

# Benutzerhandbuch

Deutsch

## Bea-fon S700



bea-fon

# Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines Bea-phon S700!

Lesen Sie diese Information für eine bessere Handhabung des Telefons, wir übernehmen keine Haftung aufgrund unsachgemäßer Handhabung.

Wir sind ständig bemüht unsere Produkte und unser Service zu verbessern. Bea-phon behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen. Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Bea-phon übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs. Es kann leichte Abweichungen der Bilder in der Bedienungsanleitung und dem des Telefons geben, diese dienen als Beispiele, bitte beziehen sie sich auf das Telefon. Einige Funktionen sind vom Netzbetreiber abhängig, für weitere Informationen setzen Sie sich mit ihrem Netzbetreiber in Verbindung. Bitte überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör, stellen Sie fest ob die unten aufgelistete Zubehörteile alle vorhanden sind.

Bea-phon S700 Inhalt:

- 1 Telefon
- 1 Ladestation
- 1 Reiseladegerät
- 1 Telefonkabel
- 1 Akku
- 1 Headset
- 1 Benutzerhandbuch

Sollte die Schrift zu klein und für sie kaum zu lesen sein, so haben sie die Möglichkeit auf unsere Webseite die Bedienungsanleitung in einer größeren Variante anzusehen. Gehe Sie zu den Produkten auf unserer Webseite: [www.bea-phon.com](http://www.bea-phon.com) / Produkte

Geräte Code:

Mit diesem Code kann die Nutzung des Telefons durch Unbefugte verhindert werden. Der werkseitig voreingestellte Code lautet: 0000.

PIN-Code:

Dieser vom Netzbetreiber mit der SIM-Karte gelieferte Code verhindert die Nutzung der Karte durch Unbefugte. Sie können den PIN-Code aktivieren/deaktivieren oder verändern.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeine Informationen</b> .....	2
Geräte Code: .....	2
PIN-Code: .....	2
<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	3
<b>Das Telefon</b> .....	5
<b>Erste Schritte</b> .....	6
Was ist eine SIM-Karte? .....	6
Einsetzen der SIM-Karte: .....	6
Einsetzen des Akkus: .....	6
Laden des Akkus: .....	6
Ein oder Ausschalten des Telefons: .....	6
Tastensperre: .....	7
Standby: .....	7
Display (Ausgangsanzeige): .....	7
Display Zeichen: .....	7
Menütasten: .....	8
Passwort: .....	8
<b>Anruffunktionen</b> .....	9
Anrufen: .....	9
Anrufen mithilfe des Telefonbuchs: .....	9
Entgegennehmen eines Anrufs: .....	9
Freisprechen: .....	9
<b>Menü</b> .....	10
<b>Mitteilungen</b> .....	11
Eingang: .....	11
SMS schreiben: .....	11
Ausgang: .....	11
Entwürfe: .....	12
SMS Einstellungen: .....	12
Sprachbox: .....	12
<b>Kontakte</b> .....	12
Schnellsuche: .....	12
Neuer Kontakt: .....	12
Alle kopieren: .....	13
Löschen: .....	13
Anrufergruppe: .....	13
Einstellungen: .....	13
Kurzwahl: .....	13
<b>Anrufe</b> .....	14
Versäumte, Gewählte und Empfangene Anrufe: .....	14
Anrufprotokolle löschen: .....	14
Anrufzeit: .....	14
<b>Profile</b> .....	14

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einstellungen</b> .....	<b>14</b>
Telefoneinstellungen: .....	14
Anrufeinstellungen: .....	15
Netzeinstellungen: .....	15
Sicherheitseinstellung: .....	15
Werkseinstellungen wiederherstellen: .....	15
SOS Einstellungen: .....	15
SOS: .....	16
Funktionsweise: .....	16
SOS Nummer: .....	16
SOS Alarm: .....	16
SOS SMS Text: .....	16
<b>Wecker</b> .....	<b>17</b>
<b>Extras</b> .....	<b>17</b>
Taschenrechner: .....	17
Kalender .....	17
<b>DECT</b> .....	<b>18</b>
Sprechanlage: .....	18
Ein: .....	18
Aus: .....	18
BS Einstellung: .....	18
Telefoneinstellung: .....	18
Registrierung: .....	18
<b>Bluetooth</b> .....	<b>19</b>
<b>Fehlerbehandlung</b> .....	<b>20</b>
<b>Akku</b> .....	<b>21</b>
<b>Telefon</b> .....	<b>22</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>23</b>
Verkehrssicherheit: .....	23
Betriebsumgebung: .....	23
Elektronische Geräte: .....	24
Herzschrittmacher: .....	24
Hörgeräte: .....	24
Andere medizinische Geräte: .....	24
Entsprechend gekennzeichnete Orte: .....	24
Explosionsgefährdete Orte: .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
Fahrzeuge: .....	25
Informationen zur Zertifizierung (SAR): .....	25
Haftungsbeschränkung: .....	25

# Das Telefon

Vorderseite

Display

Menütaste (links) und  
Schnelltaste zum  
Hauptmenü.

Wahl Taste *Grüne Taste*

Tastenfeld

In der Ausgangsanzeige können Sie Nummern eingeben. Bei langem drücken der Tasten 2-9 nutzen sie die Kurzwahl. Editiermodus, zur Eingabe von Nummern und Wörtern.

**\* Taste**

Drücken sie diese Taste In der Ausgangsanzeige um folgende Zeichen einzugeben: \* / + / p / w. Im Eingabe-Modus, zur Eingabe von Symbolen.



**Pfeiltaste (hinauf)**

In der Ausgangsanzeige, kommen Sie mit dieser Taste zu den wichtigen Nummern. In der Ausgangsanzeige langem drücken um den DECT Modus ein / aus zu schalten.

**Menütaste (rechts) und  
Schnelltaste zu  
Telefonbuch.**

**Ein/Aus-Schaltknopf  
Rote Taste**

**Pfeiltaste (unten)**

In der Ausgangsanzeige, kommen Sie mit dieser Taste in das DECT Menü.

**# Taste**

In der Ausgangsanzeige; durch langes drücken aktivieren/ deaktivieren Sie den Lautlos Modus. Im Editiermodus; wechseln Sie die Eingabemethode.

Linke Seite

Rückseite

Rechte Seite

Taschenlampe  
Taste

Headset Buchse

SOS Knopf

Lautstärke Tasten

Tastensperre

Bluetooth Taste

Die Ladebuchse befindet sich auf der Unterseite des Telefons.

bea-fon

# Erste Schritte

## Was ist eine SIM-Karte?

Jedes Mobil Telefon benötigt eine SIM Karte (Subscriber Identity Module) ohne die SIM-Karte können Sie nicht telefonieren. Die SIM-Karte ist ein Mikroprozessor der ihre Daten und Kontakte speichert. Gehen Sie also sorgsam mit der Karte um, und lassen Sie beim Einlegen oder Entfernen der Karte Vorsicht walten. Bewahren Sie SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

## Einsetzen der SIM-Karte:

1. Das Telefon muss ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein.
2. Entfernen Sie auf der Rückseite des Telefons den Akkudeckel
3. Sollte der Akku im Gerät sein, bitte entfernen Sie diesen.
4. Sie sehen die Kartenhalterung für die SIM-Karte.
5. Schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in den SIM-Kartenschlitz. Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kontakte der Karte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke rechts liegt.

## Einsetzen des Akkus:

1. Richten Sie die goldfarbenen Kontakte des Akkus mit den entsprechenden Kontakten des Telefons aus.
2. Drücken Sie auf das andere Ende des Akkus, bis er einrastet.
3. Schieben Sie den Akkudeckel soweit auf das Gerät hinauf bis er einrastet.

## Laden des Akkus:

Sie haben zwei Möglichkeiten den Akku des S700 zu laden:

- A. Ladestation
- B. Reiseladegerät

Der Lithium Akku für das Telefon ist bei Auslieferung nicht vollständig geladen um seine volle Kapazität zu erreichen muss der Akku mehrmalige Ladezyklen durchlaufen:

1. Stecken Sie den Anschluss des Ladegeräts im Telefon ein.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
3. Das Aufladen des Akkus kann mehrere Stunden dauern.  
Wird das Telefon im ausgeschalteten Zustand geladen, dauert es einige Sekunden bis die Ladeanzeige am Display erscheint.  
Wird das Telefon im eingeschalteten Zustand geladen, beginnt die Akkukontrollanzeige zu steigen. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Akkukontrollanzeige nicht mehr steigt.

*Hinweis: Die erste Ladung des Akkus sollte mindestens 10 Stunden betragen.*

## Ein oder Ausschalten des Telefons:

Stellen Sie sicher dass die SIM-Karte sich im Telefon befindet und der Akku geladen ist.

1. Drücken Sie 2-3 Sekunden die **rote Taste** um das Telefon einzuschalten.

2. Bitte wählen Sie Ihre Sprache und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Ist der PIN-Code aktiv wird das Telefon jetzt um Ihren PIN-Code fragen, bitte geben Sie diesen ein und bestätigen Sie mit **OK**.
4. Befindet sich keine SIM-Karte im Telefon, wird die Meldung **Notfall** am Display angezeigt. Ohne SIM-Karte kann nur die Notrufnummer gewählt werden.

*Hinweis: Wird der PIN-Code 3 mal falsch eingegeben, verlangt das Telefon nach dem PUK-Code diesen haben Sie zusammen mit der SIM-Karte bekommen.*

### Tastensperre:

Die Tastensperre verhindert, dass versehentlich Tasten gedrückt werden.

### Sperrern und Freigeben der Tasten:



- Zum Aktivieren der Tastensperre drücken Sie die Schiebe-Taste auf der rechten Seite des Telefons nach unten.
- Um die Tastensperre aufzuheben schieben Sie die Taste abermals nach unten.

### Standby:

Wenn sie für eine kurze Zeit das Telefon nicht nutzen, schaltet sich das Telefon automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste um diesen Modus zu beenden. Anrufe können im Standby-Modus empfangen werden.


### Display (Ausgangsanzeige):

1	2	3
	4	
	5	
	6	
7		8

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Signalstärke                | 5. Datum und Tag |
| 2. Symbole                     | 6. Zeit          |
| 3. Akku Status                 | 7. Menü          |
| 4. Netzbetreiber, DECT ein/aus | 8. Namen         |

### Display Zeichen:

	<b>GSM Signalstärke (1)</b> <i>Die vertikalen Balken (blau Antenne) zeigen die Stärke des Empfangs ihres Netzbetreibers an.</i>
	<b>DECT Signalstärke (2)</b> <i>Die vertikalen Balken (rote Antenne) zeigen die Stärke des Empfangs ihrer DECT Station an.</i>
	<b>Neue Nachrichten</b> <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben.</i> <b>SIM-Karte hat eine ungelesene Nachricht</b> <i>Dieses Zeichen  blinkt, wenn der Eingangsordner voll ist. Sie müssen einige Nachrichten löschen damit Sie die neuen Nachrichten empfangen können.</i>

	<b>Kopfhörer</b> <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn ein Kopfhörer angesteckt ist..</i>
	<b>Versäumte Anrufe</b> <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie einen Anruf nicht entgegen genommen haben.</i>
  	<b>Anrufsignal</b> <i>Nur Läuten</i> <i>Lautlos Modus und vibrieren</i> <i>Vibrieren dann läuten</i>
	<b>Rufumleitung</b> <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn alle Anrufe weitergeleitet werden.</i>
	<b>Tastensperre</b> <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn die Tastensperre aktiv ist. Ist die Tastensperre aktiv können die Tasten nicht benutzt werden.</i>
	<b>Wecker</b> <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn der Wecker eingeschaltet ist.</i>
	<b>Roaming</b> <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn sich Ihre SIM-Karte in einem fremden Netz befindet</i>
	<b>Bluetooth</b> <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn das Bluetooth eingeschalten ist.</i>
	<b>Akkuanzeige</b> <i>Dieses Zeichen wechselt je nach Status des Akkus:</i>

## Menütasten:

- Pfeiltaste (oben):** In der Ausgangsanzeige kommen Sie mit dieser Taste zu den *Wichtigen Nummern (5)*. Diese können Sie hier einstellen, bearbeiten und anrufen.  
Wenn sie die Taste lange drücken schalten Sie den DECT Modus ein oder aus.
- Pfeiltaste (unten):** In der Ausgangsanzeige, kommen Sie mit dieser Taste in das *DECT Menü*.
- Menütaste 'rechts':** In der Ausgangsanzeige kommen Sie mit dieser Taste zu den *Kontakten*.
- Menütaste 'links':** In der Ausgangsanzeige kommen Sie mit dieser Taste in das *Hauptmenü*.

## Passwort:

Das Passwort Ihres Telefons ist bei Auslieferung auf *0000* eingestellt, Sie können es jederzeit ändern. Auch können Sie das Passwort Ihrer SIM-Karte ändern. Siehe *Sicherheitseinstellung* auf Seite 15.

*Hinweis: Für mehr Informationen kontaktieren Sie ihren Netzbetreiber.*



# Anruffunktionen

## Anrufen:

1. Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein und drücken Sie die **grüne Taste**. Internationale Anrufe: Geben Sie vor der Vorwahl '00' ein und die Länder- (oder Regional) Vorwahl ein. (Lassen Sie gegebenenfalls die 0 vor der Vorwahl weg).
2. Drücken Sie rechte Menütaste **Löschen** um die Zahl links vom Cursor zu löschen.
3. Drücken Sie die **grüne Taste** um die Nummer anzurufen.
4. Wenn das S700 mit der DECT Station verbunden ist, wird das S700 Sie fragen mit welchem Modus Sie den Anruf tätigen möchten: **DECT Anruf** oder **GSM Anruf**.
5. Drücken Sie die **rote Taste** um den Anruf abzubrechen oder zu beenden.

## Anrufen mithilfe des Telefonbuchs:

Wenn Kontakte im Telefonbuch gespeichert sind, können Sie mit Hilfe des Telefonbuch einen Anruf tätigen (siehe **Neuer Kontakt** auf Seite 12, wie speichere ich Name und Nummer)

1. Drücken Sie in der Ausgangsanzeige, die 'rechte' Menütaste (**Name**).
2. Blättern Sie mit Pfeil nach unten/oben zu der gewünschten Telefonnummer.
3. Drücken Sie die **grüne Taste** um die Nummer anzurufen.
4. Wenn das S700 mit der DECT Station verbunden ist, wird das S700 Sie fragen mit welchem Modus Sie den Anruf tätigen möchten: **DECT Anruf** oder **GSM Anruf**.
5. Drücken Sie die **rote Taste** um den Anruf abzubrechen oder zu beenden.

## Entgegennehmen eines Anrufs:

Wenn Sie einen Anruf bekommen und das Telefon läutet oder vibriert sehen sie die Nummer oder den Namen am Display.

1. Möchten Sie den Anruf entgegen nehmen, drücken Sie die **grüne Taste** oder **OK**.
2. Möchten Sie den Anruf ablehnen, drücken Sie die **rote Taste** oder **Stop**.

**Headset/Bluetooth Modus:** Ist ein Headset angeschlossen (auch ein Bluetooth Headset), so können Sie den Anruf mit dem Knopf am Headset entgegen nehmen.

## Freisprechen:

Sie können während dem Telefonat die Freisprechfunktion aktivieren/deaktivieren in dem sie die rechte Menütaste drücken.

# Menü

Drücken Sie die linke Menütaste um in das *Menü* zu gelangen. Zum Blättern benutzen Sie die Pfeiltasten.

## 1. Mitteilungen

1. Eingang
2. SMS schreiben
3. Ausgang
4. Entwürfe
5. SMS Einstellungen
6. Sprachbox

## 2. Kontakte

1. Schnellsuche
2. Neuen Kontakt hinzufügen
3. Alle kopieren
4. Alle löschen
5. Anrufergruppe
6. Einstellungen
7. Kurzwahl

## 3. Anrufe

1. Versäumte Anrufe
2. Gewählte Anrufe
3. Empfangene Anrufe
4. Anrufprotokolle löschen
5. Anrufzeit

## 4. Profile

1. Allgemein
2. Konferenz
3. Im Freien
4. Bluetooth

## 5. Einstellungen

1. Telefoneinstellungen
2. Anrufeinstellungen
3. Netzeinstellungen
4. Sicherheitseinstellungen
5. Werkzeugeinstellungen wiederherstellen
6. SOS Einstellungen

## 6. Wecker

## 7. Extras

1. Taschenrechner
2. Kalender

## 8. DECT

1. Sprechanlage
2. Ein
3. Aus
4. BS Einstellung
5. Telefoneinstellung
6. Registrieren


## 9. Bluetooth

1. Bluetooth ein/aus
2. Suche Audiogerät
3. Meine Geräte
4. Aktive Geräte
5. Einstellungen
6. Info

# Mitteilungen

Sie können Mitteilungen empfangen und versenden: *SMS*. Sie können auch *Sprachbox-Nachrichten* empfangen dies ist jedoch Netzbetreiber abhängig. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

## Eingang:

In diesem Menü können Sie sich die neuen oder bereits gelesenen *Mitteilungen* ansehen. Abhängig vom Modus, vibriert oder läutet das Telefon, wenn Sie eine neue *Mitteilung* erhalten und in der Ausgangsanzeige sehen Sie dieses  Symbol am Display.

Drücken Sie die *Optionen* für die folgenden Funktionen:

*Antworten, Löschen, Weiterleiten, Kopiere zu Telefon/SIM\*, Verschieben zu Telefon/SIM\*, Alle löschen, Alle kopieren, Alle verschieben und Nummer verwenden.*

*\* Diese Option ist abhängig davon wo das SMS gespeichert wurde.*

*Hinweis: Ist der Mitteilungsspeicher voll, blinkt das Symbol in der Ausgangsanzeige, bitte löschen Sie einige Mitteilungen um neue empfangen zu können.*

## SMS schreiben:

In diesem Menü können Sie Nachrichten verfassen. Drücken sie so oft die Tasten bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Drücken Sie 0 um ein Leerzeichen hinzuzufügen
- Drücken Sie die 1 um spezielle Zeichen hinzuzufügen
- Drücken Sie Pfeil nach oben/unten Taste um den Positionsanzeiger zu bewegen.
- Drücken Sie *Löschen* um einen Buchstaben zu löschen. Um den ganzen Text zu löschen halten Sie *Löschen* gedrückt.
- Drücken Sie die # Taste um zwischen Klein- und Großschreibung zu wechseln: DE, de, 123

Die Anzahl der geschriebenen Buchstaben sehen Sie am rechten oberen Display Rand.

Nachdem Sie die Nachricht fertiggestellt haben, drücken Sie die *Optionen* und wählen Sie *Fertig* und *Senden*. Wenn Sie die Mitteilung an mehrere Personen schicken möchten, können Sie unter *Optionen, An mehrere Empfänger senden* oder Sie möchten die Mitteilung an einer Anrufergruppe senden dann wählen Sie *Über Gruppe senden* und bestätigen mit *OK*.

Weitere Optionen:

*Vorlage einfügen, Nummer einfügen, Name einfügen und die Eingabemethode ändern.*

## Ausgang:

Im *Ausgang* werden die gesendeten SMS gespeichert.

**Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:**

*Senden, Bearbeiten, Löschen, Kopiere zu Telefon/SIM\*, Verschieben zu Telefon/SIM, Alle löschen, Alle kopieren, Alle verschieben und Nummer verwenden.*

*\* Diese Option ist abhängig wo das SMS gespeichert wurde.*

**Entwürfe:**

In *Entwürfe* sehen Sie Ihre gespeicherten SMS.

**Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:**

*Senden, Bearbeiten, Löschen und Alle löschen.*

**SMS Einstellungen:**

Sie können SMS Einstellungen definieren. Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

*Profileinstellung:* Sie können Nachrichtprofile abhängig von Ihrem Netzbetreiber einstellen.

*Speicherstatus:* Mit dieser Option wird der SMS-Speicherstatus von Ihrer SIM-Karte und Ihrem Telefon angezeigt.

*Bevorzugter Speicher:* Wählen Sie den bevorzugten Speicher aus: *SIM* oder *Telefon*.

**Sprachbox:**

Die Sprachnachricht ist eine Netzfunktion. Wenn eine Sprachnachricht eingegangen ist, wird am Display Ihres Telefons der Eingang einer neuen Mitteilung angezeigt.

Das Telefon unterstützt 2 Sprachboxnummern.

1. Wählen Sie 1 oder 2 und drücken Sie *Optionen*.
2. Wählen Sie *Mailbox anrufen* oder *Bearbeiten*
3. Wenn Sie *Bearbeiten* wählen, geben Sie einen Namen und die Nummer Ihrer Sprachboxnummer ein.

In der Ausgangsanzeige: Halten Sie die Nummer 1 gedrückt und Ihr Telefon wird die in der *Sprachbox* gespeicherte Nummer anrufen.

*Hinweis: Dieser Dienst muss vom Netzbetreiber unterstützt werden. Für mehr Informationen kontaktieren sie bitte Ihren Netzbetreiber.*

## Kontakte

**Schnellsuche:**

1. Wähle *Schnellsuchen* im *Telefonbuch*.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Namen ein.
3. Drücken Sie *Optionen* für folgende Funktionen:  
*Wählen, Anzeigen, Bearbeiten, Löschen, Kopieren und Verschieben.*

**Neuer Kontakt:**

Sie können Namen und Telefonnummern im Telefonspeicher (Telefon) oder im Speicher der SIM-Karte (SIM-Karte) speichern. Das interne Telefonbuch kann bis zu 200 Namen enthalten.

1. Wähle *Neuen Kontakt hinzufügen* im *Telefonbuch*.
2. Wähle *Speicher: SIM Karte oder Telefon*.
3. *SIM-Speicher*: Es können nur *Name* und *Nummer* gespeichert werden.
4. *Telefon-Speicher*: Es können *Name*, *Nummer*, *Privatnummer* und *Anrufergruppe* gespeichert werden.
5. Zum Speichern des *Kontakts* drücken Sie *OK*.

*Hinweis: Für die DECT Kontakte Speichern Sie den Ländercode mit '00' anstatt '+'. Der DECT Modus unterstützt das '+' Zeichen nicht.*

### Alle kopieren:

Sie können alle Namen auf der SIM-Karte zum Telefon oder alle Namen auf dem Telefon zur SIM-Karte kopieren.

*Hinweis: Werden Kontakte zur SIM-Karte kopiert können nur Name und Nummer gespeichert werden.*

### Löschen:

Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- Von SIM:* Löscht alle Kontakte auf der SIM-Karte
- Von Telefon:* Löscht alle Kontakte im Telefonspeicher
- Einzeln:* Löscht den von Ihnen ausgewählten Kontakt

### Anrufergruppe:

Eine *Anrufergruppe* ist die Kombination der Telefoneinstellungen zur Identifizierung einer bestimmten Gruppe von Einträgen. Das Telefon bietet fünf Anrufergruppen: *Freunde*, *Familie*, *VIP*, *Geschäftlich* und *Andere*. Sie können die Details von *Anrufergruppen* verwalten und bearbeiten.

### Einstellungen:

- Speicherstatus:* Zeigt die Anzahl der gesamten und der bereits benutzten Kontakte auf SIM und Telefon.
- Bevorzugter Speicher:* Festlegen des Standardspeichers für neue Rufnummern.

### Kurzwahl:

Sie können die *Kurzwahl* Funktion ein oder ausschalten bei *Kurzwahl aktivieren*.

Es können 8 Nummern als Kurzwahlnummern hinterlegt werden (2-9)

1. Wähle *Nummer einrichten* und drücke *OK*.
2. Wähle die gewünschte Nr. (2-9) und drücke *Optionen*.
3. Zum Bearbeiten drücke *Bearbeiten*.
4. Wähle den gewünschten Name und drücke *OK* (der gewünschte Name muss bereits unter *Kontakte* gespeichert sein).

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige die gewünschte Nummer (2-9) und es wird die zugewiesene Nummer gewählt.

# Anrufe

## Versäumte, Gewählte und Empfangene Anrufe:

Das Telefon registriert die Telefonnummern von *Versäumte, Gewählte* oder *Empfangene Anrufe*.

Wenn Sie *Versäumte, Gewählte* oder *Empfangene Anrufe* mit *OK* bestätigen, sehen Sie die jeweiligen Anrufe und mit *Optionen* haben Sie folgende Möglichkeiten:

*Löschen, Im Telefonbuch speichern, Wählen, Bearbeiten* und *Textnachricht senden*.

## Anrufprotokolle löschen:

Sie können die Protokolle von *Versäumte, Gewählte* und *Empfangene Anrufe* einzeln oder auch alle Anrufprotokolle löschen.

## Anrufzeit:

Damit lässt sich die Dauer, des *Letzten Anrufes* und auch die *Gewählten* und *Empfangenen Anrufe* anzeigen.

*Zähler zurücksetzen*: Wählen Sie *Zähler zurücksetzen* um alle Anrufe zurückzusetzen.

# Profile

Das Telefon verfügt über vier voreingestellte Benutzerprofile, die eine den Umgebungsbedingungen entsprechende Verwendung des Telefons ermöglichen. Die Profile lauten Allgemein, Konferenz, Im Freien, Bluetooth. Das Telefon wechselt automatisch ins Profil Bluetooth, sobald Sie eine Bluetooth Verbindung mit einem Headset hergestellt wurde. Wenn Sie "Bearbeiten" im Profile wählen können Sie folgendes bearbeiten:

**Toneinstellungen:** Festlegen von *Eingehender Anruf, Wecker, Einschalten, Ausschalten, SMS Ton* und *Tastenton*.

**Lautstärke:** Festlegen der Lautstärke des *Rufton* und des *Tastenton*.

**Signaltyp:** Für Ihre Auswahl sind vier Typen verfügbar: *Nur Rufton, Nur Vibration, Vibration und Läuten* und *Zuerst Vibration, dann Läuten*.

**Ruftontyp:** Drei Typen sind verfügbar: *Einzeln, Wiederholen* und *Ansteigend*.

**Extratöne:** Sie können einen oder mehrere Sondertöne wählen. Die Optionen sind *Warnung, Fehler, Einbuchen* und *Verbindung*.

Wenn Sie ein Profil aktivieren möchten wählen Sie *Aktivieren* und drücken Sie *OK*

Wenn sie die Einstellungen zurücksetzen möchten wählen Sie *Standardeinstellungen* und drücken *OK*

# Einstellungen

## Telefoneinstellungen:

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

*Uhrzeit und Datum*: Stellen Sie die *Uhrzeit* und *Datum* und das *Format* ein.

- Sprachen:** In diesem Menü können Sie die Displaysprache einstellen.
- Extras anzeigen:** Hier können Sie *Hintergrundbild, Bildschirmschoner, Datum und Uhrzeit anzeige und Beleuchtung* einstellen.
- Begrüßungstext:** Wenn aktiviert, erscheint der Begrüßungstext beim Einschalten des Telefons. Sie können den Begrüßungstext bearbeiten.
- Taschenlampe Leuchtdauer:** Hier können sie die Leuchtdauer der Taschenlampe einstellen.

## Anrufeinstellungen:

Abhängig vom Netzbetreiber können Sie folgende Dienste nutzen:

- Eigene Nummer:** Wenn Sie einen Anruf tätigen, kann Ihre Nummer auf dem Display der angerufenen Partei angezeigt oder unterdrückt werden. Wählen Sie Netzabhängig, um die vom Netzbetreiber vorgegebene Standardeinstellung zu verwenden.
- Rufumleitung:** Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe an eine andere, von Ihnen angegebene Telefonnummer, umleiten. Es können mehrere Rufumleitung gleichzeitig aktiviert werden.
- Anruf sperren:** Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe beschränken
- Erweiterte Einstellung:** Folgende erweiterte Einstellungen stehen zur Verfügung: *Wahlwiederholung, Antwortmodus und Gesprächsdauer.*

## Netzeinstellungen:

Abhängig vom Netzbetreiber können Sie folgende Dienste nutzen:

- Netzauswahl:** Hier können Sie: *Neue Suche, Netzauswahl und Auswahlmodus* einstellen.
- Bevorzugte Netze:** Sie können Ihr bevorzugtes Netz einstellen.

## Sicherheitseinstellung:

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Telefon-Sperre:** Beim *Ein* oder *Ausschalten* der Telefon Sperre werden Sie aufgefordert, das korrekten *Telefonpasswort* einzugeben,
- Passwort ändern:** Sie können das *Telefonpassort* jederzeit ändern.

## Werkseinstellungen wiederherstellen:

Mit dieser Funktion können Sie die Telefoneinstellungen auf die werksseitige Konfiguration zurücksetzen. Sie müssen das Passwort eingeben um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Das Standardpasswort lautet: 0000.

## SOS Einstellungen:

Der SOS Knopf ist eine nützliche Funktion, die Leben retten kann. Sie können insgesamt 5 SOS Nummern (Verwandte, Nachbarn, Freunde, Rettung) speichern. Diese Nummern werden im Notfall durch das Drücken der *SOS Knopf* auf der Telefonrückseite in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge automatisch angewählt. Während des Notrufs ertönt ein Warnton, damit Sie wissen – das ist ein Notruf! Wird die erste Nummer nicht erreicht, wird automatisch die zweite Nummer angerufen. Wird die zweite Nummer nicht erreicht, wird automatisch die dritte Nummer angerufen, usw.

Ist keine **SOS Nummer** gespeichert oder Ihre Wertkarten abgelaufen oder sind Sie unerlaubt in einem Fremdnetz (z. B. Roaming nicht freigeschalten), so können Sie mit 112 den Notruf wählen.

## SOS:

Drücken Sie den SOS Knopf auf der Rückseite des Telefons 3 Sekunden lang, möchten Sie den SOS Ruf stoppen, drücken Sie die rechte Menütaste **Abbrechen** oder die **rote Taste**.

## Funktionsweise:

Durch das Drücken des SOS Knopfes werden die von Ihnen zuvor gespeicherten **SOS Nummern** der eingegebenen Reihenfolge nach automatisch angewählt. Das Telefon schaltet die Freisprechfunktion mit voller Lautstärke ein, wird der Anruf angenommen so hört der Angenommene Anrufer den Text: 'Um das Gespräch zu führen drücken Sie die Taste 0'. Sobald die Taste '0' gedrückt wurde können Sie das Gespräch führen falls nicht wird nach 14 Sekunden die Verbindung unterbrochen und die nächste SOS Nummer angerufen.

Wird der Anruf nicht angenommen verschickt das S700 an die SOS Nummern eine SOS SMS (falls Mobilnummer bzw. Telefon mit SMS-Funktion bei Notfallkontakt vorhanden). Diese SOS SMS Funktion können Sie unter **SOS Einstellungen** bearbeiten.

## Note:

- Wollen Sie den Notruf stoppen bzw. rückgängig machen, müssen Sie die **rote Taste** oder die rechte Menütaste **Abbrechen** drücken.
- Der Empfänger des SOS Anrufes muss innerhalb von 14 Sekunden die Taste '0' drücken ansonsten wird automatisch die nächste SOS Nummer gewählt.
- Damit der SOS ruf nicht ungehört auf eine Mobil box endet wird der Anruf nach 14 Sekunden abgebrochen.
- Bei Verwendung einer Wertkarte: Achten Sie immer für ausreichendes Guthaben auf Ihrer Wertkarte, da private Notrufnummern ohne ausreichendes Guthaben nicht angewählt werden.
- Außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers kann üblicherweise immer noch der internationale Notruf 112 angerufen werden.

*Achtung: Wenn Sie Notrufnummern wie Rettung, Polizei, Feuerwehr etc. als Notrufnummer speichern wollen, müssen Sie dies vorher mit der jeweiligen Institution abklären. Es wird keine Haftung für eventuell entstehende Kosten übernommen, wenn Sie irrtümllich anrufen.*

## SOS Nummer:

Legen Sie sich auf maximal 5 **SOS Nummern** und deren Reihenfolge fest.

## SOS Alarm:

Hier können Sie den SOS Alarm Ton ein oder ausschalten,

## SOS SMS Text:

Wird der SOS Ruf gestartet und nicht entgegengenommen, können Sie hier einstellen ob eine SOS SMS an die SOS Nummern versendet werden soll. Der Text kann verändert werden (Max. 30 Zeichen).



# Wecker

Maximal 5 Wecker können gestellt werden.

Einstellen des Weckers:

1. Wählen Sie einen Wecker und drücken Sie *Bearbeiten*.
2. Stellen Sie: *Ein* oder *Aus*, *Uhrzeit* und, *Wiederholung* ein.
3. Um den Wecker zu speichern drücken Sie *Fertig*.

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie *Stopp* um diesen zu stoppen oder die *Schlummer* Taste. In diesem Fall wird der Alarm schlummern und nach einer Weile wieder ertönen.

## Extras

Taschenrechner:

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Mobiltelefon als Taschenrechner verwenden. Der Taschenrechner beherrscht die grundlegenden arithmetischen Funktionen.

Funktionen:

- Geben Sie die Nummern ein (1 bis 0).
- Drücken Sie # für den Dezimalpunkt.
- Drücken Sie die Pfeiltasten für +, -, x, ÷.

Drücken Sie *OK* für das Resultat, halten Sie *Löschen* gedrückt für eine neue Rechenaufgabe.

Kalender

In den Kalender können Sie Ereignisse eintragen.

Drücken Sie in der Kalenderoberfläche die untere und obere Richtungstaste, um in verschiedene Tagen zu Blättern.

Neue Aufgabe hinzufügen:

1. Drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Aufgaben hinzufügen*.
2. Wählen Sie *Erinnerungen* und bestätigen Sie mit *OK*.
3. Hier können Sie die Erinnerungen eintragen.
4. Um die Erinnerung zu speichern drücken Sie *Fertig*.

Im Kalender stehen Ihnen folgende *Optionen* zur Verfügung:

*Gehe zu Datum, Aufgabe hinzufügen, Anzeigen, Alle anzeigen und, Aufgaben löschen.*

*Hinweis: Sie könne nur eine bestimmte Anzahl von Aufgaben speichern.*

# DECT

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

## Sprechanlage:

Wenn mehrere Telefone an der DECT Station Angemeldet sind können Sie Interne Anrufe tätigen. Drücken Sie **OK** und wählen Sie das Telefon.

Ein:

Drücken Sie **OK** um den DECT Modus *Einzuschalten*.

Aus:

Drücken Sie **OK** um den DECT Modus *Auszuschalten*.

## BS Einstellung:

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

*Telefon löschen:* Löschen sie das Telefon aus der Registrierung.

*Flash time:* Für den Betrieb an Telefonanlagen kann es notwendig sein, diesen Wert zu ändern: *100ms, 300ms, 600ms* und *1000ms*.

*Einwahlmodus:* Wählen Sie den Einwahlmodus: *Ton* oder *Puls*.

*PIN ändern:* Hier ändern Sie den PIN der Basisstation (Standard: 0000).

*Standardstation:* Geben Sie den PIN-Code ein um die Basisstation zurück zusetzen.

## Telefoneinstellung:

*Basisstation auswählen:* Wählen sie die Basisstationen welche Sie nutzen möchten.

*Telefon Name:* Der Telefonname kann hier geändert werden (Max. 30 Zeichen).

## Registrierung:

**Basisstation anschließen:**

Stellen Sie die Basisstation in der Nähe Ihrer Telefonanschlussdose und einer Netzsteckdose auf.

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Komponenten.

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in die entsprechende Buchse auf der Rückseite der Basisstation.
2. Stecken Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die entsprechende Buchse auf der Rückseite der Basisstation.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose mit 230 Volt. Das Netzteil der Basisstation muss immer angeschlossen bleiben.
4. Verbinden Sie das beiliegende Telefonanschlusskabel mit der Telefonsteckdose.

**Registrieren des S700 an die Basisstation:**

1. Drücken Sie für (ca. 10 Sek.) den *Knopf* auf der *Basisstation* bis das grüne LED zum Blinken beginnt. Melden Sie das S700 nun innerhalb von 2 Minuten an der Basisstation an.

2. Wählen Sie im Menü: *DECT* den Menüpunkt 2. *Einschalten* und drücken Sie *OK*. Der DECT Modus ist jetzt eingeschaltet.
3. Gehen Sie im DECT Menü des S700 zum Menüpunkt 6. *Registrierung* und drücken Sie *OK*
4. Wählen Sie eine Basisstation aus und bestätigen Sie mit *OK*
5. Geben Sie den PIN Code ein: '0000' und bestätigen sie mit *OK*
6. Bestätigen Sie die Frage 'Registrieren?' mit *OK*.  
Nach einigen Sekunden hört das Blinken des LEDs der Basisstation auf und das S700 schreibt kurz die Nachricht 'Fertig' auf dem Display
7. Das S700 ist nun angemeldet und kann jetzt für Telefonate benützt werden.

*Achtung: Wenn sie mit dem S700 den Empfangsbereich der DECT Basisstation für länger als 5 Minuten verlassen, schaltet sich der DECT Modus am S700 automatisch ab, sollte sich das S700 anschließend wieder im Empfangs Bereich befinden kann durch langes drücken die 'Pfeil nach oben' Taste im Stand-by-Modus der DECT Modus wieder eingeschaltet werden.*

#### Fehlerbehandlung:

##### Kein Telefongespräch über PSTN möglich:

- Die Telefonleitung ist nicht korrekt angeschlossen oder gestört. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonkabel.
- Testen Sie mit einem anderen Telefon, ob Ihr Telefonanschluss in Ordnung ist. Das Steckernetzteil ist nicht eingesteckt oder es liegt ein totaler Stromausfall vor. Der Akku ist leer oder defekt.
- Sie haben sich zu weit von der Basisstation entfernt. Der DECT Modus ist am S700 nicht aktiv.
- Das S700 wurde noch nicht bei der Basisstation angemeldet bzw. registriert.

##### Verbindung abgehackt, fällt aus:

- Sie haben sich zu weit von der Basisstation entfernt. Falscher Aufstellungsort der Basisstation.

##### Keine Wahl möglich:

- Wahlverfahren falsch eingestellt (siehe Beschreibung).

##### Das System reagiert nicht mehr oder befindet sich in einem undefinierten Zustand:

- Setzen Sie alle Funktionen in den Werkszustand zurück. Ziehen Sie vorher kurzzeitig das Steckernetzteil aus der Steckdose.

##### Kein Empfang:

- Bitte vergewissern Sie sich ob die Basisstation und der DECT Modus am S700 eingeschaltet ist. Sie haben sich zu weit von der Basisstation entfernt.

## Bluetooth

Sie können eine drahtlose Verbindung zu anderen kompatiblen Geräten mithilfe der Bluetooth-Technologie herstellen. Um das Bluetooth ein und auszuschalten drücken Sie in der Ausgangsanzeige auf den Bluetooth Knopf.

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Bluetooth:** Hier können Sie das Bluetooth *Ein* und *Ausschalten*.
- Suche Audiogerät:** In diesem Menü können Sie eine Verbindung mit Bluetooth fähigen Audiozubehör herzustellen.
- Mein Gerät:** In diesem Menü können Sie eine Verbindung mit bereits erkannten Bluetooth-Geräten herstellen: *Neues Gerät suchen*.

**Neues Gerät suchen:**

1. Um die Suche nach einem anderen Bluetooth Gerät zu starten drücken Sie *OK*.
2. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und drücken Sie *Paar*.
3. Wird eine Verbindung mit einem anderen Bluetooth Geräte aufgebaut benötigen Sie ein *Passwort*. Bestätigen Sie das Passwort mit *OK*.
4. Unter *Optionen* finden sie folgende Funktionen: *Verbindung, Umbenennen, Autorisieren, Löschen, Alle löschen und Service Liste*.

**Aktive Geräte:** Zeigt die Geräte an mit denen Ihr Gerät aktiv verbunden ist.

**Einstellungen:** In diesem Menü können Sie: *Sichtbar, Gerätename ändern* und *Authentifizierung* einstellen.

**Info:** Hier sehen Sie den aktuellen *Geräte Namen, Geräte Adressen* und *Unterstützende Dienste* die Ihr Telefon unterstützt.

## Fehlerbehandlung

Wenn Probleme oder Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung des Telefons auftreten, lesen Sie bitte die Informationen der folgenden Tabelle. Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch folgende Informationen gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon erworben haben.

**Telefon lässt sich nicht einschalten:**

- Überprüfen Sie ob sich der Akku korrekt im Telefon befindet.
- Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku oder tauschen Sie ihn aus.
- Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde.  
Wenn der PIN-Code 3x Falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

**SIM-Karten Fehler:**

- Verschmutzungen auf dem Kontaktbereichen der SIM-Karte? Reinigen Sie die Kontaktbereiche der SIM-Karte
- SIM-Karte ist nicht korrekt eingelegt, legen Sie die SIM-Karte korrekt ein.
- SIM-Karte funktioniert nicht oder ist beschädigt? Lassen Sie die SIM-Karte bei Ihrem Netzbetreiber prüfen.

**Netzverbindung kann nicht hergestellt werden:**

- Schlechter Empfang? Begeben Sie sich an einen offenen Platz oder, wenn Sie sich in einem geschlossenen Raum befinden, in die Nähe des Fensters.
- Sie befinden sich außerhalb der Reichweite des Mobilfunknetzes. Informationen zur

- Netzabdeckung erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
- SIM-Karte ist ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

#### Schlechte Sprachqualität:

- Schlechte Netzverbindungsqualität seitens des Netzanbieters? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.
- Schlechte Qualität der lokalen Telefonleitung? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.
- Versuchen Sie die Lautstärke lauter zu drehen.

#### Abgehende Anrufe können nicht getätigt werden:

- Überprüfen Sie die Telefonnummer und versuchen Sie es erneut.
- Sie haben die Funktion Anrufsperrung aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.
- Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.
- Überprüfen Sie ob sich genug Guthaben auf Ihrer SIM-Karte befindet

#### Sie erhalten keine eingehenden Anrufe:

- Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.
- Überprüfen Sie ob das Telefon eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie die Empfangsstärke
- Sie haben die Funktion Anrufsperrung aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.

#### Display ist schwarz:

- Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku oder tauschen Sie ihn aus.
- Überprüfen Sie das Hintergrundbild.
- Ist das Telefon nass geworden?

#### PIN gesperrt:

- Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde. Wenn der PIN-Code 3x falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code: (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

*Tipp: Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch die Informationen gelöst werden konnten, wenden Sie sich bitte an den Konsumentenservice auf [www.beafon.com](http://www.beafon.com). Bitte versuchen Sie nicht das Telefon selbst zu reparieren.*

## Akku

- Ihr Telefon wird von einem aufladbaren Akku gespeist.
- Beachten Sie, dass ein neuer Akku seine volle Leistung erst erreicht, nachdem er zwei- oder
- dreimal vollständig ge- und entladen wurde! Der Akku kann zwar mehrere hundertmal ge- und entladen werden, nutzt sich aber schließlich ab. Wenn die Betriebszeit (Sprech- und Stand-by-Zeit) im Vergleich zur normalen Betriebszeit deutlich kürzer ist, sollten Sie einen neuen Akku kaufen.

- Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die vom Telefonhersteller zugelassen wurden. Wenn Sie das Ladegerät nicht verwenden, ziehen Sie dessen Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Akku nicht länger als eine Woche im Ladegerät, da eine zu starke Aufladung seine Lebensdauer verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.
- Extreme Temperaturen haben einen nachteiligen Einfluss auf das Laden Ihres Akkus.
- Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie keine schadhafte Ladegeräte oder Akkus.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer!
- Entsorgen Sie Akkus entsprechend den behördlichen Vorgaben (z. B. bezüglich Recycling). Werfen Sie Akkus niemals in den Hausmüll.

## Telefon

Wenn Sie die unten aufgeführten Vorschläge beachten, verhindern Sie, dass die Garantie vorzeitig erlischt und Sie werden noch über Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt haben.

- Bitte benutzen Sie nur Originalzubehörteile oder Zubehörteile, die vom Mobiltelefonhersteller zugelassen sind. Die Benutzung von Zubehörteilen ohne Genehmigung kann zu schlechter Leistung führen, das Telefon beschädigen oder sogar Ihrem Körper schaden und entsprechende örtliche Telekommunikationsgeräte beeinträchtigen.
- Bitte schalten Sie das Mobiltelefon aus, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie hierzu ein feuchtes oder antistatisches Tuch, keine Chemikalien oder Reinigungslotionen, die das Mobiltelefon beschädigen können.
- Da das Mobiltelefon elektromagnetische Felder erzeugen kann, sollten Sie auf keinen Fall in der Nähe von magnetischen Gegenständen, wie z. B. einem Computer oder einer Festplatte ablegen.
- Interferenzen werden erzeugt, wenn das Mobiltelefon in der Nähe von bestimmten elektronischen Geräten benutzt wird, z. B. Fernsehgerät, Telefon, Radio und Computer.
- Lassen Sie niemals das Mobiltelefon in der Sonne oder in einer Umgebung mit starker Strahlung liegen da hohe Temperaturen die Lebensdauer der elektronischen Bestandteile erheblich verkürzen.
- Halten Sie das Mobiltelefon immer trocken, da Flüssigkeiten den Schaltkreis beschädigen könnten.
- Stoßen Sie das Telefon niemals irgendwo mit starker Kraft an und lassen Sie es nicht fallen. Gewaltaktionen dieser Art können den Schaltkreis beschädigen.
- Bitte schließen Sie keine inkompatiblen Geräte an das Telefon an.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon oder seine Batterie auseinanderzubauen.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht zusammen mit einem entflammaren oder explosiven Material auf.
- Versuchen Sie niemals, das Telefon aufzuladen, ohne vorher den Akku eingelegt zu haben.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.

Alle obigen Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät sowie sämtliche Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler. Die Mitarbeiter werden Ihnen behilflich sein und das Gerät bei Bedarf reparieren.

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.



Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommt oder Gefahren entstehen kann.



### Verkehrssicherheit

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie fahren.



### Im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Störungen in Flugzeugen verursachen.



### In Krankenhäusern ausschalten

Befolgen Sie alle Vorschriften und Regeln. Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus



### An Tankstellen ausschalten

In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.



### Interferenzen

Bei Mobiltelefonen kann es zu Störungen kommen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

### Verkehrssicherheit:

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie ein Fahrzeug fahren. Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung; legen Sie das Telefon nicht auf den Beifahrersitz oder an einen Ort, von wo es sich bei einer Kollision oder einem plötzlichen Bremsmanöver lösen kann. Denken Sie daran: Die Verkehrssicherheit hat immer Vorrang!

### Betriebsumgebung:

Vergessen Sie nicht, die in einem Bereich gültigen besonderen Vorschriften zu beachten, und immer dann das Telefon auszuschalten, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist

oder wenn durch das Telefon Interferenzen verursacht werden oder gefährliche Situationen entstehen können.

Halten Sie das Gerät stets in seiner gewöhnlichen Bedienungsposition.

Teile des Telefons sind magnetisch. Metallteile können vom Telefon angezogen werden.

Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung, da Metallteile vom Hörer angezogen werden können. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Telefons, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

### **Elektronische Geräte:**

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen RF-Signale (Funkfrequenz) abgeschirmt. Es kann jedoch vorkommen, dass bestimmte elektronische Geräte nicht gegen die RF-Signale Ihres Mobiltelefons abgeschirmt sind.

### **Herzschrittmacher:**

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 20 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein.

Für Personen mit einem Herzschrittmacher gilt:

- Sie sollten immer einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher einhalten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sie sollten das Telefon nicht in der Brusttasche aufbewahren.
- Sie sollten zum Telefonieren das dem Herzschrittmacher entferntere Ohr verwenden, um die Gefahr möglicher Störungen zu verringern.
- Wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie sofort Ihr Telefon aus.

### **Hörgeräte:**

Einige digitale Mobiltelefone können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen. Bei solchen Störungen können Sie sich an den Service-Anbieter wenden.

### **Andere medizinische Geräte:**

Der Betrieb eines Funkgeräts, einschließlich eines Mobiltelefons, kann unter Umständen die Funktion von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenn Sie Informationen zur ausreichenden Abschirmung eines medizinischen Geräts gegen externe RF-Energie benötigen oder Fragen zu anderen Themen haben, wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts. Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch Schilder, Aushänge oder andere schriftliche Regelungen dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden unter Umständen Geräte verwendet, die auf externe RF-Energie sensibel reagieren könnten.

### **Entsprechend gekennzeichnete Orte:**

Entsprechend gekennzeichnete Orte:

Schalten Sie Ihr Telefon überall dort aus, wo entsprechende Aufforderungen aufgehängt sind.



## Explosionsgefährdete Orte:

Schalten Sie Ihr Telefon an explosionsgefährdeten Orten aus, und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand verursachen, bei dem Sie sich verletzen oder gar zu Tode kommen können. Benutzern wird empfohlen, das Telefon an Tankstellen auszuschalten. Benutzer werden an die Notwendigkeit erinnert, die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots (Lager und Verkaufsbereich), chemischen Anlagen oder Sprenggebieten zu beachten. Orte, an denen Explosionsgefahr besteht, sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehört beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen; Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden; Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden; Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel, wie Mehl, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden; sowie jeder andere Ort, an dem Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen.

## Fahrzeuge:

RF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Ihrem Kraftfahrzeug (z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler, Airbag Systeme) beeinträchtigen.

Informationen über Ihr Fahrzeug erhalten Sie bei Ihrem Fahrzeughersteller oder seiner Vertretung. Sie sollten auch beim Hersteller von Geräten nachfragen, die nachträglich in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

## Informationen zur Zertifizierung (SAR):

Dieses Telefonmodell entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

Die SAR (spezifische Absorptionsrate) reguliert einen Standardwert von 2,0W/Kg und dieser Mobiltelefontyp hat einen getesteten Wert von: 0.0249W/Kg, welches mit der Europäischen Norm EN 62209-1 übereinstimmt. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Richtlinien und dem Netzwerkband unterschiedlich ausfallen.

## Haftungsbeschränkung:

- Bea-fon Mobile GmbH lehnt jegliche Haftung für relevante, indirekte, spezielle, aus einem Unfall entstandenen oder unvermeidbaren Verletzungen ab, einschl. solcher, die als vorhersehbar angesehen oder nicht angesehen werden können.
- Für Verluste aufgrund von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flut, usw.) oder andere Vorkommnisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlicher oder versehentlicher Missbrauch vom Hersteller im Rahmen dieser Unfälle oder anderer unüblicher Umstände), die außerhalb unseres Haftungsrahmens liegen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.