



BlackBerry® Wireless Handheld

Benutzerhandbuch

Benutzerhandbuch, BlackBerry 6700 Serie, BlackBerry 6200 Serie, BlackBerry 7200 Serie, BlackBerry 7700 Serie

BlackBerry 6210 Wireless Handheld™ Modellnummer: R6220GW
BlackBerry 6220 Wireless Handheld™ Modellnummer: R6220GE
BlackBerry 6230 Wireless Handheld™ Modellnummer: R6231GE
BlackBerry 6280 Wireless Handheld™ Modellnummer: RAO31GN
BlackBerry 6710 Wireless Handheld™ Modellnummer: R6020GW
BlackBerry 6720 Wireless Handheld™ Modellnummer: R6020GE
BlackBerry 7210 Wireless Handheld™ Modellnummer: R6230GE
BlackBerry 7230 Wireless Handheld™ Modellnummer: R6230GE
BlackBerry 7280 Wireless Handheld™ Modellnummer: RAO30GN
BlackBerry 7730 Wireless Handheld™ Modellnummer: R6030GE
BlackBerry 7780 Wireless Handheld™ Modellnummer: R6030GN

Letzte Änderung: 24 April 2005

Artikelnummer: SWD_X_HH(DE)-006.000

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung entspricht dieses Dokument der Handheld-Softwareversion 4.0.2.

© 2005 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Marken, Abbildungen und Symbole der BlackBerry- und RIM-Familie sind ausschließliches Eigentum und Warenzeichen von Research In Motion Limited. RIM, Research In Motion, „Always On, Always Connected“ und BlackBerry sind beim U.S. Patent and Trademark Office eingetragen und können in anderen Ländern ebenfalls eingetragen oder angemeldet sein.

Microsoft und Outlook sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. IBM, Lotus, Domino und Lotus Notes sind Warenzeichen der International Business Machines Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Novell und GroupWise sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Novell Inc.

Alle weiteren Marken, Produkt- und Firmennamen, Warenzeichen und Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Das BlackBerry Handheld sowie die zugehörige Software sind durch Urheberrechtsgesetze und Bestimmungen internationaler Verträge sowie verschiedene Patente geschützt. Die US-Patentnummern lauten: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D445,428; D433,460; D416,256. Weitere Patente sind angemeldet oder stehen zur Anmeldung in verschiedenen Ländern der Welt an. Eine aktuelle Liste der entsprechenden Patente finden Sie unter www.rim.com/patents.shtml.

Dieses Dokument wird "wie gesehen" zur Verfügung gestellt. Research In Motion Limited (RIM) übernimmt keine Verantwortung für typografische, technische oder sonstige Ungenauigkeiten in diesem Dokument. RIM behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von Zeit zu Zeit zu ändern. RIM ist jedoch nicht verpflichtet, den Benutzer von diesen Änderungen, Aktualisierungen, Verbesserungen oder Zusätzen rechtzeitig bzw. überhaupt in Kenntnis zu setzen. RIM ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG, GEWÄHRLEISTUNGEN, BEDINGUNGEN ODER VERTRAGLICHE VERPFLICHTUNGEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, (EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, ALLER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN BEZÜGLICH DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, NICHTVERLETZUNG, HANDELSTAUGLICHKEIT, WIDERSTANDSFÄHIGKEIT, TITEL ODER IN BEZUG AUF LEISTUNG ODER NICHTLEISTUNG JEDLICHER SOFTWARE, AUF DIE HIER BEZUG GENOMMEN WIRD, ODER DIE LEISTUNG BELIEBIGER DIENSTE, AUF DIE HIER BEZUG GENOMMEN WIRD). BEZÜGLICH DER NUTZUNG DIESER DOKUMENTATION ÜBERNEHMEN WEDER RIM NOCH IHRE TOCHTERFIRMEN NOCH DIE JEWEILIGEN GESCHÄFTSFÜHRER, LEITENDEN ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER BERATER DIE HAFTUNG FÜR BELIEBIGE SCHÄDEN, WIE DIREKTE, WIRTSCHAFTLICHE, KAUFMÄNNISCHE, SPEZIELLE, FOLGESCHÄDEN, ZUFALLSSCHÄDEN, ÜBER DEN VERURSACHTEN SCHADEN HINAUSGEHENDE ENTSCHÄDIGUNGEN ODER INDIREKTE SCHÄDEN, SELBST DANN NICHT, WENN RIM VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNNTNIS GESETZT WURDE, EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, UMSATZ- ODER ERTRAGSVERLUSTE, VERLORENE DATEN, DURCH VERZÖGERUNGEN VERURSACHTETE SCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE ODER EIN VERSÄUMNIS, ERWARTETE ERSPARNISSE ZA REALISIEREN.

Dieses Dokument enthält möglicherweise Verweise auf Informationen und/oder Websites von Drittanbietern ("Drittanbieter-Informationen"). Weder steuert RIM beliebige Drittanbieter-Informationen noch ist RIM für diese Informationen verantwortlich, einschließlich, ohne Einschränkung, Inhalt, Genauigkeit, Einhaltung der Urheberrechtsgesetze, Rechtmäßigkeit, Anstand, Links oder jeder weitere Aspekt der Drittanbieter-Informationen. Das Einfügen von Drittanbieter-Informationen in dieses Dokument impliziert nicht die Billigung des Drittanbieters durch RIM. Alle Geschäfte mit Drittparteien, einschließlich, und zwar ohne Einschränkung, der Einhaltung geltender Lizenzen sowie allgemeiner Geschäftsbedingungen, finden nur zwischen Ihnen und der Drittpartei statt. RIM ist für solche Geschäftsvorfälle nicht verantwortlich oder haftbar.

Die Auswahl, Implementierung und Leistung aller Anwendungen von Drittanbietern, die Sie auf Ihrem Handheld oder der Desktop-Software verwenden, unterliegt ausschließlich Ihrer Verantwortung. Research In Motion übernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie für die Sicherheit, Kompatibilität, Leistung oder Vertrauenswürdigkeit von

Anwendungen von Drittanbietern. Research In Motion übernimmt ferner keinerlei Haftung für Probleme, die Ihnen oder Dritten durch die Verwendung solcher Anwendungen von Drittanbietern entstehen.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Kanada

Research In Motion UK Limited
Großbritannien
Centrum House, 36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF

Veröffentlicht in Kanada

Inhalt

Enterprise-Aktivierung	7	Häufig gestellte Fragen	89
E-Mail-Nachrichten	9	E-Mail- und PIN-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen	91
PIN-Nachrichten	15	SMS-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen	97
SMS-Nachrichten	17	Anlagen – Häufig gestellte Fragen	99
Suchen	19	Synchronisierung – Häufig gestellte Fragen ...	103
Anlagen	21	Telefon – Häufig gestellte Fragen	107
Synchronisieren von Daten	25	Browser – Häufig gestellte Fragen	111
Sichern und Wiederherstellen der Handheld-Daten	27	Ansprechpartner – Häufig gestellte Fragen	115
Texteingaben	29	Kalender – Häufig gestellte Fragen	117
Telefon	31	Sicherheit – Häufig gestellte Fragen	119
Browser	39	Tipps	121
Herunterladen	45	Rechtliche Hinweise	127
Ansprechpartner	49	Index	129
Kalender	53		
Aufgaben	57		
Notizen	59		
Alarm	61		
Rechner	63		
Datum und Uhrzeit	65		
Profile	67		
Bildschirmanzeige	69		
Sprache	71		
Stromversorgung und Akku	73		
Netzempfang	75		
SIM-Karte	77		
Sicherheit	79		
BrickBreaker	85		
Service-Bücher	87		

Enterprise-Aktivierung

- Info über Enterprise-Aktivierung
- Aktivieren des Handhelds über das Mobilfunknetz

Info über Enterprise-Aktivierung

Verwenden Sie die Enterprise-Aktivierung, um Ihr Firmen-E-Mail-Konto (Microsoft® Outlook®, IBM® Lotus® Domino® oder Novell® Groupwise®) auf dem Handheld einzurichten, sofern Sie Zugriff auf BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 haben. Mit dieser Funktion können Sie auch Handheld-Daten laden oder wiederherstellen, die im Rahmen der automatischen drahtlosen Sicherung, einer persönlichen Informationsverwaltungs-Synchronisierung oder einer drahtlosen E-Mail-Synchronisierung gespeichert wurden.

Wenn Sie Zugriff auf BlackBerry Enterprise Server Version 4.0 haben und **Enterprise-Aktivierung** nicht in den Handheld-Optionen angezeigt wird, prüfen Sie, ob der Service Provider Ihnen Enterprise-Aktivierung zur Verfügung stellt. Wenn Ihnen der Dienst zur Verfügung gestellt wird und die Option nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an den Systemadministrator.

Wenn Sie keinen Zugriff auf BlackBerry Enterprise Server Version 4.0 haben, finden Sie weitere Informationen zum Einrichten eines E-Mail-Kontos auf dem Handheld in der gedruckten Dokumentation, die mit dem Handheld geliefert wird.

Anmerkungen:

Wenn das Handheld noch nicht aktiviert wurde oder Sie die Software aktualisieren, wird **Enterprise-Aktivierung** möglicherweise auf der Startseite angezeigt. Klicken Sie auf **Enterprise-Aktivierung**, um den Status der Aktivierung zu prüfen.

Wenn **Enterprise-Aktivierung** nicht auf der Startseite angezeigt wird, klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Enterprise-Aktivierung**, um den Aktivierungsstatus zu prüfen.

Aktivieren des Handhelds über das Mobilfunknetz

Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Enterprise-Aktivierung**. Geben Sie Ihre Firmen-E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, das Sie vom Systemadministrator erhalten haben. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Aktivieren**.

Verwandtes Thema

- Warum befinden sich einige Nachrichten bereits auf dem Handheld?

E-Mail-Nachrichten

- Öffnen einer Nachricht
- Senden einer Nachricht
- Speichern von Nachrichtenentwürfen
- Hinzufügen von Ansprechpartnern zu einer Nachricht
- Festlegen der Prioritätsstufe
- Ändern gesendeter Nachrichten
- Verwalten von Nachrichten
- Ablegen von Nachrichten
- Anzeigen abgelegter Nachrichten
- Löschen mehrerer Nachrichten gleichzeitig
- Markieren einer Nachricht als geöffnet bzw. ungeöffnet
- Durchsuchen der Nachrichtenliste
- Durchsuchen des Handhelds
- Speichern einer Kopie von Nachrichten, die vom Handheld gesendet wurden
- Hinzufügen einer automatischen Signatur
- Festlegen einer Abwesenheitsantwort
- Erstellen eines Filters
- Festlegen der Ordnerumleitung
- E-Mail- und PIN-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen

Öffnen einer Nachricht

Eine nicht geöffnete Nachricht wird in der Nachrichtenliste mit einem geschlossenen Umschlagsymbol angezeigt. Nachdem Sie die Nachricht geöffnet haben, wird das geschlossene Umschlagsymbol durch ein geöffnetes Umschlagsymbol ersetzt.

Senden einer Nachricht

1. Klicken Sie in der Nachrichtenliste mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **E-Mail verfassen**.
3. Klicken Sie auf **[Einmalig]**.
4. Klicken Sie auf **E-Mail**.
5. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
7. Klicken Sie auf **Fortfahren**.
8. Geben Sie eine Nachricht ein.
9. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
10. Klicken Sie auf **Senden**.

Anmerkungen:

Wenn Sie dem Adressbuch Ansprechpartner hinzugefügt haben, können Sie einen Ansprechpartner aus der Liste auswählen, nachdem Sie auf **E-Mail verfassen** geklickt haben.

Wenn das Handheld mehrere E-Mail-Dienste enthält, können Sie den Dienst auswählen, über den die Nachricht gesendet werden soll. Drücken Sie oben in der Nachricht im Feld **Mit** solange die **Leertaste**, bis der gewünschte Dienst angezeigt wird. Alle weiteren Nachrichten an den aktuellen Empfänger werden auch über diesen Dienst versendet.

Speichern von Nachrichtenentwürfen

Um einen Entwurf einer Nachricht zu speichern, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Entwurf speichern**.

Hinzufügen von Ansprechpartnern zu einer Nachricht

Um eine Nachricht an mehrere Ansprechpartner zu senden, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Hinzufügen An**, **Hinzufügen Cc** oder **Hinzufügen Bcc**.

Klicken Sie mit dem Trackwheel, um einen Ansprechpartner an eine Nachricht anzuhängen. Klicken Sie auf **Adresse anfügen**.

Festlegen der Prioritätsstufe

Klicken Sie beim Erstellen einer Nachricht mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Optionen**. Legen Sie für das Feld **Priorität** die Option **Hoch** oder **Niedrig** fest. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Ändern gesendeter Nachrichten

Öffnen Sie eine gesendete Nachricht, um den Text zu ändern und sie erneut zu senden. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Bearbeiten**. Ändern Sie den Text. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Senden**.

Öffnen Sie die gesendete Nachricht, um den Empfänger zu ändern und die Nachricht erneut zu senden. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Bearbeiten**. Wählen Sie einen Ansprechpartner aus. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Adresse ändern**. Klicken Sie auf einen neuen Ansprechpartner. Senden Sie Ihre Nachricht.

Um die Nachricht an denselben Empfänger erneut zu senden, öffnen Sie die Nachricht. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Erneut versenden**.

Verwalten von Nachrichten

Öffnen Sie eine Nachricht. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Speichern

- Antworten
- Weiterleiten
- Allen antworten
- Löschen

Wenn Sie die ursprüngliche Nachricht aus einer Antwort löschen möchten, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Ursprünglichen Text löschen**.

Ablegen von Nachrichten

Um eine Nachricht abzulegen, klicken Sie auf die Nachricht. Klicken Sie auf **Ablegen**. Klicken Sie auf einen Ordner. Klicken Sie auf **Ablegen**.

Anmerkungen:

Klicken Sie auf einen mit einem Pluszeichen (+) markierten Ordner, um ihn zu erweitern. Klicken Sie auf **Erweitern**.

Um einen Ordner auszublenden, klicken Sie auf das Minuszeichen (-) daneben. Klicken Sie auf **Ausblenden**.

Verwandte Themen

- Kann ich Nachrichten ablegen?
- Anzeigen abgelegter Nachrichten

Anzeigen abgelegter Nachrichten

Um alle abgelegten Nachrichten in der Nachrichtenliste anzuzeigen, klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Legen Sie für das Feld **Abgelegte Nachrichten ausbl.** die Option **Nein** fest.

Um Nachrichten in einem bestimmten Ordner anzuzeigen, klicken Sie in der Nachrichtenliste mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Ordner anzeigen**. Klicken Sie auf einen Ordner. Klicken Sie auf **Ordner auswählen**.

Anmerkung:

Um gesendete Nachrichten in der Nachrichtenliste anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Ordner anzeigen**. Klicken Sie auf **Gesendete Elemente**. Klicken Sie auf **Ordner auswählen**.

Löschen mehrerer Nachrichten gleichzeitig

Um mehrere Nachrichten zu löschen, halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und wählen eine Reihe von Nachrichten aus. Drücken Sie die **Löschtaste**.

Um gesendete und empfangene Nachrichten bis zu einem bestimmten Datum zu löschen, klicken Sie auf ein Datum. Klicken Sie auf **Löschen vor Datum**.

Anmerkung:

Wenn Sie das Handheld mit der Mailbox synchronisieren, werden die Nachrichten, die Sie mit der Option **Löschen vor Datum** auf dem Handheld gelöscht haben, nicht aus der Mailbox gelöscht.

Verwandtes Thema

- Synchronisieren von gelöschten Nachrichten

Markieren einer Nachricht als geöffnet bzw. ungeöffnet

Um den Status einer Nachricht zu ändern, klicken Sie auf die Nachricht. Klicken Sie auf **Als geöffnet markieren** oder **Als ungeöffnet markieren**.

Um den Status mehrerer ungelesener Nachrichten in gelesene Nachrichten zu ändern, klicken Sie auf ein Datumsfeld. Klicken Sie auf **Als zuvor geöffnet markieren**.

Speichern einer Kopie von Nachrichten, die vom Handheld gesendet wurden

Aktivieren Sie diese Option, um gesendete Nachrichten im Ordner **Gesendete Elemente** Ihrer Mailbox zu speichern.

1. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Einstellungen**.
2. Legen Sie für das Feld **Kopie im Ordner 'Gesendet' speichern** die Option **Ja** fest.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandtes Thema

- Anzeigen abgelegter Nachrichten

Info zu automatischen Signaturen

Die Signatur wird nach dem Senden Ihrer Nachrichten hinzugefügt. Sie wird beim Erstellen der Nachricht nicht auf dem Handheld angezeigt.

Um eine Signatur zu einer vom Handheld gesendeten Nachricht hinzuzufügen, muss auf dem Handheld mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 ein Konto eingerichtet sein. Sie können eine Signatur auch in der BlackBerry Desktop-Software hinzufügen.

Wenn Sie den BlackBerry Internet Service verwenden, melden Sie sich mit einem Desktop-Webbrowser beim Konto an, um eine automatische Signatur hinzuzufügen.

Hinzufügen einer automatischen Signatur

1. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Einstellungen**.
2. Legen Sie für das Feld **Automatische Signatur** die Option **Ja** fest.
3. Geben Sie eine Signatur ein.

4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandtes Thema

- Info zu automatischen Signaturen

Info über Abwesenheitsantwort

Die Abwesenheitsantwort wird automatisch an Ihre Ansprechpartner gesendet, sobald die Ansprechpartner Ihnen erstmals eine Nachricht senden.

Um eine Abwesenheitsantwort vom Handheld festzulegen, muss auf dem Handheld mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 ein Konto eingerichtet sein. Sie können eine Abwesenheitsantwort auch in der Mailbox festlegen.

Wenn Sie den BlackBerry Internet Service verwenden, melden Sie sich mit einem Desktop-Webbrowser beim Konto an, um eine automatische Signatur festzulegen.

Festlegen einer Abwesenheitsantwort

1. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Einstellungen**.
2. Legen Sie für das Feld **Abwesenheitsantwort** die Option **Ja** fest.
3. Geben Sie eine Antwort ein.
4. Wenn Sie eine Lotus Notes®-Mailbox verwenden, legen Sie im Feld **Bis** das Datum fest, an dem die Abwesenheitsantwort deaktiviert werden soll.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandtes Thema

- Info über Abwesenheitsantwort

Info zu Filtern

Erstellen Sie Filter, um anzugeben, welche Nachrichten an das Handheld weitergeleitet werden und welche Nachrichten in der Mailbox bleiben. Um Nachrichten an das Handheld weiterzuleiten, wählen Sie **Mit Benachrichtigung Stufe 1 weiterleiten** (sendet Nachrichten mit höherer Priorität) oder **Nur Kopfzeile weiterleiten** (sendet nur Nachrichten mit den Feldern **An, Gesendet** und **Von**).

Wenn für die Nachricht keine Filterkriterien zutreffen und sie nicht weitergeleitet werden soll, legen Sie für das Feld **E-Mail an Handheld senden, wenn keine Filterkriterien zutreffen** die Option **Nein** fest.

Filter werden in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden, auf Nachrichten angewendet. Wenn Sie mehrere Filter erstellen, die auf dieselbe Nachricht zutreffen, müssen Sie festlegen, welcher Filter zuerst angewendet wird, indem Sie diesen Filter in der Liste auf einen höheren Platz stellen.

Zum Erstellen von Filtern auf dem Handheld muss auf dem Handheld mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 ein Konto eingerichtet sein. Sie können Filter auch mithilfe der BlackBerry Desktop-Software erstellen.

Wenn Sie den BlackBerry Internet Service verwenden, melden Sie sich mit einem Desktop-Webbrowser beim Konto an, um Filter zu erstellen.

Erstellen eines Filters

1. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Filter**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **Neu**.
4. Legen Sie die Filterinformationen fest.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkungen:

Um den Feldern **Von** oder **Senden an** einen Ansprechpartner hinzuzufügen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Namen auswählen**. Klicken Sie auf einen Namen. Klicken Sie auf **Fortfahren**.

Damit der Filter Nachrichten von mehreren Ansprechpartnern erkennt, verwenden Sie Semikolons, um die Ansprechpartner im Feld **Von** oder **Senden an** zu trennen.

Verwandte Themen

- Info zu Filtern
- Verwenden von Filtern
- Schnelles Erstellen von Filtern

Verwenden von Filtern

Klicken Sie auf einen Filter. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Filter aktivieren
- Filter deaktivieren
- Anzeigen
- Bearbeiten
- Löschen
- Nach oben
- Nach unten

Schnelles Erstellen von Filtern

Klicken Sie in der Nachrichtenliste auf eine Nachricht, auf der Sie den Filter basieren möchten.

Um einen Filter auf Basis des Absenders zu erstellen, klicken Sie auf **Filter-Absender**. Fügen Sie einen Titel hinzu, und speichern Sie den Filter.

Um einen Filter auf Basis des Betreffs zu erstellen, klicken Sie auf **Filterbetreff**. Fügen Sie einen Titel hinzu, und speichern Sie den Filter.

Info über Ordnerumleitung

Wenn die Regeln innerhalb der Mailbox neue Nachrichten in verschiedene Ordner leiten, müssen Sie angeben, welche Ordner Nachrichten an das Handheld weiterleiten sollen.

Um die Ordnerumleitung festzulegen, muss auf dem Handheld mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 ein Konto eingerichtet sein. Sie können die Einstellungen für die Ordnerumleitung auch mithilfe der BlackBerry Desktop-Software festlegen.

Wenn Sie den BlackBerry Internet Service verwenden, melden Sie sich mit einem Desktop-Webbrowser beim Konto an, um die Umleitungseinstellungen festzulegen.

Festlegen der Ordnerumleitung

1. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Einstellungen**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **Ordnerumleitung**.
4. Wählen Sie die Kontrollkästchen aus.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkungen:

Die Option **Posteingang** muss aktiviert sein. Wenn Sie die Option **Posteingang** nicht aktivieren, werden die Nachrichten aus diesem Ordner nicht weitergeleitet.

Um alle Ordner für die Umleitung anzugeben, einschließlich des Ordners **Gesendete Elemente**, wählen Sie **Alle auswählen**. Alle von der Mailbox gesendeten Nachrichten werden auch auf dem Handheld angezeigt.

Verwandte Themen

- Info über Ordnerumleitung

- Anzeigen abgelegter Nachrichten
- Wie nehme ich Änderungen an den Ordnern auf dem Handheld vor?

PIN-Nachrichten

- Info über PIN-Nachrichten
- Suchen Ihrer PIN
- Öffnen einer Nachricht
- Senden einer PIN-Nachricht
- Speichern von Nachrichtenentwürfen
- Hinzufügen von Ansprechpartnern zu einer Nachricht
- Ändern gesendeter Nachrichten
- Verwalten von Nachrichten
- Löschen mehrerer Nachrichten gleichzeitig
- Markieren einer Nachricht als geöffnet bzw. ungeöffnet
- Durchsuchen der Nachrichtenliste
- Durchsuchen des Handhelds
- E-Mail- und PIN-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen

Info über PIN-Nachrichten

Anhand der persönlichen Identifizierungsnummer (PIN) wird jedes beim Netzwerk angemeldete BlackBerry Wireless Handheld eindeutig erkannt. Wenn Sie die PIN eines anderen BlackBerry Wireless Handheld-Benutzers kennen, können Sie diesem Benutzer eine PIN-Nachricht senden. PIN-Nachrichten werden nicht über Ihr bestehendes E-Mail-System geleitet.

Wenn die PIN-Nachricht an den Empfänger übermittelt wird, wird in der Nachrichtenliste ein **D** mit einem Häkchen angezeigt.

Suchen Ihrer PIN

Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Status**.

Anmerkung:

Wenn in das Handheld ein Konto mit Hilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 integriert ist, wird die PIN auf der Seite **Enterprise-Aktivierung** angezeigt.

Senden einer PIN-Nachricht

1. Klicken Sie in der Nachrichtenliste mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **PIN erstellen**.
3. Klicken Sie auf **[Einmalig]**.
4. Klicken Sie auf **PIN**.
5. Geben Sie eine PIN-Nummer ein.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
7. Klicken Sie auf **Fortfahren**.
8. Geben Sie eine Nachricht ein.
9. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
10. Klicken Sie auf **Senden**.

Anmerkung:

Wenn Sie dem Adressbuch Ansprechpartner hinzugefügt haben, können Sie einen Ansprechpartner aus der Liste auswählen, nachdem Sie auf **PIN erstellen** geklickt haben.

SMS-Nachrichten

- Info über SMS-Nachrichten
- Suchen Ihrer SMS-Nummer
- Eingeben einer SMS-Nummer
- Öffnen Sie eine SMS-Nachricht
- Senden einer SMS-Nachricht
- Speichern von Nachrichtenentwürfen
- Verwalten von Nachrichten
- Erneutes Senden einer SMS-Nachricht
- Löschen mehrerer Nachrichten gleichzeitig
- Markieren einer Nachricht als geöffnet bzw. ungeöffnet
- Durchsuchen der Nachrichtenliste
- Durchsuchen des Handhelds
- Hinterlassen von SMS-Nachrichten auf der SIM-Karte
- SMS-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen

Info über SMS-Nachrichten

Mit einer SMS-kompatiblen Telefonnummer können Sie SMS-Nachrichten (Short Message Service) senden und empfangen. Eine SMS-kompatible Nummer ist eine Telefonnummer (Telefon Arbeit, Telefon Privat, Mobiltelefon oder Pager), die Ihr Service Provider für SMS-Funktionen aktiviert hat.

Sie können SMS-Nachrichten an Ansprechpartner mit SMS-kompatiblen Nummern senden.

Suchen Ihrer SMS-Nummer

Im Telefon wird im Feld **Meine Nummer** Ihre Telefonnummer angezeigt. Wenn das Handheld für SMS aktiviert ist, ist diese Nummer auch Ihre SMS-Nummer.

Eingeben einer SMS-Nummer

Geben Sie eine SMS-kompatible Nummer mit der Landes- und Ortskennzahl ein.

Anmerkung:

Legen Sie im Telefon die Smart Dialing-Optionen fest, damit Sie die Landes- und Ortskennzahl nicht eingeben müssen.

Verwandtes Thema

- Info über Smart Dialing

Öffnen Sie eine SMS-Nachricht

Eine nicht geöffnete SMS-Nachricht wird in der Nachrichtenliste durch ein kursives, geschlossenes Umschlagsymbol dargestellt. Nachdem Sie die Nachricht geöffnet haben, wird statt des geschlossenen kursiven Umschlags ein geöffneter kursiver Umschlag angezeigt.

Senden einer SMS-Nachricht

1. Klicken Sie in der Nachrichtenliste mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **SMS verfassen**.
3. Klicken Sie auf **[Einmalig]**.
4. Klicken Sie auf **SMS**.
5. Geben Sie die SMS-kompatible Telefonnummer ein.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
7. Klicken Sie auf **Fortfahren**.
8. Geben Sie eine Nachricht ein.
9. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
10. Klicken Sie auf **Senden**.

Anmerkung:

Wenn Sie dem Adressbuch Ansprechpartner hinzugefügt haben, können Sie einen Ansprechpartner aus der Liste hinzufügen, nachdem Sie auf **SMS verfassen** geklickt haben.

Um eine SMS-Nachricht rasch über das Telefon zu senden, geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **SMS**<XXXXXXXX>.

Verwandtes Thema

- Warum kann ich keine SMS-Nachrichten senden?

Verwalten von Nachrichten

Öffnen Sie eine Nachricht. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Speichern
- Antworten
- Weiterleiten
- Löschen

Zum Entfernen des Verlaufs aus einer SMS-Nachricht klicken Sie beim Antworten mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Verlauf entfernen**.

Erneutes Senden einer SMS-Nachricht

Zum erneuten Senden der SMS-Nachricht an denselben Ansprechpartner öffnen Sie die Nachricht. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Erneut versenden**.

Suchen

- Info zu Suchen
- Durchsuchen der Nachrichtenliste
- Durchsuchen des Handhelds

Info zu Suchen

Sie können anhand benutzerdefinierter Kriterien die Nachrichtenliste durchsuchen und die Suchläufe anschließend speichern. Außerdem können Sie nach Ansprechpartnern oder nach Nachrichten mit einem bestimmten Betreff suchen.

Sie können auch alle Anwendungen des Handhelds nach bestimmten Inhalten durchsuchen. In der globalen Suche können Sie Dateien aus dem Suchergebnis genauso verwenden wie in der ursprünglichen Anwendung. Sie können beispielsweise Nachrichten im Suchergebnis genauso verwalten wie in der Nachrichtenliste.

Durchsuchen der Nachrichtenliste

1. Klicken Sie in der Nachrichtenliste mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Suche**.
3. Legen Sie die Suchkriterien fest.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.
6. Fügen Sie der Suche einen Namen und eine Tastenkombination hinzu.
7. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Sie können einen Suchlauf durchführen, ohne die Details der Suche zu speichern. Nachdem Sie die Suchkriterien festgelegt haben, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Suche**.

Verwandte Themen

- Verwenden gespeicherter Suchläufe
- Suchen nach einem bestimmten Ansprechpartner
- Suchen nach einem Betreff

Verwenden gespeicherter Suchläufe

Um gespeicherte Suchläufe anzuzeigen, klicken Sie in der Nachrichtenliste mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Suche**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Wiederaufrufen**.

Klicken Sie auf einen Suchlauf. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Anzeigen
- Bearbeiten
- Löschen

Um die Begriffe der letzten Suche schnell anzuzeigen, klicken Sie in der Suchliste mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Letzte**.

Suchen nach einem bestimmten Ansprechpartner

Um nach allen Nachrichten von einem bestimmten Absender zu suchen, klicken Sie auf die Nachricht. Klicken Sie auf **Absender suchen**.

Um nach allen Nachrichten an einen bestimmten Empfänger zu suchen, klicken Sie auf die Nachricht. Klicken Sie auf **Empfänger suchen**.

Suchen nach einem Betreff

Um nach allen Nachrichten mit demselben Betreff zu suchen, klicken Sie auf die Nachricht. Klicken Sie auf **Betreff suchen**.

Durchsuchen des Handhelds

1. Geben Sie in der Suchanwendung im Feld **Text** einen Text ein, um die Records auf dem Handheld zu durchsuchen.
2. Geben Sie in das Feld **Name** einen Text ein, um über den Namen im Adressbuch, Kalender oder der Nachrichtenliste nach Ansprechpartnern zu suchen.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Anwendungen, die durchsucht werden sollen.
4. Klicken Sie auf **Suche**.

Anmerkungen:

Wenn Sie mehr als ein Wort in das Feld **Text** oder **Name** eingeben, müssen alle Wörter im selben Feld enthalten sein, damit die Suche erfolgreich ist.

Bei der Suche in den Handheld-Anwendungen werden Dateianhänge nicht durchsucht.

Klicken Sie auf einen mit einem Pluszeichen (+) markierten Ordner, um ihn zu erweitern. Klicken Sie auf **Erweitern**.

Um einen Ordner auszublenden, klicken Sie auf das Minuszeichen (-) daneben. Klicken Sie auf **Ausblenden**.

Verwandtes Thema

- Wie suche ich innerhalb einer Dateianlage nach Text?

Anlagen

- Info über Anlagen
- Verwenden von Adressbucharanlagen
- Anzeigen von Informationen zu einer Anlage
- Öffnen einer Dateianlage
- Navigieren von Anlagen
- Anzeigen der Vorschau einer Tabelle in einer Anlage
- Navigieren in Spreadsheet-Anlagen
- Navigieren in Bildanlagen
- Anlagen – Häufig gestellte Fragen

Info über Anlagen

Adressbucharanlagen ermöglichen den Empfängern Ihrer Nachrichten, Ansprechpartner anzuzeigen und zum Handheld hinzuzufügen. Wenn Sie eine Nachricht mit einer Adressbucharanlage öffnen, wird unten in der Nachricht ein Buchsymbol mit dem Namen des angehängten Ansprechpartners angezeigt.

Sie können bestimmte Dateianlagenformate auf dem Handheld anzeigen, einschließlich Dateien in den Formaten .zip, .htm, .html, .doc, .dot, .ppt, .pdf, .wpd, .txt und .xls. Außerdem können Sie Bildanlagen in den Formaten .bmp, .gif, .jpg, .png und .tif anzeigen.

Eine Nachricht mit einer Dateianlage wird in der Nachrichtenliste mit einem Büroklammersymbol angezeigt.

Verwandtes Thema

- Kann ich Dateianlagen auf dem Handheld anzeigen?

Verwenden von Adressbucharanlagen

Um eine Adressbucharanlage anzuzeigen, klicken Sie in einer geöffneten Nachricht mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Anlage anzeigen**.

Um die Informationen des Ansprechpartners zu Ihrem Adressbuch hinzuzufügen, zeigen Sie die Adressbucharanlage an, und klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Zum Adressbuch hinzufügen**.

Um die Informationen des Ansprechpartners zu aktualisieren, zeigen Sie die Adressbucharanlage an, und klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Adresse aktualisieren**.

Anzeigen von Informationen zu einer Anlage

Sie können verschiedene Informationen (Größe, Autor und Erstellungszeit) zu einer Anlage anzeigen.

Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Anlage öffnen**. Klicken Sie auf die Anlage. Klicken Sie auf **Info anzeigen**.

Öffnen einer Dateianlage

1. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Anlage öffnen**.
3. Klicken Sie auf die Anlage.
4. Klicken Sie auf **Erweitern**.
5. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
 - Um ein automatisch generiertes Inhaltsverzeichnis für die Dateianlage zu öffnen, klicken Sie auf **Inhaltsverzeichnis**.
 - Um die gesamte Dateianlage zu öffnen, klicken Sie auf **Gesamtinhalt**.

6. Klicken Sie auf **Abrufen**.

Navigieren von Anlagen

Um einen in ein Dokument oder Spreadsheet eingebetteten Inhalt zu öffnen, klicken Sie auf einen Inhaltslink. Klicken Sie auf **Abrufen**. Bei eingebettetem Inhalt kann es sich z. B. um Tabelle, Bilder, Fußnoten, Textfelder oder Anmerkungen handeln. Drücken Sie die **Esc**-Taste, um zum Hauptinhalt der Anlage zurückzukehren.

Anzeigen der Vorschau einer Tabelle in einer Anlage

Um die Vorschau einer Tabelle in einem Dokument anzuzeigen, klicken Sie auf den Tabellenlink. Klicken Sie auf **Abrufen**.

Um aus der Tabellenvorschau die gesamte Tabelle anzuzeigen, wählen Sie den **Tabellenlink** oben in der Vorschau aus. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Abrufen**.

Navigieren in Spreadsheet-Anlagen

Um horizontal in einem Spreadsheet zu scrollen, halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt und rollen mit dem Trackwheel.

Um innerhalb eines Spreadsheets zu einer bestimmten Zelle zu gehen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Wechseln zu Zelle**. Geben Sie die Zellenkoordinaten ein, und klicken Sie mit dem Trackwheel.

Um den Inhalt einer bestimmten Zelle in einem Spreadsheet anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Zelle anzeigen**.

Um das vorherige Arbeitsblatt in einem Spreadsheet anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Voriges Blatt**.

Um das nächste Arbeitsblatt in einem Spreadsheet anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel.

Klicken Sie auf **Nächstes Blatt**. Wenn das nächste Arbeitsblatt noch nicht abgerufen wurde, klicken Sie auf **Weitere**.

Um zu einem anderen Arbeitsblatt im Spreadsheet zu wechseln, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Inhaltsverzeichnis**. Die bereits abgerufenen Arbeitsblätter werden mit einer durchgehenden Linie unterstrichen, die noch nicht abgerufenen Arbeitsblätter mit einer gestrichelten Linie. Klicken Sie im Inhaltsverzeichnis auf ein Arbeitsblatt. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Wenn das Arbeitsblatt bereits abgerufen wurde, klicken Sie auf **Anzeigen**.
- Wenn das Arbeitsblatt noch nicht abgerufen wurde, klicken Sie auf **Abrufen**.

Anmerkung:

Um alle Arbeitsblätter im Inhaltsverzeichnis anzuzeigen, klicken Sie auf **Weitere**.

Navigieren in Bildanlagen

Um die vorherige Seite eines mehrseitigen Bilds anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Vorige Seite**.

Um die nächste Seite eines mehrseitigen Bilds anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Nächste Seite**. Wenn die nächste Seite noch nicht abgerufen wurde, klicken Sie auf **Weitere**.

Um horizontal über ein Bild zu schwenken, halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt und drehen das Trackwheel.

Um ein Bild zu vergrößern oder zu verkleinern, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Vergrößern** oder **Verkleinern**.

Um die Originalbildgröße wiederherzustellen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Zoom 1:1**.

Um ein Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Drehen**.

Um nach dem Vergrößern eines Bildes mehr Details zu sehen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Bereich vergrößern**.

Um eine andere Seite eines mehrseitigen Bilds anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Inhaltsverzeichnis**. Die bereits abgerufenen Seiten werden mit einer durchgehenden Linie unterstrichen, die noch nicht abgerufenen Seiten mit einer gestrichelten Linie. Klicken Sie im Inhaltsverzeichnis auf eine Seite. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Wenn die Seite bereits abgerufen wurde, klicken Sie auf **Anzeigen**.
- Wenn die Seite noch nicht abgerufen wurde, klicken Sie auf **Abrufen**.

Anmerkung:

Um alle Seiten im Inhaltsverzeichnis anzuzeigen, klicken Sie auf **Weitere**.

Synchronisieren von Daten

- Info über die E-Mail-Synchronisierung
- Festlegen der drahtlosen E-Mail-Synchronisierung
- Synchronisieren von gelöschten Nachrichten
- Info über die PIM-Synchronisierung
- Festlegen der drahtlosen PIM-Synchronisierung
- Synchronisierung – Häufig gestellte Fragen

Info über die E-Mail-Synchronisierung

Bei der E-Mail-Synchronisation wird jede Nachricht, die Sie auf Ihrem Handheld ablegen oder löschen, auch in Ihrem Postfach abgelegt oder gelöscht. Außerdem können alle Änderungen, die Sie an Nachrichten in der Mailbox vornehmen, auch in die Mailbox des Handhelds übernommen werden.

Wenn die Handheld-Integrationsoption die drahtlose Synchronisierung von E-Mails unterstützt, werden Änderungen automatisch über das Mobilfunknetz synchronisiert.

Sie können auch drahtlose Synchronisierungsoptionen für E-Mails über das Handheld konfigurieren.

Wenn die Handheld-Integrationsoption die drahtlose Synchronisierung von Mobilfunk-E-Mails nicht unterstützt, werden die Änderungen mit Hilfe der BlackBerry Desktop-Software synchronisiert. Weitere Informationen über die manuelle E-Mail-Synchronisierung finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*.

Verwandtes Thema

- Kann ich E-Mail-Mitteilungen über das Mobilfunknetz synchronisieren?

Festlegen der drahtlosen E-Mail-Synchronisierung

Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Synchronisierung**. Legen Sie für das Feld **Drahtlose Synchronisierung** die Option **An** fest.

Anmerkung:

Legen Sie die Option für die drahtlose Synchronisierung für jeden Nachrichtendienst auf dem Handheld fest.

Verwandtes Thema

- Kann ich E-Mail-Mitteilungen über das Mobilfunknetz synchronisieren?

Synchronisieren von gelöschten Nachrichten

Zum Festlegen, wie gelöschte Nachrichten zwischen Handheld und der Mailbox synchronisiert werden, klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Synchronisierung**. Legen Sie das Feld **Löschen auf** fest.

Anmerkung:

Legen Sie die Option für die **E-Mail-Synchronisierung** für jeden Nachrichtendienst auf dem Handheld fest.

Verwandtes Thema

- Löschen mehrerer Nachrichten gleichzeitig

Info über die PIM-Synchronisierung

Sie können PIM-Elemente (Personal Information Management) wie Aufgaben, Notizen, Ansprechpartner und Kalendereinträge synchronisieren, damit sich die Einträge auf dem Handheld und im E-Mail-Programm des Desktops entsprechen.

Wenn auf dem Handheld mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 ein Konto eingerichtet wurde und die drahtlose PIM-Synchronisierung aktiviert ist, werden PIM-Elemente automatisch über das drahtlose Netzwerk synchronisiert. Sie können die drahtlose PIM-Synchronisierung über das Handheld ein- und ausschalten.

Wenn auf dem Handheld mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 oder höher ein Konto eingerichtet wurde und die drahtlose Kalendersynchronisierung aktiviert ist, können Sie die Kalendereinträge über das drahtlose Netzwerk synchronisieren. Alle anderen PIM-Elemente können Sie mithilfe der BlackBerry Desktop-Software synchronisieren. Weitere Informationen über das manuelle Synchronisieren von PIM-Elementen oder das Konfigurieren der drahtlosen Kalendersynchronisierung finden Sie in der *Online-Hilfe zu BlackBerry Desktop-Software*.

Verwandte Themen

- Kann ich PIM-Elemente über das Mobilfunknetz synchronisieren?

Festlegen der drahtlosen PIM-Synchronisierung

Wenn Sie das Handheld mit deaktivierter drahtloser PIM-Synchronisierung verwendet haben oder die drahtlose PIM-Synchronisierung das erste Mal verwenden, synchronisieren Sie das Handheld mit Hilfe der Desktop-Software, bevor Sie die drahtlose PIM-Synchronisierung aktivieren.

Legen Sie in den Aufgaben, Notizen, dem Adressbuch oder den Kalenderoptionen das Feld **Drahtlose Synchronisierung** auf **Ja** fest.

Sie können die drahtlose Kalendersynchronisierung mit Hilfe der BlackBerry Desktop-Software festlegen. Weitere Informationen finden Sie in der *Online-Hilfe der BlackBerry Desktop-Software*.

Anmerkung:

Wenn Sie die drahtlose PIM-Synchronisierung auf dem Handheld aktivieren, können Sie keine PIM-Elemente mit Hilfe der Desktop-Software synchronisieren.

Verwandtes Thema

- Kann ich PIM-Elemente über das Mobilfunknetz synchronisieren?

Sichern und Wiederherstellen der Handheld-Daten

- Info über das Sichern der Handheld-Daten
- Info über das Wiederherstellen von Handheld-Daten

Info über das Sichern der Handheld-Daten

Wenn auf dem Handheld mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 ein Konto eingerichtet wurde, werden Einstellungen auf dem Handheld, die nicht im Desktop-E-Mail-Programm gespeichert werden, über das Mobilfunknetz automatisch gesichert. Zu diesen Einstellungen gehören Schriftschnitte, Lesezeichen und andere Handheld-Einstellungen. Alle Informationen, die im Rahmen der persönlichen Informationsverwaltungs-Synchronisation oder drahtlosen E-Mail-Synchronisation gespeichert werden, werden nicht gesichert.

Wenn Sie die BlackBerry Desktop-Software mit dem Handheld verwenden, können Sie die Handheld-Daten mithilfe des Tools zum Sichern und Wiederherstellen sichern. Weitere Informationen zur Sicherung von Handheld-Daten finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*.

Info über das Wiederherstellen von Handheld-Daten

Wenn auf dem Handheld mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 ein Konto eingerichtet wurde und die Handheld-Daten verloren gehen oder gelöscht werden, können Sie mithilfe der Enterprise-Aktivierung auf dem Handheld wiederhergestellt werden. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Enterprise-Aktivierung**. Geben Sie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, das Sie vom Systemadministrator erhalten haben. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Aktivieren**.

Wenn Sie die BlackBerry Desktop-Software mit dem Handheld verwenden und sich eine Sicherung der Handheld-Daten auf Ihrem Computer befindet, können Sie die Daten mit dem Tool zum Sichern und Wiederherstellen wiederherstellen. Weitere Informationen zum manuellen Wiederherstellen der Handheld-Daten finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*.

Texteingaben

- Verwenden von AutoText
- Erstellen eines AutoText-Eintrags
- Ändern von AutoText-Einträgen
- Ausschneiden oder Kopieren von Text
- Einfügen von Text
- Eingabetipps
- Aktivieren von Tönen beim Drücken von Tasten
- Festlegen der Cursor-Geschwindigkeit
- Texteingabe – Häufig gestellte Fragen

Verwenden von AutoText

AutoText ersetzt automatisch den Text, den Sie eingeben. Mit AutoText können Sie die Rechtschreibung korrigieren und Abkürzungen durch vollständige Wörter ersetzen.

Das Handheld enthält integrierte AutoText-Einträge, die häufig auftretende Fehler korrigieren. Beispielsweise ändert AutoText **dre** in **der**.

Sie können AutoText-Einträge für häufige Tippfehler oder oft verwendete Abkürzungen erstellen. Sie können beispielsweise einen AutoText-Eintrag erstellen, der **mfg** durch **Mit freundlichen Grüßen ersetzt**.

Geben Sie einen AutoText-Eintrag ein, um AutoText zu verwenden. Drücken Sie die **Leertaste**.

Erstellen eines AutoText-Eintrags

1. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **AutoText**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **Neu**.

4. Geben Sie im Feld **Ersetzen** den zu ersetzenden Text ein.
5. Geben Sie im Feld **Durch** den anzuzeigenden Text ein.
6. Legen Sie im Feld **Mit** fest, ob die Groß-/ Kleinschreibung genau mit dem eingegebenen Text übereinstimmen soll (**Festgelegte Schreibung**) oder ob die Groß-/ Kleinschreibung entsprechend dem Kontext verwendet werden soll (**SmartCase**).
7. Legen Sie die Sprache fest.
8. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
9. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandtes Thema

- Was ist das Menüelement Makro einfügen?

Ändern von AutoText-Einträgen

Um die AutoText-Einträge anzuzeigen, klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **AutoText**.

Klicken Sie auf einen AutoText-Eintrag. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Bearbeiten
- Löschen

Ausschneiden oder Kopieren von Text

Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Auswählen**. Wählen Sie den Inhalt aus. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Ausschneiden** oder **Kopieren**.

Einfügen von Text

Platzieren Sie den Cursor an die Stelle, an der der ausgeschnittene oder kopierte Text eingefügt werden soll. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Einfügen**.

Verwandtes Thema

- Kopieren und Einfügen einer Berechnung

Eingabetipps

Um das alternative Zeichen auf einer Taste einzugeben, drücken Sie die **Alt**-Taste + die entsprechende Taste.

Drücken Sie zum Einfügen eines Symbols die **Symboltaste**.

Um ein Akzentzeichen einzugeben, halten Sie den Buchstaben gedrückt und drehen das Trackwheel.

Um die Feststelltaste zu aktivieren, drücken Sie die **Alt**-Taste + **rechte Umschalttaste**.

Um die Num-Taste zu aktivieren, halten Sie die **rechte Umschalttaste** gedrückt + drücken die **Alt**-Taste.

Um die Feststelltaste oder die Num-Taste zu deaktivieren, drücken Sie die **rechte Umschalttaste**.

Aktivieren von Tönen beim Drücken von Tasten

Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Bildschirm/Tastatur**. Legen Sie für das Feld **Tastenton** die Option **An** fest. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Festlegen der Cursor-Geschwindigkeit

Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Bildschirm/Tastatur**. Legen Sie für das Feld **Tastensrate** die Option **Langsam** oder **Schnell** fest. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Texteingabe – Häufig gestellte Fragen

- Was ist das Menüelement Makro einfügen?
- Warum kann ich keine Tastenkombinationen auf der Startseite verwenden?

Was ist das Menüelement Makro einfügen?

Mit **Makro einfügen** fügen Sie häufig verwendete Variablen wie das aktuelle Datum oder die aktuelle Uhrzeit in die AutoText-Einträge ein.

Warum kann ich keine Tastenkombinationen auf der Startseite verwenden?

Die Option **Von Startseite wählen** überschreibt die Verwendung von Tastenkombinationen auf der Startseite, damit Telefonanrufe getätigt werden können. Um Tastenkombinationen zu verwenden, legen Sie in den allgemeinen Telefonoptionen für das Feld **Von Startseite wählen** die Option **Nein** fest.

Telefon

- Suchen Ihrer Telefonnummer
- Tätigen eines Anrufs
- Tätigen eines Notrufs
- Verwenden der Kurzwahl
- Aufrufen der Mailbox
- Annehmen eines Anrufs
- Stummschalten oder Halten eines Anrufs
- Einstellen der Telefonlautstärke
- Telefonfunktionen
- Buchstabenwahl
- Tätigen eines Konferenzerufs
- Zuweisen eines Kurzwahlbuchstabens
- Ändern von Kurzwahlzuweisungen
- Protokollieren von Anrufen
- Verwenden von Anruflisten
- Blockieren von Anrufen
- Weiterleiten von Anrufen
- Einstellen der Anklopffunktion
- Festlegen der Standardlandes- und Ortskennzahlen
- Festlegen von Anrufen von Unternehmensnebenstellen
- Einstellen von Mailbox-Optionen
- Festlegen der TTY-Option
- Festlegen der Standardanruflautstärke
- Verwenden der Anrufbegrenzung
- Zurücksetzen der Anrufzeitgeber
- Telefon – Häufig gestellte Fragen

Suchen Ihrer Telefonnummer

Im Telefon wird im Feld **Meine Nummer** Ihre Telefonnummer angezeigt.

Tätigen eines Anrufs

1. Geben Sie im Telefon eine Telefonnummer ein oder wählen Sie einen Ansprechpartner.
2. Drücken Sie die **Eingabetaste**.
3. Drücken Sie die **Esc**-Taste und halten Sie sie gedrückt, um das Telefonat zu beenden.

Anmerkungen:

Wenn der gewünschte Ansprechpartner nicht aufgeführt ist, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Anruf nach Name**, um einen Ansprechpartner aus dem Adressbuch auszuwählen.

Sie können einen Anruf auch von der Startseite aus tätigen. Geben Sie die Nummer ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Verwandte Themen

- Hinzufügen einer Pause oder Wartezeit
- Kann ich das Telefon verwenden, wenn das Handheld oder die Tastatur gesperrt ist?

Tätigen eines Notrufs

Notrufe können auch ohne SIM-Karte und bei deaktivierter Netzverbindung getätigt werden.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- **Entsperrte Tastatur oder Handheld:** Geben Sie die Notrufnummer in das Telefon ein. Drücken Sie die **Eingabetaste**.
- **Gesperrte Tastatur bzw. Handheld:** Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Notruf**. Klicken Sie auf **Ja**.

Verwenden der Kurzwahl

Halten Sie im Telefon die Taste gedrückt, die dem Ansprechpartner oder der Telefonnummer zugewiesen ist.

Anmerkung:

Sie können auch mithilfe der Kurzwahl einen Anruf auf der Startseite oder in der Nachrichtenliste tätigen.

Aufrufen der Mailbox

Klicken Sie im Telefon mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Mailbox anrufen**.

Annehmen eines Anrufs

Zum Beantworten eines Anrufs klicken Sie auf **Antworten**. Wenn Sie den Anruf nicht beantworten möchten, klicken Sie auf **Ablehnen**.

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und einen weiteren Anruf erhalten, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Klicken Sie auf **Beenden - Annehmen**, um den aktuellen Anruf zu beenden und den eingehenden Anruf zu beantworten.
- Klicken Sie auf **Halten - Annehmen**, um den aktuellen Anruf zu halten und den eingehenden Anruf zu beantworten.
- Klicken Sie auf **Antworten - Alle Verbindungen beenden**, um während eines Konferenzgesprächs alle aktuellen Anrufe zu beenden und den eingehenden Anruf zu beantworten.

Drücken Sie die **Esc**-Taste und halten Sie sie gedrückt, um das Telefonat zu beenden.

Verwandtes Thema

- Kann ich das Telefon verwenden, wenn das Handheld oder die Tastatur gesperrt ist?

Stummschalten oder Halten eines Anrufs

Zum Stummschalten eines Anrufs drücken Sie die **Telefon**-Taste. Drücken Sie die **Telefon**-Taste erneut, um den Ton einzuschalten.

Zum Halten eines Anrufs klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Halten**. Um das Telefonat fortzusetzen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Wiederaufnahme**.

Einstellen der Telefonlautstärke

Während eines Anrufs rollen Sie das Trackwheel nach oben zum Erhöhen der Lautstärke bzw. nach unten zum Verringern der Lautstärke.

Telefonfunktionen

Während eines Gesprächs hat das Handheld alle Funktionen eines normalen Telefons, wie Halten und Stummschalten.

Zum Wechseln zwischen zwei Anrufen klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Tauschen**.

Um andere Anwendungen während eines Gesprächs zu verwenden, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Startseite**.

Buchstabenwahl

Zum Eingeben von Buchstaben während eines Anrufs drücken Sie die **Alt**-Taste. Geben Sie den Buchstaben ein.

Zum Eingeben von mehreren Buchstaben während eines Anrufs drücken Sie die **rechte Umschalttaste + Alt**-Taste. Geben Sie Buchstaben ein. Zum erneuten Wählen von Nummern drücken Sie die **rechte Umschalttaste**.

Anmerkung:

Wenn Sie einen Buchstaben in eine Telefonnummer eingeben, wählt das Handheld die mit dem Buchstaben verknüpfte Nummer auf einer normalen Telefontastatur.

Tätigen eines Konferenzanrufs

1. Klicken Sie während des Telefonats mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Neuer Anruf**.
3. Geben Sie eine Telefonnummer ein oder klicken Sie auf einen Teilnehmer.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Anruf**.
6. Klicken Sie während des zweiten Anrufs mit dem Trackwheel.
7. Klicken Sie auf **Zusammenschalten**.

Anmerkung:

Wenn mehr als zwei Nummern zu einem Konferenzgespräch hinzugefügt werden, halten Sie das Konferenzgespräch, bevor Sie die nächste Telefonnummer oder den nächsten Ansprechpartner hinzufügen.

Verwandtes Thema

- Verwalten von Ansprechpartnern während eines Konferenzgesprächs

Verwalten von Ansprechpartnern während eines Konferenzgesprächs

Um mit einem der Teilnehmer separat zu sprechen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Anruf teilen**.

Um die Verbindung zu einem Ansprechpartner während eines Konferenzgesprächs zu trennen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Anruf beenden**. Wählen Sie einen Ansprechpartner aus. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Um die Verbindung zu einem Konferenzgespräch zu trennen, während die anderen Teilnehmer verbunden bleiben, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Transfer**.

Zuweisen eines Kurzwahlbuchstabens

Wählen Sie im Telefon einen Ansprechpartner oder eine Telefonnummer. Drücken und halten Sie eine beliebige nicht zugewiesene Buchstabentaste. Klicken Sie auf **OK**.

Verwandtes Thema

- Zuweisen der Kurzwahl zu einem Ansprechpartner in Ihrem Adreßbuch

Zuweisen der Kurzwahl zu einem Ansprechpartner in Ihrem Adreßbuch

1. Klicken Sie im Telefon mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Kurzwahlliste anzeigen**.
3. Wählen Sie einen nicht zugewiesenen Buchstaben aus.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Neue Kurzwahl**.
6. Wählen Sie einen Ansprechpartner aus.
7. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
8. Klicken Sie auf **Kurzwahl hinzufügen zu <Name des Ansprechpartners>**.

Ändern von Kurzwahlzuweisungen

Klicken Sie im Telefon mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Kurzwahlliste anzeigen**. Wählen Sie einen Ansprechpartner oder eine Telefonnummer aus. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- **Ändern des Ansprechpartners, der einem Kurzwahlbuchstaben zugewiesen ist:** Klicken Sie auf **Bearbeiten**. Klicken Sie auf einen neuen Ansprechpartner. Klicken Sie auf **Kurzwahl <Name des Ansprechpartners>**.

- **Weisen Sie dem Ansprechpartner einen anderen Kurzwahlbuchstaben zu:** Klicken Sie auf **Verschieben**. Klicken Sie auf einen anderen Kurzwahlbuchstaben.
- **Entfernen Sie einen Ansprechpartner aus der Kurzwahlliste:** Klicken Sie auf **Löschen**.

Protokollieren von Anrufen

Wenn Sie das Telefon öffnen, werden Anrufprotokolle angezeigt. Protokolle zu entgangenen Anrufen werden auch in der Nachrichtenliste angezeigt.

Um festzulegen, ob Anrufprotokolle in der Nachrichtenliste angezeigt werden, klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Anrufliste**. Wählen Sie aus, welche Anrufprotokollart in der Nachrichtenliste angezeigt werden soll. Drücken Sie die **Leertaste**.

Wenn keine Anrufprotokolle in der Nachrichtenliste angezeigt werden sollen, wählen Sie **Keine**. Drücken Sie die **Leertaste**.

Verwandtes Thema

- Kann das Telefon so eingestellt werden, dass es häufig verwendete Telefonnummern anzeigt?

Verwenden von Anruflisten

Öffnen Sie im Telefon oder der Nachrichtenliste ein Anrufprotokoll. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Anmerkungen hinzufügen
- Anmerkungen bearbeiten
- Weiterleiten

Zum Löschen von Anmerkungen klicken Sie mit dem Trackwheel in die geöffnete Anrufliste. Klicken Sie auf **Anmerkungen bearbeiten**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Feld freigeben**.

Blockieren von Anrufen

1. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Anrufsperr**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **Aktivieren**.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandte Themen

- Ändern des Kennworts für die Anrufblockierung
- Kann ich Anrufe blockieren?

Ändern des Kennworts für die Anrufblockierung

1. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Anrufsperr**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **Kennwort ändern**.
4. Geben Sie Ihr aktuelles Kennwort ein.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Geben Sie Ihr neues Kennwort ein.
7. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
8. Geben Sie das neue Kennwort erneut ein.
9. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Verwandtes Thema

- Kann ich Anrufe blockieren?

Weiterleiten von Anrufen

1. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Anrufweiterleitung**.
2. Wählen Sie aus, welche Anrufarten weitergeleitet werden sollen.
3. Drücken Sie die **Leertaste**.
4. Wählen Sie **Nicht weiterleiten** oder die aktuelle Telefonnummer für die Weiterleitung.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Nummer ändern**.
7. Wählen Sie eine Telefonnummer für die Weiterleitung aus der Liste aus.
8. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
9. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Bevor Sie die Anrufweiterleitung aktivieren, stellen Sie sicher, dass Sie Telefonnummern für die Anrufweiterleitung hinzugefügt haben. Abhängig von der SIM-Karte sind die Telefonnummern für die Anrufweiterleitungsprofile möglicherweise bereits festgelegt. Eventuell können Sie diese nicht ändern bzw. neue hinzufügen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Verwandte Themen

- Kann ich die Anrufweiterleitung verwenden?
- Hinzufügen einer Telefonnummer für die Anrufweiterleitung
- Löschen von Telefonnummern für die Anrufweiterleitung
- Wie kann ich die Telefonnummer bearbeiten, an die meine Anrufe weitergeleitet werden?

Hinzufügen einer Telefonnummer für die Anrufweiterleitung

1. Klicken Sie in einem Anrufweiterleitungsprofil auf **Nicht weiterleiten**.
2. Klicken Sie auf **Nummern bearbeiten**.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Neue Nummer**.
5. Geben Sie die Telefonnummer ein, und klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
7. Klicken Sie auf **Schließen**.

Verwandtes Thema

- Wie kann ich die Telefonnummer bearbeiten, an die meine Anrufe weitergeleitet werden?

Löschen von Telefonnummern für die Anrufweiterleitung

1. Klicken Sie in einem Anrufweiterleitungsprofil auf die Telefonnummer, an die Ihre Anrufe weitergeleitet werden.
2. Klicken Sie auf **Nummern bearbeiten**.
3. Klicken Sie auf die Telefonnummer, die Sie aus der Liste löschen möchten.
4. Klicken Sie auf **Löschen**.

Verwandtes Thema

- Wie kann ich die Telefonnummer bearbeiten, an die meine Anrufe weitergeleitet werden?

Einstellen der Anklopffunktion

1. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Anklopffunktion**.
2. Legen Sie für das Feld **Anklopffunktion aktiviert** die Option **Ja** fest.

3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandtes Thema

- Kann ich die Anklopffunktion verwenden?

Info über Smart Dialing

Sie können Standardlandes- und Ortskennzahlen festlegen, so dass alle als Link definierte oder beliebige Nummern im Adressbuch, die diese Kennzahlen nicht enthalten, richtig gewählt werden.

Wenn Sie häufig in einem bestimmten Unternehmen anrufen, können Sie die Smart Dialing-Optionen auch so einstellen, dass Sie die Hauptanschlussnummer des Unternehmens nicht einzugeben brauchen. Um einen Ansprechpartner in dem Unternehmen anzurufen, genügt es dann, die **Alt**-Taste + **8** zu drücken und die Nebenstellenummer einzugeben.

Festlegen der Standardlandes- und Ortskennzahlen

1. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Smart Dialing**.
2. Legen Sie die Felder **Landeskennzahl** und **Ortskennzahl** fest.
3. Legen Sie im Feld **Länge der Landeskennzahl** die Standardlänge für Telefonnummern in Ihrem Herkunftsland fest.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Beziehen Sie beim Berechnen der Standardlänge für Telefonnummern die Ortskennzahl und die lokale Nummer mit ein, jedoch nicht die Landeskennzahl.

Verwandtes Thema

- Info über Smart Dialing

Festlegen von Anrufen von Unternehmensnebenstellen

1. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Smart Dialing**.
2. Geben Sie im Feld **Nummer** die Hauptnummer des Unternehmens ein.
3. Legen Sie fest, wie lange das Handheld bis zum Wählen von Nebenstellen wartet.
4. Legen Sie die Standardlänge von Nebenstellen fest.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandtes Thema

- Info über Smart Dialing

Einstellen von Mailbox-Optionen

1. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Mailbox**.
2. Geben Sie eine Mailboxzugriffsnummer und beliebige weitere Nummern ein, wie ein Kennwort oder eine Nebenstelle.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkungen:

Wenn die SIM-Karte für die Mailbox eingerichtet ist, ist die Mailboxzugriffsnummer eventuell bereits vollständig. Weitere Informationen über die Mailbox für die SIM-Karte erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Wenn die SIM-Karte die Mailbox-Funktion nicht unterstützt, können Sie die Zugriffsnummer für ein anderes Mailboxsystem festlegen.

Info über TTY

Sie können mit dem Texttelefon (TTY) Anrufe von anderen TTY-Geräten tätigen oder empfangen.

Wenn Sie das Handheld an ein TTY-Gerät anschließen, werden auf dem Handheld empfangene Anrufe in Text konvertiert.

Anmerkung:

Die TTY-Option ist nur bei bestimmten BlackBerry Wireless Handhelds verfügbar.

Festlegen der TTY-Option

1. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **TTY**.
2. Legen Sie das Feld **TTY-Modus** fest.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandte Themen

- Info über TTY
- Kann ich ein TTY-Gerät mit dem Handheld verwenden?

Info zur Standardlautstärke für Anrufe

Sie können eine Standardlautstärke für alle Anrufe festlegen, auch wenn Sie die Lautstärke während eines früheren Gesprächs angepasst haben.

Festlegen der Standardanruflautstärke

1. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Allgemeine Optionen**.
2. Legen Sie das Feld **Standardgesprächslautstärke** fest.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandtes Thema

- Info zur Standardlautstärke für Anrufe

Info zur Anrufbegrenzung

Wenn Sie die Anrufbegrenzung (FDN, Fixed Dialing Number) aktivieren, werden vom Handheld nur Anrufe von Ansprechpartnern auf der FDN-Liste getätigt.

Anmerkungen:

Ihr Handheld kann im FDN-Modus Notrufnummern wählen, auch wenn sie nicht in der FDN-Liste enthalten sind.

Verwenden der Anrufbegrenzung

1. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **FDN-Telefonliste**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **FND-Modus aktivieren**.
4. Geben Sie den vom Service Provider zur Verfügung gestellten PIN2-Code ein.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Verwandte Themen

- Info zur Anrufbegrenzung
- Hinzufügen eines Ansprechpartners zur FDN-Liste
- Ändern von Einträgen für die Anrufbegrenzung
- Kann ich den FDN-Modus auf dem Handheld verwenden?

Hinzufügen eines Ansprechpartners zur FDN-Liste

1. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **FDN-Telefonliste**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **Neu**.

4. Geben Sie den vom Service Provider zur Verfügung gestellten PIN2-Code ein.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Geben Sie einen Namen und eine Telefonnummer ein.
7. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandtes Thema

- Kann ich den FDN-Modus auf dem Handheld verwenden?

Ändern von Einträgen für die Anrufbegrenzung

Klicken Sie in der FDN-Liste auf einen Ansprechpartner. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Bearbeiten
- Löschen

Zurücksetzen der Anrufzeitgeber

1. Klicken Sie im Telefon mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Status**.
3. Klicken Sie auf **Letzter Anruf** oder auf **Summe der Anrufe**.
4. Klicken Sie auf **Zeitgeber löschen**.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Browser

- Info über Browser
- Aufrufen einer Webseite
- Verwenden des Browsers
- Anzeigen von Bildern
- Kopieren von Links, Bildern oder Internetadressen
- Senden eines Links oder eines Bildes in einer Nachricht
- Speichern eines Bildes
- Verwalten gespeicherter Bilder
- Speichern von Webseitenanfragen
- Erstellen eines Lesezeichens
- Ändern von Lesezeichen
- Löschen der Browser-Caches
- Info über TLS
- Info über WTLS
- Browser – Häufig gestellte Fragen

Info über Browser

Das Handheld unterstützt mehrere Browsertypen. Abhängig vom Service Provider und der Integrationsoption werden möglicherweise mehrere Browsertypen angezeigt. Der Service Provider ändert möglicherweise auch den Browsernamen, um verfügbare Dienste zu reflektieren.

Der WAP-Browser auf dem Handheld ist für die Anzeige von WML-Webseiten optimiert.

Der BlackBerry-Browser ist für die Anzeige von HTML-Webseiten optimiert. Falls für das Handheld mithilfe des BlackBerry Enterprise Server™ ein Konto eingerichtet wurde, können Sie mit dem BlackBerry-Browser auch das Firmenintranet anzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Der Internet Browser, den einige Service Provider zur Verfügung stellen, ist ebenfalls für die Anzeige von HTML-Webseiten optimiert. Weitere Informationen zum Internet Browser-Support erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Aufrufen einer Webseite

Klicken Sie im Browser mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Wechseln zu**. Geben Sie eine Internetadresse ein. Klicken Sie auf **OK**.

Anmerkungen:

Drücken Sie zum Einfügen eines Punktes die **Leertaste**.

Drücken Sie die **Umschalttaste + Leertaste**, um einen Schrägstrich (/) einzugeben.

Das Dialogfeld **Wechseln zu** speichert die eingegebenen Internetadressen. Um eine Webseite in der Liste aufzurufen, wählen Sie die Internetadresse aus und klicken mit dem Trackwheel.

Verwenden des Browsers

Mit dem Handheld-Browser können Sie wie mit dem Desktop-Browser auf Webseiten navigieren.

Wenn Sie auf einer Webseite Text oder Bilder auswählen möchten, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Modus auswählen**.

Wenn Sie auf einer Webseite nur Links und Felder auswählen möchten, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Modus anzeigen**.

Um einem Link zu folgen, klicken Sie darauf. Klicken Sie auf **Link abrufen**.

Klicken Sie mit dem Trackwheel, um das Laden einer Webseite zu stoppen. Klicken Sie auf **Anhalten**.

Um die vorherige Webseite im Verlauf anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Zurück**.

Um die nächste Webseite im Verlauf anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Weiterleiten**.

Klicken Sie mit dem Trackwheel, um die Startseite aufzurufen. Klicken Sie auf **Startseite**.

Klicken Sie mit dem Trackwheel, um eine Liste der letzten 20 Webseiten anzuzeigen. Klicken Sie auf **Verlauf**.

Klicken Sie mit dem Trackwheel, um die aktuelle Webseite zu aktualisieren. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.

Klicken Sie mit dem Trackwheel, um die Adresse der aktuellen Webseite anzuzeigen. Klicken Sie auf **Seitenadresse**.

Klicken Sie auf den Link, um die Adresse für diesen Link anzuzeigen. Klicken Sie auf **Adresse verknüpfen**.

Klicken Sie auf das Bild, um die Adresse für ein Bild anzuzeigen. Klicken Sie auf **Bildadresse**.

Klicken Sie mit dem Trackwheel, um den Browser in den Hintergrund zu verschieben, damit Sie ein anderes Programm verwenden können. Klicken Sie auf **Ausblenden**.

Klicken Sie mit dem Trackwheel, um den Browser zu schließen. Klicken Sie auf **Schließen**.

Anzeigen von Bildern

Klicken Sie in den Browser-Optionen auf **Browserkonfiguration**, um die Optionen für das Laden von Bildern in den Browser festzulegen. Um während dem Laden der Seite Bilder zu laden, aktivieren Sie das Feld **Bilder anzeigen**. Um Platzhalter für Bilder anzuzeigen, wenn die Bilder nicht geladen werden, legen Sie für das Feld **Bild-Platzhalter anzeigen** die Option **Ja** fest.

Klicken Sie mit dem Trackwheel, um ein Bild auf einer separaten Seite anzuzeigen. Klicken Sie auf **Vollbild**. Klicken Sie mit dem Trackwheel, um zur Webseite zurückzukehren. Klicken Sie auf **Zurück**.

Wenn Sie für das Feld **Bilder anzeigen** die Option **Nein** festlegen, werden beim Laden einer Webseite die Bilder nicht geladen. Um einige der Bilder nach dem Laden der Webseite zu laden, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Weitere Bilder**. Um alle Bilder zu laden, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Alle Bilder**.

Kopieren von Links, Bildern oder Internetadressen

Klicken Sie auf einer Webseite auf einen Link oder ein Bild. Klicken Sie auf **Adresse verknüpfen**, **Bildadresse** oder **Seitenadresse**. Klicken Sie auf **Adresse kopieren**.

Um die Link-, Bild- oder Seitenadresse einzufügen, stellen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie den kopierten Text einfügen möchten. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Einfügen**.

Verwandtes Thema

- Wie wähle ich Text und Bilder auf einer Webseite aus?

Senden eines Links oder eines Bildes in einer Nachricht

1. Klicken Sie auf einer Webseite auf einen Link oder ein Bild.
2. Klicken Sie auf **Adresse verknüpfen** oder **Bildadresse**.
3. Klicken Sie auf **Adresse senden**.
4. Klicken Sie auf einen Ansprechpartner.
5. Klicken Sie auf **E-Mail <Ansprechpartner>**.
6. Senden Sie Ihre Nachricht.

Anmerkung:

Um eine Internetadresse in einer Nachricht zu senden, klicken Sie auf der Webseite mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Adresse senden**. Klicken Sie auf einen Ansprechpartner. Klicken Sie auf **E-Mail <Ansprechpartner>**. Senden Sie Ihre Nachricht.

Verwandtes Thema

- Wie wähle ich Text und Bilder auf einer Webseite aus?

Speichern eines Bildes

Sie können JPEG-, PNG-, GIF- und BMP-Bilder aus Webseiten in der Bilderliste speichern. Wenn Sie ein Bild in der Bilderliste speichern, können Sie es als Bildschirmschoner verwenden oder jederzeit wieder öffnen. Klicken Sie auf einer Webseite auf ein Bild. Klicken Sie auf **Bild speichern**. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Anmerkungen:

Das Feld **Bild speichern** steht nur auf BlackBerry Wireless Handhelds mit Farbbildschirm zur Verfügung.

Ob Sie Bilder speichern können, hängt von Ihrem Service Provider ab.

Verwandte Themen

- Verwenden eines Bildschirmschoners
- Festlegen des Hintergrundbilds für die Startseite
- Wie wähle ich Text und Bilder auf einer Webseite aus?

Verwalten gespeicherter Bilder

Klicken Sie in der Bilderliste auf ein Bild. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Öffnen
- Löschen

Speichern von Webseitenanfragen

Während eine Webseite geladen wird, können Sie die Webseitenanfrage in der Nachrichtenliste speichern. Wenn Sie die Anfrage in der Nachrichtenliste speichern, können Sie andere Programme verwenden, während Sie warten, bis die Webseite geladen ist. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Anfrage speichern**.

Sie können auch eine Webseite in der Nachrichtenliste speichern, nachdem Sie geladen wurde. Wenn Sie eine vollständig geladene Webseite speichern, können Sie den Text auf der Webseite jederzeit öffnen. Klicken Sie auf der Webseite mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Seite speichern**.

Anmerkung:

Eine gespeicherte Webseite zeigt den Inhalt an, der aktuell war, als Sie die Webseite gespeichert haben. Um den Inhalt einer gespeicherten Seite zu aktualisieren, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.

Erstellen eines Lesezeichens

Rufen Sie die Webseite auf, für die Sie ein Lesezeichen erstellen möchten. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Lesezeichen hinzufügen**.

Ändern von Lesezeichen

Klicken Sie in der Lesezeichenliste auf ein Lesezeichen. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Lesezeichen bearbeiten
- Lesezeichen löschen

Verwandtes Thema

- Organisieren von Lesezeichen in Ordnern

Organisieren von Lesezeichen in Ordnern

Klicken Sie in der Lesezeichenliste auf einen Ordner. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- **Hinzufügen eines Ordners:** Klicken Sie auf **Unterordner hinzufügen**.
- **Öffnen eines Lesezeichenordners mit Unterordnern:** Klicken Sie auf **Erweitern**.
- **Schließen eines Lesezeichenordners mit Unterordner:** Klicken Sie auf **Ausblenden**.
- **Umbenennen eines Ordners:** Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Ordner umbenennen**.

Um ein Lesezeichen in einen Ordner zu verschieben, klicken Sie auf ein Lesezeichen. Klicken Sie auf **Lesezeichen verschieben**. Drehen Sie das Trackwheel zu einem neuen Speicherort. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Löschen der Browser-Caches

Klicken Sie in den Browser-Optionen auf **Cache-Vorgänge**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf die Schaltfläche für den Cache-Typ, den Sie löschen möchten.

Info über TLS

Transport Layer Security (TLS) bietet zusätzliche Authentifizierung und Sicherheit, wenn Sie Webseiten mit Hilfe des BlackBerry-Browsers durchsuchen.

In der BlackBerry Desktop-Software können Sie TLS mit dem Programm zum Laden von Anwendungen starten. Weitere Informationen zu TLS und zum Laden optionaler Programme finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*. Sie können sich aber auch an Ihren Systemadministrator wenden.

Verwandtes Thema

- Welche Optionen kann ich für die BlackBerry-Browser-Sicherheit festlegen?

Info über WTLS

Wireless Transport Layer Security (WTLS) ist die Sicherheitsebene des WAP-Browsers, die Sicherheit für WAP-Dienste bietet.

In der BlackBerry Desktop-Software können Sie WTLS mit dem Programm zum Laden von Anwendungen starten. Weitere Informationen zum Laden optionaler Programme finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*.

Wenn auf dem Handheld ein Konto mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ eingerichtet wurde und Sie die BlackBerry Desktop-Software nicht verwenden, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator bezüglich Informationen über die Verwendung von WTLS auf dem Handheld.

Verwandte Themen

- Welche Optionen kann ich für die WAP-Browser-Sicherheit festlegen?

Herunterladen

- Herunterladen einer Anwendung
- Verwalten von Anwendungen
- Verhindern, dass Drittherstelleranwendungen Daten übertragen
- Herunterladen eines Klingeltons
- Verwalten von heruntergeladenen Klingeltönen
- Aktivieren des Browser-Push
- Herunterladen – Häufig gestellte Fragen

Herunterladen einer Anwendung

Klicken Sie auf einer Webseite auf den Link der Anwendung. Klicken Sie auf **Link abrufen**. Klicken Sie auf **Download**. Klicken Sie auf **OK**.

Verwandte Themen

- Warum wird auf dem Handheld ein neues Programm angezeigt?
- Rechtliche Hinweise

Verwalten von Anwendungen

Um eine Liste der Anwendungen anzuzeigen, klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Anwendungen**.

Um Details zu beliebigen Drittanbieter-Anwendungen anzuzeigen, klicken Sie auf eine Anwendung. Klicken Sie auf **Eigenschaften**.

Um eine Drittanbieter-Anwendung zu löschen, klicken Sie auf eine Anwendung. Klicken Sie auf **Löschen**.

Verwandtes Thema

- Rechtliche Hinweise

Herunterladen eines Klingeltons

1. Klicken Sie auf einer Webseite auf den Dateilink **.mid**.
2. Klicken Sie auf **Link abrufen**.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.
4. Geben Sie einen Namen für den Klingelton ein.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.
6. Klicken Sie auf **OK**.

Anmerkung:

Ob Sie Klingeltöne speichern können, hängt von Ihrem Service Provider ab.

Verwandte Themen

- Kann ich einen Klingelton anhören, bevor ich ihn herunterlade?
- Verwalten von heruntergeladenen Klingeltönen
- Einstellen von Profilen
- Rechtliche Hinweise

Info zu Browser-Push

Browser-Push ermöglicht, dass Sie Inhalte von Webanwendungen empfangen können, ohne diese anfordern zu müssen. Auf diese Weise können Sie beispielsweise Wetterberichte, Börsenberichte oder Nachrichten empfangen.

Sie können Browser-Push für den WAP-Browser, den BlackBerry-Browser oder für beide Browser-Typen aktivieren. Außerdem können Sie die Hosts festlegen, die Ihnen diese Informationen zur Verfügung stellen.

Legen Sie Benachrichtigungen für verschiedene Browser-Push-Informationstypen, einschließlich Dienstladeinformationen (Webseiten oder Anwendungen), Diensthinweisinformationen (Internetadressen oder Nachrichten) oder andere Informationstypen, fest.

Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten, wird ein Symbol in der Nachrichtenliste angezeigt. Abhängig von der Konfiguration des Browser-Push werden auch andere Benachrichtigungen angezeigt.

Anmerkungen:

Wenn Sie die Browser-Push-Benachrichtigung auf **Automatisch** einstellen, wird möglicherweise auch ein Dialogfeld angezeigt, wenn dies vom Absender angegeben wurde.

Wenn Sie die Browser-Push-Benachrichtigung auf **Fordern** einstellen, wird immer ein Dialogfeld angezeigt.

Wenn Sie die Browser-Push-Benachrichtigung auf **Ablehnen** einstellen, erhalten Sie keine zusätzliche Benachrichtigung.

Aktivieren des Browser-Push

1. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Browser-Push**.
2. Aktivieren Sie mindestens ein Kontrollkästchen.
3. Legen Sie die Optionen für die Typen der Browser-Push-Benachrichtigung fest.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Wenn Sie die Browser-Push-Benachrichtigung für den WAP-Browser aktivieren, können Sie auch die Option **WAP-Push-Anwendungen zulassen** auswählen.

Verwandtes Thema

- Info zu Browser-Push

Herunterladen – Häufig gestellte Fragen

- Warum kann ich kein neues Programm auf das Handheld laden?
- Warum wird auf dem Handheld ein neues Programm angezeigt?
- Welche Software-Version ist auf dem Handheld installiert?
- Kann ich einen Klingelton anhören, bevor ich ihn herunterlade?

Warum kann ich kein neues Programm auf das Handheld laden?

Vergewissern Sie sich, dass die Netzverbindung des Handhelds aktiviert und der Mobilfunkempfang möglich ist. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Handheld erhalten haben.

Außerdem benötigt das Handheld eine ausreichende Speicherkapazität, um ein Programm zu laden.

Wenn das Programm auch weiterhin nicht geladen werden kann und auf dem Handheld ein Konto mit BlackBerry Enterprise Server™ eingerichtet wurde, ist es möglich, dass bestimmte Programme nicht zur Verfügung stehen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Warum wird auf dem Handheld ein neues Programm angezeigt?

Wenn auf dem Handheld ein Konto mit BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 eingerichtet wurde, kann Ihr Systemadministrator ausgewählte Programme über das Mobilfunknetz zur Verfügung stellen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Kann ich einen Klingelton anhören, bevor ich ihn herunterlade?

Ja. Klicken Sie auf einer Webseite auf den Dateilink .mid. Klicken Sie auf **Link abrufen**. Um den Klingelton vorher anzuhören, klicken Sie auf die Schaltfläche **Wiedergeben**. Um die Wiedergabe zu stoppen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Anhalten**.

Ansprechpartner

- Hinzufügen eines Kontakts
- Verwalten von Ansprechpartnern
- Erstellen einer Kontaktliste
- Verwalten von Kontaktlisten
- Erstellen einer Kategorie
- Anwenden von Kategorien auf Ansprechpartner
- Anzeigen von Ansprechpartnern nach Kategorie
- Löschen von Kategorien
- Hinzufügen einer Pause oder Wartezeit
- Hinzufügen von Ansprechpartnern aus dem Firmenadressbuch
- Ansprechpartner – Häufig gestellte Fragen

Hinzufügen eines Kontakts

Klicken Sie im Adressbuch mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Neue Adresse**. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.

Anmerkung:

Um einen Ansprechpartner von einer Nachricht, einer Notiz, einem Anrufprotokoll oder einer Webseite hinzuzufügen, klicken Sie auf die Ansprechpartnerinformationen. Klicken Sie auf **Zum Adressbuch hinzufügen**. Geben Sie zusätzliche Informationen ein. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwalten von Ansprechpartnern

Klicken Sie auf einen Ansprechpartner. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Anzeigen
- Bearbeiten

- Löschen

Erstellen einer Kontaktliste

1. Klicken Sie im Adressbuch mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Neue Gruppe**.
3. Geben Sie einen Namen für die Kontaktliste ein.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Mitglied hinzufügen**.
6. Klicken Sie auf einen Ansprechpartner.
7. Klicken Sie auf **Fortfahren**.
8. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
9. Klicken Sie auf **Gruppe speichern**.

Verwalten von Kontaktlisten

Zum Verwalten von Kontaktlisten klicken Sie auf eine Kontaktliste. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Gruppe anzeigen
- Gruppe bearbeiten
- Gruppe löschen

Um Ansprechpartner in einer Kontaktliste zu verwalten, klicken Sie auf einen Ansprechpartner. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Mitglied anzeigen
- Mitglied ändern
- Mitglied löschen
- Mitglied hinzufügen

Anmerkung:

Wenn Sie Mitglieder aus einer Gruppe oder eine Gruppe löschen, bleiben die Ansprechpartner im Adressbuch erhalten.

Info über Kategorien

Sie können Kategorien zur Gruppierung Ihrer Ansprechpartner erstellen. Sie können auch die Anzahl der im Adressbuch angezeigten Ansprechpartner entsprechend der Kategorien verringern.

Sie können einem Ansprechpartner mehrere Kategorien zuweisen. Kategorienamen berücksichtigen keine Groß-/Kleinschreibung.

Kategorien werden für das Adressbuch, die Aufgabenliste und die Notizenliste freigegeben. Aus diesem Grund werden im Adressbuch vorgenommene Änderungen an Kategorien auch in der Notiz- und Aufgabenliste vorgenommen.

Erstellen einer Kategorie

1. Klicken Sie im Adressbuch mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Filter**.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Neu**.
5. Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Verwandtes Thema

- Info über Kategorien

Anwenden von Kategorien auf Ansprechpartner

Klicken Sie beim Erstellen oder Bearbeiten eines Ansprechpartners mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Kategorien**. Drücken Sie die **Leertaste**, um die Kategorien auszuwählen, die auf den Kontakt angewendet werden sollen. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Anzeigen von Ansprechpartnern nach Kategorie

Um alle Ansprechpartner innerhalb einer Kategorie anzuzeigen, klicken Sie im Adressbuch mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Filter**. Wählen Sie eine Kategorie aus. Drücken Sie die **Leertaste**.

Klicken Sie mit dem Trackwheel, um wieder alle Ansprechpartner anzuzeigen. Klicken Sie auf **Filter**. Um die Kontrollkästchen neben den ausgewählten Kategorien zu deaktivieren, drücken Sie die **Leertaste**.

Löschen von Kategorien

Klicken Sie im Adressbuch mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Filter**. Klicken Sie auf eine Kategorie. Klicken Sie auf **Löschen**. Die Kategorie wird gelöscht, die Ansprechpartner in diesen Kategorien bleiben jedoch im Adressbuch erhalten.

Hinzufügen einer Pause oder Wartezeit

Sie können eine Wartezeit oder Pause definieren, um zusätzliche Nummern (z. B. ein Kennwort oder eine Nebenstelle) von der Haupttelefonnummer zu trennen. Wird die Haupttelefonnummer gewählt, pausiert das Handheld vor dem Wählen der zusätzlichen Nummern (Pause) bzw. fordert Sie zu deren Eingabe auf (Wartezeit).

Klicken Sie beim Erstellen oder Bearbeiten eines Ansprechpartners im Telefonnummernfeld mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Wartezeit hinzufügen** oder **Pause hinzufügen**. Geben Sie die zusätzlichen Nummern ein.

Info über die Remote-Adressbuchsuche

Um Ansprechpartner im Firmenadressbuch zu finden oder hinzuzufügen, muss auf dem Handheld ein Konto eingerichtet sein. Dazu ist BlackBerry Enterprise Server™ 3.5 oder höher für Microsoft® Exchange, BlackBerry Enterprise Server 2.2 oder höher für IBM® Lotus® Domino® oder BlackBerry Enterprise Server 4.0 oder höher für Novell® GroupWise® erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Hinzufügen von Ansprechpartnern aus dem Firmenadressbuch

1. Klicken Sie im Adressbuch mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Suche**.
3. Geben Sie den Namen des Ansprechpartners ein.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie nach der Suche mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Suche anzeigen**.
7. Klicken Sie auf einen Ansprechpartner.
8. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Anmerkungen:

Sie können auch einen Teil des Ansprechpartnernamens eingeben, um die Suchergebnisse auszudehnen.

Um alle bei der Suche gefundenen Kontakte hinzuzufügen, klicken Sie auf **Alle hinzufügen**.

Verwandte Themen

- Info über die Remote-Adressbuchsuche
- Verwalten der Suchergebnisse im Remote-Adressbuch

Verwalten der Suchergebnisse im Remote-Adressbuch

Um Informationen zu einem Ansprechpartner in den Suchergebnissen anzuzeigen, klicken Sie auf einen Ansprechpartner. Klicken Sie auf **Anzeigen**.

Um einen Ansprechpartner aus den Suchergebnissen zu löschen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Löschen**.

Um die Suchergebnisse zu löschen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Suche löschen**.

Kalender

- Info über Kalender
- Ändern der Kalenderansicht
- Verwenden des Kalenders
- Festlegen eines Termins
- Schnelles Festlegen eines Termins
- Festlegen einer Besprechung
- Verwalten von Terminen und Besprechungen
- Antworten auf Besprechungseinladungen
- Ändern der Besprechungsteilnehmer
- Kalender – Häufig gestellte Fragen

Info über Kalender

Mit dem Handheld-Kalender können Sie Termine und Besprechungen anzeigen. Es stehen vier Ansichten zur Verfügung. Die Tages-, Wochen- und Monatsansichten zeigen alle Termine für den ausgewählten Zeitraum, während die Tagesordnungsansicht alle Termine in einer Liste anzeigt.

Ändern der Kalenderansicht

Um eine andere Kalenderansicht (Tag, Woche, Monat oder Tagesordnung) aufzurufen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf eine Ansicht.

Um die Standardansicht des Kalenders zu ändern, verwenden Sie in den Kalenderoptionen das Feld **Erste Ansicht**.

Verwenden des Kalenders

Um zu einem bestimmten Datum zu gelangen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Wechseln zu Datum**.

Um das aktuelle Datum aufzurufen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Heute**.

Um einen Zeitraum vor- oder zurückzugehen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Zurück** oder **Weiter**.

Festlegen eines Termins

1. Klicken Sie im Kalender mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Neu**.
3. Geben Sie die Details des Termins ein.
4. Legen Sie fest, ob der Termin nochmals stattfindet.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkungen:

Wenn der Termin nochmals stattfindet:

Wählen Sie im Feld **Alle** eine Option, um die Häufigkeit des Termins zu ändern. Beispiel: Wählen Sie für einen Termin, der alle drei Tage stattfindet, im Feld **Alle** den Wert **3**.

Wählen Sie die Option **Relatives Datum**, damit der Termin an einem relativen Datum erneut stattfindet. Beispiel: Legen Sie einen Termin fest, der immer am letzten Freitag des Monats oder immer am 28. des Monats stattfindet.

Legen Sie im Feld **Tage** die Wochentage fest, an denen der wöchentliche Termin stattfinden soll. Zum Auswählen eines Tages drücken Sie die **Eingabetaste**.

Verwandte Themen

- Ändern der Standarderinnerungszeit
- Info über Ausschalten und Erinnerungen

Schnelles Festlegen eines Termins

1. Legen Sie in den Kalenderoptionen für das Feld **Schnelleintrag aktivieren** die Option **Ja** fest.
2. Geben Sie in der Tagesansicht neben der Anfangszeit einen Betreff für den Termin ein.
3. Geben Sie einen Ort in Klammern ein.
4. Um die Anfangs- und Endzeiten zu ändern, halten Sie die **rechte Umschalttaste** gedrückt und drehen das Trackwheel.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Verwandte Themen

- Ändern der Standarderinnerungszeit
- Info über Ausschalten und Erinnerungen

Ändern der Standarderinnerungszeit

Legen Sie in den Kalenderoptionen im Feld **Standarderinnerung** die Zeit vor dem Termin fest, zu der das Handheld Sie erinnern soll. Standardmäßig sind 15 Minuten festgelegt.

Verwandtes Thema

- Info über Ausschalten und Erinnerungen

Festlegen einer Besprechung

1. Klicken Sie im Kalender mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Neu**.
3. Geben Sie die Details der Besprechung ein.
4. Legen Sie fest, ob die Besprechung nochmals stattfinden soll.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Teilnehmer einladen**.
7. Klicken Sie auf einen Ansprechpartner.
8. Klicken Sie auf **Einladen**.
9. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

10. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkungen:

Wenn die Besprechung nochmals stattfindet:

Wählen Sie im Feld **Alle** eine Option, um die Häufigkeit des Termins zu ändern. Beispiel: Wählen Sie für einen Termin, der alle drei Tage stattfindet, im Feld **Alle** den Wert **3**.

Wählen Sie die Option **Relatives Datum**, damit der Termin an einem relativen Datum erneut stattfindet. Beispiel: Legen Sie einen Termin fest, der immer am letzten Freitag des Monats oder immer am 28. des Monats stattfindet.

Legen Sie im Feld **Tage** die Wochentage fest, an denen der wöchentliche Termin stattfinden soll. Zum Auswählen eines Tages drücken Sie die **Eingabetaste**.

Verwandte Themen

- Ändern der Standarderinnerungszeit
- Info über Ausschalten und Erinnerungen

Verwalten von Terminen und Besprechungen

Um in der Monatsansicht die Liste der Termine anzuzeigen, klicken Sie auf einen Tag. Klicken Sie auf **Termine anzeigen**.

Um die Details von Terminen oder Besprechungen zu ändern, klicken Sie auf den Termin oder die Besprechung. Klicken Sie auf **Öffnen**. Wenn Sie eine Besprechung ändern, werden Sie aufgefordert, die eingeladenen Ansprechpartner zu benachrichtigen.

Um einen Termin oder eine Besprechung zu löschen, klicken Sie auf den Termin oder die Besprechung. Klicken Sie auf **Löschen**. Wenn Sie eine Besprechung löschen, werden Sie aufgefordert, die eingeladenen Ansprechpartner zu benachrichtigen.

Antworten auf Besprechungseinladungen

Klicken Sie in einer geöffneten
Besprechungseinladung mit dem Trackwheel.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Annehmen oder Annehmen mit Anmerkung
- Unter Vorbehalt oder Unter Vorbehalt mit Anmerkung
- Ablehnen oder Ablehnen mit Anmerkung

Klicken Sie mit dem Trackwheel, um beim
Antworten auf eine Besprechungseinladung Ihren
Kalender zu überprüfen. Klicken Sie auf **Kalender
anzeigen**.

Anmerkung:

Wenn Sie eine Besprechungseinladung aus der
Nachrichtenliste löschen, bevor Sie diese
angenommen bzw. abgelehnt haben, wird der
Termin aus Ihrem Desktop-Kalender gelöscht.

Ändern der Besprechungsteilnehmer

Öffnen Sie die Besprechung. Klicken Sie im Feld
Angenommen oder **Abgelehnt** auf einen Kontakt.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Teilnehmer einladen
- Teilnehmer ändern
- Teilnehmer entfernen

Aufgaben

- Erstellen einer Aufgabe
- Verwenden von Tasks
- Ändern des Aufgabenstatus
- Erstellen einer Kategorie
- Anwenden von Kategorien auf Aufgaben
- Anzeigen von Aufgaben nach der Kategorie
- Löschen von Kategorien
- Aufgaben – Häufig gestellte Fragen

Erstellen einer Aufgabe

1. Klicken Sie in der Aufgabenliste mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Neu**.
3. Geben Sie die Aufgabedetails ein.
4. Legen Sie ein Fälligkeitsdatum für die Aufgabe fest.
5. Legen Sie fest, ob die Aufgabe eine Serie darstellen soll.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkungen:

Wenn die Aufgabe eine Serie darstellt:

Legen Sie das Feld **Alle**: fest, um die Häufigkeit der Aufgabe zu ändern. Beispiel: Wählen Sie für eine Aufgabe, die alle drei Tage ausgeführt werden soll, im Feld **Alle** den Wert **3**.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Relatives Datum**, damit die Aufgabe an einem relativen Datum erneut ausgeführt wird. Beispiel: Legen Sie eine Aufgabe fest, die immer am letzten Freitag des Monats oder immer am 28. des Monats ausgeführt wird.

Legen Sie im Feld **Tage** die Tage fest, an denen die wöchentliche Aufgabenserie stattfinden soll. Zum Auswählen eines Tages drücken Sie die **Eingabetaste**.

Verwenden von Tasks

Klicken Sie auf eine Aufgabe. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Öffnen
- Als abgeschlossen markieren
- Als in Bearbeitung markieren
- Löschen
- Abgeschlossene löschen

Ändern des Aufgabenstatus

Um den Status einer Aufgabe auf **Wartend** oder **Verschoben** festzulegen, bearbeiten Sie das Feld **Status** für diese Aufgabe.

Info über Kategorien

Sie können Kategorien zur Gruppierung der Aufgaben erstellen. Sie können auch die in der Aufgabenliste angezeigten Aufgaben basierend auf Kategorien einschränken.

Kategorienamen berücksichtigen keine Groß-/ Kleinschreibung. Auf eine Aufgabe kann mehr als eine Kategorie zutreffen. Wenn Sie als E-Mail-Programm auf dem Desktop Lotus Notes® verwenden, können Sie mehr als eine Kategorie auf eine Aufgabe auf dem Handheld anwenden. Es wird jedoch nur eine Kategorie mit der Aufgabe im E-Mail-Programm des Desktops synchronisiert.

Kategorien werden für das Adressbuch, die Aufgabenliste und die Notizenliste freigegeben. Daher werden in der Aufgabenliste vorgenommene Kategorieänderungen auch im Adressbuch und in der Notizenliste vorgenommen.

Erstellen einer Kategorie

1. Klicken Sie in der Aufgabenliste mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Filter**.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Neu**.
5. Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Verwandtes Thema

- Info über Kategorien

Anwenden von Kategorien auf Aufgaben

Wenn eine Aufgabe erstellt oder bearbeitet werden, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Kategorien**. Zum Auswählen der auf die Aufgabe anzuwenden Kategorien drücken Sie die **Leertaste**. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Anzeigen von Aufgaben nach der Kategorie

Zum Anzeigen aller Aufgaben in einer Kategorie klicken Sie in der Aufgabenliste mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Filter**. Wählen Sie eine Kategorie aus. Drücken Sie die **Leertaste**.

Zum erneuten Anzeigen aller Aufgaben klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Filter**. Um die Kontrollkästchen neben den ausgewählten Kategorien zu deaktivieren, drücken Sie die **Leertaste**.

Löschen von Kategorien

Klicken Sie in der Aufgabenliste mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Filter**. Klicken Sie auf eine Kategorie. Klicken Sie auf **Löschen**. Die Kategorie ist gelöscht; alle auf die Kategorie anzuwendenden Aufgaben bleiben jedoch in der Aufgabenliste.

Aufgaben – Häufig gestellte Fragen

- Kann ich die Eingabeaufforderung deaktivieren, die angezeigt wird, bevor ich Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen lösche?
- Kann ich die Anzeige der Ansprechpartner, Aufgaben oder Notizen ändern?
- Kann ich alle Kategorien für einen Ansprechpartner, eine Aufgabe oder Notiz löschen?
- Wie kann ich sehen, wie viele Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen ich gespeichert habe?

Notizen

- Schreiben einer Notiz
- Verwenden von Notizen
- Erstellen einer Kategorie
- Anwenden von Kategorien auf Notizen
- Anzeigen der Notizen nach Kategorie
- Löschen von Kategorien
- Notizen – Häufig gestellte Fragen

Schreiben einer Notiz

Klicken Sie in der Notizliste mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Neu**. Geben Sie einen Namen ein. Geben Sie den Fließtext der Notiz ein.

Verwenden von Notizen

Klicken Sie auf eine Notiz. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Anzeigen
- Bearbeiten
- Löschen

Info über Kategorien

Sie können Kategorien zur Gruppierung der Notizen erstellen. Sie können die Anzeige der Notizen in der Notizliste basierend auf den Kategorien einschränken.

Kategorienamen berücksichtigen keine Groß-/ Kleinschreibung. Sie können mehrere Kategorien für eine Notiz verwenden.

Kategorien werden für das Adressbuch, die Aufgabenliste und die Notizenliste freigegeben. Wenn Sie Kategorieänderungen in der Notizliste vornehmen, werden sie ebenfalls im Adressbuch und der Aufgabenliste vorgenommen.

Erstellen einer Kategorie

1. Klicken Sie in der Notizliste mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Filter**.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Neu**.
5. Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Verwandtes Thema

- Info über Kategorien

Anwenden von Kategorien auf Notizen

Klicken Sie beim Erstellen oder Bearbeiten einer Notiz mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Kategorien**. Um die Kategorien auszuwählen, die Sie auf die Notiz anwenden möchten, drücken Sie die **Leertaste**. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Anzeigen der Notizen nach Kategorie

Um alle Notizen innerhalb einer Kategorie anzuzeigen, klicken Sie in der Notizliste mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Filter**. Wählen Sie eine Kategorie aus. Drücken Sie die **Leertaste**.

Um wieder alle Notizen anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Filter**. Um die Kontrollkästchen neben den ausgewählten Kategorien zu deaktivieren, drücken Sie die **Leertaste**.

Löschen von Kategorien

Klicken Sie in der Notizliste mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Filter**. Klicken Sie auf eine Kategorie. Klicken Sie auf **Löschen**. Die Kategorie wird gelöscht, aber die Notizen in diesen Kategorien bleiben in der Notizliste erhalten.

Notizen – Häufig gestellte Fragen

- Kann ich die Eingabeaufforderung deaktivieren, die angezeigt wird, bevor ich Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen lösche?
- Kann ich die Anzeige der Ansprechpartner, Aufgaben oder Notizen ändern?
- Kann ich alle Kategorien für einen Ansprechpartner, eine Aufgabe oder Notiz löschen?
- Wie kann ich sehen, wie viele Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen ich gespeichert habe?

Alarm

- Einstellen des Alarms
- Festlegen der Alarmlautstärke
- Ausschalten des Alarms
- Ausschalten des Alarms
- Alarm – Häufig gestellte Fragen

Einstellen des Alarms

1. Legen Sie in den Alarmoptionen für das Feld **Täglicher Alarm** die Option **An** fest.
2. Legen Sie die Uhrzeit für den Alarm fest.
3. Legen Sie fest, ob der Alarm Sie erneut erinnern soll, sowie den Zeitraum für die erneute Erinnerung.
4. Legen Sie den Benachrichtigungstyp für den Alarm fest.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Wenn Sie den Alarm aktivieren, wird ein Klingelsymbol neben dem Datum im Statusabschnitt des Handhelds angezeigt.

Verwandtes Thema

- Info über Ausschalten und Erinnerungen

Festlegen der Alarmlautstärke

Beim Festlegen des Alarms können Sie den Benachrichtigungstyp angeben, einschließlich der Melodie, der Lautstärke und der Anzahl der Melodiewiedergabe.

Ausschalten des Alarms

Drücken Sie eine beliebige Taste. Wenn die erneute Erinnerung aktiviert ist, klicken Sie im Dialogfeld **Täglicher Alarm** auf **Erneut erinnern**.

Ausschalten des Alarms

Legen Sie in den Alarmoptionen für das Feld **Täglicher Alarm** die Option **Aus** fest.

Alarm – Häufig gestellte Fragen

- Warum hat mich der Alarm am Samstag oder Sonntag nicht benachrichtigt?
- Was ist die Ansteigende Lautstärke?
- Kann ich für meinen Alarm eine erneute Erinnerungsfunktion festlegen?

Warum hat mich der Alarm am Samstag oder Sonntag nicht benachrichtigt?

In den Alarmoptionen muss für das Feld **An Wochenenden aktiviert** die Option **Ja** festgelegt sein. Wenn dieses Feld auf **Nein** eingestellt ist, erhalten Sie keine Alarmbenachrichtigung an Samstagen oder Sonntagen.

Kann ich für meinen Alarm eine erneute Erinnerungsfunktion festlegen?

Ja. Ändern Sie in den Alarmoptionen die Option im Feld **Erneut erinnern** von **Aus** in eine Zahl. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste, um die erneute Erinnerungsfunktion für den angegebenen Zeitraum zu aktivieren.

Rechner

- Verwenden des Rechnerspeichers
- Kopieren und Einfügen einer Berechnung
- Umwandeln von Maßeinheiten

Verwenden des Rechnerspeichers

Geben Sie eine Zahl ein, die Sie im Rechner speichern möchten. Klicken Sie auf **MS**.

Um den Inhalt des Speichers abzurufen, klicken Sie auf **MR**.

Um den Inhalt des Speichers zu löschen, klicken Sie auf **MC**.

Um einen Wert zu der Zahl im Speicher zu addieren, geben Sie diesen ein. Klicken Sie auf **M+**.

Um einen Wert von der Zahl im Speicher zu subtrahieren, geben Sie diesen ein. Klicken Sie auf **M-**.

Kopieren und Einfügen einer Berechnung

Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Kopieren**.

Um den kopierten Wert in die Anzeige oder in eine andere Anwendung einzufügen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Einfügen**.

Umwandeln von Maßeinheiten

Geben Sie eine Zahl in den Rechner ein. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Um die Zahl von einer britischen in eine metrische Einheit umzuwandeln, klicken Sie auf **In das metrische System**. Um die Zahl von einer metrischen in eine britische Einheit umzuwandeln, klicken Sie auf **Aus dem metrischen System**. Klicken Sie auf einen Umwandlungstyp.

Datum und Uhrzeit

- Einstellen des Datums und der Uhrzeit
- Warum ist die Uhrzeit auf dem Handheld falsch?

Einstellen des Datums und der Uhrzeit

1. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Datum/Uhrzeit**.
2. Stellen Sie das Feld **Zeitzone** ein.
3. Geben Sie im Feld **Datum-/Uhrzeitquelle** eine Datums- und Zeitquelle an.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Uhrzeit aktualisieren**.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Abhängig von Ihrem Service Provider stehen verschiedene Datums- und Uhrzeitquellen zur Verfügung: Wenn Sie das Mobilfunknetz als Quelle verwenden möchten, stellen Sie das Feld **Datum-/Uhrzeitquelle** auf **Netz** ein. Wenn Sie das BlackBerry-Netz als Quelle verwenden möchten, stellen Sie das Feld **Datum-/Uhrzeitquelle** auf **BlackBerry** ein. Wenn Sie die Einstellung selbst vornehmen möchten, setzen Sie das Feld **Datum-/Uhrzeitquelle** auf **Aus**, und geben Sie Datum und Uhrzeit in die vorgesehenen Felder an. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Warum ist die Uhrzeit auf dem Handheld falsch?

Wenn Sie in eine andere Zeitzone gereist sind, stellen Sie das Feld **Zeitzone** entsprechend ein.

Wenn Sie das Feld **Datum-/Uhrzeitquelle** auf **Netz** eingestellt haben, könnte die Uhrzeit falsch sein. Setzen Sie dann **Datum-/Uhrzeitquelle** auf **BlackBerry**.

Wenn Sie das Feld **Datum-/Uhrzeitquelle** auf **Netz** oder **BlackBerry** eingestellt haben, können Sie die aktuelle Uhrzeit abrufen. Klicken Sie im Bildschirm **Datum/Uhrzeit** mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Uhrzeit aktualisieren**.

Profile

- Einstellen von Profilen
- Erstellen eines Benachrichtigungsprofils
- Verwenden von Benachrichtigungsprofilen
- Verwalten von heruntergeladenen Klingeltönen
- Stummschalten des Handhelds
- Einstellen des Alarms
- Festlegen der Alarmlautstärke
- Was ist die Ansteigende Lautstärke?

Einstellen von Profilen

Benachrichtigungsprofile weisen Sie auf Termin- und Aufgabenerinnerungen, eingehende Nachrichten, Anrufe und Browser-Inhalte hin. Sie können ein Profil erstellen, das die zu verwendenden Sounds festlegt, ob Sie benachrichtigt werden, wenn das Handheld sich im Holster oder nicht befindet und welche Lautstärke zu verwenden ist. Sie können für jeden Elementtyp verschiedenen Sounds verwenden.

Das Handheld verfügt über fünf voreingestellte Benachrichtigungsprofile: Lautlos, Draußen, Vibrieren, Standard und Nur Telefon. Sie können diese Standardprofile bearbeiten, aber nicht löschen.

Klicken Sie in der Profilliste auf ein Benachrichtigungsprofil. Klicken Sie auf **Aktivieren**.

Anmerkung:

Um schnell das aktuelle Benachrichtigungsprofil zu ändern, wählen Sie ein Profil aus. Drücken Sie die **Leertaste**.

Erstellen eines Benachrichtigungsprofils

1. Klicken Sie in der Profilliste mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Neu**.
3. Geben Sie einen Namen für das Profil ein.
4. Klicken Sie auf einen Eintrag.
5. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
6. Legen Sie fest, wie Sie für dieses Element benachrichtigt werden möchten.
7. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.
9. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
10. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwenden von Benachrichtigungsprofilen

Klicken Sie auf ein Profil. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Bearbeiten
- Löschen

Verwalten von heruntergeladenen Klingeltönen

Klicken Sie in der Profilliste auf ein Profil. Klicken Sie auf **Melodien anzeigen**. Klicken Sie auf einen Klingelton.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Anhören des Klingeltons
- Löschen des Klingeltons

Stummschalten des Handhelds

Um das Handheld lautlos zu stellen, aktivieren Sie in der Profilliste das Profil **Lautlos**.

Um nur den Vibrationsalarm zu verwenden, aktivieren Sie in der Profilliste das Profil **Vibrieren**.

Um die Benachrichtigung wieder einzuschalten, wählen Sie in der Profilliste ein anderes Profil. Drücken Sie die **Leertaste**.

Verwandtes Thema

- Ausschalten des Alarms

Was ist die Ansteigende Lautstärke?

Wenn Sie die Ansteigende Lautstärke verwenden, wird die Benachrichtigungslautstärke gleichmäßig erhöht, bis die höchste Lautstärkenstufe erreicht ist.

Bildschirmanzeige

- Verwenden des Handhelds im Dunkeln
- Festlegen der Anzeigesprache
- Verwenden eines Bildschirmschoners
- Festlegen des Hintergrundbilds für die Startseite
- Festlegen des Schriftschnitts
- Festlegen eines Themas für das Handheld
- Löschen von Themen

Verwenden des Handhelds im Dunkeln

Um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten, drücken Sie die **Netztaste**. Wenn Sie das Handheld über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet. Um die Hintergrundbeleuchtung manuell auszuschalten, drücken Sie die **Netztaste**.

Passen Sie die Helligkeit für die Hintergrundbeleuchtung an. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Bildschirm/Tastatur**. Ändern Sie das Feld **Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung**.

Wenn der Handheld-Bildschirm schlecht zu erkennen ist, ändern Sie den Kontrast. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Bildschirm/Tastatur**. Ändern Sie das Feld **Bildschirmkontrast**.

Anmerkung:

Das Feld **Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung** steht nur auf einigen BlackBerry Wireless Handhelds mit Farbbildschirm zur Verfügung.

Das Feld **Bildschirmkontrast** steht nur auf BlackBerry Wireless Handhelds mit Schwarzweißbildschirm zur Verfügung.

Verwenden eines Bildschirmschoners

1. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Bildschirm/Tastatur**.
2. Legen Sie für den **Leerlaufbildschirm** die Option **Aktiviert** fest.
3. Legen Sie im Feld **Standby Timeout** die Zeit fest, nach der der Bildschirmschoner angezeigt wird.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Sie können ein von einer Webseite gespeichertes Bild als Bildschirmschoner verwenden. Klicken Sie in der Bilderliste auf ein Bild. Klicken Sie auf **Als Standby-Bildschirm festlegen**. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Anmerkung:

Der Bildschirmschoner ist nur für BlackBerry Wireless Handhelds mit Farbbildschirm verfügbar.

Verwandtes Thema

- Speichern eines Bildes

Festlegen des Hintergrundbilds für die Startseite

Sie können ein von einer Webseite gespeichertes Bild als Hintergrund für die Startseite verwenden. Klicken Sie in der Bilderliste auf ein Bild. Klicken Sie auf **Als Bild auf der Startseite verwenden**.

Um den Hintergrund der Startseite in der Bilderliste zu löschen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Bild auf der Startseite zurücksetzen**.

Anmerkung:

Die HintergrundEinstellung für die Startseite ist nur für BlackBerry Wireless Handhelds mit Farbbildschirm verfügbar.

Verwandtes Thema

- Speichern eines Bildes

Festlegen des Schriftschnitts

1. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Bildschirm/Tastatur**.
2. Konfigurieren Sie die Felder **Schriftart**, **Schriftgröße** und **Schriftschnitt**.
3. Aktivieren Sie für große Schriftschnitte das Feld **Linienglättungsmodus**.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Das Festlegen bestimmter Schriftschnitte steht nur für BlackBerry Wireless Handhelds mit Farbbildschirm zur Verfügung.

Festlegen eines Themas für das Handheld

Bei einigen BlackBerry Wireless Handhelds mit Farbbildschirm legen Sie Themen fest, um die Darstellung von Elementen wie Anwendungen, Anzeigen, Wörtern oder Symbolen zu steuern. Möglicherweise wurden bereits einige Themen auf das Handheld geladen, oder Sie können Themen im .cod-Format herunterladen.

Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Thema**. Klicken Sie auf einen Themenamen. Klicken Sie auf **Aktivieren**.

Anmerkung:

Um ein Thema schnell zu aktivieren, wählen Sie einen Themenamen. Drücken Sie die **Leertaste**.

Löschen von Themen

Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Thema**. Klicken Sie auf einen Themenamen. Klicken Sie auf **Löschen**.

Anmerkung:

Möglicherweise können Sie die Themen, die bereits auf das Handheld geladen wurden, nicht löschen.

Sprache

- Festlegen der Anzeigesprache
- Festlegen der Eingabesprache
- Hinzufügen oder Entfernen einer Anzeigesprache

Festlegen der Anzeigesprache

1. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Sprache**.
2. Wählen Sie im Feld **Sprache** eine bevorzugte Sprache aus.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Festlegen der Eingabesprache

Sie können bei der Eingabemethode für das Handheld die Sprache wählen, in der Sie bevorzugt Eingaben vornehmen, ohne die Anzeigesprache ändern zu müssen. Damit stellen Sie automatischen Text und andere Eingabeeinstellungen auf die gewählte Sprache um.

1. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Sprache**.
2. Wählen Sie im Feld **Eingabemethode** eine bevorzugte Sprache aus.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Hinzufügen oder Entfernen einer Anzeigesprache

Wenn die Handheld-Software mehrere Sprachen unterstützt, können Sie mithilfe des Programms zum Laden von Anwendungen in der BlackBerry Desktop-Software Sprachen hinzufügen und entfernen. Weitere Informationen zum Hinzufügen oder Entfernen von Handheld-Software-Komponenten finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*.

Stromversorgung und Akku

- Automatisches Ein- und Ausschalten des Handhelds
- Prüfen des Ladezustands
- Verlängern der Akkulebensdauer
- Zurücksetzen des Handhelds

Info über Ausschalten und Erinnerungen

Wenn Sie das Handheld mit der **Netztaste** oder durch Klicken auf **Gerät ausschalten** auf der Startseite ausschalten und **Ausschalten** auswählen, schaltet sich das Handheld in den folgenden Situationen von selbst ein:

- Wenn der Alarm ertönt
- Wenn das automatische Einschalten für das Handheld aktiviert wurde

Um das Handheld bei Kalendernerinnerungen einzuschalten, aktivieren Sie das automatische Ein- und Ausschalten für das Handheld.

Wenn Sie das Handheld durch Klicken auf **Gerät ausschalten** auf der Startseite ausschalten und **Vollständig ausgeschaltet** auswählen, wird das Handheld erst eingeschaltet, nachdem Sie die **Netztaste** gedrückt haben.

Anmerkung:

Abhängig vom gewählten Thema kann sich der Ort und Name des Symbols **Gerät ausschalten** ändern. Weitere Informationen über die Unterschiede des gewählten Themas finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Handheld erhalten haben.

Automatisches Ein- und Ausschalten des Handhelds

1. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Auto Ein/Aus**.
2. Legen Sie für das Feld **Wochentag** die Option **Aktiviert** fest.
3. Geben Sie die Zeiten an, zu denen das Handheld an Wochentagen ein- und ausgeschaltet werden soll.
4. Legen Sie für das Feld **Wochenende** die Option **Aktiviert** fest.
5. Geben Sie die Zeiten an, zu denen das Handheld am Wochenende ein- und ausgeschaltet werden soll.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandtes Thema

- Info über Ausschalten und Erinnerungen

Prüfen des Ladezustands

Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Status**.

Verlängern der Akkulebensdauer

Verwenden Sie die Funktion "Auto Ein/Aus".

Schalten Sie Ihr Handheld aus, wenn Sie sich außerhalb eines Mobilfunk-Empfangsbereichs befinden.

Löschen Sie die ursprüngliche Nachricht, wenn Sie eine Antwort senden.

Senden Sie eine Nachricht an mehrere Ansprechpartner, indem Sie **Zu An hinzufügen**, **Zu Cc hinzufügen** oder **Zu Bcc hinzufügen** verwenden.

Laden Sie Ihr Handheld regelmäßig auf.

Zurücksetzen des Handhelds

Nehmen Sie den Akku heraus, und setzen Sie in wieder ein.

Netzempfang

- Einschalten bzw. Ausschalten der Netzverbindung
- Netzempfang – Häufig gestellte Fragen

Einschalten bzw. Ausschalten der Netzverbindung

Um die Netzverbindung zu aktivieren, klicken Sie auf der Startseite auf **Mobilfunk aktivieren**.

Um die Netzverbindung zu deaktivieren, klicken Sie auf der Startseite auf **Mobilfunk deaktivieren**.

Anmerkung:

Abhängig vom gewählten Thema können sich Ort und Name der Symbole **Mobilfunk aktivieren** und **Mobilfunk deaktivieren** ändern. Weitere Informationen über die Unterschiede des gewählten Themas finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Handheld erhalten haben.

Netzempfang – Häufig gestellte Fragen

- Wie wähle ich unterwegs ein Netz aus?
- Wie registriere ich das Handheld im Netz?

Wie wähle ich unterwegs ein Netz aus?

Meistens wechselt das Handheld automatisch zu einem entsprechenden Netz, wenn Sie unterwegs sind.

Falls das Handheld weiterhin nur eingeschränkter Mobilfunkempfang anzeigt, können Sie versuchen, den Empfang zu verbessern, indem Sie ein anderes Netz wählen. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Netz**. Legen Sie für das Feld **Auswahlmodus** die Option **Manuell** fest. Klicken Sie auf **Nach verfügbaren Netzen suchen**. Klicken Sie in der Netzliste auf ein Netz. Klicken Sie auf **Netz auswählen**.

Die SIM-Karte muss für den Roaming-Dienst ausgestattet sein, bevor Sie ein anderes Netz wählen können. Weitere Informationen über das Roaming und über bevorzugte Netze, auf die das Handheld wechseln kann, erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Anmerkung:

Das Handheld stellt eine Verbindung zum ausgewählten Netz her und hält diese Verbindung aufrecht, bis Sie wieder Ihr Heimnetz oder ein anderes Netz auswählen.

Um wieder die Verbindung zu Ihrem Heimnetz herzustellen, klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Netz**. Legen Sie für das Feld **Auswahlmodus** die Option **Automatisch** fest.

Wie registriere ich das Handheld im Netz?

Wenn Sie ein anderes Netz wählen oder neue Programme laden, registriert sich das Handheld automatisch im Netz. Um das Handheld manuell zu registrieren, klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Host Routing Table (HRT)**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Jetzt registrieren**.

SIM-Karte

- Info über das Telefonbuch der SIM-Karte
- Hinzufügen eines SIM-Karten-Ansprechpartners
- Hinzufügen von SIM-Karten-Ansprechpartnern zum Adressbuch
- Verwalten von SIM-Karten-Ansprechpartner
- Hinterlassen von SMS-Nachrichten auf der SIM-Karte
- Festlegen der Sicherheitsfunktionen der SIM-Karte
- Ändern des PIN-Codes der SIM-Karte

Info über das Telefonbuch der SIM-Karte

Das Telefonbuch der SIM-Karte ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ansprechpartner, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Das Telefonbuch der SIM-Karte unterscheidet sich von den im Adressbuch gespeicherten Ansprechpartnern. Wenn Sie eine andere SIM-Karte für das Handheld verwenden, ändern sich die Ansprechpartner im Telefonbuch der SIM-Karte. Die Ansprechpartner im Adressbuch sind immer verfügbar. Sie können Ansprechpartner aus dem Telefonbuch der SIM-Karte zum Adressbuch hinzufügen.

Sie können Einträge für abgekürzte Nummern (ADN, Abbreviated Dialing Number) zum Telefonbuch der SIM-Karte hinzufügen und ADN-Einträge und SDN-Einträge (Service Dialing number) anzeigen. Kurzwahleinträge werden in normalem Text und die Servicenummerneinträge in Fettdruck angezeigt.

Sie können SIM-Karten-Ansprechpartner erstellen oder bearbeiten, wenn die SIM-Karte ein Telefonbuch einer SIM-Karte unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Hinzufügen eines SIM-Karten-Ansprechpartners

1. Klicken Sie im Adressbuch mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **SIM-Telefonbuch**.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Neu**.
5. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Hinzufügen von SIM-Karten-Ansprechpartnern zum Adressbuch

Klicken Sie im Adressbuch mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **SIM-Telefonbuch**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Alle in Adressbuch kopieren**.

Anmerkungen:

Wenn Sie versuchen, einen SIM-Karten-Ansprechpartner zu kopieren, dessen Telefonnummer einer Nummer eines bereits im Adressbuch enthaltenen Ansprechpartners entspricht, wird der SIM-Karten-Ansprechpartner nicht kopiert.

Wenn Sie versuchen, einen SIM-Karten-Ansprechpartner zu kopieren, dessen Name dem Namen eines bereits im Adressbuch enthaltenen Ansprechpartners entspricht, wird der SIM-Karten-Ansprechpartner unabhängig davon kopiert, ob das Adressbuch für das Zulassen doppelter Namen konfiguriert ist oder nicht.

Verwalten von SIM-Karten-Ansprechpartner

Klicken Sie auf einen Ansprechpartner im SIM-Karten-Telefonbuch. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Bearbeiten
- Löschen

Hinterlassen von SMS-Nachrichten auf der SIM-Karte

Wenn Sie SIM-Karten ändern, werden alle auf der SIM-Karte gespeicherten SMS-Nachrichten auf das Handheld importiert. Sie können die SMS-Optionen auf dem Handheld so festlegen, dass diese Nachrichten auf der SIM-Karte bleiben, nachdem Sie auf dem Handheld angezeigt wurden.

Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **SMS**. Legen Sie für das Feld **Nachricht auf SIM-Karte speichern: Ja** fest. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Festlegen der Sicherheitsfunktionen der SIM-Karte

1. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **SIM-Karte**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **Sicherheit aktivieren**.
4. Geben Sie den PIN-Code der SIM-Karte ein.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Anmerkungen:

Der Service Provider muss Ihnen einen PIN-Code für die SIM-Karte mitteilen, um die Sicherheitsfunktionen der SIM-Karte festzulegen.

Wenn Sie den PIN-Code der SIM-Karte dreimal falsch eingeben, funktioniert die SIM-Karte nicht mehr. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Ändern des PIN-Codes der SIM-Karte

Zum Ändern des PIN-Codes der SIM-Karte müssen die Sicherheitsfunktionen der SIM-Karte aktiviert sein.

1. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **SIM-Karte**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **PIN-Code ändern**.
4. Geben Sie den aktuellen PIN-Code der SIM-Karte ein.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Geben Sie einen neuen PIN-Code für die SIM-Karte ein.
7. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
8. Geben Sie den neuen PIN-Code der SIM-Karte erneut ein.

Sicherheit

- Festlegen eines Handheld-Kennworts
- Handheld sperren
- Verriegeln der Tastatur
- Schutz des Handheld-Inhalts
- Verringern der Handheld-InhaltsgroÙe
- Neues Generieren von Codierungsschlüsseln
- Speichern eines Kennworts
- Erstellen eines Zufallskennworts
- Verwenden der Kennwortverwaltung
- Kopieren eines Kennworts
- Prüfen der Sicherheitssoftware
- Verhindern, dass Drittherstelleranwendungen Daten übertragen
- Löschen des Handhelds
- Festlegen von Eigentümerinformationen
- Sicherheit – Häufig gestellte Fragen

Info über das Handheld-Kennwort

Wenn Sie Ihr Kennwort fünfmal falsch eingeben, müssen Sie **blackberry** eingeben, bevor Sie fortfahren können. Bei Ihren weiteren Versuchen, das Kennwort einzugeben, werden die von Ihnen eingegebenen Buchstaben angezeigt.

Wird zum zehnten Mal ein falsches Handheld-Kennwort eingegeben, werden aus Sicherheitsgründen sämtliche Daten von Ihrem Handheld gelöscht.

Wenn das Handheld über ein mit Hilfe von BlackBerry Enterprise Server integriertes Konto verfügt, können einige Sicherheitseinstellungen abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Festlegen eines Handheld-Kennworts

1. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Sicherheit**.
2. Legen Sie für das Feld **Kennwort** die Option **Aktiviert** fest.
3. Legen Sie die Sicherheitsoptionen fest.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.
6. Geben Sie ein Handheld-Kennwort ein.
7. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
8. Geben Sie das Handheld-Kennwort erneut ein.
9. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Verwandte Themen

- Info über das Handheld-Kennwort
- Ändern des Handheld-Kennworts
- Deaktivieren des Handheld-Kennworts

Ändern des Handheld-Kennworts

1. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Sicherheit**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **Kennwort ändern**.
4. Geben Sie das aktuelle Handheld-Kennwort ein.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Geben Sie ein neues Handheld-Kennwort ein.
7. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
8. Geben Sie das neue Handheld-Kennwort ein.
9. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Verwandte Themen

- Info über das Handheld-Kennwort
- Deaktivieren des Handheld-Kennworts

Deaktivieren des Handheld-Kennworts

1. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Sicherheit**.
2. Legen Sie für das Feld **Kennwort** die Option **Deaktiviert** fest.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.
5. Geben Sie das Handheld-Kennwort ein.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Verwandtes Thema

- Info über das Handheld-Kennwort

Handheld sperren

Klicken Sie bei einem festgelegten Handheld-Kennwort auf der Startseite auf **Sperren**.

Um das Handheld zu entsperren, rollen Sie mit dem Trackwheel auf der Seite **Sperren**. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort eingeben** ein.

Verwandtes Thema

- Info über das Handheld-Kennwort

Info zur Tastaturverriegelung

Wenn Sie kein Handheld-Kennwort festlegen, können Sie die Tastatur sperren, damit nicht versehentlich Anrufe getätigt oder Zeichen eingegeben werden.

Verriegeln der Tastatur

Klicken Sie auf der Startseite auf **Tastaturverriegelung**.

Zum Entriegeln der Tastatur doppelklicken Sie mit dem Trackwheel.

Verwandtes Thema

- Info zur Tastaturverriegelung

Info zum Inhaltsschutz und zur Komprimierung

Durch den Inhaltsschutz werden die Handheld-Daten verschlüsselt. Wenn das Handheld durch ein Kennwort gesperrt ist, zeigt ein geöffnetes Schloss im Statusabschnitt der Seite an, dass die Verschlüsselung gerade durchgeführt wird. Ein geschlossenes Schloss zeigt einen abgeschlossenen Verschlüsselungsvorgang an. Nachdem Sie das Handheld-Kennwort eingegeben haben, werden die Daten auf dem Handheld entschlüsselt, wenn Sie darauf zugreifen.

Um den Inhaltsschutz verwenden zu können, muss ein Handheld-Kennwort aktiviert sein.

Durch die Inhaltskomprimierung wird das auf dem Handheld gespeicherte Datenvolumen verringert, während die Integrität der Daten erhalten bleibt.

Schutz des Handheld-Inhalts

1. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Sicherheit**.
2. Legen Sie für das Feld **Inhaltsschutz** die Option **Aktiviert** fest.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.
5. Geben Sie das Handheld-Kennwort ein.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Anmerkung:

Wenn Sie das Handheld-Kennwort nicht aktiviert haben, bevor Sie den Inhaltsschutz aktivieren, werden Sie zum Festlegen eines Handheld-Kennworts aufgefordert, wenn Sie die Sicherheitseinstellungen speichern.

Verwandtes Thema

- Info zum Inhaltsschutz und zur Komprimierung

Verringern der Handheld-Inhaltsgröße

1. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Sicherheit**.
2. Legen Sie für das Feld **Inhaltsschutz** die Option **Aktiviert** fest.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.
5. Wenn Sie ein Handheld-Kennwort aktiviert haben, geben Sie das Kennwort ein.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Verwandtes Thema

- Info zum Inhaltsschutz und zur Komprimierung

Info über Codierungsschlüssel

Wenn im Handheld mit Hilfe von BlackBerry Enterprise Server oder BlackBerry Desktop Redirector ein Konto integriert ist, schützen Codierungsschlüssel Daten während der Übertragung zwischen BlackBerry Enterprise Server oder BlackBerry Desktop Redirector und dem Handheld. Codierungsschlüssel werden automatisch generiert, können jedoch jederzeit manuell neu erstellt werden.

Neues Generieren von Codierungsschlüsseln

Wenn in das Handheld mit Hilfe von BlackBerry Enterprise Server Version 4.0 ein Konto integriert ist, können Sie die Codierungsschlüssel vom Handheld neu generieren. Wählen Sie in den Sicherheitsoptionen einen aktuellen Dienst aus. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Verschlüsselungsschlüssel neu generieren**.

Wenn auf dem Handheld mithilfe von BlackBerry Enterprise Server Version 3.6 oder niedriger für Microsoft® Exchange oder BlackBerry Enterprise Server Version 2.2 oder niedriger für IBM® Lotus® Domino® ein Konto eingerichtet wurde, oder wenn Sie BlackBerry Desktop Redirector zum Weiterleiten von Nachrichten an das Handheld verwenden, aktualisieren Sie die Codierungsschlüssel mithilfe der BlackBerry Desktop-Software. Weitere Informationen finden Sie in der *Online-Hilfe der BlackBerry Desktop-Software*.

Verwandte Themen

- Info über Codierungsschlüssel

Info über die Kennwortverwaltung

Mit Hilfe der Kennwortverwaltung können Sie alle Kennwörter erstellen und speichern. Die Kennwortverwaltung wird mit nur einem Kennwort gesperrt und Sie können alle Kennwörter an einem Ort verwalten.

Sie können die Kennwortverwaltung verwenden, um Zufallskennwörter mit Buchstaben, Ziffern und Symbolen zu generieren.

Wenn Sie das erste Mal die Kennwortverwaltung öffnen, müssen Sie ein Kennwort für die Kennwortverwaltung festlegen. Die Informationen in der Kennwortverwaltung werden verschlüsselt und nur dann entschlüsselt, wenn Sie dieses Kennwort eingeben.

Anmerkung:

In der Kennwortverwaltung gespeicherte Kennwörter sind verschlüsselt. Wenn Sie jedoch ein Kennwort kopieren, können Sie es in andere Anwendungen auf dem Handheld einfügen. Während das Kennwort in die Zwischenablage kopiert wird, ist es nicht verschlüsselt.

Speichern eines Kennworts

1. Klicken Sie in der Kennwortverwaltung auf das Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Neu**.
3. Geben Sie die Informationen für das Kennwort ein.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandtes Thema

- Info über die Kennwortverwaltung

Erstellen eines Zufallskennworts

1. Klicken Sie in der Kennwortverwaltung auf das Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Neu**.
3. Geben Sie einen Titel für das Kennwort ein.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Zufallskennwort**.
6. Geben Sie beliebige zusätzliche Kennwortinformationen ein.
7. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwenden der Kennwortverwaltung

Klicken Sie auf einen Kennworteintrag. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Anzeigen

- Bearbeiten
- Löschen

Um das Kennwort für die Kennwortverwaltung zu ändern, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Kennwort ändern**. Klicken Sie auf **Ja**. Geben Sie Ihr neues Kennwort ein. Bestätigen Sie das neue Kennwort. Klicken Sie auf **OK**.

Kopieren eines Kennworts

Wählen Sie in der Kennwortverwaltung einen Kennworteintrag. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **In Zwischenablage kopieren**.

Um das Kennwort aus der Zwischenablage zu löschen, klicken Sie in der Kennwortverwaltung auf das Trackwheel. Klicken Sie auf **Zwischenablage löschen**.

Um das Kennwort einzufügen, platzieren Sie den Cursor an der Stelle, an der Sie es einfügen möchten. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Einfügen**.

Warnung:

In die Zwischenablage kopierte Kennwörter werden nicht verschlüsselt.

Info über Sicherheitsselbsttests

Durch die Anwendung für Sicherheitsselbsttests wird überprüft, ob die Sicherheitssoftware richtig auf dem Handheld implementiert ist. Die Tests laufen automatisch bei Neustarten Ihres Handhelds ab.

Prüfen der Sicherheitssoftware

Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Sicherheit**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Sicherheits-Software prüfen**.

Verwandtes Thema

- Info über Sicherheitsselbsttests

Info über Firewall-Einstellungen

Befinden sich Anwendungen von Drittanbietern auf Ihrem Handheld, verhindert die Firewall-Funktion, dass diese Anwendungen Informationen ohne Ihr Wissen versenden bzw. empfangen.

Verwandtes Thema

- Rechtliche Hinweise

Verhindern, dass Drittherstelleranwendungen Daten übertragen

Wenn eine Drittherstelleranwendung auf dem Handheld versucht, Daten zu übertragen, wird auf der Seite ein Dialogfeld angezeigt. Sie können die Verbindungsanforderung zulassen oder ablehnen.

Sie können die Firewall-Einstellungen jederzeit zurücksetzen, indem Sie in den Handheld-Optionen auf **Firewall** klicken. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Einstellungen zurücksetzen**.

Verwandte Themen

- Info über Firewall-Einstellungen
- Rechtliche Hinweise

Löschen des Handhelds

Warnung:

Durch dieses Verfahren werden alle Dienste deaktiviert und alle Daten aus dem Handheld entfernt, einschließlich Kennwörter und Codierungsschlüssel. Vergewissern Sie sich, dass eine Sicherungskopie der Daten verfügbar ist.

1. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Sicherheit**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **Handheld löschen**.
4. Klicken Sie auf **Fortfahren**.

5. Geben Sie **blackberry** ein.

Verwandtes Thema

- Wie stelle ich das Handheld nach dem Löschen wieder her?

Festlegen von Eigentümerinformationen

Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Eigentümer**. Geben Sie die Ansprechpartnerinformationen ein. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Wenn Sie das Handheld speichern, werden Eigentümerinformationen angezeigt.

BrickBreaker

- Spielen des Spiels BrickBreaker
- Wie lege ich die Geschwindigkeit des Schlägers fest?
- Wie beschleunige ich den Schläger beim Drehen des Trackwheel?

Spielen des Spiels BrickBreaker

Ziel des Spiels ist es, mit Hilfe eines Schlägers und einer Kugel Ziegelsteine abzutragen. Drehen Sie das Trackwheel, um den Schläger zu bewegen.

Drücken Sie die **Leertaste**, um die Kugel loszulassen oder mit dem Laser oder der Waffe zu schießen.

Während des Spiels fallen folgende Kapseln aus den von Ihnen zerstörten Ziegelsteinen:

- **Lang** verlängert den Schläger.
- **Langsam** verringert die Geschwindigkeit der Kugel.
- **Waffe** ermöglicht Ihnen, drei Kugeln auf die Steine zu feuern.
- **Laser** ermöglicht Ihnen, unbegrenzte Laserstrahlen auf die Steine abzufeuern.
- **Multi** multipliziert die Anzahl der Kugeln.
- **Fangen** ermöglicht Ihnen, die Kugel zu fangen und festzuhalten.
- **Überspringen** bringt Sie zum nächsten Level.
- **Salto** verändert die Richtung, in die sich der Schläger bewegt.
- **1-Nach oben** gibt Ihnen ein weiteres Leben.

Wie lege ich die Geschwindigkeit des Schlägers fest?

Legen Sie in den BrickBreaker-Optionen für das Feld **Geschwindigkeit der Schlägerbewegung** die entsprechenden Optionen fest.

Wie beschleunige ich den Schläger beim Drehen des Trackwheel?

Legen Sie in den BrickBreaker-Optionen für das Feld **Schlägerbeschleunigung** die entsprechenden Optionen fest.

Service-Bücher

- Info über Service-Bücher
- Empfangen von neuen Service-Büchern
- Zulassen eines neuen Service-Buchs
- Verwalten von Service-Büchern
- Wiederherstellen eines gelöschten Service-Buchs

Info über Service-Bücher

Service-Bücher legen fest, welche Dienste auf dem Handheld verfügbar sind. Wenn in das Handheld ein Konto mit Hilfe von BlackBerry Enterprise Server™ integriert ist, kann der Systemadministrator Service-Bücher senden. In diesen Service-Büchern wird festgelegt, ob Funktionen wie die Suche nach Remote-Adressen und die Synchronisierung des Mobilfunkkalenders verfügbar sind.

Empfangen von neuen Service-Büchern

Service-Bücher erreichen das Handheld auf eine der folgende Wege:

- über das Mobilfunknetz von Ihrem Service Provider
- über das Mobilfunknetz, wenn der Systemadministrator eine Änderung auf dem BlackBerry Enterprise Server™ vornimmt
- über die BlackBerry Desktop-Software, wenn Sie das Handheld mit dem Computer verbinden

Zulassen eines neuen Service-Buchs

Service-Bücher sollte das Handheld automatisch akzeptieren. Wenn ein neues Service-Buch verfügbar ist und es nicht sofort akzeptiert wird, wird im Handheld-Statusabschnitt der Seite ein Buchsymbol angezeigt.

Um das Service-Buch manuell zu akzeptieren, klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Service-Buch**. Klicken Sie auf das neue Service-Buch. Klicken Sie auf **Annehmen**.

Verwalten von Service-Büchern

Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Service-Buch**. Klicken Sie auf ein Service-Buch. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Anzeigen
- Löschen

Wiederherstellen eines gelöschten Service-Buchs

Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Service-Buch**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Wiederherstellen**.

Häufig gestellte Fragen

- Warum stehen nicht alle beschriebenen Funktionen auf dem Handheld zur Verfügung?
- Welche Software-Version ist auf dem Handheld installiert?
- E-Mail- und PIN-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen
- SMS-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen
- Anlagen – Häufig gestellte Fragen
- Telefon – Häufig gestellte Fragen
- Browser – Häufig gestellte Fragen
- Herunterladen – Häufig gestellte Fragen
- Ansprechpartner – Häufig gestellte Fragen
- Kalender – Häufig gestellte Fragen
- Aufgaben – Häufig gestellte Fragen
- Notizen – Häufig gestellte Fragen
- Synchronisierung – Häufig gestellte Fragen
- Texteingabe – Häufig gestellte Fragen
- Alarm – Häufig gestellte Fragen
- Netzempfang – Häufig gestellte Fragen
- Sicherheit – Häufig gestellte Fragen

Warum stehen nicht alle beschriebenen Funktionen auf dem Handheld zur Verfügung?

Die Verfügbarkeit einiger Funktionen hängt vom Mobilfunkvertrag oder vom Kontotyp ab. Es ist auch möglich, dass der Systemadministrator bestimmte Funktionen nicht auf dem Handheld eingerichtet hat. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider oder Ihrem Systemadministrator.

Welche Software-Version ist auf dem Handheld installiert?

Um die Handheld-Informationen, wie z. B. Handheld-Typ, Software-Version und Copyright-Informationen anzuzeigen, klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Info**. Um zu den Handheld-Optionen zurückzukehren, drücken Sie zweimal die **Esc**-Taste.

E-Mail- und PIN-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen

- Warum kann ich keine Nachrichten senden?
- Warum kann ich keine Nachrichten empfangen?
- Warum ist die Menüoption zum Senden einer Nachricht nicht verfügbar?
- Warum wird der Buchstabe „D“ neben gesendeten PIN-Nachrichten angezeigt?
- Kann ich verhindern, dass eine Nachricht gesendet wird?
- Warum befinden sich einige Nachrichten bereits auf dem Handheld?
- Wie erstelle und verwende ich Links in einer Nachricht?
- Warum wird am Ende der Nachricht " Weitere verfügbar" angezeigt?
- Kann ich Nachrichten ablegen?
- Warum wird eine neue Nachricht nicht in der Nachrichtenliste angezeigt, obwohl ich eine Benachrichtigung erhalten habe?
- Warum wird neben einigen Elementen in der Nachrichtenliste ein anderes Symbol angezeigt?
- Wie zeige ich eine längere Betreffzeile für meine Nachrichten an?
- Wie erkenne ich eine empfangene PIN-Nachricht mit hoher Priorität?
- Kann ich die Eingabeaufforderung deaktivieren, die vor dem Löschen von Nachrichten angezeigt wird?
- Wieso wurden einige Nachrichten vom Handheld gelöscht?
- Wie kann ich den Zeitraum ändern, in dem Nachrichten in der Nachrichtenliste verbleiben?
- Wie schränke ich die E-Mail-Nachrichtentypen ein, die an das Handheld gesendet werden?
- Wie erstelle ich generische Filter?
- Warum werden einige Nachrichten an das Handheld gesendet, obwohl ich einen Filter erstellt habe?
- Warum kann ich keine Ordner angeben, von denen E-Mail-Nachrichten umgeleitet werden?
- Wie nehme ich Änderungen an den Ordnern auf dem Handheld vor?
- Wie verhindere ich, dass E-Mail-Nachrichten an das Handheld gesendet werden?

Warum kann ich keine Nachrichten senden?

Stellen Sie sicher, dass die Handheld-Netzverbindung aktiviert ist und Sie sich in einem Bereich mit ausreichendem Mobilfunkempfang befinden. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Handheld erhalten haben.

Befinden Sie sich während des Versendens einer Nachricht außerhalb eines Bereichs mit ausreichendem Funkempfang, versendet das Handheld die Nachricht, sobald Sie in einen Bereich mit ausreichendem Funkempfang zurückkehren.

Warum kann ich keine Nachrichten empfangen?

Stellen Sie sicher, dass die Handheld-Netzverbindung aktiviert ist und Sie sich in einem Bereich mit ausreichendem Mobilfunkempfang befinden. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Handheld erhalten haben.

Wenn Sie keine E-Mail-Nachrichten empfangen, prüfen Sie, ob die Filter, die an das Handheld gesendete Nachrichten einschränken, deaktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter:

“Verwenden von Filtern”

Prüfen Sie, ob die E-Mail-Umleitung zum Handheld aktiviert ist. Wenn Sie die BlackBerry Desktop-Software verwenden, prüfen Sie im Umleitungseinstellungen-Tool, ob die Option **Eingehende Nachrichten an Handheld des Benutzers umleiten** aktiviert ist.

Wenn auf dem Handheld mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 ein Konto eingerichtet wurde, klicken Sie in den Nachrichtensymbolen auf **E-Mail-Einstellungen**. Prüfen Sie, ob das Feld **An Handheld umleiten** auf **Ja** festgelegt wurde. Wenn Sie für die Umleitung von E-Mail-Nachrichten auf das Handheld bestimmte Ordner konfiguriert haben, prüfen Sie im Bildschirm **Ordnerumleitung**, ob die Ordner ausgewählt wurden, von denen die E-Mail umgeleitet wird.

Warum ist die Menüoption zum Senden einer Nachricht nicht verfügbar?

Wenn Sie für den Ansprechpartner keine E-Mail-Adresse oder PIN gespeichert haben, wird die Option zum Senden einer Nachricht an diesen Ansprechpartner nicht angezeigt. Fügen Sie im Adressbuch eine E-Mail-Adresse oder PIN-Nummer für den Ansprechpartner hinzu.

Warum wird der Buchstabe „D“ neben gesendeten PIN-Nachrichten angezeigt?

Wenn eine PIN-Nachricht an ein Handheld gesendet wurde, wird neben dem Häkchen in der Nachrichtenliste ein **D** angezeigt.

Kann ich verhindern, dass eine Nachricht gesendet wird?

Ja, wenn die Handheld-Netzverbindung deaktiviert ist oder Sie sich in einem Bereich mit ungenügendem Mobilfunkempfang befinden. Wenn neben der Nachricht ein Uhrsymbol angezeigt wird, löschen Sie sie, um das Senden zu verhindern.

Wenn die Netzverbindung aktiviert ist und Sie sich in einem Bereich mit ausreichendem Mobilfunkempfang befinden, werden alle anstehenden Nachrichten sofort gesendet. Sie können das Senden dieser Nachrichten also nicht verhindern.

Warum befinden sich einige Nachrichten bereits auf dem Handheld?

Wenn Sie das Handheld erhalten, werden mehrere Begrüßungsnachrichten angezeigt. Dies ist auch bei jeder Software-Aktualisierung der Fall. Diese Nachrichten enthalten Informationen und Tipps für die Verwendung des Handhelds.

Wenn auf dem Handheld mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 ein Konto eingerichtet wurde, werden möglicherweise einige neuere Nachrichten auf dem Handheld angezeigt, wenn Sie die Netzverbindung auf dem Handheld erstmals einschalten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Wie erstelle und verwende ich Links in einer Nachricht?

Links werden in den Nachrichten als unterstrichener Text angezeigt. Nachrichten können Links auf verschiedene Elemente, wie z. B. Telefonnummern, Websites und E-Mail-Adressen enthalten. Wenn Sie eine Nachricht mit einem Link enthalten, klicken Sie auf den Link. Klicken Sie im Menü auf die entsprechenden Aktionen für den ausgewählten Link.

Das Handheld erkennt die meisten Elemente automatisch als Links. Um einen Link für eine PIN-Nachricht zu erstellen, geben Sie **pin** ein, bevor Sie die PIN-Nummer eingeben.

Warum wird am Ende der Nachricht "Weitere verfügbar" angezeigt?

Umfangreiche Nachrichten werden in Abschnitten an Ihr Handheld gesendet. Während Sie den ersten Abschnitt lesen, wird der nächste Abschnitt automatisch an das Handheld gesendet, sofern Sie sich in einem Bereich mit ausreichendem Funkempfang aufhalten. Es kann jedoch einige Sekunden dauern, bis das Handheld den nächsten Abschnitt empfängt.

Um nur den ersten Abschnitt von langen Nachrichten an das Handheld zu senden, klicken Sie in den Nachrichtensoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Legen Sie für das Feld **Automatisch mehr** die Option **Nein** fest. Beim nächsten Empfang einer langen Nachricht wird die Taste **Weitere verfügbar** angezeigt. Um einen weiteren Teil der Nachricht anzufordern, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Weitere**. Um den Rest der Nachricht anzuzeigen, klicken Sie auf **Weitere alle**.

Kann ich Nachrichten ablegen?

Ja. Wenn Sie die drahtlose E-Mail-Synchronisation für das Handheld aktiviert haben, werden alle Nachrichten, die Sie auf dem Handheld ablegen auch in der Mailbox abgelegt.

Wenn das Handheld nicht für die drahtlose E-Mail-Synchronisation konfiguriert ist, muss auf dem Handheld mithilfe von BlackBerry Desktop Redirector oder BlackBerry Enterprise Server™ ein Konto eingerichtet werden, um Nachrichten abzulegen. Sie müssen eine erste E-Mail-Synchronisation mit der BlackBerry Desktop-Software ausführen, damit die Ordner in der Mailbox auf dem Handheld angezeigt werden. Weitere Informationen zur Konfiguration der manuellen Nachrichtensynchronisation finden Sie in der *Online-Hilfe der BlackBerry Desktop-Software*.

Warum wird eine neue Nachricht nicht in der Nachrichtenliste angezeigt, obwohl ich eine Benachrichtigung erhalten habe?

Wenn E-Mail-Nachrichten von bestimmten Mailbox-Ordern an das Handheld gesendet werden und Sie in den allgemeinen Nachrichtensoptionen für das Feld **Abgelegte Nachrichten ausbl.** die Option **Ja** festgelegt haben, wird eine neue, an das Handheld gesendete Nachricht automatisch abgelegt. Möglicherweise wird die Nachricht dann nicht in der Nachrichtenliste angezeigt. Um alle Nachrichten anzuzeigen, legen Sie für das Feld **Abgelegte Nachrichten ausbl.** die Option **Nein** fest.

Warum wird neben einigen Elementen in der Nachrichtenliste ein anderes Symbol angezeigt?

In der Nachrichtenliste werden verschiedene Symbole verwendet, um unterschiedliche Elemente wie Nachrichtenstatus, gespeicherte Webseiten, Anrufprotokolle und Nachrichten mit Anlagen anzuzeigen.

Wenn Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen, erstellt das Handheld ein Anrufprotokoll mit Informationen zum Anruf. Um Anrufprotokolle zu deaktivieren, klicken Sie auf **Anrufliste**. Legen Sie für das Feld **Protokolle in Nachrichtenliste anz.** die Option **Nein** fest.

Wie zeige ich eine längere Betreffzeile für meine Nachrichten an?

Wenn Sie eine längere Betreffzeile für Ihre Nachrichten anzeigen möchten, können Sie die Uhrzeit des Nachrichteneingangs und den Namen des Absenders oder Empfängers der Nachricht ausblenden. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Legen Sie für die Felder **Uhrzeit anzeigen** und **Namen anzeigen** die Option **Nein** fest.

Wie erkenne ich eine empfangene PIN-Nachricht mit hoher Priorität?

Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Legen Sie für das Feld **PIN-Stufe 1 erstellen** die Option **Ja** fest.

Kann ich die Eingabeaufforderung deaktivieren, die vor dem Löschen von Nachrichten angezeigt wird?

Ja. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Legen Sie für das Feld **Löschvorgang bestätigen** die Option **Nein** fest.

Wieso wurden einige Nachrichten vom Handheld gelöscht?

Wenn der Speicherplatz des Handhelds belegt ist, löscht das Handheld die ältesten Nachrichten aus der Nachrichtenliste, um für neue Nachrichten Platz zu schaffen. Gespeicherte Nachrichten werden nicht gelöscht.

Wenn Sie die drahtlose E-Mail-Synchronisation aktiviert haben, werden Nachrichten, die Sie in der Mailbox löschen, auch auf dem Handheld gelöscht. Auf dem Handheld gelöschte Nachrichten werden auch in der Mailbox gelöscht.

Wenn Sie mehrere Nachrichten mithilfe von **Löschen vor Datum** gelöscht haben, werden die Nachrichten nur auf dem Handheld gelöscht.

Wie kann ich den Zeitraum ändern, in dem Nachrichten in der Nachrichtenliste verbleiben?

Um die Anzahl der Tage zu ändern, die das Handheld Nachrichten in der Nachrichtenliste beibehält, klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Legen Sie im Feld **Nachrichten beibehalten** den gewünschten Wert fest.

An das Handheld gesendete Nachrichten, die länger zurückliegen als die Anzahl der Tage, die Sie im Feld **Nachrichten beibehalten** angegeben haben, werden aus dem Handheld gelöscht. Die Nachrichten können jedoch wiederhergestellt werden, indem Sie im Feld **Nachrichten beibehalten** einen längeren Zeitraum angeben. Wenn Sie den Zeitraum in diesem Feld verlängern, werden Nachrichten, die in diesem neuen Zeitraum an das Handheld gesendet wurden, in der Nachrichtenliste angezeigt.

Wie schränke ich die E-Mail-Nachrichtentypen ein, die an das Handheld gesendet werden?

Erstellen Sie Filter, um nur bestimmte E-Mail-Nachrichten an das Handheld zu senden. Weitere Informationen finden Sie unter:

“Erstellen eines Filters”.

Um zu verhindern, dass Nachrichten an das Handheld gesendet werden, die mit keinen Filterkriterien übereinstimmen, klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Filter**. Legen Sie für das Feld **E-Mail an Handheld senden, wenn keine Filterkriterien zutreffen** die Option **Nein** fest.

Wie erstelle ich generische Filter?

Um einen generischen Filter zu erstellen, verwenden Sie Platzhalter, wenn Sie die Ansprechpartner angeben, auf welche die Filter angewendet werden sollen. Geben Sie im Feld **Von** einen Teil der Absenderadresse an, und verwenden Sie für den restlichen Teil ein Sternchen (*).

Warum werden einige Nachrichten an das Handheld gesendet, obwohl ich einen Filter erstellt habe?

Ein Filter muss aktiviert werden, bevor er auf Nachrichten angewendet wird. Prüfen Sie in den Filteroptionen für Nachrichten, ob die Kontrollkästchen neben allen gewünschten Filtern aktiviert sind. Prüfen Sie die Reihenfolge der Filter, damit sie ordnungsgemäß auf die Nachrichten angewendet werden.

Warum kann ich keine Ordner angeben, von denen E-Mail-Nachrichten umgeleitet werden?

Wenn im Bildschirm **Ordnerumleitung** die Kontrollkästchen neben den Ordnernamen mit unterbrochenen Rahmen angezeigt werden, sind diese Ordner nicht für die Umleitung aktiviert. Wenn auf dem Handheld mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 ein Konto eingerichtet wurde, werden die Ordner automatisch nach einer kurzen Zeit aktiviert. Um alle Ordner für die Umleitung manuell zu aktivieren, setzen Sie im Bildschirm für die E-Mail-Synchronisierung das Feld **Drahtlose Synchronisierung** auf **Aus**. Speichern Sie Ihre Änderungen. Öffnen Sie erneut den Bildschirm für die E-Mail-Synchronisierung, und setzen Sie das Feld **Drahtlose Synchronisierung** auf **An**. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Wie nehme ich Änderungen an den Ordnern auf dem Handheld vor?

Sie können keine Ordner auf dem Handheld hinzuzufügen, bearbeiten oder löschen. Um Ordner hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen, ändern Sie den Ordner in der Mailbox, und synchronisieren Sie die E-Mail mit dem Handheld.

Wenn das Handheld für drahtlose E-Mail-Synchronisation aktiviert ist, werden Änderungen, die Sie in der Mailbox an Ordnern vornehmen, mit dem Handheld über das Mobilfunknetz synchronisiert.

Wenn das Handheld nicht für drahtlose E-Mail-Synchronisation aktiviert ist, synchronisieren Sie die E-Mail mithilfe der BlackBerry Desktop-Software manuell. Weitere Informationen finden Sie in der *Intellisync Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*.

Wie verhindere ich, dass E-Mail-Nachrichten an das Handheld gesendet werden?

Wenn Sie die BlackBerry Desktop-Software verwenden, deaktivieren Sie im Umleitungseinstellungen-Tool die Option **Eingehende Nachrichten an Handheld des Benutzers umleiten**.

Wenn auf dem Handheld mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 ein Konto eingerichtet wurde, klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Einstellungen**. Legen Sie für das Feld **E-Mail an Handheld senden** die Option **Nein** fest.

SMS-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen

- Warum kann ich keine SMS-Nachrichten senden?
- Kann ich sicherstellen, dass die SMS-Nachricht ihre Empfänger erreicht hat?
- Wie kann ich weitere Elemente in einem SMS-Nachrichten-Thread anzeigen?
- Kann ich festlegen, wie SMS-Nachrichten angezeigt werden?
- Kann ich die Eingabeaufforderung deaktivieren, die vor dem Löschen von Nachrichten angezeigt wird?
- Wieso wurden einige Nachrichten vom Handheld gelöscht?
- Warum werden nicht alle beschriebenen SMS-Optionen auf meinem Handheld angezeigt?
- Was bedeuten die Felder Gültigkeitszeitraum, Senden als und Netz für Sendevorgang in den SMS-Optionen?
- Wie kann ich den Zeitraum ändern, in dem Nachrichten in der Nachrichtenliste verbleiben?

Warum kann ich keine SMS-Nachrichten senden?

Stellen Sie sicher, dass die Handheld-Netzverbindung aktiviert ist und Sie sich in einem Bereich mit ausreichendem Mobilfunkempfang befinden. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Handheld erhalten haben.

Finden Sie sich während des Versendens einer Nachricht außerhalb eines Bereichs mit ausreichendem Funkempfang, versendet das Handheld die Nachricht, sobald Sie in einen Bereich mit ausreichendem Funkempfang zurückkehren.

Vergewissern Sie sich, dass die Anrufbegrenzung nicht aktiviert ist. Um den FDN-Modus zu aktivieren, klicken Sie in den Telefonoptionen auf **FDN-Telefonliste**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **FDN-Modus deaktivieren**.

Wenn Sie keine SMS-Nachrichten senden können, vergewissern Sie sich, dass in Ihrem Vertrag das Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten vorgesehen ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Kann ich sicherstellen, dass die SMS-Nachricht ihre Empfänger erreicht hat?

Ja. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **SMS**. Legen Sie für das Feld **Sendeberrichte** die Option **Ein** fest.

Wenn die SMS-Nachricht den Empfänger erreicht, wird neben dem Häkchen in der Nachrichtenliste ein **D** angezeigt.

Wie kann ich weitere Elemente in einem SMS-Nachrichten-Thread anzeigen?

Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **SMS**. Legen Sie im Feld **Anzahl der vorigen Elemente** fest, wie viele SMS-Nachrichten aus dem Thread angezeigt werden sollen.

Anmerkung:

Wenn Sie in den Handheld-Optionen auf der Seite **SMS** für das Feld **SMS anzeigen** die Option **Gespräch** gewählt haben, werden standardmäßig alle Nachrichten im Thread angezeigt.

Kann ich festlegen, wie SMS-Nachrichten angezeigt werden?

Ja. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **SMS**.

Wenn Sie möchten, dass die SMS-Nachrichten in einem Thread als einzelne Einträge in der Nachrichtenliste angezeigt werden, wählen Sie für die Option **Nachrichtenliste** den Wert **Alle anzeigen**.

Wenn Sie das Format der SMS-Nachrichten ändern möchten, damit Sie auf dem Bildschirm, auf dem Sie eine Nachricht anzeigen, auch die Antwort eingeben können, wählen Sie für das Feld **SMS anzeigen** die Option **Gespräch**.

Um eine Nachricht in dieser SMS-Ansicht zu senden, geben Sie den Text unten im SMS-Bildschirm ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Nachricht zu senden. Sie können mit dem Trackwheel klicken, um weitere Optionen in diesem Menü anzuzeigen.

Wieso wurden einige Nachrichten vom Handheld gelöscht?

Wenn der Speicherplatz des Handhelds belegt ist, löscht das Handheld die ältesten Nachrichten aus der Nachrichtenliste, um für neue Nachrichten Platz zu schaffen. Gespeicherte Nachrichten werden nicht gelöscht.

Warum werden nicht alle beschriebenen SMS-Optionen auf meinem Handheld angezeigt?

Je nach den angebotenen Diensten des Service Providers stehen einige SMS-Nachrichten-Optionen auf Ihrem Handheld möglicherweise nicht zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Was bedeuten die Felder Gültigkeitszeitraum, Senden als und Netz für Sendevorgang in den SMS-Optionen?

Im Feld **Gültigkeitszeitraum** wird festgelegt, wie lange das Service Center SMS-Nachrichten aufheben soll, wenn Sie nicht unmittelbar an die Ansprechpartner übermittelt werden können. Im Feld **Senden als** wird festgelegt, wie SMS-Nachrichten gesendet werden, und im Feld **Netz für Sendevorgang** wird die Art des Netzes festgelegt, über das die SMS-Nachrichten gesendet werden.

Anlagen – Häufig gestellte Fragen

- Kann ich Dateianlagen auf dem Handheld anzeigen?
- Warum stehen nicht alle Funktionen für Dateianlagen auf dem Handheld zur Verfügung?
- Wie zeige ich kennwortgeschützte Dateianlagen an?
- Wie zeige ich Informationen über angehängte Dateien an?
- Kann ich die Speicherkapazität festlegen, die das Handheld für Dateianlagen verwendet?
- Wie ändere ich die Darstellung von Dateianlagen?
- Wie zeige ich den Zellinhalt in Spreadsheet-Anlagen an?
- Warum wird am Ende der Dateianlage " Weitere verfügbar" angezeigt?
- Wie suche ich innerhalb einer Dateianlage nach Text?
- Was bedeutet übersprungener Inhalt?
- Kann ich Track-Änderungen in Dokumentanlagen anzeigen?

Kann ich Dateianlagen auf dem Handheld anzeigen?

Ja, wenn das Anzeigen von Anlagen für das Handheld aktiviert ist. Wenn Sie eine Nachricht mit einer Anlage erhalten, klicken Sie mit dem Trackwheel. Wenn **Anlage öffnen** im Menü angezeigt wird, können Sie die Anlagen auf dem Handheld anzeigen.

Wenn **Anlage öffnen** nicht im Menü angezeigt wird, ist das Handheld möglicherweise nicht für die Anzeige von Anlagen aktiviert.

Um Dokument- und Spreadsheet-Anlagen anzuzeigen, muss auf dem Handheld ein Konto eingerichtet sein. Dazu ist BlackBerry Enterprise Server™ 3.6 oder höher für Microsoft® Exchange, BlackBerry Enterprise Server 2.2 oder höher für IBM® Lotus® Domino®, BlackBerry Enterprise Server 4.0 oder höher für Novell® GroupWise® oder BlackBerry Internet Service erforderlich.

Um ZIP-, HTM- oder HTML-Anlagen anzuzeigen, muss auf dem Handheld ein Konto eingerichtet sein. Dazu ist BlackBerry Enterprise Server 3.6 Service Pack 1 oder höher für Microsoft® Exchange, BlackBerry Enterprise Server 2.2 Service Pack 1 oder höher für IBM® Lotus® Domino®, BlackBerry Enterprise Server 4.0 oder höher für Novell® GroupWise® oder BlackBerry Internet Service erforderlich.

Um Bildanlagen anzuzeigen, muss auf dem Handheld ein Konto eingerichtet sein. Dazu ist BlackBerry Enterprise Server Version 4.0 oder BlackBerry Internet Service erforderlich.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator oder Ihrem Service Provider.

Warum stehen nicht alle Funktionen für Dateianlagen auf dem Handheld zur Verfügung?

Wenn der BlackBerry Wireless Handheld über 8 MB Speicher verfügt, stehen einige Anzeigefunktionen für Bildanlagen nicht zur Verfügung.

Wie zeige ich kennwortgeschützte Dateianlagen an?

Sie können nur kennwortgeschützte PDF-Dateien anzeigen. Wenn Sie eine PDF-Datei erhalten, die durch ein Kennwort geschützt ist, müssen Sie das Kennwort eingeben, um sie anzuzeigen. Wählen Sie im Bildschirm **Anlage** den Dateinamen aus. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Kennwort**. Geben Sie das Kennwort ein. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Wie zeige ich Informationen über angehängte Dateien an?

Um Dateigröße, -titel und andere Informationen über eine angehängte Datei anzuzeigen, ohne sie abzurufen, wählen Sie den Dateinamen im Bildschirm **Anlage** aus. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Info abrufen**.

Kann ich die Speicherkapazität festlegen, die das Handheld für Dateianlagen verwendet?

Ja. Aktivieren Sie in den Anlegeoptionen das Feld **Cache-Größe**.

Wie ändere ich die Darstellung von Dateianlagen?

Öffnen Sie den gesamten Inhalt für eine Dateianlage. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Optionen**.

Um den Schriftschnitt für Dateianlagen zu ändern, legen Sie die Optionen in den Feldern **Schriftschnitt** und **Schriftgröße** fest. Das Feld **Schriftschnitt** kann nur auf BlackBerry Wireless Handhelds mit Farbbildschirm geändert werden.

Um in Dokumentanlagen die Schriftgröße des Originaldokuments zu verwenden, legen Sie für das Feld **Originalschriftgröße** **reflektieren** die Option **Ja** fest.

Um bei Spreadsheet-Anlagen ein Raster anzuzeigen, legen Sie für das Feld **Rasterlinien anzeigen** die Option **Ja** fest.

Um Spreadsheet-Spalten mit Buchstaben und Spreadsheet-Zeilen mit Zahlen zu kennzeichnen, aktivieren Sie das Feld **Beschriftungen anzeigen**.

Wie zeige ich den Zellinhalt in Spreadsheet-Anlagen an?

Wenn Sie eine Zelle auswählen, wird der Inhalt oben im Bildschirm angezeigt. Wenn der Inhalt für die Anzeige zu lang ist, klicken Sie auf die Zelle. Klicken Sie auf **Zelle anzeigen**.

Um den Inhalt aller Zellen in einer Spalte anzuzeigen, klicken Sie auf den Spaltennamen oben im Bildschirm. Klicken Sie auf **Anpassen**. Alle Zellen dieser Spalte werden an die Größe der Zelle mit dem längsten Inhalt angepasst.

Um die Spaltengröße für alle Spalten in einem Spreadsheet zu ändern, klicken Sie auf den nicht markierten Spaltennamen in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Klicken Sie auf die gewünschte Größe.

Um die Standardspaltengröße für alle Spreadsheet-Anlagen zu ändern, öffnen Sie die Anlegeoptionen. Legen Sie für das Feld **Spaltenbreite** die Option **Groß** fest.

Warum wird am Ende der Dateianlage "Weitere verfügbar" angezeigt?

Lange Anlagen werden in Abschnitten an Ihr Handheld gesendet. Während Sie den ersten Abschnitt lesen, wird der nächste Abschnitt automatisch an das Handheld gesendet, sofern Sie sich in einem Bereich mit ausreichendem Funkempfang aufhalten. Es kann jedoch einige Sekunden dauern, bis das Handheld den nächsten Abschnitt empfängt.

Um nur den ersten Abschnitt von langen Anlagen an das Handheld zu senden, klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Legen Sie für das Feld **Automatisch mehr** die Option **Nein** fest. Beim nächsten Empfang einer langen Anlage wird **Weitere verfügbar** angezeigt. Um einen weiteren Teil der Dateianlage anzufordern, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Weitere**. Um den Rest der Anlage anzuzeigen, klicken Sie auf **Weitere alle**.

Wie suche ich innerhalb einer Dateianlage nach Text?

Klicken Sie in der Anlage mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Suchen**. Geben Sie den Text ein. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Um bei der Suche zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden, aktivieren Sie die Option **Suche (Groß-/Kleinschreibung beachten)**.

Wenn Sie nicht den gesamten Text einer Dateianlage abgerufen haben, wird das Suchdialogfeld des Servers angezeigt. Wenn Sie den restlichen Text in der Anlage durchsuchen möchten, klicken Sie auf **Ja**. Wenn der Suchbegriff gefunden wird, wird der Inhalt automatisch abgerufen.

Um den Text auf dem Handheld anzuzeigen, muss die Netzverbindung des Handhelds aktiviert sein, und Sie müssen sich in einem ausreichenden Empfangsbereich befinden. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Handheld erhalten haben.

Was bedeutet übersprungener Inhalt?

Die Leiste für übersprungenen Inhalt wird in einer Dokumentanlage angezeigt, wenn weiterer Inhalt zur Verfügung steht, jedoch nicht abgerufen wurde. Um übersprungenen Inhalt abzurufen, klicken Sie auf die Leiste für übersprungenen Inhalt. Klicken Sie auf **Weitere**.

Kann ich Track-Änderungen in Dokumentanlagen anzeigen?

In einigen Dokumentformaten können Änderungen im Dokument verfolgt werden. Wenn Track-Änderungen aktiviert sind, wird neuer und gelöschter Text im Dokument angezeigt. Um Track-Änderungen anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Änderungen anzeigen**. Um Track-Änderungen auszublenden, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Änderungen verbergen**. Sie können die nachverfolgten Änderungen nur auf BlackBerry Wireless Handhelds mit Farbbildschirm anzeigen.

Synchronisierung – Häufig gestellte Fragen

- Kann ich E-Mail-Mitteilungen über das Mobilfunknetz synchronisieren?
- Kann ich PIM-Elemente über das Mobilfunknetz synchronisieren?
- Wie kann ich Konflikte zwischen dem Handheld und der Mailbox lösen?
- Warum werden manche E-Mail-Nachrichten nicht über das Mobilfunknetz synchronisiert?
- Kann ich Daten mit meinen persönlichen Ordnern synchronisieren?
- Kann ich über Fernzugriff den Ordner mit gelöschten Nachrichten auf meinem Computer leeren?

Kann ich E-Mail-Mitteilungen über das Mobilfunknetz synchronisieren?

Ja. Wenn in das Handheld mit Hilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 3.6 oder höher für Microsoft® Exchange, BlackBerry Enterprise Server Version 2.2 oder höher für IBM® Lotus® Domino® oder BlackBerry Enterprise Server 4.0 oder höher für Novell® GroupWise® ein Konto integriert ist, vergewissern Sie sich, dass die drahtlose E-Mail-Synchronisierung in den Nachrichtenoptionen aktiviert ist.

Wenn in das Handheld mit Hilfe von BlackBerry Internet Service ein Konto integriert ist und Ihr Service Provider die drahtlose E-Mail-Synchronisierung unterstützt, vergewissern Sie sich, dass Sie die entsprechende Option in den Nachrichtenoptionen aktiviert haben.

Kann ich PIM-Elemente über das Mobilfunknetz synchronisieren?

Wenn in das Handheld mit Hilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 ein Konto integriert ist, vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Synchronisierung in den Aufgaben-, Notiz-, Adressbuch- und Kalenderoptionen aktiviert ist.

Wenn in das Handheld mit Hilfe von BlackBerry Enterprise Server Version 2.1 oder höher ein Konto integriert ist, sind Kalendertermine und Besprechungen eventuell die einzigen PIM-Elemente, die drahtlos synchronisiert werden können. Weitere Informationen über das Einrichten der drahtlosen Kalendersynchronisierung finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*.

Die Netzverbindung des Handhelds muss aktiviert sein und der Mobilfunkempfang muss für die Synchronisation von PIM-Elementen ausreichend sein. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Handheld erhalten haben.

Wie kann ich Konflikte zwischen dem Handheld und der Mailbox lösen?

Ein Konflikt kann auftreten, wenn Sie dasselbe Element auf dem Handheld und in der Mailbox bearbeiten, bevor die Synchronisierung durchgeführt wird.

Wenn Sie die drahtlose Nachrichtensynchronisierung aktivieren, können Sie festlegen, ob das Handheld oder die Mailbox bei einem Konflikt Vorrang hat. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Synchronisierung**. Legen Sie für das Feld **Bei Konflikt** die gewünschte Option fest. Diese Option können Sie für jeden Nachrichtendienst auf dem Handheld festlegen.

Wenn Sie die drahtlose PIM-Synchronisierung aktivieren, haben bei einem Konflikt die Daten im E-Mail-Programm des Desktops automatisch Vorrang über die Daten auf dem Handheld. Wenn Sie die drahtlose PIM-Synchronisierung deaktivieren und Änderungen an einem PIM-Eintrag im E-Mail-Programm des Desktops und auf dem Handheld vornehmen, werden die widersprüchlichen Daten auf dem Handheld durch die Daten aus dem E-Mail-Programm des Desktops ersetzt, wenn Sie die drahtlose PIM-Synchronisierung erneut aktivieren. Wenn Sie manuell auswählen möchten, wie Konflikte behandelt werden, synchronisieren Sie erst die Desktop-Software, bevor Sie die drahtlose PIM-Synchronisierung aktivieren.

Wenn Sie die BlackBerry Desktop-Software verwenden, um die drahtlose Kalendersynchronisierung zu aktivieren, können Sie die Einstellungen für die Lösung von Kalenderkonflikten in der Desktop-Software verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der *Online-Hilfe der BlackBerry Desktop-Software*.

Warum werden manche E-Mail-Nachrichten nicht über das Mobilfunknetz synchronisiert?

Wenn Sie sich nicht in einem Gebiet mit ausreichendem Mobilfunkempfang befinden, werden die Nachrichten nicht über das Mobilfunknetz synchronisiert. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Handheld erhalten haben.

Wenn Sie sich in einem Bereich mit ausreichendem Mobilfunkempfang befinden und die E-Mail-Synchronisierung vom Handheld starten möchten, klicken Sie in der Nachrichtenliste mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

Kann ich Daten mit meinen persönlichen Ordnern synchronisieren?

Ja. Wenn Sie Microsoft® Exchange und persönliche Ordner verwenden, können Sie nur mithilfe der BlackBerry Desktop-Software E-Mail-Nachrichten mit persönlichen Ordnern synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie in der *Online-Hilfe der BlackBerry Desktop-Software*.

Anmerkung:

Selbst wenn Sie die drahtlose E-Mail-Umleitung auf dem Handheld aktiviert haben, müssen Sie die Desktop-Software mit persönlichen Ordnern verwenden.

Kann ich über Fernzugriff den Ordner mit gelöschten Nachrichten auf meinem Computer leeren?

Ja. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Synchronisierung**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Gelöschte Objekte bereinigen**. Klicken Sie auf **Ja**.

Zur Verwendung dieser Funktion muss im Handheld mit Hilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 3.6 oder höher für Microsoft® Exchange ein Konto integriert und die drahtlose E-Mail-Synchronisierung aktiviert sein. Stellen Sie sicher, dass die Handheld-Netzverbindung aktiviert ist und Sie sich in einem Bereich mit ausreichendem Mobilfunkempfang befinden. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Handheld erhalten haben.

Telefon – Häufig gestellte Fragen

- Warum kann ich keine Anrufe tätigen?
- Warum kann ich keine Anrufe mehr empfangen?
- Wie kann ich Anrufe von der Startseite aus tätigen?
- Wie kann ich die Handheld-Telefonnummer verbergen, wenn ich einen Anruf tätige?
- Kann ich das Telefon verwenden, wenn das Handheld oder die Tastatur gesperrt ist?
- Wie kann ich Konferenzgesprächsnummern in meinen Nachrichten formatieren?
- Kann ich Anrufe blockieren?
- Kann ich die Anrufweiterleitung verwenden?
- Wie kann ich die Telefonnummer bearbeiten, an die meine Anrufe weitergeleitet werden?
- Kann ich die Anklopfunktion verwenden?
- Kann ich den FDN-Modus auf dem Handheld verwenden?
- Kann ich ein TTY-Gerät mit dem Handheld verwenden?
- Kann das Telefon so eingestellt werden, dass es häufig verwendete Telefonnummern anzeigt?
- Wie kann ich verhindern, dass Gespräche vom Handheld automatisch beantwortet oder beendet werden?
- Kann ich die Art und Weise ändern, wie meine Telefonnummer im Telefon angezeigt wird?

Warum kann ich keine Anrufe tätigen?

Stellen Sie sicher, dass die Handheld-Netzverbindung aktiviert ist und Sie sich in einem Bereich mit ausreichendem Mobilfunkempfang befinden. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Handheld erhalten haben.

Wenn Sie weiterhin keine Anrufe tätigen können, vergewissern Sie sich, dass die Anrufbegrenzung nicht aktiviert ist. Um den FDN-Modus zu aktivieren, klicken Sie in den Telefonoptionen auf **FDN-Telefonliste**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **FDN-Modus deaktivieren**.

Warum kann ich keine Anrufe mehr empfangen?

Stellen Sie sicher, dass die Handheld-Netzverbindung aktiviert ist und Sie sich in einem Bereich mit ausreichendem Mobilfunkempfang befinden. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Handheld erhalten haben.

Wenn Sie weiterhin keine Anrufe empfangen können, vergewissern Sie sich, dass das Blockieren oder Weiterleiten von Anrufen nicht aktiviert ist.

Wie kann ich Anrufe von der Startseite aus tätigen?

Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Vergewissern Sie sich, dass das Feld **Von Startseite wählen** auf **Ja** festgelegt ist. Sie können von der Startseite aus Anrufe tätigen, aber keine Tastenkombinationen der Startseite verwenden.

Wie kann ich die Handheld-Telefonnummer verbergen, wenn ich einen Anruf tätige?

Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Legen Sie das Feld **Eigene Identität beschränken**: auf **Ja** fest.

Kann ich das Telefon verwenden, wenn das Handheld oder die Tastatur gesperrt ist?

Wenn das Handheld über ein geschäftliches E-Mail-Konto verfügt, können Sie eventuell bei gesperrtem Handheld Anrufe tätigen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Wenn Sie ein Gespräch bei gesperrter Tastatur empfangen, wird die Tastatur entsperrt, wenn Sie den Anruf entgegennehmen.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, während das Handheld durch ein Kennwort gesperrt ist, können Sie den Anruf zwar entgegennehmen, das Handheld bleibt jedoch während dieses Gesprächs durch das Kennwort gesperrt. Sie können normale Telefonaktionen wie Stummschaltung und Halten durchführen. Wenn Sie das Gespräch beenden, bleibt das Handheld durch das Kennwort gesperrt.

Wie kann ich Konferenzgesprächsnummern in meinen Nachrichten formatieren?

Sie können Konferenzgesprächsnummern als Links in Ihren Nachrichten formatieren, so dass die Empfänger schnell an dem Konferenzgespräch teilnehmen können.

Geben Sie in der Nachricht die Hauptbrückennummer ein. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Geben Sie **X** ein und fügen Sie den Zugriffscode als Nebenstelle an.

- Drücken Sie die **Alt**-Taste + **N**, um vor dem Eingeben des Zugriffscodes ein Komma einzufügen. Das Komma steht für eine Pause von 2 Sekunden. Sie können mehrere Pausen einfügen.
- Drücken Sie die **Alt**-Taste + **B**, um vor dem Eingeben des Zugriffscodes ein Ausrufezeichen einzufügen. Das Ausrufezeichen steht für eine Wartezeit.

Anmerkung:

Wenn Sie eine Pause oder Wartezeit verwenden, müssen Sie direkt vor der Hauptbrückennummer **Tel.** eingeben. Geben Sie kein Leerzeichen ein zwischen **Tel.** und der Nummer ein.

Kann ich Anrufe blockieren?

Ja, falls das Angebot Ihres Service Providers die Anrufblockierung umfasst und die SIM-Karte diesen Dienst unterstützt. Ihr Service Provider muss Ihnen außerdem ein Standardkennwort für die Anrufsperrung mitteilen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Sie können entweder alle eingehenden Anrufe oder die eingehenden Anrufe während des Roamings blockieren.

Sie können alle ausgehenden Anrufe, alle internationalen ausgehenden Anrufe oder alle internationalen Anrufe während des Roamings blockieren.

Kann ich die Anrufweiterleitung verwenden?

Ja, falls das Angebot Ihres Service Providers die Anrufweiterleitung umfasst und die SIM-Karte diesen Dienst unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Wie kann ich die Telefonnummer bearbeiten, an die meine Anrufe weitergeleitet werden?

Um eine Telefonnummer für die Anrufweiterleitung zu ändern, löschen Sie die aktuelle Nummer und fügen eine neue Telefonnummer hinzu.

Kann ich die Anklopffunktion verwenden?

Ja, falls das Angebot Ihres Service Providers die Anklopffunktion umfasst und die SIM-Karte diesen Dienst unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Kann ich den FDN-Modus auf dem Handheld verwenden?

Ja, falls die SIM-Karte diesen Dienst unterstützt. Der Service Provider muss Ihnen außerdem einen PIN2-Code für die SIM-Karte mitteilen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Kann ich ein TTY-Gerät mit dem Handheld verwenden?

Ja, falls Ihr Service Provider TTY-Geräte unterstützt. Das TTY-Gerät muss bei 45,45 bps betrieben werden, und Sie müssen den TTY-Gerätestecker an die Headset-Buchse des Handhelds anschließen. Falls Sie einen RJ-11-Stecker verwenden, benötigen Sie einen Adapter, um das TTY-Gerät mit dem Handheld zu verbinden.

TTY ist nur für einige BlackBerry Wireless Handhelds verfügbar.

Kann das Telefon so eingestellt werden, dass es häufig verwendete Telefonnummern anzeigt?

Ja. Sie können das Telefon so einstellen, dass es eine Liste der häufig oder vor kurzem verwendeten Telefonnummern anzeigt anstatt Anrufprotokolle. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Wählen Sie eine Option im Feld **Telefonliste anzeigen**.

Wie kann ich verhindern, dass Gespräche vom Handheld automatisch beantwortet oder beendet werden?

Wenn Sie vermeiden möchten, dass Gespräche automatisch vom Handheld beantwortet werden, wenn Sie es aus dem Holster entfernen, klicken Sie auf **Allgemeine Optionen**. Wählen Sie für das Feld **Automatisches Beantworten von Anrufen**: die Einstellung **Nein**.

Wenn Sie vermeiden möchten, dass Gespräche automatisch vom Handheld beendet werden, wenn Sie es im Holster positionieren, klicken Sie auf **Allgemeine Optionen**. Wählen Sie für das Feld **Automatisches Beenden von Anrufen**: die Einstellung **Nein**.

Kann ich die Art und Weise ändern, wie meine Telefonnummer im Telefon angezeigt wird?

Ja. Bearbeiten Sie die SIM-Karten-Telefonnummer, um die Art und Weise zu ändern, in der Ihre Telefonnummer im Telefon angezeigt wird. Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **SIM-Karte**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **SIM-Telefonnummer bearbeiten**. Bearbeiten Sie die Telefonnummer, und speichern Sie die Änderungen.

Wenn Sie die SIM-Karten-Telefonnummer bearbeiten, wird die Nummer geändert, die im Feld **Meine Nummer** im Telefon angezeigt wird. Das Bearbeiten der SIM-Karten-Telefonnummer ändert nicht die tatsächliche Nummer, die zum Tätigen und Empfangen von Telefonanrufen verwendet wird.

Sie können Ihre Telefonnummer auch ausblenden, so dass sie im Telefon nicht angezeigt wird.

Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Wählen Sie für das Feld **Meine Nummer anzeigen** die Option **Nein**.

Browser – Häufig gestellte Fragen

- Warum stehen auf dem Handheld keine Browser zur Verfügung?
- Kann ich den BlackBerry-Browser verwenden?
- Wie ändere ich die Startseite des Browsers?
- Wie ändere ich den Inhaltstyp, den der Browser akzeptiert?
- Kann ich die Zeichensatzcodierung von Webseiten ändern?
- Wie wähle ich Text und Bilder auf einer Webseite aus?
- Was bedeutet die Option Offline verfügbar, die beim Hinzufügen eines Lesezeichens angezeigt wird?
- Kann ich Webseiten mit JavaScript oder animierten Grafiken anzeigen?
- Warum wurde das Webseitenformular nicht gesendet?
- Wie verwende ich die Browser-Warteschlange?
- Wie steuere ich die Ausführung von Skripten auf dem Handheld?
- Wie verbinde ich bei mehreren Browsern auf dem Handheld einen Browser mit einer Tastenkombination auf der Startseite?
- Wie lege ich den Browser fest, der beim Klicken auf einen Link in einer Nachricht geöffnet wird?
- Wenn ich auf der Browser-Startseite die Esc-Taste gedrückt halte, wird die Anwendung geschlossen. Kann ich dies ändern?
- Welche Optionen kann ich für die WAP-Browser-Sicherheit festlegen?

- Welche Optionen kann ich für die BlackBerry-Browser-Sicherheit festlegen?

Warum stehen auf dem Handheld keine Browser zur Verfügung?

Stellen Sie sicher, dass die Handheld-Netzverbindung aktiviert ist und Sie sich in einem Bereich mit ausreichendem Mobilfunkempfang befinden. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Handheld erhalten haben.

Abhängig von Ihrem Service Provider oder Ihrem Thema kann sich der Ort und Name der Handheld-Browser ändern.

Kann ich den BlackBerry-Browser verwenden?

Ja, wenn auf dem Handheld mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 3.5 oder höher für Microsoft® Exchange, von BlackBerry Enterprise Server Version 2.2 oder höher für IBM® Lotus® Domino® oder von BlackBerry Enterprise Server Version 4.0 oder höher für Novell® GroupWise® ein Konto eingerichtet wurde. Weitere Informationen zum BlackBerry-Browser erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Wie ändere ich die Startseite des Browsers?

Klicken Sie in den Browser-Optionen auf **Browserkonfiguration**. Ändern Sie im Feld **Startseite-Adresse** die Internetadresse. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Ob Sie Ihre Homepage ändern können, hängt von Ihrem Service Provider ab.

Wie ändere ich den Inhaltstyp, den der Browser akzeptiert?

Klicken Sie in den Browser-Optionen auf **Browserkonfiguration**. Legen Sie im Feld **Inhaltsmodus** den Inhaltstyp fest, den der Browser akzeptieren soll. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Wie wähle ich Text und Bilder auf einer Webseite aus?

Wenn Sie auf einer Webseite Text und Bilder auswählen möchten, die keine Links sind, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Modus auswählen**. Sie können nun im Auswahlmodus die Seite zeilenweise durchblättern und Text oder Grafiken auswählen. Um wieder in den Anzeigemodus zu wechseln, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Modus anzeigen**. Im Anzeigemodus können Sie rasch durch die Webseite blättern. Es können aber nur Links ausgewählt werden.

Kann ich die Zeichensatzcodierung von Webseiten ändern?

Ja. Klicken Sie auf einer Webseite mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Codierung festlegen**. Deaktivieren Sie die Option **Auto-Modus**. Aktivieren Sie das Feld **Standardzeichensatz**. Klicken Sie auf **OK**. Der Browser verwendet für die Anzeige aller Webseiten den Standardzeichensatz.

Was bedeutet die Option Offline verfügbar, die beim Hinzufügen eines Lesezeichens angezeigt wird?

Mit der Option **Offline verfügbar** können Sie die Webseite anzeigen, wenn Sie nicht mit dem Mobilfunknetz verbunden sind oder sich außerhalb eines Empfangsbereichs befinden. Wird die Webseite im Offline-Modus angezeigt, enthält sie die Informationen, die aktuell waren, als Sie das Lesezeichen zum letzten Mal online angesehen haben. Um diese Option zu ändern, müssen Sie das Lesezeichen nochmals erstellen.

Kann ich Webseiten mit JavaScript oder animierten Grafiken anzeigen?

Ja. Mit dem BlackBerry-Browser können Sie HTML-Webseiten mit JavaScript™ oder animierten Grafiken anzeigen. Klicken Sie in den Browser-Optionen auf **Allgemeine Eigenschaften**. Wählen Sie die Option **JavaScript-Unterstützung**, und aktivieren Sie das Feld **Animationen wiederholen**. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Um HTML-Webseiten mit JavaScript oder animierten Grafiken anzuzeigen, muss auf dem Handheld mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 ein Konto eingerichtet sein. Um Webseiten mit JavaScript anzuzeigen, muss auf dem Handheld die JavaScript-Unterstützung aktiviert werden. Der BlackBerry-Browser unterstützt nicht alle Formatvorlagen oder dynamisches HTML. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Warum wurde das Webseitenformular nicht gesendet?

Stellen Sie sicher, dass die Handheld-Netzverbindung aktiviert ist und Sie sich in einem Bereich mit ausreichendem Mobilfunkempfang befinden. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Handheld erhalten haben.

Wie verwende ich die Browser-Warteschlange?

In der Browser-Warteschlange werden alle Formulare aufgelistet, die gesendet wurden, während Sie sich in einem schwachen Empfangsbereich befanden.

Um ein Formular in der Warteschlange anzuzeigen, klicken Sie in den Browser-Optionen auf **Offline-Warteschlangen**. Klicken Sie auf ein Formular. Klicken Sie auf **Link abrufen**.

Um ein Formular aus der Warteschlange zu löschen, klicken Sie auf das Formular. Klicken Sie auf **Löschen**.

Wie steuere ich die Ausführung von Skripten auf dem Handheld?

Klicken Sie in den Browser-Optionen auf **Allgemeine Eigenschaften**. Wählen Sie die Option **Eingabeaufforderung vor: WML-Skripts ausführen**. Vor dem Ausführen von Skripten wird eine Eingabeaufforderung angezeigt.

Wie verbinde ich bei mehreren Browsern auf dem Handheld einen Browser mit einer

Tastenkombination auf der Startseite?

Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Browser**. Wählen Sie im Feld **W Shortcut-Konfig**, den WAP-Browser, der beim Drücken der Taste **Y** auf der Startseite geöffnet werden soll. Wählen Sie im Feld **B Shortcut-Konfig**, den BlackBerry-Browser, der beim Drücken der Taste **B** auf der Startseite geöffnet werden soll.

Sie können diese Felder nur ändern, wenn auf dem Handheld mehrere Browser für denselben Browser-Typ installiert sind. Die Tastenkombinationen sind auch nur dann auf der Startseite verfügbar, wenn in den allgemeinen Telefonoptionen für das Feld **Von Startseite wählen** die Option **Nein** festgelegt wurde.

Wie lege ich den Browser fest, der beim Klicken auf einen Link in einer Nachricht geöffnet wird?

Klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **Browser**. Legen Sie im Feld **Standard-Browserkonf**, den Browser fest, der beim Klicken auf Links verwendet werden soll.

Wenn ich auf der Browser-Startseite die Esc-Taste gedrückt halte, wird die Anwendung geschlossen. Kann ich dies ändern?

Ja. Klicken Sie in den Browser-Optionen auf **Allgemeine Eigenschaften**. Wählen Sie die Option **Eingabeaufforderung vor: Browser bei Escape schließen**. Nun wird eine Eingabeaufforderung angezeigt, bevor der Browser geschlossen wird.

Welche Optionen kann ich für die WAP-Browser-Sicherheit festlegen?

Um die WAP-Browser-Sicherheit festzulegen, klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **WTLS**. Legen Sie im Feld **Verschlüsselungsgrad** den Verschlüsselungsgrad für die Verbindung mit dem WAP-Gateway fest. Legen Sie im Feld **Serververtrauen fordern** fest, ob eine Eingabeaufforderung für die WTLS-Verbindungsauthentifizierung angezeigt werden soll, wenn das Handheld die Verbindung nicht selbst authentifizieren kann.

Welche Optionen kann ich für die BlackBerry-Browser-Sicherheit festlegen?

Transport Layer Security (TLS) kann auf die Verbindung zwischen dem BlackBerry Enterprise Server zu einem Webserver oder zur gesamten Verbindung zwischen dem Handheld und einem Webserver angewendet werden.

Um die BlackBerry-Browser-Sicherheit festzulegen, klicken Sie in den Handheld-Optionen auf **TLS**.

Um TLS auf die Verbindung zwischen dem BlackBerry Enterprise Server und einem Webserver anzuwenden, legen Sie für das Feld **TLS als Standard** die Option **Proxy** fest. Aktivieren Sie die Felder **Umleitungen auf Proxy** und **Vertrauenswürdige Hosts**.

Um TLS auf die gesamte Verbindung zwischen dem Handheld und einem Webserver anzuwenden, legen Sie für das Feld **TLS als Standard** die Option **Handheld** fest. Aktivieren Sie die Felder **Algorithmus**, **Server-Authentifizierung** und **Client-Authentifizierung**.

Legen Sie im Feld **Algorithmus** den Algorithmustyp sowie den Verschlüsselungsgrad fest. Legen Sie außerdem fest, ob FIPS-Schlüsselalgorithmen (Federal Information Processing Standards) unterstützt werden.

Legen Sie im Feld **Server-Authentifizierung** fest, ob eine Eingabeaufforderung für Server-Sicherheitsprobleme angezeigt werden soll. Wenn für ein Element die Option **Falsch** festgelegt wurde, wird bei einem Server-Sicherheitsproblem keine Verbindung hergestellt.

Legen Sie im Feld **Client-Authentifizierung** fest, ob eine Eingabeaufforderung für Client-Sicherheitsprobleme angezeigt werden soll. Wenn für ein Element die Option **Falsch** festgelegt wurde, wird bei einem Client-Sicherheitsproblem keine Verbindung hergestellt.

Ansprechpartner – Häufig gestellte Fragen

- Wie füge ich mehrere Ansprechpartner mit demselben Namen zu meiner Ansprechpartnerliste hinzu?
- Kann ich die Anzeige der Ansprechpartner, Aufgaben oder Notizen ändern?
- Was bedeuten im Bildschirm Neue Adresse die Felder Benutzer 1, Benutzer 2, Benutzer 3 und Benutzer 4?
- Kann ich alle Kategorien für einen Ansprechpartner, eine Aufgabe oder Notiz löschen?
- Kann ich die Eingabeaufforderung deaktivieren, die angezeigt wird, bevor ich Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen lösche?
- Wie kann ich sehen, wie viele Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen ich gespeichert habe?

Wie füge ich mehrere Ansprechpartner mit demselben Namen zu meiner Ansprechpartnerliste hinzu?

Legen Sie in den Adressbuchoptionen für das Feld **Doppelte Namen zulassen** die Option **Ja** fest.

Kann ich die Anzeige der Ansprechpartner, Aufgaben oder Notizen ändern?

Ja. Ändern Sie in den Adressbuch-, Aufgaben oder Notizoptionen das Feld **Sortieren nach**.

Was bedeuten im Bildschirm Neue Adresse die Felder Benutzer 1,

Benutzer 2, Benutzer 3 und Benutzer 4?

Bei diesen Feldern handelt es sich um zusätzliche Felder, in die Sie Informationen über den Ansprechpartner, wie z. B. Geburtstag oder Jahrestage, einfügen können. Sie können den Namen des Felds für jeden Ansprechpartner bearbeiten und die BlackBerry Desktop-Software so einrichten, dass die Synchronisation mit dem entsprechenden Feld im Desktop-E-Mail-Programm ausgeführt wird.

Um den Feldnamen für ein anpassbares Feld zu ändern, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Feldnamen ändern**.

Kann ich alle Kategorien für einen Ansprechpartner, eine Aufgabe oder Notiz löschen?

Ja. Klicken Sie beim Bearbeiten eines Ansprechpartners, einer Aufgabe oder einer Notiz mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Kategorien**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Auswahl löschen**.

Kann ich die Eingabeaufforderung deaktivieren, die angezeigt wird, bevor ich Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen lösche?

Ja. Legen Sie in den Adressbuch-, Kalender-, Aufgaben- oder Notizoptionen für das Feld **Löschvorgang bestätigen** die Option **Nein** fest.

Wie kann ich sehen, wie viele Ansprechpartner, Kalendereinträge,

Aufgaben oder Notizen ich gespeichert habe?

In den Adressbuch-, Kalender-, Aufgaben- oder Notizoptionen wird die Anzahl der gespeicherten Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen im Feld **Anzahl der Einträge** angezeigt.

Kalender – Häufig gestellte Fragen

- Kann ich PIM-Elemente über das Mobilfunknetz synchronisieren?
- Gibt es bei der Benutzung des Kalenders in Lotus Notes® irgendwelche Einschränkungen?
- Wie erweitere ich die Anzahl der Stunden, die im Kalender angezeigt werden?
- Wie ändere ich den Wochentag, der beim Anzeigen des Kalenders in der Wochenansicht zuerst angezeigt wird?
- Kann ich die Eingabeaufforderung deaktivieren, die angezeigt wird, bevor ich Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen lösche?
- Wie scrolle ich in jeder Ansicht durch den Kalender?
- Wie kann ich den Zeitraum ändern, in dem Termine im Handheld-Kalender eingetragen sind?
- Wie kann ich sehen, wie viele Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen ich gespeichert habe?

Gibt es bei der Benutzung des Kalenders in Lotus Notes® irgendwelche Einschränkungen?

Ja. Wenn Sie Lotus Notes® verwenden, können Sie keine Termine über mehrere Tage erstellen. Außerdem können Sie beim Bearbeiten einer Termin- oder Besprechungsserie nur die Felder **Betreff**, **Ort**, **Erinnerung**, und **Anmerkungen** und das Kontrollkästchen **Als privat kennzeichnen** bearbeiten. Beim Bearbeiten einer von Ihnen erstellten Besprechungsserie können Sie auch die Besprechungsteilnehmer bearbeiten.

Wie erweitere ich die Anzahl der Stunden, die im Kalender angezeigt werden?

Ändern Sie in den Kalenderoptionen die Felder **Beginn des Tages** und **Ende des Tages**.

Wie ändere ich den Wochentag, der beim Anzeigen des Kalenders in der Wochenansicht zuerst angezeigt wird?

Ändern Sie in den Kalenderoptionen das Feld **Erster Wochentag**.

Wie scrolle ich in jeder Ansicht durch den Kalender?

Drehen Sie in der Tagesansicht das Trackwheel, um durch die Stunden eines Tages zu navigieren. Drehen Sie das Trackwheel nach oben, um einen Tag in der Navigationsleiste auszuwählen. Klicken Sie mit dem Trackwheel, um den ausgewählten Tag anzuzeigen. Halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt, und drehen Sie das Trackwheel, um von einem Tag zum nächsten Tag zu navigieren.

Drehen Sie in der Wochenansicht das Trackwheel, um vertikal durch die Stunden eines Tages zu navigieren. Halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt, und drehen Sie das Trackwheel, um horizontal durch die Tage der Woche zu navigieren.

Drehen Sie in der Monatsansicht das Trackwheel, um horizontal durch die Tage des Monats zu navigieren. Halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt, und drehen Sie das Trackwheel, um vertikal zwischen den Wochen zu navigieren.

Drehen Sie in der Tagesordnungsansicht das Trackwheel, um durch die Termine zu navigieren. Halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt, und drehen Sie das Trackwheel, um durch die Tage zu navigieren.

Wie kann ich den Zeitraum ändern, in dem Termine im Handheld-Kalender eingetragen sind?

Um die Anzahl der Tage zu ändern, die ein Termin im Handheld-Kalender eingetragen bleibt, geben Sie in den Kalenderoptionen im Feld **Termin beibehalten** einen Wert ein.

Termine, die im Handheld-Kalender länger zurückliegen als die Anzahl an Tagen, die Sie im Feld **Termin beibehalten** angegeben haben, werden aus dem Handheld gelöscht. Die Termine können jedoch wiederhergestellt werden, indem Sie im Feld **Termin beibehalten** einen längeren Zeitraum angeben. Wenn Sie den Zeitraum in diesem Feld verlängern, werden Termine, die in diesem neuen Zeitraum liegen, im Handheld-Kalender angezeigt.

Sicherheit – Häufig gestellte Fragen

- Was bedeutet das Dialogfeld Sicherheitssoftware wird geprüft, wenn ich das Handheld neu starte?
- Wie stelle ich das Handheld nach dem Löschen wieder her?
- Wie kann ich das auf dem Handheld gespeicherte Datenvolumen verringern?
- Wie kann ich verhindern, dass Kennwörter versehentlich in die Zwischenablage kopiert werden?
- Wie lege ich die Kriterien für das Generieren von Zufallskennwörtern fest?
- Warum werden in den Handheld-Optionen zusätzliche Sicherheitsfunktionen angezeigt?
- Wie kann ich verhindern, dass Kennwörter auf der Seite in der Kennwortverwaltung angezeigt werden?

Was bedeutet das Dialogfeld Sicherheitssoftware wird geprüft, wenn ich das Handheld neu starte?

Mit diesem Dialogfeld wird angezeigt, dass das Handheld prüft, ob die gesamte Sicherheitssoftware korrekt auf dem Handheld implementiert ist. Die Tests laufen automatisch bei Neustarten Ihres Handhelds ab.

Wie stelle ich das Handheld nach dem Löschen wieder her?

Wenn in das Handheld ein Konto mit Hilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 integriert ist, wenden Sie sich an den Systemadministrator, um die Enterprise-Aktivierung zu beginnen.

Wenn Sie die BlackBerry Desktop-Software verwenden, können Sie Handheld-Daten und Dienste mit Hilfe des Tools Sicherung/Wiederherstellung wieder herstellen. Weitere Informationen finden Sie in der *Online-Hilfe der BlackBerry Desktop-Software*.

Wie kann ich das auf dem Handheld gespeicherte Datenvolumen verringern?

Um das auf dem Handheld gespeicherte Datenvolumen zu verringern, aktivieren Sie die Inhaltskomprimierung.

Wie kann ich verhindern, dass Kennwörter versehentlich in die Zwischenablage kopiert werden?

Legen Sie in den Optionen für Kennwortverwaltung das Feld **Zwischenablagekopie zulassen auf Falsch** fest.

Wie lege ich die Kriterien für das Generieren von Zufallskennwörtern fest?

Legen Sie in den Optionen für Kennwortverwaltung die Kennwortlänge und die Frage fest, ob Zufallskennwörter Buchstaben, Ziffern oder Symbole enthalten müssen.

Warum werden in den Handheld-Optionen zusätzliche Sicherheitsfunktionen angezeigt?

Weitere Sicherheitsoptionen, wie z. B.

Zertifikatserver, Zertifikate, Schlüsselspeicher, S/MIME oder **Speicherbereinigung**, stehen

möglicherweise in den Handheld-Optionen zur Verfügung. Sie können diese Optionen zusammen mit dem Support-Paket Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) verwenden.

Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuchzusatz zum Support-Paket S/MIME*.

Wie kann ich verhindern, dass Kennwörter auf der Seite in der Kennwortverwaltung angezeigt werden?

Legen Sie in den Optionen für Kennwortverwaltung das Feld **Kennwort anzeigen** auf **Falsch** fest.

Tipps

- Startseite
- Suchen
- Optionen und Felder
- Navigieren auf Seiten
- Eingeben
- Bearbeiten von Text
- Nachrichten
- Anlagen
- Telefon
- Browser
- Kalender
- Rechner

Startseite

Um das Handheld in der Dunkelheit zu verwenden, drücken Sie die **Einschalttaste**.

Um das Handheld zu entsperren, legen Sie ein Kennwort fest. Klicken Sie auf **Sperren**.

Zum Sperren der Tastatur klicken Sie auf der Startseite auf **Tastaturverriegelung**. Zum Entriegeln der Tastatur doppelklicken Sie mit dem Trackwheel.

Zum Verschieben eines Symbols auf die Startseite wählen Sie ein Symbol aus. Halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt und klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Anwendung verschieben**. Verschieben Sie das Symbol. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Zum Ausblenden eines Symbols auf der Startseite wählen Sie ein Symbol aus. Halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt und klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Anwendung ausblenden**.

Zum Anzeigen eines ausgeblendeten Symbols auf der Startseite halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt und klicken mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Alle anzeigen**. Halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt, und klicken Sie auf ein durchgestrichenes Symbol. Klicken Sie auf **Anwendung ausblenden**.

Zum Wechseln zu einer anderen Anwendung halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt und drücken die **Esc**-Taste. Halten Sie die **Alt**-Taste weiterhin gedrückt und wählen Sie eine Anwendung aus. Lassen Sie die **Alt**-Taste los, um zu dieser Anwendung zu wechseln.

Um Tastenkombinationen zum Öffnen von Anwendungen von der Startseite zu verwenden, öffnen Sie die Telefonoptionen. Klicken Sie auf **Allgemeine Optionen**. Ändern Sie die Einstellung des Feldes **Von Startseite wählen** in **Nein**. Die Tastenkombinationen werden auf der Startseite unterstrichen angezeigt. Sie können diese Tasten verwenden, aber keine Anrufe von dieser Seite aus tätigen.

Suchen

Zum Suchen nach Text klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Suchen**. Geben Sie den Text ein.

Zum Suchen eines Ansprechpartners geben Sie dessen Namen oder die durch ein Leerzeichen getrennten Anfangsbuchstaben ein.

Optionen und Felder

Zum Auswählen eines Kontrollkästchens drücken Sie die **Leertaste**. Zum Deaktivieren des Kontrollkästchens drücken Sie die **Leertaste** erneut.

Zum Ändern eines Optionsfelds halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt. Klicken Sie auf einen Wert.

Um zu einem Element in einer Liste oder einem Menü zu gelangen, geben Sie den ersten Buchstaben des Elements ein.

Zum Freigeben eines Felds klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Feld freigeben**.

Navigieren auf Seiten

Zum Bewegen des Cursors rollen Sie das Trackwheel.

Zum Bewegen des Cursors in eine andere Richtung halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt und rollen das Trackwheel.

Zum Schließen einer Seite oder eines Dialogfelds drücken Sie die **Esc**-Taste.

Um auf ein Symbol oder ein Menüelement zu klicken, rollen Sie das Trackwheel, um das Element auszuwählen. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Zum Auswählen von mehreren Elementen oder Zeichen halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und rollen das Trackwheel.

Zum Blättern in einer Liste nach oben und unten halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt und rollen das Trackwheel.

Um zum Anfang einer Seite zu gelangen, drücken Sie **O**.

Um zum Ende einer Seite zu gelangen, drücken Sie **U**.

Um sich auf einer Seite nach unten zu bewegen, drücken Sie die **Leertaste**.

Um sich auf einer Seite nach oben zu bewegen, drücken Sie die **Umschalttaste + Leertaste**.

Um zum nächsten Element zu gelangen, drücken Sie **N**.

Um zum vorherigen Element zu gelangen, drücken Sie **V**.

Eingeben

Für die Großschreibung eines Buchstabens halten Sie die Buchstabentaste gedrückt, bis der Buchstabe in Großschreibung angezeigt wird.

Zum Einfügen eines Punkts drücken Sie die **Leertaste** zweimal. Der nächste Buchstabe wird groß geschrieben.

Um das andere Zeichen auf einer Taste einzugeben, halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt und drücken gleichzeitig die Buchstabentaste.

Zum Eingeben eines Symbols drücken Sie die **Symboltaste**. Klicken Sie auf ein Symbol.

Um ein akzentuiertes Zeichen oder ein Sonderzeichen einzugeben, halten Sie die Buchstabentaste gedrückt und rollen das Trackwheel.

Um die Feststelltaste zu aktivieren, drücken Sie die **Alt**-Taste + **rechte Umschalttaste**.

Zum Aktivieren von Num Lock drücken Sie die **rechte Umschalttaste + Alt**-Taste.

Zum Deaktivieren der Num-Taste oder der Feststelltaste drücken Sie die **rechte Umschalttaste**.

Zum Eingeben von Ziffern in einem Ziffernfeld drücken Sie die Zifferntasten. Sie müssen nicht die **Alt**-Taste drücken.

Zum Eingeben eines Buchstabens in ein Ziffernfeld halten Sie die Zifferntaste gedrückt, bis der Buchstabe angezeigt wird.

Zum Einfügen des Zeichens „@“ und von Punkten in das Feld **E-Mail** drücken Sie die **Leertaste**.

Bearbeiten von Text

Zum Auswählen einer Textzeile drücken Sie die **Umschalttaste** und rollen mit dem Trackwheel.

Zum Auswählen von Textzeichen nach Zeichen halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und rollen mit dem Trackwheel.

Zum Ausschneiden des ausgewählten Textes drücken Sie die **Umschalttaste** + **Rücktaste**.

Zum Einfügen des ausgewählten Texts drücken Sie die **Alt**-Taste und klicken mit dem Trackwheel.

Zum Einfügen des ausgewählten Textes drücken Sie die **Umschalttaste** und klicken mit dem Trackwheel.

Nachrichten

Zum Öffnen der ausgewählten Nachricht drücken Sie die **Eingabetaste**.

Zum Erstellen einer Nachricht aus der Nachrichtenliste drücken Sie **E**.

Zum Beantworten einer Nachricht drücken Sie **A**.

Zum Weiterleiten einer Nachricht drücken Sie **W**.

Um allen zu antworten, drücken Sie **L**.

Zum Archivieren einer Nachricht drücken Sie **E**.

Zum Suchen nach Text in einer Nachricht drücken Sie **S**. Zum Suchen nach dem nächsten Vorkommen im Text drücken Sie erneut **S**.

Um sich auf einer Seite nach unten zu bewegen, drücken Sie die **Eingabetaste**.

Um sich auf einer Seite nach oben zu bewegen, drücken Sie die **Alt**-Taste + **Eingabetaste**.

Zum Anzeigen von gesendeten Nachrichten drücken Sie in der Nachrichtenliste die **Alt**-Taste + **A**.

Zum Anzeigen von empfangenen Nachrichten drücken Sie in der Nachrichtenliste die **Alt**-Taste + **E**.

Zum Anzeigen von SMS-Nachrichten drücken Sie in der Nachrichtenliste die Tastenkombination **Alt** + **S**.

Zum Anzeigen von Telefonanruflisten drücken Sie in der Nachrichtenliste die Tastenkombination **Alt** + **P**.

Zum Anzeigen von Mailboxnachrichten drücken Sie in der Nachrichtenliste die **Alt**-Taste + **V**.

Um sich zum nächsten ungeöffneten Element zu bewegen, drücken Sie **H**.

Um sich zur nächsten zugehörigen Nachricht zu bewegen, drücken Sie **J**.

Um sich zur vorherigen zugehörigen Nachricht zu bewegen, drücken Sie **K**.

Zum Markieren einer Nachricht als geöffnet oder ungeöffnet drücken Sie die **Alt**-Taste + **U**.

Um sich zur letzten Cursorposition in einer empfangenen Nachricht zu bewegen, drücken Sie **C**.

Zum Anzeigen der E-Mail-Adresse oder PIN eines Absenders bzw. Empfängers wählen Sie im Feld **An** oder **Von** einer empfangenen Nachricht einen Namen aus. Drücken Sie **Q**. Zum erneuten Anzeigen des angezeigten Namens drücken Sie **Q**.

Zum Löschen der ausgewählten Nachrichten drücken Sie die **Löschtaste**.

Anlagen

Zum Wechseln der Anzeige zwischen dem generierten Inhaltsverzeichnis und dem vollständigen Inhalt für eine Dokumentanlage drücken Sie **V**.

Zum Wechseln zu einem anderen Arbeitsblatt in einer Tabelle drücken Sie **V**. Wählen Sie ein Arbeitsblatt aus und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Zum Ändern der Spaltengröße drücken Sie **W**.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Spalten- und Zeilenbezeichnungen drücken Sie **H**.

Um zu einer bestimmten Zelle zu gelangen, drücken Sie **G**.

Um die Inhalte einer bestimmten Zelle anzuzeigen, drücken Sie die **Leertaste**.

Um horizontal über ein Bild zu schwenken, halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt und drehen das Trackwheel.

Zum Vergrößern eines Bilds drücken Sie **I**. Zum weiteren Vergrößern eines Bilds halten Sie die **linke Umschalttaste** gedrückt und rollen mit dem Trackwheel.

Zum Verkleinern eines Bilds drücken Sie **O**. Zum weiteren Verkleinern eines Bilds halten Sie die **linke Umschalttaste** gedrückt und rollen mit dem Trackwheel.

Zum Anzeigen der ursprünglichen Bildgröße drücken Sie **W**.

Zum Drehen eines Bilds drücken Sie **R**.

Telefon

Zum Öffnen des Telefons drücken Sie die **Telefon**-Taste oder die **Leertaste**.

Zum Beenden eines Anrufs halten Sie die **Esc**-Taste gedrückt.

Zum Anrufen eines ausgewählten Namens oder einer Telefonnummer drücken Sie die **Eingabetaste**.

Zum Anrufen einer Kurzwahlnummer halten Sie die zugewiesene Buchstabentaste gedrückt.

Zum Eingeben einer Nebenstelle drücken Sie die **Alt**-Taste + **8**. Geben Sie die Nebenstellenummer ein.

Zum Wählen der letzten eingegebenen Nummer drücken Sie die **Leertaste** + **Eingabetaste**.

Zum Anrufen der Mailbox-Zugriffsnummer halten Sie **1** gedrückt.

Zum Eingeben von Buchstaben in Telefonnummern halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt und geben Buchstaben ein.

Zum Stummschalten eines Anrufs drücken Sie die **Telefon**-Taste. Drücken Sie die **Telefon**-Taste erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

Zum Ändern der Lautstärke während eines Anrufs rollen Sie mit dem Trackwheel.

Um zum Anfang der Telefonseite zu gelangen, während Sie die Ansprechpartnerliste anzeigen, drücken Sie die **Leertaste**.

Zum Einfügen einer Wartezeit beim Eingeben einer Telefonnummer drücken Sie **B**.

Zum Einfügen einer Pause beim Eingeben einer Telefonnummer drücken Sie **N**.

Browser

Um zur letzten angezeigten Seite zurückzukehren, drücken Sie die **Esc**-Taste.

Zum Einfügen eines Punkts im Dialogfeld **Wechseln zu** drücken Sie die **Leertaste**.

Zum Einfügen eines umgekehrten Schrägstrichs (/) im Dialogfeld **Wechseln zu** drücken Sie die **Umschalttaste + Leertaste**.

Um zur Startseite zu gelangen, drücken Sie **H**.

Zum Bearbeiten einer Webadresse im Dialogfeld **Wechseln zu** halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt und rollen das Trackwheel. Wählen Sie eine Adresse aus. Bearbeiten Sie den Text. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Zum Öffnen der Lesezeichenseite drücken Sie **Z**.

Zum Hinzufügen von Lesezeichen drücken Sie **L**.

Zum Aktualisieren einer Webseite drücken Sie **A**.

Zum Suchen nach einem Wort auf einer Seite drücken Sie **S**. Zum Suchen der nächsten Instanz eines Worts auf einer Seite drücken Sie die **Alt**-Taste + **S**.

Zum Anzeigen des Verlaufs drücken Sie **E**.

Um zur nächsten Seite im Verlauf zu gelangen, drücken Sie **N**.

Um zur vorherigen Seite im Verlauf zu gelangen, drücken Sie die **Rücktaste**.

Zum Anzeigen, Kopieren oder Senden der Adresse für einen Link drücken Sie **V**.

Zum Anzeigen, Kopieren oder Senden der Adresse für eine Seite drücken Sie **R**.

Zum Anzeigen weiterer Bilder drücken Sie **M**.

Zum Anzeigen aller Bilder drücken Sie **D**.

Zum Öffnen der Browser-Optionen drücken Sie **T**.

Um sich auf einer Seite nach unten zu bewegen, drücken Sie die **Leertaste**.

Um sich auf einer Seite nach oben zu bewegen, drücken Sie die **Umschalttaste + Leertaste**.

Zum Speichern einer Webseite in der Nachrichtenliste drücken Sie **P**.

Zum Beenden des Ladens einer Webseite drücken Sie die **Esc**-Taste.

Um zu einer bestimmten Webseite zu wechseln, drücken Sie **W**.

Zum Wechseln zwischen Vollbild und dem normalen Modus drücken Sie **G**.

Um den Browser in den Hintergrund zu verschieben, damit eine andere Anwendung verwendet werden kann, drücken Sie **K**.

Zum Schließen des Browsers halten Sie die **Esc**-Taste gedrückt.

Kalender

Damit diese Tipps in der Tagesansicht funktionieren, legen Sie in den Kalenderoptionen für das Feld **Schnelleintrag aktivieren** die Einstellung **Nein** fest.

Zum Ändern der Tagesordnungsansicht drücken Sie **G**.

Zum Ändern auf die Tagesansicht drücken Sie **T**.

Zum Ändern auf die Wochenansicht drücken **W**.

Zum Ändern auf die Monatsansicht drücken Sie **M**.

Um zum aktuellen Datum zu gelangen, drücken Sie **H**.

Um zu einem bestimmten Datum zu gelangen, drücken Sie **D**.

Zum Erstellen eines Termins drücken Sie **R**.

Um zum nächsten Tag, zur nächsten Woche oder zum nächsten Monat zu gelangen, drücken Sie die **Leertaste**.

Um zum vorherigen Tag, zur vorherigen Woche oder zum vorherigen Monat zu gelangen, drücken Sie die **Umschalttaste** + **Leertaste**.

Zum horizontalen Bewegen des Cursors in der Wochenansicht halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt und rollen das Trackwheel.

Zum senkrechten Bewegen des Cursors in der Monatsansicht halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt und rollen das Trackwheel.

Rechner

Zum Addieren drücken Sie **I**.

Zum Subtrahieren drücken Sie **U**.

Zum Multiplizieren drücken Sie **A**.

Zum Dividieren drücken Sie **G**.

Zum Löschen der Seite drücken Sie **Y**.

Zum Löschen des letzten Eintrags drücken Sie **T**.

Zum Berechnen der Quadratwurzel drücken Sie **V**.

Zum Verwenden der Prozentfunktion drücken Sie **B**.

Zum Hinzufügen einer Zahl zum Speicher geben Sie die Zahl ein und drücken **L**.

Zum Wiederaufrufen des Speichers drücken Sie **J**.

Zum Ersetzen des Speichers geben Sie eine Zahl ein und drücken **K**.

Zum Löschen des Speichers drücken Sie **H**.

Zum Anzeigen des Ergebnisses der Berechnung drücken Sie die **Eingabetaste**.

Rechtliche Hinweise

© 2005 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Marken, Abbildungen und Symbole der BlackBerry- und RIM-Familie sind ausschließliches Eigentum und Warenzeichen von Research In Motion Limited. RIM, Research In Motion, „Always On, Always Connected“ und BlackBerry sind beim U.S. Patent and Trademark Office eingetragen und können in anderen Ländern ebenfalls eingetragen oder angemeldet sein.

Microsoft und Outlook sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. IBM, Lotus, Domino und Lotus Notes sind Warenzeichen von IBM in den USA. Novell und GroupWise sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Novell Inc. JavaScript ist ein Warenzeichen oder ein eingetragenes Warenzeichen von Sun Microsystems Inc. in den USA oder in anderen Ländern.

Alle weiteren Marken, Produkt- und Firmennamen, Warenzeichen und Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Das BlackBerry Handheld sowie die zugehörige Software sind durch Urheberrechtsgesetze und Bestimmungen internationaler Verträge sowie verschiedene Patente geschützt. Die US-Patentnummern lauten: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D445,428; D433,460; D416,256. Weitere Patente sind angemeldet oder stehen zur Anmeldung in verschiedenen Ländern der Welt an. Eine aktuelle Liste der entsprechenden Patente finden Sie unter www.rim.com/patents.shtml.

Dieses Dokument wird " wie gesehen" zur Verfügung gestellt. Research In Motion Limited (RIM) übernimmt keine Verantwortung für typografische, technische oder sonstige Ungenauigkeiten in diesem Dokument. RIM behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von Zeit zu Zeit zu ändern. RIM ist jedoch nicht verpflichtet, den Benutzer von diesen Änderungen, Aktualisierungen, Verbesserungen oder Zusätzen rechtzeitig bzw. überhaupt in Kenntnis zu setzen. RIM ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG, GEWÄHRLEISTUNGEN, BEDINGUNGEN ODER VERTRAGLICHE VERPFLICHTUNGEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, (EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, ALLER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN BEZÜGLICH DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, NICHTVERLETZUNG, HANDELSTAUGLICHKEIT, WIDERSTANDSFÄHIGKEIT, TITEL ODER IN BEZUG AUF LEISTUNG ODER NICHTLEISTUNG JEGLICHER SOFTWARE, AUF DIE HIER BEZUG GENOMMEN WIRD, ODER DIE LEISTUNG BELIEBIGER DIENSTE, AUF DIE HIER BEZUG GENOMMEN WIRD). BEZÜGLICH DER NUTZUNG DIESER DOKUMENTATION ÜBERNEHMEN WEDER RIM NOCH IHRE TOCHTERFIRMEN NOCH DIE JEWEILIGEN GESCHÄFTSFÜHRER, LEITENDEN ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER BERATER DIE HAFTUNG FÜR BELIEBIGE SCHÄDEN, WIE DIREKTE, WIRTSCHAFTLICHE, KAUFMÄNNISCHE, SPEZIELLE, FOLGESCHÄDEN, ZUFALLSSCHÄDEN, ÜBER DEN VERURSACHTEN SCHADEN HINAUSGEHENDE ENTSCHÄDIGUNGEN ODER INDIREKTE SCHÄDEN, SELBST DANN NICHT, WENN RIM VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDE, EINSCHLIESSLICH,

OHNE EINSCHRÄNKUNG, UMSATZ- ODER ERTRAGSVERLUSTE, VERLORENE DATEN, DURCH VERZÖGERUNGEN VERURSACHTE SCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE ODER EIN VERSÄUMNIS, ERWARTETE ERSPARNISSE ZU REALISIEREN.

Dieses Dokument enthält möglicherweise Verweise auf Informationen und/oder Websites von Drittanbietern ("Drittanbieter-Informationen"). Weder steuert RIM beliebige Drittanbieter-Informationen noch ist RIM für diese Informationen verantwortlich, einschließlich, ohne Einschränkung, Inhalt, Genauigkeit, Einhaltung der Urheberrechtsgesetze, Rechtmäßigkeit, Anstand, Links oder jeder weitere Aspekt der Drittanbieter-Informationen. Das Einfügen von Drittanbieter-Informationen in dieses Dokument impliziert nicht die Billigung des Drittanbieters durch RIM. Alle Geschäfte mit Drittparteien, einschließlich, und zwar ohne Einschränkung, der Einhaltung geltender Lizenzen sowie allgemeiner Geschäftsbedingungen, finden nur zwischen Ihnen und der Drittpartei statt. RIM ist für solche Geschäftsvorfälle nicht verantwortlich oder haftbar.

Die Auswahl, Implementierung und Leistung aller Anwendungen von Drittanbietern, die Sie auf Ihrem Handheld oder der Desktop-Software verwenden, unterliegt ausschließlich Ihrer Verantwortung. Research In Motion übernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie für die Sicherheit, Kompatibilität, Leistung oder Vertrauenswürdigkeit von Anwendungen von Drittanbietern. Research In Motion übernimmt ferner keinerlei Haftung für Probleme, die Ihnen oder Dritten durch die Verwendung solcher Anwendungen von Drittanbietern entstehen.

Index

A

- Ablegen von Nachrichten, 10, 93
- Ablehnen einer Besprechungseinladung, 55
- Absender, Suchen nach, 19
- Abwesenheitsantwort
 - deaktivieren, automatisch, 12
 - Festlegen, 12
 - Info, 12
- Adreßbuch
 - Aktualisieren der Ansprechpartnern von Anlagen, 21
 - anpassbare Felder, 115
 - Hinzufügen von SIM-Karten-Ansprechpartnern, 77
 - Suche, Remote, 51
 - Verwalten der Remote-Suchergebnisse, 51
 - Siehe auch* Ansprechpartner
- Adreßbuchanlagen
 - Hinzufügen, 10
 - Info, 21
 - Öffnen, 21
- Adressen
 - Bild, 40
 - Link, 40
 - Webseite, 40
- Akku
 - Info, 73
 - Ladezustand, 73
 - Verlängern der Lebensdauer, 73
- aktivieren
 - Alarm, erneut erinnern, 61
 - Anrufbegrenzung, 37
 - Anrufblockierung, 34
 - Browser-Push, 46
 - Filter, 13
 - Handheld-Kennwort, 79
 - Inhaltskomprimierung, 81
 - Inhaltsschutz, 80
- Aktivierung, Enterprise, 7
- Aktualisieren von Webseiten, 40

Alarm

- Ausschalten, 61
- Benachrichtigung, 61
- Erinnerungen und Ausschalten, 73
- erneut erinnern, 61
- Festlegen, 61
- häufig gestellte Fragen, 61
- Lautstärke, 61
- Stummschalten, 61
- Wochenendbenachrichtigung, 61

Ändern

- Anrufblockierungskennwort, 34
- Aufgabenstatus, 57
- Besprechungen, 54
- Besprechungsteilnehmer, 55
- Browser-Inhaltstyp, 112
- Browser-Startseite, 111
- E-Mail-Nachrichten, 10
- E-Mail-Nachrichtempfänger, 10
- Erster Wochentag im Kalender, 117
- Handheld-Kennwort, 79
- Kalenderansichten, 53
- Kontaktlistenmitglieder, 49
- Lesezeichen, 42
- Nachrichtenstatus, 11
- PIN-Nachrichten, 10
- Sicherheit der SIM-Karte, PIN-Code, 78
- Standardkalendererinnerung, 54
- Termine, 54
- Siehe auch* Bearbeiten; Einstellen

Änderungen anzeigen, 101

Anklopffunktion

- Festlegen, 35
- Voraussetzungen, 109

Anlagen

- Aktualisieren von Ansprechpartnern, 21
- Hinzufügen von Ansprechpartnern, 21
- Öffnen, 21
- Tipps, 124
- Siehe auch* Dateianlagen; Adressbuchanlagen; Bilder

Annehmen

- Besprechungseinladung, 55
- Service-Bücher, 87

Annehmen von Anrufen, 32

Anpassen *Siehe* Einstellen

Anrufbegrenzung

- aktivieren, 37
- Bearbeiten von Ansprechpartnern, 38
- Hinzufügen von Ansprechpartnern, 37
- Info, 37
- Löschen von Ansprechpartnern, 38
- Voraussetzungen, 109

Anrufblockierung

- aktivieren, 34
- Ändern des Kennwortes, 34
- Deaktivieren, 34
- Voraussetzungen, 108

Anrufe

- annehmen, 32
- Anrufbegrenzung, 37
- beenden, 31, 32
- Beenden der Konferenz, 33
- Buchstabenwahl, 32
- Einstellen der Benachrichtigung für, 67
- Formatieren von Konferenzgesprächsnummern, 108
- halten, 32
- ignorieren, 32
- Konferenzschaltung, 33
- Notfall, 31
- protokollieren, 34
- Smart Dialing, 36
- Standardlautstärke, 37
- stummschalten, 32
- Tätigen, 31
- tätigen mit Kurzwahl, 32
- tätigen von der Startseite aus, 107
- Teilen der Konferenz, 33
- Trennen der Verbindung zu einem Ansprechpartner während einer Konferenz, 33
- TTY, 37
- übertragen, 33
- Wechseln zwischen, 32
- Zurücksetzen der Anrufzeitgeber, 38
- Siehe auch* Telefon

Anrufen von Unternehmensnebenstellen, Festlegen, 36

Anruflisten

- Bearbeiten von Notizen, 34
- Hinzufügen von Notizen, 34
- Löschen von Notizen, 34
- verwenden, 34
- Weiterleiten von Notizen, 34

Anrufsperrung, *Siehe* Anrufblockierung

Anrufweiterleitung

- Ändern der Weiterleitungsnummer, 109
- Festlegen, 35
- Voraussetzungen, 108
- Weiterleitungsnummer hinzufügen, 35
- Weiterleitungsnummer löschen, 35

Anrufzeitgeber, Zurücksetzen, 38

Ansprechpartner

- anrufen, 31
- Anwenden von Kategorien, 50
- Anzahl, 116
- Anzeigen, 49
- anzeigen nach Kategorie, 50
- Bearbeiten, 49
- Erstellen von Kategorien, 50
- häufig gestellte Fragen, 115
- Hinzufügen, 49
- Hinzufügen aus dem Firmenadressbuch, 51
- hinzufügen zu E-Mail-Nachrichten, 10
- Hinzufügen zur FDN-Liste, 37
- Kategorien, 50
- Löschen, 49
- Löschen aller Kategorien, 115
- Löschen von Kategorien, 50
- SIM-Karte, 77
- sortieren, 115
- Suchen im Remote-Adressbuch, 51
- synchronisieren, 25
- Verwalten der Remote-Suchergebnisse, 51
- Zulassen von Duplikaten, 115
- Zuweisen der Kurzwahl, 33
- Siehe auch* Adressbuch

Ansteigende Lautstärke, 68

Antworten

- E-Mail-Nachrichten, 10
- Löschen des ursprünglichen Textes, 10
- PIN-Nachrichten, 10
- SMS-Nachrichten, 18

Anwendungen

- Anzeigen der Liste, 45
 - Details anzeigen, 45
 - Dritthersteller und Datenübertragung, 83
 - häufig gestellte Fragen, 46
 - Herunterladen, 45
 - Hinzufügen, 45
 - Löschen, 45
 - Wechseln zwischen, 121
- ## Anzeige, 69
- Optionen, 69
 - SMS-Nachrichten, 98
 - Sprache, 71
 - Telefonnummer, 109

Anzeigen

- abgelegte Nachrichten, 10
- Ansprechpartner, 49
- Anwendungen, 121
- Anwendungsdetails, 45
- AutoText-Einträge, 29
- Begriffe der letzten Suche, 19
- Bestimmtes Datum im Kalender, 53
- Filter, 13
- Gesendete Objekte, 10
- gespeicherte Suchläufe, 19
- Inhaltsverzeichnisse von Dateianlagen, 21
- Kennwörter für die Kennwortverwaltung, 82
- Kontaktlisten, 49
- Kurzwahlliste, 33
- Liste der Anwendungen, 45
- nach Kategorie, 50, 58, 59
- Nächste und vorherige Webseiten, 40
- nachfolgte Änderungen, 101
- Notizen, 59
- Service-Bücher, 87
- Spreadsheets, 22
- Siehe auch* Öffnen

Arbeitsblatt, Auswählen in Anlagen, 22

Aufgaben

- Ändern des Status, 57
 - Anwenden von Kategorien, 58
 - Anzahl, 116
 - anzeigen nach Kategorie, 58
 - Einstellen der Benachrichtigung für, 67
 - Erstellen, 57
 - Erstellen von Kategorien, 58
 - häufig gestellte Fragen, 58
 - Kategorien, 57
 - Löschen, 57
 - Löschen aller Kategorien, 115
 - Löschen von Kategorien, 58
 - Öffnen, 57
 - synchronisieren, 25
 - wechseln, 121
- Aufgaben wechseln, 121
- Aufrufen der Mailbox, 32
- Ausblenden
- Änderungen in Anlagen, 101
 - Anwendungen, 121
 - Browser, 40
 - Telefonnummer, 109
- Ausschalten
- Alarm, 61
 - Handheld, automatisch, 73
 - Netzverbindung, 75
- Ausschneiden von Text, 29
- Auswählen eines Mobilfunknetzes, 75
- automatische Signatur
- Hinzufügen, 11
 - Info, 11
- AutoText
- Anzeigen von Einträgen, 29
 - Beispiel, 29
 - Einfügen von Makros, 30
 - Einträge bearbeiten, 29
 - Einträge löschen, 29
 - Erstellen von Einträgen, 29
 - Festgelegte Schreibung und SmartCase, 29
 - verwenden, 29

B

- Bearbeiten
- Anrufnotizen, 34
 - Ansprechpartner, 49
 - Ansprechpartner bei Anrufbegrenzung, 38
 - Ansprechpartner im SIM-Karten-Telefonbuch, 78
 - Aufgabenstatus, 57
 - AutoText-Einträge, 29
 - Filter, 13
 - gespeicherte Suchläufe, 19
 - Kennwörter für die Kennwortverwaltung, 82
 - Kontaktlisten, 49
 - Kurzwahl, 33
 - Notizen, 59
 - Profile, 67
 - Tipps, 123
 - Siehe auch* Festlegen, Ändern
- Beenden, Anrufe, 31, 32
- Benachrichtigung für Browser-Push, 46
- Benachrichtigungsprofile, *Siehe* Profile
- Benutzerdefinierte Felder, 115
- Besprechungen
- Ändern, 54
 - Ändern, Teilnehmer, 55
 - Anforderungen zum Erstellen, 103
 - Antworten auf Einladungen, 55
 - Anzahl, 116
 - Einladen der Teilnehmer, 55
 - Entfernen, Teilnehmer, 55
 - Festlegen, 54
 - Löschen, 54
 - Öffnen, 54
 - regelmäßige Einträge, 54
- Betreff
- mehr anzeigen, 94
 - Suchen nach, 20
- Bildlauf
- Durch Kalenderansichten, 117
 - horizontal in Anlagen, 22
 - in gegengesetzter Richtung, 122

- Bildschirm
 - Beleuchtung, 69
 - Hintergrund für Startseite, 69
 - Optionen, 69
 - Schoner, 69
- BrickBreaker
 - Schlägergeschwindigkeit, 85
 - spielen, 85
 - Tipps, 85
- Browser
 - Ändern der Startseite, 111
 - Ändern des Inhaltstyps, 112
 - Anzeigen des Verlaufs, 40
 - Anzeigen von Bildern, 40
 - Ausblenden, 40
 - Empfangen von Inhalten aus Webanwendungen, 45
 - häufig gestellte Fragen, 111
 - Info, 39
 - Inhalt anzeigen, 40, 112
 - Inhalt auswählen, 39, 112
 - JavaScript-Unterstützung, 112
 - Löschen des Cache, 42
 - Navigieren, 39
 - schließen, 40
 - Senden einer Internetadresse, 41
 - Senden von Bildern, 41
 - Senden von Links, 41
 - Startseite, 40
 - Steuern von Skripten, 113
 - Tipps, 125
 - Verwenden der Warteschlange, 113
 - Voraussetzungen, 111
 - Siehe auch* Webseiten
- Browser-Push
 - aktivieren, 46
 - Benachrichtigungsoptionen, 46
 - Info, 45
- Buchsymbol, *Siehe* Service-Bücher
- C**
 - Cache, Browser, 42
- Codierungsschlüssel
 - erneut generieren, 81
 - Info, 81
- Cursor-Geschwindigkeit festlegen, 30
- D**
 - Dateianlagen
 - Abrufen von eingebettetem Inhalt, 22
 - Ändern der Darstellung, 100
 - Anzeigen von Änderungen, 101
 - Anzeigen von Spreadsheet-Zellen, 100
 - Anzeigevoraussetzungen, 99
 - Dateiinformatoren, 100
 - Drehen von Bildern, 23
 - Empfangen weiterer langer Dateianlagen, 100
 - häufig gestellte Fragen, 99
 - Info, 21
 - kennwortgeschützt, 100
 - Mehr Details in einem Bild, 23
 - Navigieren, 22
 - Öffnen, 21
 - Öffnen des Inhaltsverzeichnis, 21
 - Schwenken über Bilder, 22
 - Speichernutzung, 100
 - Suchen in Anlagen, 101
 - übersprungener Inhalt, 101
 - unterstützte Dateiformate, 21
 - Vergrößern/Verkleinern von Bildern, 22
 - Daten des Handhelds
 - gesichert während der drahtlosen Sicherung, 27
 - Löschen, 83
 - Verringern des Volumens, 119
 - Wiederherstellen, 119
 - Deaktivieren
 - Alarm, 61
 - Anrufblockierung, 34
 - Filter, 13
 - Handheld-Kennwort, 80
 - Dienst, E-Mail-Nachrichten senden über bestimmten, 9

Drahtlos

E-Mail-Synchronisation, 25

Sicherung, 27

Wiederherstellen, 27

drahtlose PIM-Synchronisierung

Festlegen, 26

Info, 26

Voraussetzungen, 103

Drehen von Bildern, 23

Drittherstelleranwendungen, 83

E

Eigentümerinformationen, Festlegen, 83

Einfügen von Makros in AutoText-Einträge, 30

Einfügen von Text, 30

Einladung, antworten, 55

Einschalten

Handheld, automatisch, 73

Netzverbindung, 75

E-Mail-Nachrichten

ablegen, 10

Ändern, 10

Anzeigen abgelegter Nachrichten, 10

Anzeigen längerer Betreffzeile, 94

einschränken, 95

Entwurf speichern, 9

Erneut senden, 10

Festlegen der Priorität, 10

filtern, 95

gesendete speichern, 11

häufig gestellte Fragen, 91

Hinzufügen einer Signatur, 11

Hinzufügen von Ansprechpartnern, 10

Löschen, 10

Öffnen, 9

senden, 9

Senden verhindern, 92

über einen bestimmten Dienst, 9

Umleiten aus Ordnern, 13, 95, 104

Voraussetzungen für das Ablegen, 93

Weiterleiten, 10

Siehe auch Nachrichten

E-Mail-Synchronisation

gelöschte Nachrichten, 25

Info, 25

Lösen von Konflikten, 103

mit persönlichen Ordnern, 104

über das Mobilfunknetz, 25

Voraussetzungen, 103

E-Mail-Umleitung

häufig gestellte Fragen, 92

Umleiten aus Ordnern, 13, 95, 104

Empfang

Auswählen eines Netzes, 75

häufig gestellte Fragen, 75

Empfänger, Suchen nach, 19

Empfangsbestätigung

für SMS-Nachrichten, 97

Enterprise-Aktivierung, 7

Entfernen

Anzeigesprache, 71

Besprechungsteilnehmer, 55

SMS-Nachrichtenverlauf, 18

Siehe auch Löschen

Entsperrn

Handheld, 80

Tastatur, 80

Erinnerungen

Ausschalten, 73

Kalender, 54

erneut erinnern

aktivieren, 61

verwenden, 61

Erneut senden

E-Mail-Nachrichten, 10

PIN-Nachrichten, 10

SMS-Nachrichten, 18

Erreichbarkeit, Standardlautstärke, 37

Erste Schritte, 7

Erstellen

- Aufgaben, 57
- AutoText-Einträge, 29
- E-Mail-Nachrichten, 9
- Filter, 12
- Filter, schnell, 13
- generische Filter, 95
- Kategorien, 50, 58, 59
- Kontaktlisten, 49
- Lesezeichen, 42
- Links, 93
- PIN-Nachrichten, 15
- Profile, 67
- SMS-Nachrichten, 17
- Zufallskennwörter, 82
- Siehe auch* Hinzufügen

F

- FDN, *Siehe* Anrufbegrenzung
- Festgelegte Schreibung, Definition, 29
- Einstellen
 - Siehe auch* Bearbeiten; Ändern

Festlegen

- Abwesenheitsantwort vom Handheld, 12
- Alarm, 61
- Alarmlautstärke, 61
- Anklopffunktion, 35
- Besprechungen, 54
- Bildschirmschoner, 69
- Cursor-Geschwindigkeit, 30
- Eigentümerinformationen, 83
- Handheld-Kennwort, 79, 80
- Hintergrund für Startseite, 69
- Mailbox-Optionen, 36
- Ordnerumleitung, 13
- Priorität von Nachrichten, 10
- Profile, 67
- Schriftschnitt, 70
- Sicherheitsfunktionen der SIM-Karte, 78
- Sprache, 71
- Standardlautstärke für Anrufe, 37
- Suchkriterien, 19
- Termine, 53
- Termine, schnell, 54
- Thema, 70
- TLS, 114
- TTY, 37
- WTLS, 114

Filter

- basierend auf Absender, 13
- Erstellen, 12
- erstellen, generisch, 95
- erstellen, schnell, 13
- häufig gestellte Fragen, 95
- Hinzufügen mehrerer Ansprechpartner, 13
- Info, 12
- Reihenfolge, 12
- verwalten, 13

Filter, *Siehe* Nachrichtenfilter

Firewall, 83

G

- Gelöschte Elemente, Leeren des Ordners, 105
- Generieren von neuen Codierungsschlüsseln, 81
- Gesamter Inhalt, öffnen, 21

Gesendete Objekte
Anzeigen, 10
Speichern, 11
umleiten auf den Handheld, 13

Grafiken

Adresse, 40
Anzeigen in Browser, 40
Anzeigen von Platzhaltern auf Webseiten, 40
auswählen, 39, 112
Kopieren von Adressen, 40
Löschen, 41
Öffnen, 41
senden vom Browser, 41
Speichern, 41

Gruppen, *Siehe* Kontaktlisten

H

Halten von Anrufen, 32

Handheld

Aktivierung über Mobilfunknetz, 7
Ändern der Ordner, 95
Ausschalten, automatisch, 73
Einschalten, automatisch, 73
Sichern von Daten, 27
Stummschalten, 68
Wiederherstellen, 27
Zurücksetzen, 74

Handheld-Kennwort

Ändern, 79
Deaktivieren, 80
Festlegen, 79
Info, 79

häufig gestellte Fragen

Alarm, 61
Ansprechpartner, 115
Anwendungen, 46
Aufgaben, 58
Automatische drahtlose Sicherung, 27
Browser, 111
Dateianlagen, 99
E-Mail-Nachrichten, 91
E-Mail-Umleitung, 92
Filter, 95
Herunterladen, 46
Kalender, 117
Netzwerk, 75
Notizen, 60
Sicherheit, 119
SMS-Nachrichten, 97
Synchronisierung, 103
Telefon, 107
Texteingaben, 30

Herunterladen

Anwendungen, 45
häufig gestellte Fragen, 46
Klingeltöne, 45
Klingeltöne vorher anhören, 47

Hintergrundbeleuchtung

Helligkeit anpassen, 69
verwenden, 69

Hinzufügen

- Anrufnotizen, 34
 - Anrufweiterleitungsnummer, 35
 - Ansprechpartner, 49
 - Ansprechpartner aus Anlagen, 21
 - Ansprechpartner zu E-Mail-Nachrichten, 10
 - Ansprechpartner zur FDN-Liste, 37
 - Anwendungen, 45
 - Anzeigesprache, 71
 - automatische Signatur, 11
 - Besprechungsteilnehmer, 55
 - Klingeltöne, 45, 47
 - Kontakte zum Telefonbuch der SIM-Karte, 77
 - mehrere Ansprechpartner zu Filter, 13
 - Mitglieder zu Kontaktlisten, 49
 - Pausen und Wartezeiten, 50, 108
 - SIM-Karten-Ansprechpartner zum Adressbuch, 77
 - Siehe auch* Erstellen
- Hohe Priorität, Festlegen, 10

I

- Ignorieren von Anrufen, 32
- Inhaltskomprimierung
 - aktivieren, 81
 - Info, 80
- Inhaltsschutz
 - aktivieren, 80
 - Info, 80
- Inhaltsverzeichnis, Öffnen bei Dateianlagen, 21

K

Kalender

- Ändern der Ansichten, 53
 - Ändern der Standarderinnerungslänge, 54
 - Ändern des ersten Wochentags, 117
 - Anzeigen des nächsten oder vorherigen Elements, 53
 - Anzeigen eines bestimmten Datums, 53
 - Einschränkungen für Benutzer
 - von Lotus Notes, 117
 - Einstellen der Benachrichtigung für, 67
 - Erinnerungen und Ausschalten, 73
 - Erweitern der angezeigten Stunden, 117
 - Festlegen von Besprechungen, 54
 - Festlegen von Terminen, 53
 - häufig gestellte Fragen, 117
 - Heute, 53
 - Info, 53
 - Monatsansicht, 53
 - Navigieren, 117
 - Schnelles Festlegen von Terminen, 54
 - Standardansicht, 53
 - synchronisieren, 25
 - Tagesansicht, 53
 - Tagesordnungsansicht, 53
 - Tipps, 126
 - Wochenansicht, 53
- ### Kategorien
- alle löschen, 115
 - anwenden, 50, 58, 59
 - Anzeigen von Ansprechpartnern nach, 50
 - Anzeigen von Aufgaben nach, 58
 - Anzeigen von Notizen nach, 59
 - Erstellen, 50, 58, 59
 - Info, 50, 57, 59
 - Löschen, 50, 58, 60

Kennwörter

- Anrufblockierung, 34
 - anzeigen in Kennwortverwaltung, 120
 - Erstellen von Zufallskennwörtern, 82
 - Kopieren, 82
 - speichern, 81
 - Verhindern des Kopierens, 119
 - Verwaltung, 81
 - Zufall, 119
 - Siehe auch Handheld-Kennwort*
- Kennwortgeschützte Anlagen, 100
- Kennwortverwaltung
- Ändern des Kennwortes, 82
 - Anzeigen von Kennwörtern, 82
 - Bearbeiten von Kennwörtern, 82
 - Info, 81
 - Kopieren von Kennwörtern, 82
 - Löschen von Kennwörtern, 82
 - Optionen, 119, 120
- Klingeltöne
- Anzeigen, 67
 - Herunterladen, 45
 - Hinzufügen, 45, 47
 - hören, 67
 - Löschen, 67
 - testen, 67
 - vorher anhören, 47
 - Siehe auch Profile*
- Klingeltöne vorher anhören, 47
- Konferenzanrufe, 33
- Konflikte, mit Mailbox-Daten, 103
- Kontaktlisten
- Ändern der Mitglieder, 49
 - Anzeigen, 49
 - Anzeigen der Mitglieder, 49
 - Bearbeiten, 49
 - Erstellen, 49
 - Hinzufügen von Mitgliedern, 49
 - Löschen, 49
 - Löschen der Mitglieder, 49
- Kopieren
- Kennwörter, 82
 - Text, 29

Kurzwahl

- Anzeigen der Liste, 33
- Bearbeiten, 33
- Löschen, 33
- Verschieben des Ansprechpartners, 33
- verwenden, 32
- Zuweisen von Buchstaben, 33
- zuweisen zu einem Ansprechpartner, 33

L

- Laden von Programmen, 46
- Landeskennzahlen, Festlegen des Standards, 36
- Lautstärke
- Alarm, 61
 - ansteigend, 68
 - einstellen für das Telefon, 32
 - Standard für Anrufe festlegen, 37
- Leeren des Ordners mit gelöschten Elementen, 105
- Lesezeichen
- Ändern, 42
 - Erstellen, 42
 - Hinzufügen von Ordnern, 42
 - Löschen, 42
 - organisieren, 42
 - Umbenennen von Ordnern, 42
 - verfügbar, offline, 112
 - Verschieben, 42
- Links
- Adresse, 40
 - auswählen, 40, 112
 - Erstellen, 93
 - Kopieren von Adressen, 40
 - senden vom Browser, 41
 - verwenden, 93

Löschen

- alle Kategorien, 115
- Anrufnotizen, 34
- Anrufweiterleitungsnummer, 35
- Ansprechpartner, 49
- Ansprechpartner bei Anrufbegrenzung, 38
- Ansprechpartner im SIM-Karten-Telefonbuch, 78
- Aufgaben, 57
- AutoText-Einträge, 29
- Besprechungen, 54
- Browser-Cache, 42
- Daten des Handhelds, 83
- Drittherstelleranwendungen, 45
- E-Mail-Nachrichten, 10
- E-Mail-Synchronisation, 25
- Felder, 122
- Filter, 13
- gespeicherte Suchläufe, 19
- Grafiken, 41
- heruntergeladene Klingeltöne, 67
- Kategorien, 50, 58, 60
- Kennwörter für die Kennwortverwaltung, 82
- Kontaktlisten, 49
- Kurzwahl, 33
- Lesezeichen, 42
- mehrere Nachrichten, 11
- Notizen, 59
- PIN-Nachrichten, 10
- Profile, 67
- Service-Bücher, 87
- SMS-Nachrichten, 18
- Suchergebnisse im Remote-Adressbuch, 51
- Termine, 54
- Thema, 70
- über das Mobilfunknetz, 25
- ursprünglichen Text aus Antwort, 10
- vorherige Nachrichten, 11
- Siehe auch* Entfernen

M

- Mailbox
 - aufrufen, 32
 - Hinzufügen einer Abwesenheitsantwort vom Handheld, 12
 - Konflikte, 103
 - Optionen festlegen, 36
- Markieren von Nachrichten als geöffnet bzw. ungeöffnet, 11
- Maßeinheiten umwandeln, 63
- Mehr Details in einem Bild, 23
- Melodien, *Siehe* Klingeltöne; Profile
- Mobilfunk
 - auswählen, 75
 - Auswählen eines Heimnetzes, 75
 - auswählen, automatisch, 75
 - häufig gestellte Fragen, 75
 - Registrieren, 75

N

- Nachrichten
 - ablegen, 93
 - Anhalten der Weiterleitung, 96
 - bereits auf Handheld geladen, 92
 - Einstellen der Benachrichtigung für, 67
 - Löschen, 94, 98
 - Löschen mehrerer Nachrichten, 11
 - markieren als geöffnet, 11
 - markieren als ungeöffnet, 11
 - Senden von Bildern, 41
 - Senden von Internetadressen, 41
 - Senden von Links, 41
 - Suchen, 19
 - suchen nach Absender, 19
 - Suchen nach Betreff, 20
 - suchen nach Empfänger, 19
 - Suchkriterien festlegen, 19
 - Tipps, 123
 - unterschiedliche Symbole, 94
 - weitere Abschnitte umfangreicher Nachrichten empfangen, 93
- Nachrichtenentwurf speichern, 9

Navigieren

- Browser, 39
- Dateianlagen, 22
- Kalender, 117
- Tipps, 122

Netzverbindung

- Ausschalten, 75
- Einschalten, 75

Notizen

- Anwenden von Kategorien, 59
- Anzahl, 116
- Anzeigen, 59
- anzeigen nach Kategorie, 59
- Bearbeiten, 59
- Erstellen von Kategorien, 59
- Kategorien, 59
- Löschen, 59
- Löschen aller Kategorien, 115
- Löschen von Kategorien, 60
- schreiben, 59
- synchronisieren, 25

Notrufe, Tätigen, 31

Nummern

- Suchen der PIN, 15
- Suchen der Telefonnummer, 31
- suchen von SMS, 17

O

Öffnen

- Adreßbucharlagen, 21
- Aufgaben, 57
- Besprechungen, 54
- Dateianlagen, 21
- E-Mail-Nachrichten, 9
- Grafiken, 40, 41
- PIN-Nachrichten, 9
- SMS-Nachrichten, 17
- Termine, 54
- Siehe auch* Anzeigen

Ordner

- Ändern, 95
- Anzeigen abgelegter E-Mail-Nachrichten, 10
- ausblenden, 10, 42
- E-Mail-Nachrichten-Umleitung, 13
- erweitern, 10, 42
- hinzufügen für Lesezeichen, 42
- Nachrichten umleiten aus, 104
- umbenennen für Lesezeichen, 42
- Umleiten gesendeter Elemente, 13
- verfügbar für Nachrichtenumleitung, 95
- Ordnerumleitung festlegen, 13
- Organisieren von Lesezeichen, 42
- Ortskennzahlen, Festlegen des Standards, 36

P

- Pause hinzufügen, 50, 108
- Personal Identification Number, *Siehe* PIN
- Persönliche Ordner, Synchronisierung mit, 104
- PIN, Suchen, 15
- PIN-Code, Ändern zur Sicherheit der SIM-Karte, 78
- PIN-Nachrichten
 - Ändern, 10
 - Anzeigen längerer Betreffzeile, 94
 - Erneut senden, 10
 - häufig gestellte Fragen, 91
 - Hinzufügen von Ansprechpartnern, 10
 - Info, 15
 - Löschen, 10
 - mit hoher Priorität, 94
 - Öffnen, 9
 - senden, 15
 - Weiterleiten, 10
 - Siehe auch* Nachrichten
- Priorität von Nachrichten, Festlegen, 10
- Priorität, Festlegen, 10

Profile

- aktivieren, 67
- Alarm, 61
- Ansteigende Lautstärke, 68
- Bearbeiten, 67
- Erstellen, 67
- Info, 67
- Löschen, 67
- Siehe auch* Klingeltöne
- Programme laden, 46
- Protokollieren von Anrufen, 34

R

Rechner

- Speicher, 63
- Tipps, 126
- Umwandeln, Maßeinheiten, 63

Regelmäßige Termine *Siehe* Termine

Registrieren im Mobilfunknetz, 75

Reihenfolge, Filter, 12

Remote-Adressbuchsuche, 51

S

Schlüssel, Codierung, 81

Schriftschnitt festlegen, 70

Schützen des Handheld-Inhalts, 80

Schwenken über Bilder, 22

senden

- Adreßbuchanlagen, 10
- Bilder in Nachrichten, 41
- E-Mail-Nachrichten, 9
- E-Mail-Nachrichten über einen bestimmten Dienst, 9
- Internetadressen, 41
- Links in Nachrichten, 41
- PIN-Nachrichten, 15
- SMS-Nachrichten, 17

Service-Bücher

- annehmen, 87
- Anzeigen, 87
- empfangen, 87
- Info, 87
- Löschen, 87
- wiederherstellen von gelöschten, 87

Short Message Service *Siehe* SMS-Nachrichten

Sicherheit

- Ändern des Handheld-Kennwortes, 79
- Ändern des PIN-Codes der SIM-Karte, 78
- Codierungsschlüssel, 81
- Deaktivieren des Handheld-Kennworts, 80
- Drittherstelleranwendungen, 83
- Firewall-Einstellungen, 83
- häufig gestellte Fragen, 119
- Inhaltskomprimierung, 80
- Inhaltsschutz, 80
- Kennwortverwaltung, 81
- Neues Generieren von Codierungsschlüsseln, 81
- Prüfen der Software, 82
- S/MIME, 120
- Schlüsselspeicher, 120
- Selbsttests, 82, 119
- SIM-Karte, 78
- Speicherbereinigung, 120
- Speichern von Kennwörtern, 81
- Sperren des Handhelds, 80
- TLS, 42
- WTLS, 42
- Zertifikate, 120
- Zertifikatserver, 120
- Zusätzliche Funktionen, 120

Sicherung

- Handheld-Datentyp, gesichert, 27
- Info, 27

SIM-Karte

- Bearbeiten der Telefonnummer, 109
- Sicherheit, 78
- SMS-Nachrichten, 78

Smart Dialing

- Anrufen von Unternehmensnebenstellen, 36
- Info, 36
- Standardlandeskennzeichen, 36
- Standardortskennzahl, 36

SmartCase, Definition, 29

- SMS-Nachrichten
 - Anzeige, 98
 - belassen auf der SIM-Karte, 78
 - Eingeben von SMS-Nummern, 17
 - Empfangsbestätigung, 97
 - Erneut senden, 18
 - häufig gestellte Fragen, 97
 - Info, 17
 - Löschen des Verlaufs, 18
 - Öffnen, 17
 - Optionen, 98
 - senden, 17
 - Suchen von Nummern, 17
 - verwalten, 18
 - Weitere Elemente im Thread anzeigen, 97
 - Siehe auch* Nachrichten
- Software-Version, 89
- Sounds, *Siehe* Profile
- Speicher, Cache-Größe ändern, 100
- Speichern
 - E-Mail-Nachrichtenentwurf, 9
 - Gesendete E-Mail-Nachrichten, 11
 - Grafiken, 41
 - SMS-Nachrichten, 18
 - Suchläufe, 19
 - Webseiten, 41
 - Webseitenanfragen, 41
- Sperren
 - Handheld, 80
 - Tastatur, 80
- Sprache
 - Entfernen, 71
 - Festlegen, 71
 - Hinzufügen, 71
- Spreadsheet-Anlage, 100
- Standard
 - Länge der Kalendererinnerung, 54
 - Profile, 67
- Startseite anzeigen, 40
- Stromversorgung
 - Ausschalten, 73
 - Ausschalten, automatisch, 73
 - Einschalten, automatisch, 73
 - Info, 73
- Stummschalten
 - Alarm, 61
 - Handheld, 68
- Stummschalten von Anrufen, 32
- Subscriber Information Module Card, *Siehe* SIM-Karte
- Suchen
 - Info, 19
 - innerhalb von Anlagen, 101
 - Komplettes Handheld, 20
 - Nach Absender, 19
 - nach Betreff, 20
 - Nach Empfänger, 19
 - PIN, 15
 - Remote-Adressbuch, 51
 - SMS-Nummer, 17
 - Software-Version, 89
 - Suchkriterien festlegen, 19
 - Telefonnummer, 31
 - Tipps, 121
- Suchkriterien, Festlegen, 19
- Suchläufe
 - anzeigen, gespeicherte, 19
 - anzeigen, letzte, 19
 - bearbeiten, gespeicherte, 19
 - Löschen von gespeicherten Nachrichten, 19
 - Speichern, 19
 - wiederaufrufen, gespeicherte, 19
- Synchronisieren
 - Nachrichten, *Siehe* E-Mail-Synchronisierung
- synchronisieren
 - Ansprechpartner, 25
 - Aufgaben, 25
 - Kalender, 25
 - Notizen, 25
- Synchronisierung
 - häufig gestellte Fragen, 103
 - über das Mobilfunknetz, 26

T

Tastaturverriegelung, 80

Tastenrate festlegen, 30

Tastentöne aktivieren, 30

Tätigen

Anrufe, 31

Konferenzanrufe, 33

Notrufe, 31

Telefon

Ändern der Telefonnummernanzeige, 109

Ändern von Einträgen für die Anrufbegrenzung, 38

Anklopffunktion, 35

Anrufen von Unternehmen, 36

Aufrufen der Mailbox, 32

Ausblenden der Telefonnummer, 109

Bearbeiten der Nummer, 109

Beschränken der Identität, 108

Blockieren von Anrufen, 34

Buchstabenwahl, 32

Festlegen von Standardlandes- und Ortskennzahlen, 36

häufig gestellte Fragen, 107

Lautstärke, 32

Mailbox, 36

Smart Dialing, 36

Suchen von Nummern, 31

Tipps, 124

TTY, 37

Verwenden anderer Anwendungen, 32

verwenden bei gesperrtem Handheld, 108

Verwenden der Kurzwahl, 32

Weiterleiten von Anrufen, 35

Zuweisen der Kurzwahl, 33

Siehe auch Anrufe

Telefonanrufe, *Siehe* Anrufe

Telefonbuch der SIM-Karte

Ansprechpartner zum Adressbuch hinzufügen, 77

Bearbeiten von Ansprechpartnern, 78

Eintragstypen, 77

Hinzufügen von Ansprechpartnern, 77

Info, 77

Löschen von Ansprechpartnern, 78

Telefonbuch, SIM-Karte, 77

Termine

Ändern, 54

Anzahl, 116

Festlegen, 53

Löschen, 54

Öffnen, 54

regelmäßige Einträge, 53

schnell festlegen, 54

Text

ausschneiden oder kopieren, 29

einfügen, 30

Tipps für die Bearbeitung, 123

Texteingaben

Aktivieren von Tönen, 30

Ausschneiden von Text, 29

Einfügen von Text, 30

Festlegen der Cursor-Geschwindigkeit, 30

Feststelltaste, 30

häufig gestellte Fragen, 30

Kopieren von Text, 29

Num-Taste, 30

SMS-Nummern, 17

Startseite-Tastenkombinationen, 30

Tipps, 30, 122

Verwenden von AutoText, 29

Texttelefon, *Siehe* TTY

Thema

Festlegen, 70

Löschen, 70

- Tipps
 - auf der Startseite, 121
 - für Anlagen, 124
 - für das Löschen von Feldern, 122
 - für die Textbearbeitung, 123
 - für die Verwendung des Browsers, 125
 - für die Verwendung des Telefons, 124
 - für Kalender, 126
 - für Nachrichten, 123
 - für Rechner, 126
 - für Texteingaben, 30, 122
 - Startseite-Tastenkombinationen, 30
 - zum Ändern von Optionen, 122
 - zum Navigieren auf Seiten, 122
 - zum Suchen, 121
- TLS
 - Festlegen, 114
 - Info, 42
- Transport Layer Security
(Transportschichtssicherheit) *Siehe* TLS
- TTY
 - Festlegen, 37
 - Info, 37
 - Voraussetzungen, 109
- U**
 - übersprungener Inhalt, 101
 - Umleiten von E-Mail-Nachrichten, 13
 - Umleiten von Nachrichten, 95
 - Umwandeln, Maßeinheiten, 63
- V**
 - Verfügbare Funktionen, 89
 - Vergrößern/Verkleinern von Bildern, 22
 - Verlängern der Akkulebensdauer, 73
 - Verringern des Datenvolumens, 81, 119
 - Verschieben
 - Kurzwahlansprechpartner, 33
 - Lesezeichen, 42
 - Nachrichtenfilterposition, 13
 - Version, Software, 89
 - Verteilerlisten, *Siehe* Kontaktlisten
- Voraussetzungen
 - Ablegen von Nachrichten, 93
 - Anklopffunktion, 109
 - Anrufbegrenzung, 109
 - Anrufblockierung, 108
 - Anrufweiterleitung, 108
 - Anzeigen von Dateianlagen, 99
 - Browser, 111
 - drahtlose PIM-Synchronisierung, 103
 - E-Mail-Synchronisation, 103
 - TTY, 109
- W**
 - Wählen
 - Hinzufügen einer Pause, 50
 - Hinzufügen einer Wartezeit, 50
 - Verwenden von Buchstaben, 32
 - Wählen mit Hilfe alphabetischer Zeichen, 32
 - Wartezeit hinzufügen, 50, 108
 - Webseiten
 - Abbrechen von Anforderungen, 40
 - Adresse, 40
 - aktualisieren, 40
 - Animierte Grafiken, 112
 - Anzeigemodus, 40, 112
 - Anzeigen der nächsten und vorherigen Webseite, 40
 - Anzeigen der Startseite, 40
 - Anzeigen von Platzhaltern, 40
 - Auswahlmodus, 39, 112
 - Einstellen der Benachrichtigung für, 67
 - Kopieren von Adressen, 40
 - Öffnen, 39
 - Senden von Adressen, 41
 - Senden von Formularen, 113
 - Speichern, 41
 - Speichern von Anfragen, 41
 - Siehe auch* Browser
 - Wechseln von Aufgaben, 121

Weiterleiten

- Anrufe, 35
- Anrufnotizen, 34
- E-Mail-Nachrichten, 10
- PIN-Nachrichten, 10
- SMS-Nachrichten, 18

Wiederaufrufen gespeicherter Suchläufe, 19

Wiederherstellen

- Daten des Handhelds, 27
- gelöschte Service-Bücher, 87
- Handheld, 119
- Info, 27

Wireless Transport Layer Security (Drahtlose Transportschichtssicherheit), *Siehe* WTLS

WTLS

- Festlegen, 114
- Info, 42

Z

Zurücksetzen

- Anrufzeitgeber, 38
- Handheld, 74