

Kullanım Kılavuzu

HUAWEI Ascend G 301

Huawei'ye Hos Geldiniz

İçindekiler

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Devam Etmeden Önce Okuyun | 1 |
| 1.1 | Güvenlik Önlemleri | 1 |
| 1.2 | Kişisel Bilgiler ve Veri Güvenliği | 2 |
| 1.3 | Yasal Uyarı | 3 |
| 2 | Başlarken | 6 |
| 2.1 | Anahtar İşlevler Parmaklarınızın Ucunda | 6 |
| 2.2 | Pille İlgili Önemli Bilgiler | 6 |
| 2.3 | Güç Tasarrufu İpuçları | 7 |
| 2.4 | Mobil Telefonunuzu Açma veya Kapatma | 7 |
| 2.5 | Dokunmatik Ekranı Kullanma | 8 |
| 2.6 | Ekranı Kilitleme ve Kilidini Açma | 9 |
| 2.7 | Ana Ekran | 10 |
| 2.8 | Uygulama Ekranı | 14 |
| 2.9 | microSD Kart Kullanma | 15 |
| 3 | Arama | 15 |
| 3.1 | Bir Arama Yapma | 16 |
| 3.2 | Arama Cevaplama veya Reddetme | 17 |
| 3.3 | Bir Arama Sırasında Diğer İşlemler | 18 |
| 3.4 | Çağrı kaydı kullanma | 19 |
| 3.5 | Uçak Modunu Kullanma | 19 |
| 4 | Rehber | 20 |
| 4.1 | Rehber Uygulamasını Açma | 20 |
| 4.2 | SIM Kartından Kayıtları Aktarma | 20 |
| 4.3 | Kayıt Ekleme | 20 |
| 4.4 | Bir Kaydı Favorilerinize Ekleme | 21 |
| 4.5 | Kayıt Arama | 21 |
| 4.6 | Kayıt Düzenleme | 21 |
| 4.7 | Kayıtlarınızla İletişim Kurma | 21 |

| | |
|---|-----------|
| 4.8 Kayıt Silme..... | 22 |
| 4.9 Kişileri Yedekleme ve Senkronize Etme | 22 |
| 4.10 Gruplar Yönetme | 23 |
| 4.11 Kayıtları Birleştirme ve Ayırma | 24 |
| 4.12 Kayıtları Gönderme..... | 25 |
| 5 Ekran Üstü Klavyeyi Kullanma..... | 25 |
| 5.1 Klavyeyi Görüntüleme..... | 25 |
| 5.2 Klavye Ayarlarını Özelleştirme..... | 27 |
| 6 Mesajlar | 27 |
| 6.1 SMS ve MMS..... | 27 |
| 6.2 E-posta | 30 |
| 7 Bağlantı Kurma | 32 |
| 7.1 Mobil Ağlar..... | 32 |
| 7.2 Wi-Fi | 33 |
| 7.3 Telefonunuzun Veri Bağlantısını Paylaşma..... | 34 |
| 7.4 İnternet..... | 35 |
| 7.5 Bluetooth..... | 37 |
| 8 Eğlence..... | 38 |
| 8.1 Fotoğraf Çekme ve Video Kaydetme | 38 |
| 8.2 Galeri kullanma..... | 40 |
| 8.3 Müziğin Keyfine Varma..... | 42 |
| 9 Google Hizmetleri | 44 |
| 9.1 Google Hesabı Oluşturma | 44 |
| 9.2 Gmail | 45 |
| 9.3 Google Talk | 46 |
| 9.4 Google Haritalar..... | 48 |
| 9.5 Play Store | 49 |
| 10 Bilgi Senkronizasyonu | 50 |

| | |
|---|-----------|
| 10.1 Hesaplarınızı Yönetme | 50 |
| 10.2 Hesap Senkronizasyonunuzu Özelleştirme | 52 |
| 11 Diğer Uygulamaları Kullanma | 53 |
| 11.1 Trafik Yöneticisi | 53 |
| 11.2 Takvim | 54 |
| 11.3 Dosya Yöneticisi | 56 |
| 11.4 Saat | 58 |
| 11.5 Hesap Makinesi | 59 |
| 11.6 Not defteri | 59 |
| 11.7 Saati Hava Durumu | 59 |
| 12 Mobil Telefonunuzu Yönetme | 61 |
| 12.1 Tarih ve Saati Ayarlama | 61 |
| 12.2 Ekranı Ayarlama | 61 |
| 12.3 Zil Seslerini Ayarlama | 62 |
| 12.4 Telefon Servislerini Ayarlama | 63 |
| 12.5 Metinden Konuşmaya Yapılandırması | 64 |
| 12.6 Mobil Telefonunuzu Koruma | 64 |
| 12.7 Uygulamaları Yönetme | 66 |
| 12.8 Mobil Telefonunuzu Sıfırlama | 67 |
| 12.9 Çevrimiçi Güncelleme | 67 |
| 13 Sıkça Sorulan Sorular | 68 |

1 Devam Etmeden Önce Okuyun

1.1 Güvenlik Önlemleri

Mobil telefonunuzun doğru kullanımını sağlamak için lütfen güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyun.



Mobil telefonunuzu çarpmayın, atmayın veya delmeyin. Mobil telefonunuzu düşürmekten, sıkıştırmaktan ve bükmekten sakının.



Mobil telefonunuzu banyo gibi nemli bir ortamda kullanmayın. Mobil telefonunuzu sıvı içine batma ya da yıkanma durumundan koruyun.



Telefonların kullanılmasının yasak olduğu yerlerde veya telefonun girişime veya tehlikeye yol açabileceği zamanlarda mobil telefonunuzu açmayın.



Araç sürerken telefonunuzu kullanmayın.



Hastanelerde ve sağlık tesislerinde kural ve düzenlemelere uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



Uçakta telefonunuzu kapatın. Telefon, hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir.



Yüksek hassasiyeti bulunan elektronik cihazların yakınında mobil telefonunuzu kapatın. Telefon, bu cihazların performansını etkileyebilir.



Mobil telefonunuzu veya aksesuarlarını demonte etmeye çalışmayın. Sadece yetkin personel telefona bakım veya tamirat gerçekleştirebilir.



Güçlü elektromanyetik alan içeren haznelere mobil telefonunuzu veya aksesuarlarını bırakmayın.



Manyetik depolama ortamlarını mobil telefonunuzun yakınına yerleştirmeyin. Telefonda yayılan radyasyon bunların üzerine depolanmış bilgiyi silebilir.



Mobil telefonunuzu yüksek sıcaklıkta bir yere bırakmayın veya benzin istasyonu gibi yanıcı gazların olduğu yerlerde kullanmayın.



Mobil telefonunuzu ve aksesuarlarını çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Çocukların gözetim olmadan mobil telefonunuzu kullanmasına izin vermeyin.



Patlama risklerini önlemek için sadece onaylanmış pilleri ve şarj aletlerini kullanın.



Kablosuz cihaz kullanımı hakkındaki yasaları ve yönetmelikleri inceleyin. Kablosuz cihazınızı kullanırken başkalarının gizlilik ve yasal haklarına saygı gösterin.



USB kablo kullanırken bu kılavuzun ilgili talimatlarını takip edin. Aksi takdirde mobil telefonunuz veya bilgisayarınız hasar görebilir.

1.2 Kişisel Bilgiler ve Veri Güvenliği

Bazı işlevlerin veya üçüncü taraf uygulamaların cihazınızda kullanılması kişisel bilgilerin veya verilerin kaybedilmesine veya başkalarının erişimine açık hale gelmesine yol açabilir. Kişisel ve gizli bilgilerin korunmasında size yardımcı olması amacıyla bazı önlemler tavsiye edilmektedir.

- Yetkisiz kullanımın önüne geçmek için cihazınızı güvenli bir yere koyun.
- Cihazınızın ekranını kilitlenecek şekilde ayarlayın ve açmak için bir şifre veya kilit açma şekli oluşturun.

- SIM/UIM kartınızda, bellek kartınızda tutulan veya cihazınızın belleğinde depolanan kişisel bilgileri periyodik olarak yedekleyin. Farklı bir cihaza geçerseniz, eski cihazınızdaki kişisel bilgileri taşıdığınızdan veya sildiğinizden emin olun.
- Yabancı birinden mesajlar veya e-postalar aldığınızda virüslerden kaygılanıyorsanız bunları açmadan silebilirsiniz.
- Cihazınızı İnternette gezinmek için kullanıyorsanız kişisel bilgilerinizin çalınmasını önlemek için güvenlik riski oluşturabilecek web sitelerinden uzak durun.
- Wi-Fi tether veya Bluetooth gibi hizmetler kullanıyorsanız yetkisiz erişimi önlemek için şifreler ayarlayın. Bu hizmetler kullanımda olmadıklarında bunları kapatın.
- Cihaz güvenlik yazılımını yükleyin veya yükseltin ve düzenli olarak virüs taraması yapın.
- Üçüncü taraf uygulamalarını yasal bir kaynaktan edindiğinizden emin olun. İndirilen üçüncü taraf uygulamaları virüs taramasından geçirilmelidir.
- Huawei veya üçüncü taraf uygulama sağlayıcıları tarafından yayınlanmış güvenlik yazılımları veya yamaları yükleyin.
- Bazı uygulamalar konum bilgileri gerektirir ve bunları iletir. Sonuç olarak üçüncü bir taraf konum bilginizi paylaşabilir.
- Cihazınız üçüncü taraf uygulama sağlayıcılarına tespit ve tanı bilgileri verebilir. Üçüncü taraf satıcılar bu bilgileri ürün ve hizmetlerini iyileştirmede kullanırlar.
- Kişisel bilgi ve verilerinizin güvenliği hakkında kaygılıyorsanız varsa, lütfen mobile@huawei.com adresiyle temasa geçin.

1.3 Yasal Uyarı

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Tüm hakları saklıdır.

Huawei Technologies Co., Ltd.'nin yazılı izni olmadan bu kılavuzun hiçbir bölümü hiçbir biçimde veya ortamda yeniden çoğaltılamaz ve aktarılamaz.

Bu kılavuzda açıklanan ürüne Huawei Technologies Co., Ltd. şirketinin ve muhtemel lisansörlerinin telif hakkı alınan yazılımı dahil olabilir. İlgili yasalar tarafından gerekli görülmediği ya da ilgili telif hakkı sahipleri tarafından onaylanmadığı sürece müşteriler adı geçen yazılımı hiçbir şekilde çoğaltmayacak, dağıtmayacak, değiştirmeyecek, kaynak koda dönüştürmeyecek, deşifre etmeyecek, çıkartmayacak, tersine mühendislik yapmayacak, kiralamayacak, başkasına vermeyecek ya da başkasına lisanslamayacaktır.

Ticari Markalar ve İzinler



ve **HUAWEI** Huawei Technologies Co. Ltd şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Adı geçen diğer ticari markalar, ürün, hizmet ve şirket adları ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.

Android, Google Inc. ticari markasıdır.

Uyan

Burada anlatılan ürünün ve aksesuarlarının bazı özellikleri kurulan yazılıma, yerel şebekenin kapasiteleri ile ayarlarına bağlıdır ve bu nedenle yerel şebeke operatörleri veya şebeke servis sağlayıcıları tarafından etkinleştirilemez veya sınırlandırılmaz. Bu nedenle buradaki tanımlamalar satın aldığınız ürün veya aksesuarlarıyla tam uyuşmayabilir.

Huawei Technologies Co., Ltd. şirketi bu kılavuzda yer alan bilgileri veya teknik özellikleri önceden haber vermeden ve herhangi bir yükümlülük taşımadan değiştirme veya farklılaştırma hakkını saklı tutar.

Üçüncü Şahıs Yazılım Beyanı

Huawei Technologies Co., Ltd. bu ürünle teslim edilen üçüncü şahıs yazılım ve uygulamalarının fikri mülkiyet sahibi değildir. Bu nedenle Huawei Technologies Co., Ltd. bu üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları için hiçbir türde garanti vermez. Huawei Technologies Co., Ltd. bu üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları kullanan müşterilere destek vermediği gibi bu üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaların işlevleri hakkında sorumluluk veya taahhüt altına da girmez.

Üçüncü şahıs yazılım ve uygulamalarının hizmetleri her an kesilebilir veya sonlandırılabilir. Huawei Technologies Co., Ltd. kullanılabilirliği sırasında herhangi bir içerik veya hizmetin belirli bir süre sürdürülmesini garanti etmez. Üçüncü taraf servis sağlayıcıları içerik ve servisi Huawei Technologies Co., Ltd. şirketinin kontrolü dışındaki ağ veya iletim araçları vasıtasıyla sağlarlar. Yürürlükteki yasaların izin verdiği mümkün olan en geniş şekliyle, Huawei Technologies Co., Ltd. üçüncü taraf servis sağlayıcılarının hizmetlerini veya üçüncü taraf içerikleri ve servislerinin kesintiye uğramasını ya da sona ermesini tazmin etmeyecek veya bunlardan sorumlu olmayacaktır.

Huawei Technologies Co., Ltd. bu ürüne yüklenmiş hiçbir yazılımın yasallığından, kalitesinden veya başka hiçbir cihetinden ya da metinler, görseller, videolar veya yazılımlar gibi karşıya yüklenmiş veya indirilmiş üçüncü parti çalışmalardan sorumlu olmayacaktır. Müşteriler yazılımla bu ürün arasındaki uyumsuzluk dahil olmak üzere

yazılım yüklemekten veya üçüncü taraf çalışmalarını karşıya yüklemek veya indirmekten kaynaklanan olası ya da tüm risklere katlanacaktır.

Bu ürün açık kaynaklı Android™ işletim sistemini kullanır. Huawei Technologies Co., Ltd. sisteme gerekli değişiklikleri yapmıştır. Bundan dolayı bu ürün standart Android işletim sistemi tarafından desteklenen tüm işlevleri desteklemeyebilir veya üçüncü taraf yazılımlarla uyumlu olmayabilir. Huawei Technologies Co., Ltd. böyle bir durumdan sorumlu olmayacaktır.

GARANTİLERİN REDDİ

BU KILAVUZUN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. İLGİLİ YASA TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLMESİ HARICİNDE HERHANGİ BİR SINIRLAMA GETİRİLMEDEN ZİMNİ SATILABİLİRLİK GARANTİLERİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ TÜM GARANTİLER BU KILAVUZUN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK VERİLMEMİŞTİR.

YASAL SORUMLULUĞUN SINIRI

İLGİLİ YASA TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMI DURUMA KADAR HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ŞİRKETİ HİÇBİR DURUMDA HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA SONUÇSAL HASARDAN YA DA KAR, İŞ, GELİR, VERİ, İYİ NİYET VEYA BEKLENEN TASARRUFLARIN KAYBINDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ŞİRKETİNİN BU BELGEDE TANIMLANAN ÜRÜNÜN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN MAKSİMUM SORUMLULUĞU (BU SINIRLAMA UYGULANABİLİR YASANIN BU TÜR BİR SINIRLAMAYI YASAKLADIĞI ÖLÇÜDE KİŞİSEL YARALANMA SORUMLULUĞU İÇİN UYGULANMAYACAKTIR) MÜŞTERİLERİN BU ÜRÜNÜN SATINALIMI İÇİN ÖDEDİKLERİ MİKTARLA SINIRLI OLACAKTIR.

İthalat ve İhracat Düzenlemeleri

Müşteriler ilgili tüm ithalat ve ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uygun hareket edecek ve bu kılavuzda belirtilen yazılım ve teknik veriler de dahil olmak üzere adı geçen ürünlerin ihraç edilmesi, yeniden ihraç edilmesi ya da ithal edilmesi için gerekli olan tüm idari izinleri ve lisansları almakla sorumlu olacaktır.

2 Başlarken

- ❗ Bu kılavuzdaki tüm resimler sadece referans amaçlı olarak kullanılmıştır. Telefonunuzun gerçek görüntü özellikleri yazılım sürümüne bağlı olarak burada açıklananlardan farklı olabilir.

2.1 Anahtar İşlevler Parmaklarınızın Ucunda

-
- Mobil telefonunuzu açmak için basılı tutun.
- 🔑
- **Telefon seçenekleri** menüsünü açmak için basılı tutun.
 - Mobil telefonunuz aktifken ekranı kilitlemek için basın.
-
- ↶
- Önceki ekrana dönmek için veya çalıştırdığınız uygulamadan çıkmak için dokununuz.
 - Klavyeyi gizlemek için dokununuz.
-
- ☰
- Aktif bir ekranda menüyü açmak için dokununuz.
-
- 🏠
- Ana ekrana dönmek için dokununuz.
 - Son kullanılan uygulamaları göstermek için basılı tutunuz.
-

2.2 Pille İlgili Önemli Bilgiler

- Pili uzun süre kullanılmamışsa, pili şarj etmeye başladıktan sonra mobil telefonunuzu hemen açamayabilirsiniz. Telefonu açmadan önce, telefonu kapatarak pilin birkaç dakika şarj olmasını bekleyin.
- Yaşlandıkça, pilin performansı düşecektir, özellikle yeni iken olduğu kadar şarj tutmayacaktır. Pilin ömrü, pil düzgün bir şekilde şarj edildikten sonra fark edilebilir bir şekilde azaldıysa pili aynı tipteki yeni bir pille değiştirin.
- Veri hizmetlerinin kullanımı telefonun güç tüketimini artırır ve dolayısıyla pil şarjları arasında telefonun kullanılabilirliği zaman süresini kısaltır.

- Pilin tam şarj edilmesi için gereken süre, ortam sıcaklığına ve pilin yaşına bağlıdır.
- Pil gücü zayıfladığında, telefon sizi uyaracak ve bir mesaj gösterecektir. Pil bitmeye yaklaşıncaya telefonunuz otomatik olarak kapanır.

2.3 Güç Tasarufu İpuçları


Pil gücünün uzun ömürlü olması bağlı olduğunuz şebekeye ve mobil telefonunuzu nasıl kullandığınıza bağlıdır.


Pil gücünden tasarruf için aşağıdakileri deneyin:

- 3G servislere ihtiyacınız olmadığında, telefonunuzu 2G şebekeye bağlanmak üzere ayarlayın.
- Telefonunuz kullanımda olmadığı zaman ekran arka ışığını kapatın.
- Telefonunuz boşta kaldığı zaman ekran arka ışığının kapanması için geçen süreyi azaltın.
- Ekran parlaklığını azaltın.
- Kullanmadığınızda Bluetooth'u kapatın. Sadece bir Bluetooth bağlantısı kurmanız gerektiğinde telefonunuzu diğer Bluetooth aygıtlara görünür yapın.
- Kullanmadığınızda Wi-Fi'yi kapatın.
- Kullanmadığınızda telefonunuzun GPS alıcısını kapatın.
- Sesi kısın.
- Güç tüketen programları ihtiyacınız olmadığında kapatın.
- Veri servisini kapatın.

2.4 Mobil Telefonunuzu Açma veya Kapatma

2.4.1 Mobil Telefonunuzu Açma

 tuşunu basılı tutun. Telefonunuzu ilk kez açtığınızda, hesabınızla oturum açıp mobil telefonunuzu kurmanız istenecektir.

 Mobil telefonunuzda kişisel kimlik numarası (PIN) koruması etkinleştirilmişse, mobil telefonu kullanmadan önce PIN kodunuzu girmeniz gerekir.

2.4.2 Mobil Telefonunuzu Kurma


Mobil telefonunuzu ilk açtığınızda, telefonu ayarlamanızda yardımcı olması için telefon bir kurulum sihirbazı görüntüler.

Kurulum sihirbazı şunlar için yardımcı olur:


- Hesabınızı oluşturma veya oturum açma
- Mobil telefonunuzu nasıl kullanmak istediğinizle ilgili bazı ilk kararları alın

2.4.3 Mobil Telefonunuzu Kapatma

1.  tuşunu basılı tutarak **Telefon seçenekleri** menüsünü açın.
2. **Kapat** üzerine dokunun.


 Eğer **Hızlı önyükleme** özelliği etkinleştirildiyse telefon derin uyku moduna girecektir. Eğer **Hızlı önyükleme** özelliği devre dışı bırakılmışsa, telefonu kapatmak için **Tamam** üzerine dokunun.

2.4.4 Hızlı Önyüklemeyi Açma

1.  > **Ayarlar** > **Uygulamalar** üzerine dokunun.
2. **Hızlı önyükleme** onay kutusunu işaretleyin.

 Uçaktayken **Hızlı önyükleme** özelliğini açmayın.

2.4.5 Mobil Telefonunuzu Yeniden Başlatma

1.  tuşunu basılı tutarak **Telefon seçenekleri** menüsünü açın.
2. **Yeniden başlat** üzerine dokunun.
3. **Tamam** üzerine dokunun.

2.5 Dokunmatik Ekranı Kullanma


2.5.1 Dokunmatik Ekran Eylemleri

- **Dokunma:** Bir öğeyi seçmek, bir seçimi onaylamak veya bir uygulamayı başlatmak için ekrana parmağınızla hafifçe dokunun.

- **Dokunma ve tutma:** Parmağınızla bir öğeye dokunun ve mobil telefonun karşılık verene kadar bırakmayın. Örneğin aktif ekranın seçenekler menüsünü açmak için menü belirene kadar ekrana dokunun ve tutun.
- **Hafifçe vurma:** Parmağınızı ekran boyunca düşey ya da yatay olarak hareket ettirin.
- **Sürükleme:** Parmağınızla istenen öğe üzerine dokunun ve tutun. Bir öğeyi taşımak için bu öğeyi ekranın herhangi bir yerine sürükleyin. Bir öğeyi sürükleyerek taşıyabilir veya silebilirsiniz.


2.5.2 Mobil Telefonunuzun Ekranını Döndürme

Telefonunuzu yana doğru döndürdüğünüzde çoğu ekranın yönelimi yatay veya dikey olarak değişecektir.

- Ana ekranda, bu işlevi devre dışı bırakmak için  > **Ayarlar** > **Ekran** > **Ekranı otomatik döndür** üzerine dokunun.


2.6 Ekranı Kilitleme ve Kilidini Açma

2.6.1 Ekranı Kilitleme

- Telefonunuz açıkken, ekranı kilitlemek için  tuşuna basın. Ekran kilitliken yine de mesaj ve aramaları alabilirsiniz.
- Telefonunuz bir süre boşa kalırsa, ekran otomatik olarak kilitletir.


2.6.2 Ekran Kilidini Açma

1. Ekranı uyandırmak için  tuşuna basın.
2. Ekran kilidini açmak için kilit simgesini soldan sağa sürükleyin.



- ⚠ Eđer bir ekran kilidi açma şekli belirtirdiyseız, kilidi açmak için ekrana çizmenizi isteyen bir uyarı alırsınız.

2.7 Ana Ekran



- 🔍 Mobil telefon titreşene kadar bir kısayola dokununuz ve tutunuz, bundan sonra kısayolu istediğiniz konuma sürükleyebilir veya çöp kutusuna taşıyabilirsiniz. Bir simgeyi ekranın başka bir alanından kısayol konumuna da sürükleyebilirsiniz.

2.7.1 Bildirim ve Durum Simgeleri

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Sinyal gücü |  | Sinyal yok |
|  | GPRS mobil ağına bağlı |  | GPRS kullanımda |
|  | EDGE mobil ağına bağlı |  | EDGE kullanımda |
|  | 3G mobil ağına bağlı |  | 3G kullanımda |
|  | HSPA mobil ağına bağlı |  | HSPA kullanımda |
|  | Dolaşım |  | Uçak modu |
|  | Bluetooth açık |  | GPS'den konum verisi alınıyor |
|  | Hoparlör açık |  | Alarm etkin |
|  | Titreşim modu |  | Zil susturuldu |
|  | Arama sessize alındı |  | Pil şarj ediliyor |
|  | Pil dolu |  | Pil aşırı düşük |
|  | Arama sürüyor |  | Cevapsız arama |
|  | Arama Bluetooth kulaklık kullanılarak sürüyor |  | Gmail'den yeni posta |
|  | Yeni metin veya multimedya mesajı |  | Metin veya multimedya mesajı gönderiminde sorun |



| | | | |
|---|---------------------------------|---|--|
|  | Yeni sohbet mesajı |  | Yeni e-posta |
|  | Yeni sesli posta |  | Bir bilgisayara bağlı |
|  | Kullanılabilir kablosuz ağı aç |  | Yaklaşan etkinlik |
|  | Karşıya Yüklüyor |  | İndiriliyor |
|  | Telefon depolama alanı azalıyor |  | Oturum açma veya senkronizasyon sorunu |
|  | microSD kart hazırlanıyor |  | Diğer görüntülenmeyen bildirimler |
|  | Veri senkronize ediliyor |  | Senkronizasyon başarısız |
|  | Taşınabilir Wi-Fi hotspot açık |  | USB tethering açık |
|  | Bir VPN'ye bağlandı |  | Bir VPN'den bağlantı kesildi |

2.7.2 Bildirim Paneli

Yeni bir mesaj aldığınızda veya yaklaşan bir etkinlik varsa mobil telefonunuz size bunu bildirecektir. Bildirim paneli alarmlar ve ayarlar konusunda da sizi bilgilendirir. Şebeke operatörünüzü görmek veya bir mesaj, hatırlatıcı veya etkinlik bildirimini görüntülemek için bildirim panelini açın.

Bildirim Panelini Açma

1. Bildirim çubuğunda yeni bir bildirim simgesi belirlediğinde, parmağınızı bildirim çubuğu üzerine koyun ve bildirim panelini açmak için aşağı doğru hafifçe vurun.

 Bildirim çubuğunu Ana ekrandan da açabilirsiniz: Paneli açmak için  > **Bildirimler** üzerine dokunun.


2. Panel üzerinde şunları yapabilirsiniz:

- İlgili uygulamayı açmak için bir bildirime dokunun.
- Tüm bildirimleri temizlemek için **Temizle** üzerine dokunun.

Bildirim Panelini Kapatma

Panelin altına dokunup tutun. Ardından yukarı doğru hafifçe vurarak kapatın.

2.7.3 Ana Ekranın Diğer Kısımlarını Görüntüleme



Ana ekran boyunca parmağınızla sola ya da sağa hafifçe vurun.

Ana ekranın ve uzantılarının küçük resimlerini görüntülemek için ↶ üzerine dokununuz. Ekranı açmak için bir küçük resme dokununuz.

2.7.4 Ana Ekranı Özelleştirme

Yeni bir Ana Ekran Ögesi Ekleme

1. **İşlemi seçin** menüsü görüntülenene kadar Ana ekranda boş bir alana dokununuz ve tutunuz.

🔍 Ana ekranda ☰ > **Ekle** üzerine dokunarak da **İşlemi seçin** menüsünü görüntüleyebilirsiniz.

2. Ana ekrana eklemek için bir öğe seçin.

Bir Ana Ekran Ögesini Taşıma

1. Ana ekranda bir öğeye dokununuz ve öğe büyüyüp mobil telefon titreşene kadar tutunuz.





2. Parmađınızı kaldırmadan öđeyi ekran üzerinde istenen konuma taşıyın, ardından bırakın.

Bir Ana Ekran Öđesini Kaldırma


1. Ana ekranda bir öđe üstüne dokununuz ve öđe büyüyüp mobil telefon titreşene kadar tutunuz.
2. Parmađınızı kaldırmadan öđeyi çöp kutusunun üzerine sürükleyiniz. Öđe ve çöp kutusu kırmızıya döndüğünde öđe kaldırılmaya hazır demektir.
3. Ana ekrandan kaldırmak için öđeyi bırakınız.

2.7.5 Hizmet Kısayolları


1. Bildirim çubuđunu açınız.
2. Veri hizmetlerini açmak veya kapatmak için ekranın en üst kısmındaki  öđesine dokununuz.

(!) İlişkin servisleri açmak veya kapatmak için  ,  ,  veya  üzerine de dokunabilirsiniz.


2.7.6 Duvar Kađıdını Deđiştirme

1. Ana ekranda,  > **Duvar Kađıdı** üzerine dokununuz.
2. Bir resmi seçip duvar kađıdı olarak ayarlamak için şu menü öđelerine dokununuz:
 - **Galeri**
 - **Animasyonlu duvar kađıtları**
 - **Duvar Kađıtları**

2.8 Uygulama Ekranı

Uygulama ekranı telefonunuzdaki tüm uygulamaların simgelerini barındırır. Uygulama ekranını açmak için Ana ekranda  üzerine dokunabilirsiniz.

2.8.1 Uygulama Ekranında Simgeleri Taşıma

1. Uygulama ekranında,  üzerine dokununuz.
2. Uygulama ekranında taşımak istediđiniz simgeye dokunup tutunuz.

3. Parmađınızı kaldırmadan simgeyi istenen konuma taşıyın, ardından bırakın.

 Daha fazla simgeyi taşımak için 2 ve 3. adımı tekrarlayın.

4. Kaydetmek için  üzerine dokunun veya  üzerine .


2.9 microSD Kart Kullanma

2.9.1 microSD Kartı USB Yıđın Depolama olarak Kullanma


En sevdiđiniz müzik ve resimleri bilgisayarınızdan mobil telefonunuzun microSD kartına aktarmak için, microSD kartı bir USB yıđın depolama öđesi olarak belirleyin.

1. Mobil telefonunuzu verilen USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bađlayın. Bilgisayarınız microSD kartı kaldırılabilir bir depolama aygıtı olarak algılayacaktır.
2. Bildirim çubuđunu açın, ardından **USB bađlandı** üzerine dokunun.
3. Dosyaları aktarmak istediđinizi onaylamak için açılan iletiřim kutusunda **USB depolama birimini aç** üzerine dokunun.

Artık dosyaları bilgisayarınızdan mobil telefonunuzun microSD kartına aktarabilirsiniz.

 microSD kartınız USB yıđın depolama olarak kullanılırken, mobil telefonunuz bu bellek alanını kullanmayacaktır. Dosyaların aktarımını bitirdikten sonra USB yıđın depolama aygıtını (mobil telefonunuz) bilgisayardan ayırırken dođru işlemleri izlediđinizden emin olun.

2.9.2 microSD Kartı Çıkartma

1. Ana ekranda,  > **Ayarlar** üzerine dokunun.
2. Ekranı ařađıya kaydırın, ardından **Depolama** > **SD kartının bađlantısını kes** öđesine dokunun.
3. microSD kartı dikkatlice çıkartın.

3 Arama

Bir arama yapmak için, tuř takımını kullanarak bir numara çevirebilir veya kiři listenize kaydedilmiş olan, bir Web sayfasında bulunan veya bařka yerlerdeki bir numaraya dokunabilirsiniz. Bir arama sırasında, gelen diđer aramalara cevap verebilir veya

bunları sesli mesaj kutunuza yönlendirebilirsiniz. Ayrıca birkaç katılımcı ile konferans arama gerçekleştirebilirsiniz.

3.1 Bir Arama Yapma

Bir arama yapmak için **Arama** uygulamasını kullanabilir veya **Rehber** ya da **Çağrı kaydı** olanağından bir numara seçebilirsiniz.

Bir arama yaparken, diğer işlevleri kullanmak için  üzerine dokunabilirsiniz.

Arama ekranına dönmek için, bildirim çubuğuna aşağı doğru hafifçe vurup **Geçerli çağrı** ögesine dokunun.


 Bir arama sırasında sesinizin diğer taraflarca duyulmasını istiyorsanız telefonunuzun alt kısmındaki mikrofonu bloke etmemeye dikkat edin.

3.1.1 Arama Uygulaması ile Arama Yapma

1. Ana ekranda, çeviriciyi açmak için  > **Arama** üzerine dokunun.

Geçerli durumda **Rehber** veya **Çağrı kaydı** ögesiyle çalışıyorsanız **Arama** sekmesine dokunun.

2. Telefon numarasını girmek için gerekli sayı tuşlarına dokunun.

 Telefonunuz Akıllı Arama işlevini desteklemektedir, yani çevirici üzerindeki rakamlara dokunduğunuzda telefon otomatik olarak rehberinizde arama yaparak eşleşen sonuçları eşleşmenin doğruluğuna göre listeler. Eğer girilen bilgilerle eşleşen herhangi bir kayıt yoksa, telefon hiçbir sonuç göstermeyecektir.

3. Aramayı başlatmak için  üzerine dokunun.

Bir arama esnasında, arama tuşlarına başka numaralar girmek için **Çağrı ekle** üzerine dokunun.

3.1.2 Rehber Uygulamasından bir Arama Yapma

1. Ana ekranda, kişi listesini açmak için  > **Rehber** üzerine dokunun.

Geçerli durumda **Arama** veya **Çağrı kaydı** ögesiyle çalışıyorsanız **Rehber** sekmesine dokunun.

2. Listedeki aramak istediğiniz kişiye dokunun.

3. Telefon numarasını çevirmek için  ögesine dokunun.

3.1.3 Çağrı kaydı Uygulamasından bir Arama Yapma

1. Ana ekranda, arama günlüğünü görüntülemek için  > **Çağrı kaydı** üzerine dokunun.

Geçerli durumda **Rehber** veya **Arama** ögesiyle çalışıyorsanız **Çağrı kaydı** sekmesine dokunun.

2. Numarayı çevirmek için günlük girişinin sağındaki  ögesine dokunun.


 Günlük girişine dokunur ve basılı tutarsanız seçenekler menüsü açılacaktır.

3.2 Arama Cevaplama veya Reddetme

3.2.1 Gelen Aramayı Cevaplama

Bir telefon araması aldığınızda, gelen arama ekranı açılır. Arayanın numarasını daha önce **Rehber** içine kaydettiyseniz, arayanın adı ve numarası görüntülenir. Arayanın numarası **Rehber** içine kaydedilmemişse, arayanın numarası görüntülenir.

Aramayı cevaplamak için  ögesini sağa sürükleyin.




3.2.2 Aramayı Bitirme

Bir arama sırasında, aramayı sonlandırmak için **Sonlandır** üzerine dokunun.

3.2.3 Gelen Aramayı Reddetme

Aramayı reddetmek için  ögesini sola sürükleyin.



- 🔍 Bir aramayı reddetmek ve arayana bir mesaj göndermek için ekranın en alt kısmındaki çubuğu yukarı da sürükleyebilirsiniz.

3.3 Bir Arama Sırasında Diğer İşlemler

3.3.1 Konferans Görüşmesi Yapma

Bir arama sırasında yeni bir arama alırsanız, ikinci aramayı sürdürdüğünüz aramaya ekleyebilirsiniz. Bu özellik konferans görüşmesi olarak bilinir. Birden fazla arayanla da konferans görüşmesi gerçekleştirebilirsiniz.

- ❗ Konferans görüşmelerinin desteklenip desteklenmediğini ve destekleniyorsa kaç kişinin katılabileceğini sormak için şebeke operatörünüze başvurun.
1. Bir konferans görüşmesini başlatmak için ilk katılımcının numarasını çevirin. İlk katılımcıya bağlandıktan sonra bağlantıyı açık tutun, **Çağın ekle** üzerine dokununuz.
 2. Görüşmeye davet etmek istediğiniz sonraki kişinin telefon numarasını girin ve **+** üzerine dokununuz veya **Çağın kaydı** ya da **Rehber** olanağınızdan bir kişiyi seçin. Siz bunu yaparken ilk katılımcı otomatik olarak beklemeye alınır.
 3. İkinci kişiye bağlandıktan sonra konferans görüşmesine başlamak için, **Çağları birleştir** üzerine dokununuz.
 4. Konferans görüşmesini bitirmek ve herkesin bağlantısını kesmek için, **Sonlandır** üzerine dokununuz.

3.3.2 Aramalar Arasında Geçiş Yapma

Eğer zaten görüşme yaparken yeni bir arama gelirse, iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

1. Birinci aramayı cevaplariken ikinci bir arama geldiğinde, gelen aramayı cevaplayın ve ardından **Değiştir** üzerine dokunun.
2. Geçerli arama beklemeye alınır ve ilk aramaya bağlanırsınız.

3.4 Çağrı kaydı kullanma

Çağrı kaydı çevirdiğiniz, aldığınız ve cevaplamadığınız aramaların bir listesini içerir. Arama günlüğünü, son zamanlarda aranan bir numarayı hızlıca bulmak veya bir numarayı arama günlüğünden kişi listenize eklemek için kullanabilirsiniz.

3.4.1 Rehber Uygulamasına bir Giriş Ekleme

1. Geçerli durumda **Arama** veya **Rehber** öğesiyle çalışıyorsanız **Çağrı kaydı** sekmesine dokunun.
2. **Rehber** listesine eklemek istediğiniz girişe dokunup tutun.
3. Seçenekler menüsünde **Kişilere ekle** öğesine dokunun.
4. **Kişi oluştur** öğesine dokunun veya kayıt listesini kaydırarak mevcut bir kayıt ismine dokunun.

3.5 Uçak Modunu Kullanma

Bazı konumlar telefonunuzun kablosuz bağlantılarının kapatılmasını gerektirebilir. Telefonunuzu kapatmak yerine **Uçak modu** konumuna getirebilirsiniz.


1.  tuşunu basılı tutun.
2. Seçenekler menüsünde **Uçak modu** öğesine dokunun.

4 Rehber


Rehber uygulaması kayıtlarınızın telefon numaraları ve adresleri gibi bilgileri kaydetmenize ve yönetmenize imkan tanır. Kayıt bilgilerini mobil telefonunuza kaydettikten sonra, iletişim kurmak istediğiniz kişilere kolay erişim sağlarsınız.

4.1 Rehber Uygulamasını Açma


Mobil telefonunuza henüz hiçbir kayıt eklememişseniz, **Rehber** kayıt bilgilerini eklemeye başlamak için ipuçları içeren bir mesaj görüntüler.

Ana ekranda,  > **Rehber** üzerine dokunarak **Rehber** uygulamasını açın. Tüm kayıtlarınız alfabetik olarak kayan liste halinde görüntülenir.

4.2 SIM Kartından Kayıtları Aktarma

1. Kişi listesinde ,  > **Kişileri yönet** üzerine dokunun.
2. **SIM karttan kopyala** üzerine dokunun.
3. SIM kart içeriğinin yüklenmesi için bekleyin. Aktarmak istediğiniz kayıtları seçin veya tüm kayıtları seçmek için **Tümünü seç** üzerine dokunun.
4. **Kopyala** üzerine dokunun.
5. Eğer telefonunuzda birden fazla hesabınız varsa, kayıtları aktarmak istediğiniz hesabınıza dokunun.


4.3 Kayıt Ekleme

1. Kayıt listesinde  > **Kişi oluştur** üzerine dokunun.
2. Eğer kayıtları olan birden fazla hesabınız varsa, kaydı eklemek istediğiniz hesabınıza dokunun.
3. Kaydın ismini girip ardından telefon numarası ve adres gibi ayrıntılı bilgileri ekleyin.
4. İşiniz bittiğinde, kayıt bilgilerini kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokunun.

4.4 Bir Kaydı Favorilerinize Ekleme

- **Sık Kullanılanlar** listesine eklemek istediğiniz kayda dokunup tutun. Ardından **Sık kullanılanlara ekle** üzerine dokunun.
- Bir kayda dokunup ardından kaydın isminin sağındaki yıldızla dokunun. Yıldız, altın rengine döner.

4.5 Kayıt Arama

1. Kayıt listesinde  > **Ara** üzerine dokunun.
2. Aramak istediğiniz kaydın adını girin. Siz yazdıkça, eşleşen isimli kayıtlar arama kutusunun altında belirir.

 Kayıt listesi ekranında, dokunulan harfle başlayan kayıtları görüntülemek için bir harfe dokunabilirsiniz.

4.6 Kayıt Düzenleme

Bir kayıt için sakladığınız bilgilerde her zaman değişiklikler yapabilirsiniz.

1. Kayıt listesinde, detaylarını düzenlemek istediğiniz kayda dokunup tutun ve sonra seçenekler menüsünde **Kişiyi düzenle** ögesine dokunun.
2. Kayıt bilgilerinin değiştirmek istediğiniz kategorisine dokunun: ad, telefon numarası, e-posta adresi veya daha önce kaydettiğiniz başka bir bilgi.
3. Kayıt bilgilerinde istenilen değişiklikleri yapın ve sonra **Kaydet** ögesine dokunun. Tüm değişikliklerinizi iptal etmek için **İptal** üzerine dokunun.

4.7 Kayıtlarınızla İletişim Kurma

Rehber veya **Sık Kullanılanlar** sekmesinden, bir kaydın varsayılan telefon numarasını hızlıca arayabilir veya kısa mesaj (SMS) veya multimedya mesajı (MMS) gönderebilirsiniz. Ayrıca o kayıtlarla iletişim kurabileceğiniz tüm yolların bir listesini görüntülemek için detayları da açabilirsiniz. Bu bölümde kayıt listenizi görüntülerken bir kayıt ile nasıl iletişim kuracağınız açıklanmaktadır.

4.7.1 Android için Hızlı Rehber'i Kullanma

1. Kaydın resmine veya (eğer kayda bir resim atamadıysanız) resim çerçevesine dokunarak Android için Hızlı Rehber'i açın.
 2. Kayıtlı iletişim kurmak istediğiniz yolun simgesine dokununuz.
- ❗ Kullanılabilir simgeler kayıtlı ilgili girdiğiniz bilgilere, mobil telefonunuzdaki yüklü uygulamalara ve sahip olduğunuz hesaplara bağlıdır.

4.7.2 Bir Kayıtlı İletişim Kurma

1. Kayıt listesinde, iletişim kurmak istediğiniz kayda dokununuz.
2. Arama yapmak veya mesaj göndermek için kaydın detayları ekranında numaranın sağındaki simgeye dokununuz.

4.8 Kayıt Silme


1. Kayıt listesinde, silmek istediğiniz kayda dokunup tutun ve sonra seçenekler menüsünde **Kişiyi sil** öğesine dokununuz.
2. Kaydı silmek istediğinizi onaylamak için **Tamam** öğesine dokununuz.

4.9 Kişileri Yedekleme ve Senkronize Etme

Kişileri telefonunuzdan bir microSD karta yedekleyebilir veya Google hesabınızı kullanarak telefon kişilerinizi bir sunucuya senkronize edebilirsiniz.


4.9.1 Kişileri Yedeklemek için bir microSD Kart Kullanma

Kişileri Yedekleme

1. Kişi listesinde  > **Kişileri yönet** üzerine dokununuz.
2. **SD karta yedekle** öğesine görüntülenen menüde dokununuz.
3. Telefon kişilerinizin bilgilerini takılı microSD karta vermek için **Tamam** üzerine dokununuz.

microSD kartı üzerine yedeklenen .vcf dosyalarını bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz. Dosyalar microSD kartın **Contact** klasöründe depolanır.

Kişileri Geri Yükleme





1. Kişi listesinde  > **Kişileri yönet** üzerine dokunun.
2. **SD karttan geri yükle** ögesine görüntülenen menüde dokunun. microSD kart üzerine kaydedilmiş birden fazla .vcf dosyası varsa birini, birden fazlasını ya da tümünü geri yüklemeyi seçebilirsiniz.

4.9.2 Kişileri Senkronize Etmek için bir Google Hesabını Kullanma

Google hesabınızı kullanarak kişileri senkronize edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Bir Hesabın Senkronizasyon Ayarlarını Değiştirme.

4.10 Gruplar Yönetme

4.10.1 Bir Grup Oluşturma

1. Ana ekranda,  > **Rehber** üzerine dokunun. Ardından sekme çubuğuna sola doğru hafifçe vurun ve **Gruplar** üzerine dokunun.
 2. Gruplar listesinde,  üzerine dokunun ve ardından **Grup oluştur** üzerine dokunun.
 3. Gruba atamak istediğiniz adı ve resmi girin ve ardından grup için bir zil sesi ayarlayın.
 4. Gruba üyeler eklemek için  > **Üye Ekle** üzerine dokunun.
 5. Gruba eklenecek üyeleri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.
 6. İşiniz bittiğinde, grup bilgilerini kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.
-  Bir gruba yalnız telefon belleğine kaydedilmiş kayıtları ekleyebilirsiniz.



4.10.2 Grup Düzenleme

Bir grup için sakladığınız bilgilerde her zaman değişiklikler yapabilirsiniz.

1. Gruplar listesinde, ayrıntılarını düzenlemek istediğiniz gruba dokunun ve tutun, ardından seçenekler menüsünde **Grubu düzenle** üzerine dokunun.
2. Grup bilgilerinde istenen değişiklikleri yapın ve sonra **Kaydet** ögesine dokunun. Grup bilgilerinde yaptığınız tüm değişiklikleri iptal etmek için **İptal** üzerine dokunun.

4.10.3 Gruplar Olanađınıza bir Kiři Ekleme

Gruplarınıza bir kiřiyi eklemek için, ařađıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:


- **Gruplar** listesine eklemek istediđiniz kayda dokunup tutun. Ardından **Gruplara ekle** üzerine dokunun.
- Bir grubu düzenlerkentouch  üzerine basın ve ardından gruba eklemek istediđiniz kiřileri seçmek için **Üye Ekle** üzerine dokunun.
-  Gruba kiřileri SIM/UIM kart yerine telefon belleđine ekleyebilirsiniz.

4.11 Kayıtları Birleřtirme ve Ayırma


Kayıtları řu yöntemlerle aktardıđınızda çift kayıtlarınız olabilir:

- Gmail hesabı gibi bir hesap ekleyerek.
- Facebook veya Twitter gibi sosyal ađ hizmetlerini kullanarak. (Telefonunuz akıřlar işlevine sahipse, bu işlevi kullanarak Facebook veya Twitter'a erişebilirsiniz.)
- E-posta alıřveriři gibi diđer yöntemler kullanarak.

Çift kayıtları önlemek için iki veya daha fazla kaydı bir kayıt oluřturacak řekilde birleřtirin.

 Ülkenize ve operatörünüze bađlı olarak Facebook veya Twitter kullanılabilirliđi deđiřebilir. Lütfen bunları yerel yasalar ve düzenlemelere uygun olarak kullanın.


4.11.1 Rehber Birleřtirme

1. Ana ekranda,  > **Rehber** üzerine dokunun.
2. Çođaltılmıř bir kayda dokunun.
3. **Birleřtirilen Kiřiler** üzerine ve ardından **Kiři ekle** üzerine dokunun.
4. İki çift kaydı birleřtirmek için katılım yapılacak kaydı seçin.

İki kayıt birleřtirilecek ve bir kayıt olarak görüntülenecektir. Birleřtirilen bilgileri görüntülemek için kayda dokunun. Kaydın iki kayıt birleřtirilerek oluřtuđunu görebilirsiniz. İki'den fazla kaydı da birleřtirebilirsiniz.

4.11.2 Kayıtları Ayırma


Farklı kaynaklardan gelen kiři bilgileri yanlıřlıkla birleřtirilmiře, kayıtları ayırabilirsiniz.


1. Ana ekranda,  > **Rehber** üzerine dokununuz.
2. Ayrılacak birleştirilmiş kayda dokununuz.
3. Kaydı ayırma seçeneğine dokununuz.
4. Birleştirilmiş kayıttan ayrılacak kaydı seçin.

Bu durumda birleştirilmiş kayıt iki kayda ayrılarak **Rehber** içinde ayrı ayrı görüntülenir.

4.12 Kayıtları Gönderme

Kayıtları .vcf dosyası olarak Bluetooth veya E-posta yoluyla gönderebilirsiniz.

1. Kayıt listesinde  üzerine dokununuz.
2. Göndermek istediğiniz kayıtları seçin.
3. **Gönder** üzerine dokununuz.
4. Seçtiğiniz kayıtları göndermek istediğiniz yöntemi seçin, örneğin Bluetooth veya E-posta.

 Bir kaydı başka bir yolla gönderebilirsiniz. Bir kayda dokununuz ve tutunuz, **Kişi gönder** üzerine dokununuz ve ardından göndermek istediğiniz yöntemi seçin.

5 Ekran Üstü Klavyeyi Kullanma

5.1 Klavyeyi Görüntüleme

Metin girmek için ekran üstü klavyeyi kullanın. Bazı uygulamalar klavyeyi otomatik olarak açar. Diğerlerinde, klavyeyi açmak için bir metin alanına dokununuz.


Klavyeyi gizlemek için  üzerine dokununuz.

 **Metin düzenle** menüsünü açmak için metin alanına dokununuz ve tutunuz.

5.1.1 Bir Giriş Yöntemi Seçme

1. **Metin düzenle** menüsü görüntülene kadar bir metin alanına dokununuz ve tutunuz.
2. **Giriş yöntemini seç** üzerine dokununuz.
3. Giriş yöntemini seçin.

5.1.2 TouchPal klavyenin kullanılması



5.1.3 Klavye Düzenini Değiştirme

Klavye düzenini sadece **TouchPal** seçili olduğunda değiştirebilirsiniz.

Seçebileceğiniz üç klavye düzeni vardır: **Tam QWERTY**, **12 Tuşlu Telefon Tuş takımı** ve **CooTek T+**.

Klavye düzenini değiştirmek için klavye panelinin bir tarafına dokununuz ve tutunuz, ardından ekranın kenarına doğru panele hafifçe vurunuz.




- ❗ Klavye düzenini değiştirirken, panelin herhangi bir yerine dokunup tutmanız ve ardından ekranın kenarına doğru panele hafifçe vurmanız gerekir.

5.1.4 Yatay Klavyeyi Kullanma

Klavyenin kullanımı size rahatsız veya zor geliyorsa mobil telefonunuzu yan çevirin. Ekranda klavye yatay pozisyonda görüntülenerek size daha geniş bir klavye düzeni sunacaktır.

5.2 Klavye Ayarlarını Özelleştirme


1. Ana ekranda,  > **Ayarlar** > **Dil ve klavye** üzerine dokununuz.
2. **Klavye ayarları** seçeneğinde, klavye ayarlarını özelleştirmek için bir giriş yöntemi seçin.

6 Mesajlar



Mesajlar uygulaması, SMS veya MMS özellikli mobil telefonu kullanan herkesle kısa mesaj (SMS) ve multimedya mesajları (MMS) alışverişinde bulunabilmenize imkan sağlar. **E-posta** uygulaması ile e-posta okuyabilir ve gönderebilirsiniz.

6.1 SMS ve MMS

6.1.1 Mesajlar Uygulamasını Açma

 > **Mesajlar** üzerine dokununuz.

6.1.2 Metin Mesajı Oluşturma ve Gönderme

1.  > **Mesajlar** > **Yeni ileti** üzerine dokununuz.
2. **Alıcı** alanına bir telefon numarasını veya kayıtnı adını girin ya da  öğesine dokunarak **Rehber** veya **Gruplar** uygulamasından bir kayıt seçin.

Siz telefon numarasını veya kayıt adını girerken, telefonda kayıtlarınızla olası eşleşmeler görüntülenir. Olası eşleşmeler listesinden bir kişi seçin veya girme işlemine devam edin.

Bir kaydı seçtikten veya numara girişini bitirdikten sonra bir virgül ekleyerek başka bir alıcı girebilirsiniz. Ayrıca daha önce girişi yapılan bir kayda dokunarak düzenleyebilir veya silebilirsiniz.





3. Mesajınızı girmeye başlamak için oluşturma metin kutusuna dokununuz.

4. Mesajı göndermeye hazır olduğunuzda ► üzerine dokunun.

Gönderilen ve alınan mesajlar, bir görüşmedeki mesajlar biraraya gruplandırılarak mesaj dizisi halinde görüntülenir.



6.1.3 Multimedya Mesajı Oluşturma ve Gönderme

Günlük iletişimleri çok özel hale dönüştürmek için multimedya mesajlarını kullanabilirsiniz. Bir mesaj kaydedip ses dosyası olarak gödebilir, 'Mutlu Yıllar' şarkısını okuyup bir arkadaşınıza gödebilir ya da özel bir etkinlik fotoğraflarının slayt gösterisini gödebilirsiniz. Olasılıklar sonsuzdur.

1.  > **Mesajlar** > **Yeni ileti** üzerine dokunun.
 2. **Alıcı** alanına bir telefon numarası girin veya  üzerine dokunarak **Rehber** ya da **Gruplar** ögesinden bir kişi seçin.
 3. Mesajınızı girmeye başlamak için oluşturma metin kutusuna dokunun.
 4. Seçenekler panelini görüntülemek için  üzerine dokunun.
 - Mesajın konusunu eklemek için **Konu ekle** ögesine dokunun. Mobil telefonunuz artık multimedya mesaj modundadır.
 - Bir resim, müzik veya video dosyası eklemek için **Ekle** ögesine dokunun.
 5. Mesaj gönderilmeye hazır olduğunda ► ögesine dokunun.
-  Bir medya dosyasını (müzik, video veya resim) seçebilir ve bir multimedya mesajının eki olarak gönderebilirsiniz. **Dosya Yöneticisi** uygulamasında bir medya dosyasına dokunun ve tutun, ardından **Paylaş** > **Mesajlar** üzerine dokunun.

Bir Slayt Gösterisi Ekleme

Mesajınıza birden fazla dosya eklemek istiyorsanız, **Slayt Gösterisi** seçeneğini kullanın.

1. Mesaj düzenleme ekranında, seçenekler panelini görüntülemek için  üzerine dokunun.
2. **Ekle** > **Slayt Gösterisi** ögesine dokunun, ardından düzenlemeye başlamak için bir slayt seçin.
3. Başka slaytlar eklemek için  üzerine ve ardından **Slayt ekle** üzerine dokunun.
4. Mesajınızı oluşturmayı bitirmek ve multimedya mesaj ekranına dönmek için **Bitti** ögesine dokunun.

5. Multimedya mesajınızı deęiřtirmek için, multimedya mesaj ekranında slayt gösterisine dokunun. Mesaj gönderilmeye hazır olduęunda **Gönder** öęesine dokunun.

6.1.4 Bir Multimedya Mesajını Açma ve Görüntüleme

1. Mesaj listesinde, görüntülemek istedięiniz mesaj dizisine dokunun.
2. Mesajı görüntülemek için multimedya mesajına dokunun.

6.1.5 Bir Mesajı Cevaplama

1. Mesaj listesinde, bir SMS veya multimedya mesaj dizisine dokunarak açın.
2. Mesajınızı oluřturmamak için metin kutusuna dokunun. Bittięinde, ► üzerine dokunun.

🔍 Ayrıca bir mesajı cevaplamak için řunu da yapabilirsiniz: ☰ > **Çoklu seçim** üzerine dokunun, bir veya daha fazla mesaj dizisi seçin ve **Yanıtla** üzerine dokunun.

6.1.6 Bir Metin Mesajını Not defteri veya Takvim Uygulamasına Kopyalama

1. Mesaj listesinde, bir mesaj dizisine dokunarak açın.
2. Mesajlardan birine dokunun ve tutun ve sonra **Mesajı řuraya kopyala:** üzerine dokunun.
3. Bir not veya etkinlik olarak kaydetmek için **Not defteri** veya **Takvim** öęesine dokunun.

Not defteri veya **Takvim** öęesinin nasıl kullanılacaęı hakkında bilgi için bu kılavuzun ilgili bölümlerine bakın.

6.1.7 Mesaj Ayarlarını Özelleřtirme


Mesaj listesinde, ☰ üzerine dokunun ve ardından mesaj ayarlarını özelleřtirmek için **Ayarlar** üzerine dokunun.

6.2 E-posta




Mobil telefonunuz e-postayı da parmaklarınızın ucuna getirir. Telefonunuzun **E-posta** uygulaması ile, e-posta hesabınızı Yahoo!, AOL veya diğer popüler e-posta servisleriyle telefonunuz üzerinde kullanabilirsiniz.

6.2.1 Bir E-posta Hesabı Ekleme

E-posta uygulamasını ilk kez kullandığınızda, bir e-posta hesabı yapılandırmanız gerekir. E-posta kurulum sihirbazı hesabınızı yapılandırmanıza yardım eder. Popüler bazı e-posta sistemleri desteklenir. PC'niz üzerinde kullandığınız aynı e-posta hizmetiyle çalışabileceğiniz gibi başka bir e-posta hizmeti de seçebilirsiniz.

1. Ana ekranda,  > **E-posta** üzerine dokunun.
2. E-posta sistem listesinde, bir sistem seçin veya **Diğerleri** ögesini seçin.
3. E-posta ayarlarınızı özelleştirmek için, ekrandaki yönergeleri izleyip ardından **İleri** ögesine dokunun.
4. Hesap adını ve başkalarının sizden e-posta aldığı zaman görmelerini istediğiniz ismi girin.
5. **Bitti** üzerine dokunun.

Başka E-posta Hesapları Ekleme

1. İlk e-posta hesabınızı oluşturduktan sonra,  ögesine **Gelen Kutusu** ekranında dokunun, ardından hesaplar ekranına erişmek için **Diğer** > **Hesaplar** ögesine dokunun.
 2. Başka bir e-posta hesabı oluşturmak için hesaplar ekranında  üzerine ve ardından **Hesap ekle** ögesine dokunun.
-  İlave bir e-posta hesabını eklerken, tüm giden mesajları göndermek için yeni hesabın kullanılması seçeneğini de kullanabilirsiniz.


6.2.2 Bir E-posta Mesajı Görüntüleme

1. Hesaplar ekranında kullanmak istediğiniz e-posta hesabına dokunun.
2. Bir klasöre erişin, ardından görüntülemek istediğiniz mesaja dokunun.

6.2.3 E-posta Ekini Kaydetme


1. Hesaplar ekranında kullanmak istediğiniz e-posta hesabına dokununuz.
2. Görüntülemek istediğiniz e-posta mesajına dokununuz.
3. E-postadaki ekin yanında bulunan **Kaydet** ögesine dokununuz.
4. Eki kaydetmek için bir yol seçin ve **Kaydet** üzerine dokununuz.

6.2.4 E-posta Oluşturma ve Gönderme

1. Hesaplar ekranında kullanmak istediğiniz e-posta hesabına dokununuz.
2. **Gelen Kutusu** ekranında, touch  üzerine dokununuz ve ardından seçenekler panelinde **E-Posta Yaz** üzerine dokununuz.
3. **Kime:** alanına, alıcının adını veya e-posta adresini giriniz.
4. Mesajınızın konusunu giriniz ve mesajı oluşturun.

Mesajla birlikte bir ek göndermek için  üzerine dokununuz ve ardından **Ek ekle** üzerine dokununuz.

5. İşiniz bittiğinde **Gönder** ögesine dokununuz.

Mesajı göndermeye hazır değilseniz, **Taslak olarak kaydet** üzerine dokununuz veya mesajı taslak olarak kaydetmek için  üzerine dokununuz.

6.2.5 Bir E-posta Mesajını Cevaplama

1. Hesaplar ekranında kullanmak istediğiniz e-posta hesabına dokununuz.
2. Cevaplamak istediğiniz e-posta mesajına dokununuz.
3. E-posta mesajını cevaplamak için **Yanıtla** veya **Tümünü yanıtla** ögesine dokununuz.

6.2.6 Bir E-posta Hesabını Silme

1. Hesaplar ekranında, silmek istediğiniz e-posta hesabına dokunup tutunuz.
2. **Hesabı kaldır** üzerine dokununuz.
3. **Tamam** üzerine dokununuz.

6.2.7 E-posta Hesap Ayarlarını Deęiřtirme

E-postaları hangi sıklıkta kontrol ettięiniz, yeni bir postadan nasıl haberdar edileceęiniz ve hesabın postaları göndermek ve almak için kullandığı sunucularla ilgili ayrıntılar dahil birtakım hesap ayarlarını deęiřtirebilirsiniz.

❗ Hesabınızın gelen ve giden ayarları, kullandığınız e-posta hizmetinin türüne baęlıdır. Gerekli ayrıntıları manuel olarak girebilmenize karřın, doęru bilgileri edinmek için e-posta hizmet saęlayıcınızla görüřmeniz gerekebilir.

1. **☰** > **E-posta** üzerine dokunun.
2. Hesaplar ekranında, deęiřtirmek istedięiniz e-posta hesabına dokunup tutun.
3. **Hesap ayarları** üzerine dokunun.
4. **Genel ayarlar**, **Bildirim ayarları** veya **Sunucu ayarları** öęesini deęiřtirin.

7 Baęlantı Kurma

7.1 Mobil Aęlar


Mobil telefonunuz, telefonunuzu ilk kez açtığınızda řebeke operatörünüzün 2G/3G (mevcut ise) hizmetini kullanmak üzere otomatik olarak yapılandırılacaktır. SIM/UIM kartın takılı olması gerektięine dikkat edin (bazı CDMA mobil telefonlar tümleřik bir UIM karta sahiptir ve aynı bir UIM kart gerektirmez)

7.1.1 Aę Baęlantısını Kontrol Etme

1. **☰** > **Ayarlar** üzerine dokunun.
2. **Kablosuz özellięi ve aęlar** > **Mobil aęlar** > **Aę ayarları** üzerine dokunun.
3. Aę baęlantısını kontrol etmek için **Aę operatörleri** veya **Eriřim Noktası Adları** öęesine dokunun.

❗ Mobil telefonunuz SIM/UIM karttan (varsa) eriřim noktası ayarlarını otomatik olarak okuyacaktır. Bu nedenle, eriřim noktası parametrelerini deęiřtirmeyin, aksi halde aę kaynaklarına eriřemeyebilirsiniz.


7.1.2 Veri Servisini Açma

1.  > **Ayarlar** üzerine dokununuz.
2. **Kablosuz özelliği ve ağlar** > **Mobil ağlar** üzerine dokununuz.
3. Veri bağlantısını açmak için **Veri etkin** onay kutusunu işaretleyiniz.


7.2 Wi-Fi

Wi-Fi genişbant İnternete kablosuz erişim sağlar. Mobil telefonunuzda Wi-Fi kullanmak için kablosuz erişim noktalarına (hotspot'lar) erişiminizin olması gerekir. Wi-Fi sinyalinin bloke eden engeller sinyali gücünü azaltır.

7.2.1 Wi-Fi Özelliğini Açma

1.  > **Ayarlar** üzerine dokununuz.
2. **Kablosuz özelliği ve ağlar** üzerine dokununuz ve **Kablosuz** onay kutusunu işaretleyerek Wi-Fi'yi açınız.

7.2.2 Kablosuz Ağa Bağlanma

1. Wi-Fi açıldıktan sonra,  > **Ayarlar** öğesine dokununuz.
2. **Kablosuz özelliği ve ağlar** > **Kablosuz ayarlar** üzerine dokununuz. **Kablosuz ağlar** bölümünde, algılanan Wi-Fi ağlarının bir listesini göreceksiniz.
3. Bağlanmak için bir Wi-Fi ağına dokununuz.
 - Eğer açık bir ağ seçtiyseniz, şebekeye otomatik olarak bağlanırsınız.
 - Eğer Kabloluya Eşdeğer Gizlilik (WEP) ile korunan bir ağ seçtiyseniz ve bu ağa ilk kez bağlanıyorsanız istendiğinde şifreyi giriniz ve ardından **Bağlan** öğesine dokununuz. Telefonunuzu varsayılan ayarlara sıfırlamadıysanız, daha önceden kullanmış olduğunuz korumalı bir kablosuz ağa bağlanırken şifreyi tekrar girmeniz istenmeyecektir.
- 🔍 Yeni bir Wi-Fi ağı eklemek için **Kablosuz ayarlar** ekranında **Kablosuz ağ ekle** öğesine dokununuz.

7.3 Telefonunuzun Veri Bağlantısını Paylaşma

Telefonunuzun veri bağlantısını USB kablosu üzerinden bir bilgisayarla paylaşabilirsiniz: USB tethering. Telefonunuzu taşınabilir bir Wi-Fi hotspot yaparak telefonunuzun veri bağlantısını aynı anda birtakım aygıtlarla paylaşabilirsiniz.

7.3.1 USB bağlantısı Sürücüsünü Yükleme

Bilgisayarınızda Windows 7 veya Linux'un yeni bazı dağıtımları (Ubuntu gibi) işletim sistemi yüklüyse, normalde bilgisayarınızı tethering için hazırlamanız gerekmez. Ancak Windows veya başka bir işletim sisteminin eski bir sürümünü çalıştırıyorsanız, bilgisayarınızı USB aracılığıyla ağ bağlantısı kurmak üzere hazırlamanız gerekebilir.

USB bağlantısı sürücüsünü şu adımlarla yükleyin:

1. Bir bilgisayara bir USB kablosu takın. Bilgisayar telefonu otomatik olarak tanıyacaktır.
2. **Başlat** > **Bilgisayarım**'i seçin ve sonra **Mobile Partner** ögesine çift tıklayın.
3. **drivers** klasörünü ve **usbnet_driver_win2k_xp** klasörünü açın.
DownloadActiveSync.url linkine çift tıklayın.
4. **ActiveSync 4.5i** veya daha yeni bir sürümünü indirin ve yükleyin.
5. Yükleme işleminden sonra USB tethering'i kullanabilirsiniz.



7.3.2 Telefonunuzun Veri Bağlantısını USB üzerinden Paylaşma

Farklı işletim sistemlerinde USB tethering kullanmak için, bilgisayarınızı USB üzerinden ağ bağlantısı kurmaya hazırlamanız gerekir.

ⓘ Aynı anda USB üzerinden telefonunuzun veri bağlantısını paylaşırken microSD kartına erişemezsiniz.

1. **■ ■** > **Ayarlar** üzerine dokunun.
2. **Kablosuz özelliği ve ağlar** > **Doğrudan bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktası** üzerine dokunun.
3. Veri bağlantınızı paylaşmak için **USB bağlantısı** onay kutusunu işaretleyin.

7.3.3 Telefonunuzun Veri Bağlantısını Taşınabilir Wi-Fi Hotspot olarak Paylaşma


1.  > **Ayarlar** üzerine dokununuz.
 2. **Kablosuz özelliği ve ağlar** > **Doğrudan bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktası** üzerine dokununuz.
 3. Veri bağlantınızı paylaşmak için **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** onay kutusunu işaretleyin.
-  **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** seçildiğinde, ağ adını değiştirmek veya güvenli hale getirmek için **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası ayarları** üzerine dokunabilirsiniz.

7.4 İnternet

Mobil telefonunuz önceden yüklenmiş bir İnternet tarayıcısıyla gelir.

7.4.1 Tarayıcıyı Açma

Ana sayfayı açmak için  > **İnternet** üzerine dokununuz.


-  Bilinen veya açık Wi-Fi ağları ve mobil veri ağları aynı anda mevcutsa, telefonunuz İnternet erişimi için tercihen bir Wi-Fi ağını seçer.

Tarayıcı seçenekleri menüsünü açıp aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirmek için


 üzerine dokununuz:

- **Yeni pencere:** Yeni bir pencere açmak için dokununuz.
- **Favoriler:** Yer imlerini görüntülemek için dokununuz.
- **Pencereler:** Açık tarayıcı pencerelerinin küçük resimlerini görüntülemek için dokununuz. Bu ekranda başka bir tarayıcı penceresine geçebilir veya yeni birini açabilirsiniz.
- **Yenile:** Geçerli web sayfasını yenilemek için dokununuz.
- **İleri:** Bir sonraki web sayfasını taramak için dokununuz.
- **Diğer:** Başka menüleri açmak ve arama, metin seçme, indirme ve seçenekleri ayarlama gibi işlemleri gerçekleştirmek için dokununuz.

7.4.2 Bir Web Sayfasını Açma

1. Bir tarayıcı penceresinde, ekranın en üstündeki URL alanına dokunun.
2. Bir web sayfası adresi girmek için klavyeyi kullanın. Web sayfası adresine ses ile girmek için  üzerine dokunabilirsiniz.
3. Siz adresi girdikçe, eşleşen web sayfası adresleri ekranda belirecektir. İsteddiğiniz adresi gördüğünüzde, üzerine dokunun ve doğrudan bu web sayfasına gidin ya da istediğiniz web sayfasının girişini tamamlayın.


7.4.3 Bir Ana Sayfa Belirleme

1. Bir tarayıcı penceresinde,  üzerine dokunun.
2. **Diğer > Ayarlar > Ana sayfayı ayarla** üzerine dokunun.
3. İstenen anasayfanın adresini girin ve ardından **Tamam** öğesine dokunun.


7.4.4 Yer İmlerini Yönetme

Mobil telefonunuzda istediğiniz kadar yer imi saklayabilirsiniz.

Yer İmi Ekleme

1. Bir tarayıcı penceresinde, yer imi olarak kaydetmek istediğiniz web sayfasına gidin.
2.  üzerine ve ardından **Favoriler > Ekle** üzerine dokunun.
3. Yer imi adını düzenleyip ardından **Tamam** öğesine dokunun.

Bir Yer İmini Açma

1. Bir tarayıcı penceresinde,  üzerine dokunun ve ardından **Favoriler** üzerine dokunun.

Favoriler ekranında, ziyaret ettiğiniz sayfaları görüntülemek için **Geçmiş** sekmesine ya da en sık ziyaret ettiğiniz sayfaları görüntülemek için **En çok ziyaret edilenler** sekmesine dokunun.

2. Açmak istediğiniz web sitesinin yer imine dokunun.

7.4.5 Tarayıcı Ayarlarını Özelleştirme

Tarayıcıyı, tarama alışkanlıklarınıza uyacak şekilde özelleştirin. Sayfa içeriği, gizlilik ve güvenlik tercihlerini ayarlamak için **İnternet** öğesini kullanın. Tarayıcı ekranında,


 üzerine dokunun ve ardından **Diğer > Ayarlar** üzerine dokunun.

7.5 Bluetooth

Mobil telefonunuz Bluetooth'a sahiptir, bu da diğer Bluetooth cihazlarıyla kablosuz bir bağlantı oluşturabilmenize imkan vererek arkadaşlarınızla dosya paylaşabilmenizi, bir Bluetooth kulaklığı kullanarak eller serbest konuşabilmenizi ve hatta fotoğrafları telefonda bilgisayarınıza aktarabilmenizi sağlar.

Eğer Bluetooth kullanıyorsanız, bağlanmak istediğiniz diğer Bluetooth cihazlarından 10 metrelik (33 fit) mesafenin içinde kalmayı unutmayın. Duvarlar gibi engeller ya da diğer elektronik ekipmanların Bluetooth bağlantınıza karışabileceğine dikkat edin.

7.5.1 Bluetooth Özelliğini Açma

1.  > **Ayarlar** üzerine dokunun.
2. Bluetooth özelliğini açmak için **Kablosuz özellikleri ve ağlar** öğesine dokunun ve ardından **Bluetooth** onay kutusunu işaretleyin. Bluetooth açıldıktan sonra bildirim çubuğunda Bluetooth simgesi belirir.
3. Mobil telefonunuzun başka Bluetooth cihazları tarafından görünmesini sağlamak için **Bluetooth ayarları** öğesine dokunun ve ardından **Keşfedilebilir** öğesini seçin.

7.5.2 Bir Bluetooth Aygıtıyla Eşleştirme ve Bağlanma

Mobil Bluetooth özelliğiniz sayesinde şunları yapabilirsiniz:

- Eller Serbest Profili (HFP): eller serbest özellikli bir Bluetooth cihazını kullanabilmenizi sağlar.
- Kulaklık Profili (HSP): mono Bluetooth kulaklık kullanabilmenizi sağlar.
- Nesne İtme Profili (OPP): bir Bluetooth bağlantısı üzerinden dosyaları aktarmanızı sağlar.
- Gelişmiş Ses Dağıtım Profili (A2DP): bir stereo Bluetooth kulaklığı kullanabilmenizi sağlar.
- AV Uzaktan Kumanda Profili (AVRCP): bir Bluetooth kulaklığı üzerinden uzaktan ses yürütme denetimi yapabilmenizi sağlar.

Bluetooth özelliğini kullanmadan önce, mobil telefonunuzu başka bir Bluetooth cihazıyla aşağıdaki gibi eşleştirin:

1. Mobil telefonunuzdaki Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

2. Ana ekranda, **☰** > **Ayarlar** > **Kablosuz özelliđi ve ađlar** > **Bluetooth ayarlar** üzerine dokununuz. Mobil telefonunuz kapsamındaki Bluetooth cihazlarını taramaya başlar.
3. Mobil telefonunuzla eşleřtirmek istediđiniz cihaza dokununuz.
4. Gerekirse, bađlantıyı tamamlamak için eşleřtirme řifresini giriniz.

7.5.3 Bluetooth üzerinden Dosya Gönderme

Bluetooth ile aileniz ve arkadaşlarınızla resimler, videolar ve müzik dosyaları paylaşabilirsiniz. Bluetooth üzerinden dosya göndermek için:

1. Mobil telefonunuzdaki veya SD kartınızdaki gönderilecek dosyaya dokununuz ve dosyayı tutunuz. Aktif seçenekler menüsü görüntülenir.
2. **Paylaş** üzerine, ardından eşleřtirilmiř bir aygıt seçmek için **Bluetooth** üzerine dokununuz.

7.5.4 Bluetooth Aygıtın Bađlantısını Kesme veya Eşleřtirmesini Kaldırma

1. **☰** > **Ayarlar** > **Kablosuz özelliđi ve ađlar** > **Bluetooth ayarlar** üzerine dokununuz.
2. **Bluetooth cihazlar** bölümüne gidiniz, ardından bađlı olduđunuz cihaza dokunup tutunuz.
3. Cihazın bađlantısını kesmek için **Eşleřtirme** öđesine dokununuz.



8 Eğlence

Bir iletiřim cihazı ve kiřisel asistan olmanın yanısıra, mobil telefonunuz size sayısız eğlence olanađı da sađlar. Resim çekebilir, video ve ses klipleri oluşturabilir ve müzik indirip dinleyebilirsiniz.


8.1 Fotođraf Çekme ve Video Kaydetme

Kamera, resim ve video çekmek ve paylaşmak için kullanabileceđiniz bir kamera ve video kamera bileřimidir.

8.1.1 Kameranızı Açma

- Kamerayı açmak için  > **Kamera** üzerine dokununuz. Kamera yatay modda, resim çekmeye veya video kaydetmeye hazır olarak açılır.
- Kamerayı kapatmak için  üzerine dokunarak basın.


Yakalama Ekranı



Kamera ayarlarını özelleştirmek için dokununuz.

Yakalama ekranında yakalama panelini göstermek için,  üzerine dokununuz.

8.1.2 Fotoğraf Çekme



1. Kamera uygulamanızı açıp kamera moduna getirin.
 2. Gerekirse, kamera ayarlarını değiştirin. Önizleme görüntüsü, siz ayarları değiştirdikçe değişir.
 3. Fotoğrafınızı fotoğraf yakalama ekranı içinde çerçeveleyin.
 4. Dokunarak  ögesiyle fotoğrafı çekin.
- Çekilen fotoğraflar bir an için görüntülenir. Başka bir fotoğraf çekebilir veya fotoğraflarınızı gözden geçirebilirsiniz.

8.1.3 Fotoğraflarınızı Görüntüleme

1. Bir fotoğraf çektikten sonra, çektiğiniz fotoğrafın küçük resmi yakalama ekranının sağ üst köşesinde gösterilir. Görüntülemek için küçük resme dokununuz.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapmak için ekrandaki düğmeye dokununuz:

- Fotoğrafi bir mesajla göndermek veya çevrimiçi yayınlamak için **Paylaş** ögesine dokunun.
- Fotoğrafi silmek için **Sil** ögesine dokunun.
- Fotoğrafi kayıt simgesi veya duvar kağıdı olarak ayarlamak için **Diğer > Şu şekilde ayarla:** üzerine dokunun.

8.1.4 Video Kaydetme

1. Kamera uygulamasını açıp video kamera moduna getirin.
2. Gerekirse, video kamera ayarlarını değiştirin.
3. Videonuzu başlatmak istediğiniz sahneyi çerçeve içine alın.
4. Videoyu kaydetmeye başlamak için  üzerine dokunun.
5. Kaydı durdurmak için  üzerine dokunun.

8.1.5 Videolarınızı Görüntüleme

1. Bir video çektikten sonra, çekmiş olduğunuz videonun küçük bir resmi yakalama ekranının üst sağ köşesinde gösterilir. Görüntülemek için küçük resme dokunun.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapmak için ekrandaki düğmelere dokunun:
 - Videoyu bir mesajla göndermek veya çevrimiçi yayınlamak için **Paylaş** ögesine dokunun.
 - Videoyu silmek için **Sil** ögesine dokunun.

Video yürütme ekranında, hızlı ileri veya geri sarmak veya videoyu oynatıp duraklatmak için denetimlere dokunun.
3. Daha fazla video görüntülemek isterseniz, parmağınızı ekranda sola veya sağa doğru hafifçe vurun.

8.2 Galeri kullanma


Galeri uygulamanız mobil telefonunuzdaki ve microSD kartınızdaki resim ve videoları otomatik olarak arayabilir. **Galeri** uygulamasını kullanarak fotoğrafları ve videoları klasörler aracılığıyla sıralayabilir, resimleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, videoları izleyebilir ve bir resmi duvar kağıdı olarak veya bir kaydın fotoğrafı olarak ayarlayabilirsiniz.

8.2.1 Galeri ögesini açma


Ana ekranda,  > **Galeri** üzerine dokununuz.

Galeri uygulaması resimlerinizi ve videolarınızı saklama konumuna göre kategorize eder ve bu dosyaları klasörlerde gösterir. İçindeki resimleri ya da videoları görüntülemek için bir klasöre dokununuz.


8.2.2 Bir Resmi Görüntüleme

1. **Galeri** uygulamasında, görmek istediğiniz resimleri içeren klasöre dokununuz.
 2. Tam ekran modunda görüntülemek için resme dokununuz.
 3. Ekran dokununuz. Bu durumda yakınlaştırma paneli belirir. Resmi yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz.
-  Resim görüntüleyici otomatik döndürme işlevini destekler. Mobil telefonunuzu döndürdüğünüzde, resim kendisini dönüştürme göre ayarlar.

8.2.3 Resim Döndürme

1. Bir resmi görüntülerken, işlemler panelini göstermek için  üzerine dokununuz.
2. **Diğer** üzerine dokununuz.
3. **Sola Döndür** veya **Sağa Döndür** ögesini seçiniz. Resim yeni yönlendirme ile kaydedilir.


8.2.4 Resim Kırpma

1. Bir resmi görüntülerken, işlem panelini göstermek için  üzerine dokununuz ve sonra **Diğer** > **Kırp** üzerine dokununuz.
2. Resmin kırılacak kısmını seçmek için kırpma aracını kullanınız.
 - Resmi taşımak için kırpma aracının içinden sürükleyiniz.
 - Resmi yeniden boyutlandırmak için kırpma aracının bir kenarını sürükleyiniz.
 - En boy oranı değişmeden resmi yeniden boyutlandırmak için kırpma aracının bir köşesini sürükleyiniz.
3. Kırpılan resmi kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokununuz. Değişiklikleri yoksaymak için **Sil** ögesine dokununuz.

8.3 Müziğin Keyfine Varma


8.3.1 Müzik Kitaplığını Açma


Ana ekranda, müzik kitaplığını açmak için **■ ■** > **Müzik** üzerine dokununuz. Müzik kitaplığı microSD kartınızda saklanan müziği otomatik olarak tarar ve bunları **Albümler**, **Şarkılar**, **Çalma listeleri**, **Klasörler** içinde gösterir. Müziği diğer yöntemlerle görüntülemek için **Diğer** üzerine dokununuz.



8.3.2 Müzik Çalma

1. Müzik kitaplığından müziğinizi görüntülemek için bir yöntem seçin.
2. Çalmak istediğiniz müzik dosyasına dokununuz.



Müzik çalarken, Ana ekrana dönmek için  üzerine dokunun, müzik arkaplanda çalmaya devam edecek ve siz de başka uygulamaları kullanabileceksiniz. Müzik çalma ekranına dönmek için bildirim panelini açın ve çalan müziğe dokununuz.

8.3.3 Çalma Listesi Oluşturma

1. Müzik kitaplığında, **Çalma listeleri** ögesine girin ve yeni bir çalma listesi oluşturmak için **Yeni çalma listesi** üzerine dokununuz.
2. Bir çalma listesi oluşturulduktan sonra şarkı eklemek için **Tamam** ögesine dokununuz.
3. Çalma listesine eklenecek şarkıları seçin ve ardından **Bitti** üzerine dokununuz.

 **Yeniden adlandır** veya **Sil** işlemini uygulamak için bir çalma listesini basılı tutunuz.

8.3.4 Bir Çalma Listesine Müzik Ekleme

1. Müzik kitaplığından müziğinizi görüntülemek için bir yöntem seçin.
2. Bir müzik dosyasını basılı tutunuz, ardından da **Çalma listesine ekle** üzerine dokununuz.
 - Şarkıyı mevcut bir çalma listesine eklemek için o çalma listesine dokununuz.
 - Şarkıyı yeni bir çalma listesine eklemek için **Yeni çalma listesi** ögesine dokununuz.

8.3.5 Çalma Listesindeki Müzikleri Çalma

1. Müzik kitaplığında **Çalma listeleri** üzerine dokununuz.

2. Çalmak istediğiniz çalma listesine dokunup tutun.
3. Çalma listesini yürütmek için **Oynat** ögesine dokunun.

9 Google Hizmetleri

- ❗ Google uygulamaları, hizmetleri ve özelliklerinin kullanılabilirliği ülkenize veya operatörünüze göre değişebilir. Lütfen bunları kullanmak için yerel yasa ve düzenlemelere riayet edin.

Mobil telefonunuzu ilk kez açtığınızda **Google Talk**, **Gmail** veya **Play Store** gibi Google hizmetlerine dokunursanız Google hesabınızla oturum açmanız istenecektir.

- ❗ Google hesabınızla oturum açmadan önce mobil telefonunuzun aktif bir veri bağlantısı (3G/GPRS) olduğundan emin olun.

Eğer zaten bir Google hesabınız varsa, **Oturum açın** ögesine dokunup kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

9.1 Google Hesabı Oluşturma

Eğer bir Google hesabınız yoksa, bir tane oluşturabilirsiniz:


1. Kurma bilgisini okuduktan sonra **İleri** üzerine dokunun.
 2. **Oluştur** üzerine dokunun.
 3. Google hesabınız için ad, soyad, kullanıcı adı ve şifre girip sonra **İleri** üzerine dokunun. Mobil telefon Google sunucusuna bağlanarak kullanıcının kullanılabilir olup olmadığını kontrol edecektir. Girdiğiniz kullanıcı adı önceden kullanılıyorsa, başka bir kullanıcı adı seçmeniz veya listedeki kullanıcı adlarından birini seçmeniz istenecektir.
 4. Google hesap şifrenizi girip onaylayın.
 5. Açılır menüden bir güvenlik sorusu seçin ve sonra cevabı girin.
 6. **Oluştur** üzerine dokunun.
 7. **Google Hizmet Şartları** ekranı görüldüğünde, **Kabul ediyorum**, **İleri** üzerine dokunun.
 8. Ekranda beliren karakterleri girip ardından **İleri** üzerine dokunun.
- 🔍 Başka bir Google hesabı kullanmak için **Hesaplar ve senkronizasyon ayarları**

ekranına gidin ve hangi tür hesaplar eklemek istediğinizi seçmek için **Hesap ekle** öğesine dokunun.


9.2 Gmail

Gmail Google'ın web tabanlı e-posta hizmetidir. Telefonunuzu ilk kurduğunuzda mevcut bir **Gmail** hesabını kullanmak üzere yapılandırılmış veya yeni bir hesap yaratmış olabilirsiniz. Telefonunuzda **Gmail** uygulamasını ilk açtığınızda, **Gelen Kutusu** olanağınız **Gmail** web hesabınızdaki mesajları içerecektir.


9.2.1 Gmail Uygulamasını Açma


Ana ekranda,  > **Gmail** üzerine dokunun. **Gelen Kutusu** posta listesi belirir. Mobil telefonunuzda tutmaya karar verdiğiniz e-postalar **Gelen Kutusu** klasörünüze gidecektir.

9.2.2 Hesaplar Arasında Geçiş Yapma


1. Posta listesinde  üzerine dokunun ve sonra **Hesaplar** üzerine dokunun.
2. Okumak istediğiniz e-postayı içeren hesaba dokunun.

9.2.3 E-posta Oluşturma ve Gönderme

1. Posta listesinde  üzerine dokunun ve sonra **E-Posta Yaz** üzerine dokunun.
2. Mesaj alıcısının e-posta adresini **Alıcı** alanına girin. E-postayı birkaç alıcıya gönderiyorsanız, e-posta adreslerini virgülle ayırın. İsteddiğiniz kadar mesaj alıcısı ekleyebilirsiniz.





Eğer e-postanın kopyasını (Cc) veya gizli kopyasını (Bcc) başka alıcılara göndermek istiyorsanız,  üzerine dokunun ve sonra **Cc/Bcc Ekle** üzerine dokunun.

3. E-posta konusunu girin ve e-postanızı yazın.



Resim eklentisi eklemek istiyorsanız,  üzerine dokunun ve ardından eklemek istediğiniz resmi seçmek için **Ekle** üzerine dokunun.

4. E-postanızı yazdıktan sonra  üzerine dokunun.


9.2.4 Bir E-postayı Cevaplama veya İletme

1. Posta listesinde, cevaplamak veya iletmek istediğiniz e-postaya dokunun.
2. Cevaplamak için  üzerine dokunun. Ayrıca  üzerine ve sonra **Yanıtla**, **Tüm. yanıtla** veya **Yönlendir** üzerine de dokunabilirsiniz.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Eğer **Yanıtla** veya **Tüm. yanıtla** seçtiyseniz mesajınızı girin.
 - Eğer **Yönlendir** seçtiyseniz, mesajın alıcılarını belirleyip iletilecek mesajda kapsamak istediğiniz ekstra metinleri ekleyin.
4. Göndermek için  üzerine ya da taslak olarak kaydetmek için  üzerine dokunun.

9.2.5 Bir E-postayı Arama

1. Posta listesinde  üzerine dokunun ve sonra **Ara** üzerine dokunun.
2. Arama anahtar sözcüğünü kutuya girin ve ardından  ögesine dokunun.

9.2.6 Gmail Ayarlarınızı Özelleştirme

Posta listesinde  üzerine dokunun ve sonra **Diğer** > **Ayarlar** üzerine dokunarak **Gmail** olanağınızı özelleştirin.

9.3 Google Talk


Google Talk Google'ın anlık mesajlaşma hizmetidir. **Google Talk** kullanan başka kişilerle, telefonla veya web üzerinden gerçek zamanlı iletişim kurmak için kullanabilirsiniz.

9.3.1 Google Talk Uygulamasını Açma

Ana ekranda,  > **Google Talk** üzerine dokunarak uygulamayı açın.

 **Google Talk** hesabınız, mobil telefonunuzla açtığınız Google hesabınızın üzerine kuruludur.

9.3.2 Arkadaş Ekleme

1. Arkadaşlar listesinde,  üzerine dokunun ve ardından **Arkadaş ekle** üzerine dokunun.
2. Ekleme istediğiniz arkadaşınızın **Google Talk** anlık mesajlaşma kimliğini veya Gmail adresini girin.
3. **Davetiye gönder** üzerine dokunun.


9.3.3 Bir Daveti Kabul Etme

1. Eğer herhangi bir kişiyi sohbete davet ettiyseniz veya başka biri sizi sohbete davet ettiyse, bu bilgi bekleyen arkadaşlar listesinde belirecektir.
2. Bekleyen bir davete dokunun ve ardından **Kabul Et** üzerine dokunun.

9.3.4 Sohbet Başlatma


1. Arkadaşlar listesinden bir arkadaşın ismine dokunun.
2. Metin girerek arkadaşınızla sohbet etmek için ekrandaki klavyeyi kullanın.
3. Mesajınızı girdikten sonra **Gönder** üzerine dokunun.

9.3.5 Yeni Anlık Mesajlar için Bildirimleri Ayarlama

Bir anlık mesaj aldığınızda mobil telefonunuz bir ses çalabilir, titreşebilir veya bir simge görüntüleyebilir. Bu kullanışlı bildirimlerden birini kurmak için arkadaşlar listesinden başlayın ve ardından  üzerine dokunun. Ardından **Ayarlar** üzerine dokunun. Şimdi aşağıdakilerden birini seçin:

| | |
|------------------------|--|
| IM bildirimleri | Bir anlık mesaj aldığınızda bildirim çubuğunda bir bildirim almak için bu onay kutusunu işaretleyin. |
| Zil sesini seç | Yeni bir anlık mesaj için kullanılacak zil sesini seçmek için dokunun. Zil sesini seçtiğinizde kısa bir örneğini duyacaksınız. Zil sesini kapatmak için, Sessiz seçimini yapın. |
| Titreşim | Yeni bir anlık mesaj aldığınızda mobil telefonunuzu titreştirmek için bu onay kutusunu işaretleyin. |

9.3.6 Google Talk Oturumunu Kapatma


Arkadaşlar listesi ekranında,  üzerine dokunun ve ardından **Çıkış** üzerine dokunarak **Google Talk** ögesinden çıkın.

9.4 Google Haritalar

Google Haritalar geçerli konumunuzu bulmanızı, gerçek zamanlı trafik durumlarını izlemenizi (bölgenizde olup olmamasına bağlı olarak) ve farklı hedeflere ayrıntılı yol tarifleri almanızı sağlar. Geçerli konumunuzun veya başka konumların uydü görüntülerini, trafik haritalarını veya başka çeşit haritalarını görüntüleyebilirsiniz.

9.4.1 Konum Hizmetini Etkinleştirme


Google Haritalar olanağını açıp konumunuzu bulmadan veya önemli yerleri aramadan önce, konum hizmeti etkinleştirilmelidir.

1. Ana ekranda,  > **Ayarlar** üzerine dokunun.
2. **Konum ve güvenlik** üzerine dokunun.
3. **Konumum** bölümünde **Kablosuz ağ kullan** onay kutusunu, **GPS uydularını kullan** onay kutusunu veya her ikisini birden işaretleyin.


9.4.2 Google Haritalar Uygulamasını Açma

Ana ekranda,  > **Google Haritalar** üzerine dokunarak uygulamayı açın.

9.4.3 İlgili Çekici Yerleri Aramak

1. Haritada  üzerine dokunun ve ardından **Ara** üzerine dokunun.
2. Aramak istediğiniz yeri arama kutusuna girip Arama simgesine dokunun.
3. Arama sonuçlarınız görüntülenecektir. İlgilendiğiniz bir yere dokunduğunuzda uygulama harita üzerinde nerede olduğunu gösterir.

9.4.4 Yol Tarifi Alma


1. Bir haritayı görüntülerken,  üzerine dokunun ve sonra **Yol Tarifi** üzerine dokunun.
2. İlk metin kutusuna başlangıç noktasını girin, ardından ikinci metin kutusuna hedefi girin.

3. Araba, toplu taşıma veya yürüme yol tarifi simgesine dokunun.
4. **Yol tarifi alır** üzerine dokunun. Yol tarifiniz bir liste halinde belirecektir.
5. Haritayı görüntülemek için listedeki bir yol tarifi ögesine dokunun.
6. Tarifleri görüntülemeyi veya izlemeyi bitirdiğinizde ☰ üzerine dokunun ve ardından haritayı sıfırlamak için **Haritayı Temizle** üzerine dokunun.

9.5 Play Store

Play Store telefonunuza yükleyip kurabileceğiniz uygulama ve oyunlara doğrudan erişim sağlar.

9.5.1 Play Store Uygulamasını Açma

1. Ana ekranda,  > **Play Store** üzerine dokunun.
2. **Play Store** uygulamasını ilk açtığınızda, **Google Play Store** penceresi belirir. Devam etmek için **Devam** üzerine dokunun.
3. **Android Play Hizmet Şartları** penceresi belirir. Devam etmek için **Kabul et** üzerine dokunun.

9.5.2 Uygulama Arama

Play Store ana ekranında uygulama aramanın birkaç farklı yolu vardır, örneğin:

- **KATEGORİLER**
- **VİTRİNDEKİLER**
- **EN POPÜLER ÜCRETSİZLER**
- **YENİ ÜCRETSİZ ESÇENEKLERDEN EN POPÜLER OLANLAR**
- **EĞİLMİ YÜKSELEN**

9.5.3 Uygulama Yükleme

1. **Play Store** ögesinde, bir kategori seçin ve ardından indirmek istediğiniz uygulamaya dokunun. Uygulama ayrıntılan ekranında bu uygulama hakkında ücreti, genel derecelendirmesi, kullanıcı yorumları ve benzer uygulamalar gibi daha fazla bilgi görüntüleyebilirsiniz. Aşağı kaydırdıkça, aynı geliştiricinin diğer uygulamaları ve geliştiricinin web sitesine link dahil olmak üzere geliştiricinin bilgilerini de görebilirsiniz. Ayrıca, geliştiriciye e-posta gönderebilirsiniz.

2. Uygulamayı yüklemek için, **İndir** üzerine dokunun (ücretsiz ise) ya da fiyat içeren düğmeye dokunun (ücretsiz değilse) ve indirmenizi veya satın almanızı onaylayın.
3. İndirme ilerlemesini kontrol etmek için bildirim panelini açın. Çoğu uygulama saniyeler içinde yüklenir. Bir uygulamanın indirilmesini durdurmak için çarpıya (×) dokunun.

Uygulama indirilip mobil telefonunuza yüklendikten sonra, bildirim çubuğunda içerik indirme simgesi belirir.

- ! Market dışı bir uygulama yüklemek isterseniz, **⋮** > **Ayarlar** > **Uygulamalar** öğesine dokunun ve daha sonra market dışı uygulamanın yüklenmesine izin vermek için **Bilinmeyen kaynaklar** onay kutusunu işaretleyin.

9.5.4 Bir Uygulamayı Kaldırma

1. **Play Store** ekranında **☰** > **Uygulamalar** üzerine dokunun.
2. Kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun, ardından **Yüklemeyi Kaldır** üzerine dokunun.
3. Sorulduğunda, **Tamam** üzerine dokunarak uygulamayı mobil telefonunuzdan kaldırın.

10 Bilgi Senkronizasyonu

Mobil telefonunuzdaki bazı uygulamalar bilgisayarınız üzerinde ekleyebileceğiniz, görüntüleyebileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz kişisel bilgilerin ayısına erişim sağlar. Web'deki bu uygulamalardan herhangi birine bilgi ekler, değiştirir veya herhangi birinden bilgi silerseniz, güncellenen bilgiler de mobil telefonunuzda belirir. Bu, kablosuz veri senkronizasyonu ile mümkün hale gelmiştir. İşlem arkaplanda yapılır ve mobil telefonunuzu kullanırken size engel olmaz. Telefonunuz senkronize edilirken bildirim çubuğunda bir veri senkronizasyon simgesi gösterilir.

10.1 Hesaplarınızı Yönetme

Mobil telefonunuzda kurulu olan uygulamalara bağlı olarak, mobil telefonunuzdaki kişiler, e-posta ve diğer bilgileri birden fazla Google hesabıyla veya diğer hesap türleriyle senkronize edebilirsiniz.

Örneğin, kişisel Google hesabınızı ekleyerek başlayabilirsiniz, böylece kişisel e-posta, rehber ve takviminiz her zaman kullanılabilir. Daha sonra bir iş hesabı ekleyebilirsiniz, böylece işinizle ilgili e-postalar ve iş kayıtlarınız elinizin altında olur. Dilerseniz birden fazla Google hesabı veya başka hesaplar ekleyebilirsiniz.

10.1.1 Bir Hesap Ekleme

Bir hesap eklediğinizde, **Rehber** uygulaması yeni senkronize edilmiş kayıtları cep telefonunuzdaki mevcut hesaplarınızla karşılaştırır ve yinelenenleri **Rehber** içinde tek bir girişte birleştirmeyi dener. Bu tek bir kayıt girişi olarak sunulurken, kayıt verisinin kendisi birleştirilmez.

1. Ana ekranda, **☰** > **Ayarlar** > **Hesaplar ve Senk.** üzerine dokununuz. Ekran geçerli senkronizasyon ayarlarınızı ve geçerli hesaplarınızın bir listesini görüntüler.

ⓘ Bazı durumlarda, IT destek bölümünden hesap ayrıntılarını almanız gerekebilir. Örneğin, hesabın etki alanı veya sunucu adresini bilmeniz gerekebilir.

2. **Hesap ekle** üzerine dokununuz.

3. Eklenecek hesap türüne dokununuz.

4. Hesap hakkında gerekli ve isteğe bağlı bilgileri girmek için ekrandaki adımları takip edin. Çoğu hesap bir kullanıcı adı ve şifre gerektirir, ancak ayrıntılar hesap türüne ve bağlanmakta olduğunuz servisin konfigürasyonuna bağlıdır.

5. Hesabı yapılandırın. Hesabın türüne bağlı olarak, mobil telefona ne tür bilgiler senkronize etmek istediğinizi, hesabın adını ve diğer detayları yapılandırmanız istenebilir. İşiniz bittiğinde hesap, hesap **Hesaplar ve senkronizasyon ayarları** ekranındaki listeye eklenir.

10.1.2 Exchange hesabı ekleme

1. Ana ekranda, **☰** > **Ayarlar** > **Hesaplar ve Senk.** üzerine dokununuz.

2. **Hesap ekle** > **Kurumsal** üzerine dokununuz.

3. Yönergeleri izleyin ve eklemek istediğiniz exchange hesabıyla ilgili gerekli bilgileri girin. Ayrıntılar için sunucu yöneticisiyle görüşün.

4. **İleri** üzerine dokunarak **Hesap seçenekleri** ekranını görüntüleyin. Bu hesap için senkronizasyon ayarlarını yapılandırın.

5. Hesap ayarları yapılandırmasını bitirmek için **İleri** üzerine dokununuz. E-postalar düzgün bir şekilde senkronize edilemiyorsa, sunucu yöneticisiyle görüşün.

10.1.3 Bir Hesabı Kaldırma

Bir hesabı kaldırarak hesabın kendisini ve e-posta, kişiler, ayarlar vb. dahil olmak üzere onunla ilgili tüm bilgileri mobil telefonunuzdan silebilirsiniz. Ancak mobil telefonda açtığınız ilk hesap gibi bazı hesapları silemezsiniz. Bazı hesapları silme girişiminde bulunursanız, hesapla ilgili tüm kişisel bilgiler silinecektir.

❗ Birinci Google Hesabını sadece telefonu fabrika varsayılanlarına sıfırlayarak kaldırabilirsiniz.

1. **Hesaplar ve senkronizasyon ayarları** ekranında, silinecek hesaba dokunun.
2. **Hesabı kaldır** üzerine dokunun.
3. Hesabı kaldırmak istediğinizi onaylayın.

10.2 Hesap Senkronizasyonunuzu Özelleştirme

Telefonunuzdaki tüm uygulamalar için arkaplan veri kullanımı ve senkronizasyon seçeneklerini yapılandırabilirsiniz. Ayrıca her hesap için ne tür verilerin senkronize edileceğini de yapılandırabilirsiniz.

Bazı hesaplar için senkronizasyon iki yönlüdür; mobil telefonunuzdaki bilgilerde yaptığınız değişiklikler, o bilginin web üzerindeki kopyasında da yapılır. Bazı hesaplar sadece tek yönlü senkronizasyonu destekler; mobil telefonunuzdaki bilgiler salt okunurdur.

10.2.1 Genel Senkronizasyon Ayarlarını Yapılandırma

Hesaplar ve senkronizasyon ayarları ekranında, şu işlemleri gerçekleştirin:

- Uygulamaların ve hizmetlerin, onlarla doğrudan çalışmadığınızda (yani, arkaplanda çalışırken) veri iletip iletemeyeceğini kontrol etmek için **Arka plan veri** onay kutusunu seçin veya temizleyin.

Bu seçeneği temizlerseniz, **Gmail** posta almayı durdurur, **Takvim** etkinlikleri senkronize etmeyi durdurur ve onları yenileyinceye kadar böyle devam eder.

- Telefonda veya webdeki bilgilere yaptığınız değişikliklerin birbirleriyle otomatik olarak senkronize edilip edilmeyeceğini kontrol etmek için **Otomatik senk.** onay kutusunu seçin veya temizleyin.

Örneğin, bu seçenek işaretli iken, telefondaki **Rehber** uygulamasında yaptığınız değişiklikler web üzerindeki Google Kayıtlarınızda da otomatik olarak yapılır.

10.2.2 Bir Hesabın Senkronizasyon Ayarlarını Değiştirme

1. **Hesaplar ve senkronizasyon ayarları** ekranında, **Arka plan veri** ve **Otomatik senk.** seçimini yapın.
2. Senkronizasyon ayarlarını değiştirmek istediğiniz hesaba dokununuz. Veri ve senkronizasyon ekranı açılarak hesabın senkronize edebildiği bilgi türlerinin listesi görüntülenir.
3. Listedeki senkronize etmek istediğiniz öğeleri seçin. Telefonunuz seçilen öğeleri otomatik olarak senkronize edecektir.


11 Diğer Uygulamaları Kullanma

11.1 Trafik Yöneticisi

Trafik Yöneticisi uygulaması, aylık 2G/3G paketinizdeki toplam trafik miktarını girmenizi ve trafik bildirim eşikleri ayarlamanızı sağlar. Trafik kullanımınız bu eşiklere ulaştığında, uyarılırsınız.

11.1.1 Trafik Yöneticisi Uygulamasını Kullanma

Trafik Yöneticisi uygulaması ilk kez açıldığında, sizden aylık trafik limitini ve bildirim eşiklerini girmenizi ister.


1. Ana ekranda,  > **Trafik Yöneticisi** üzerine dokununuz.
2. Aylık trafik limitini **Aylık paket** alanına girin.
3. **İleri** üzerine dokununuz.
4. Bildirim eşiklerini **Günlük trafik hatırlatıcısını ayarlayın** ve **Aylık trafik hatırlatıcısını ayarlayın** alanlarına girin.
5. **Bitir** üzerine dokununuz.
6. Artık veri trafiğinizi **Trafik istatistikleri** öğesinde görüntüleyebilirsiniz.



- ! **Ayarlar** bölümünde aylık trafik limiti ve bildirim eşiklerinde değişiklik yapabilirsiniz.

11.2 Takvim


Etkinlik, toplantı ve randevuları oluşturmak ve yönetmek için **Takvim** uygulamasını kullanın. Senkronizasyon ayarlarınıza bağlı olarak telefonunuzdaki takvim kullanmakta olduğunuz internet tabanlı takvimle senkronize edilebilir.

11.2.1 Takvim Uygulamasını Açma

Ana ekranda,  > **Takvim** üzerine dokunarak uygulamayı açın.

-  Telefonunuza takvim hizmeti içeren bir Google Hesabı eklediğinizde, Google takvimine erişebilirsiniz:  üzerine ve ardından **Diğer** > **Takvimler** üzerine dokunun.

11.2.2 Etkinlik Oluşturma

1. Herhangi bir takvim görünümünde, **Etkinlik ayrıntıları** ekranını açmak için  üzerine dokunun, ardından **Yeni etkinlik** üzerine dokunun.

- ! Eğer birden fazla takviminiz varsa, etkinliği kaydetmek istediğiniz takvimi seçin.

2. Etkinlik adını girin.

- Eğer bu etkinlik için bir zaman dilimi varsa, etkinliğin başlama ve bitiş zamanlarını belirlemek için **Başlangıç:** ve **Bitiş:** üzerine dokunun.
- Eğer doğum günü veya tüm gün etkinliği gibi özel bir olaysa **Başlangıç:** ve **Bitiş:** için tarih belirleyin ve ardından **Tüm gün** onay kutusunu seçin.

3. Etkinliğin konumunu ve tanımlamasını girin.

4. **Tekrar** bölümünde etkinlik hatırlatıcınızın zamanını ayarlayın ve ardından **Hatırlatıcılar** bölümünde etkinliğin yinelenip yinelenmediğini ve yinleme sıklığını belirleyin.

5. **Bitti** üzerine dokunun.

-  Gün, hafta veya ay görünümünde hızlıca bir etkinlik oluşturmak için, boş bir zaman alanına dokunun ve tutun, ardından **Yeni etkinlik** üzerine dokunun. Yeni

bir etkinlik ayrıntıları ekranı, seçilen zaman diliminde **Başlangıç:** ve **Bitiş:** alanlarındaki tarihte belirir.

11.2.3 Etkinlik Hatırlatıcısı Ayarlama

1. Herhangi bir takvim görünümünde, bir etkinliğe dokunarak detaylarını veya etkinlik özetini görüntüleyin.
2. Bir hatırlatıcı eklemek için **Hatırlatıcı ekle** düğmesine ya da mevcut bir hatırlatıcıyı silmek için hatırlatıcının "-" düğmesine dokununuz.
3. Hatırlatıcı zamanına dokununuz, ardından görüntülenen listeden etkinlikten önce hatırlatılmak istediğiniz süreye dokununuz. Zamanı geldiğinde etkinlikle ilgili bir bildirim alacaksınız.

11.2.4 Senkronizasyon ve Görüntü Ayarı

1. Herhangi bir takvim görünümünde, ☰ üzerine dokununuz. Ardından **Diğer > Takvimler** üzerine dokununuz.

Takvimler ekranında eklediğiniz veya etkinlikleri telefonunuzla senkronize edecek şekilde yapılandırılan her hesap için kaydolduğunuz tüm takvimler hesaba göre düzenlenmiş şekilde görüntülenir. (Takvim etkinliklerini senkronize etmeyecek şekilde yapılandırdığınız hesapların takvimleri listede kapsamaz.)

2. Senkronize edilip edilmeyeceğini ve görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirlemek için bir takvimin yanındaki simgeye dokununuz.

Telefona kaydedilmeyecek şekilde yapılandırdığınız takvimlere kayıtlı durumda kalırsınız ve Internet'te Google Calendar aracılığıyla veya diğer takvim hizmetlerini kullanarak bu takvimlerle çalışmaya devam edebilirsiniz.

3. **Tamam** üzerine dokununuz.

11.2.5 Takvim Ayarlarını Özelleştirme

Herhangi bir takvim görünümünde, ☰ üzerine dokununuz. Ardından **Diğer > Ayarlar** üzerine dokununuz ve aşağıdakilerden tercihinizi yapın:

- **Reddedilmiş etkinlikleri gizle:** Davetlerini reddettiğiniz etkinlikleri gizlemek için seçin.
- **Uyarı ve bildirimleri ayarla:** Mobil telefonunuzda, etkinlik hatırlatmalarının sizi uyarmasını veya size bildirim göndermesini ayarlamak veya etkinlik bildirimlerini kapatmak için dokununuz.

- **Zil sesini seç:** Bir etkinlik hatırlatması aldığınızda çalacak zil sesini seçmek için dokununuz.
- **Titreşim:** Bir etkinlik bildirimini aldığınızda mobil telefonunuzun titreşmesi için seçin.
- **Varsayılan hatırlatıcı süresi:** Bir etkinlikten önce etkinlik hatırlatmalarının gerçekleşeceği varsayılan süreyi seçmek için dokununuz.


11.3 Dosya Yöneticisi

Dosya Yöneticisi dosya ve klasörleri düzenlemenizi, değiştirmenizi ve silmenizi sağlayan küçük bir kişisel asistan (PA) gibidir.


11.3.1 Dosya Yöneticisi Uygulamasını Açma


Ana ekranda,  > **Dosya Yöneticisi** üzerine dokunarak uygulamayı açın.

11.3.2 Klasör Oluşturma

1. **Dosya Yöneticisi** ekranında, içinde klasör oluşturmak istediğiniz dizine erişin.
2. Touch  üzerine dokununuz, ardından **Yeni klasör** üzerine dokununuz.
3. Metin kutusuna yeni klasörün adını girin.
4. **Kaydet** üzerine dokununuz.

11.3.3 Dosya Taşıma veya Kopyalama

1. **Dosya Yöneticisi** ekranında, seçenekler panelini göstermek için  üzerine dokununuz, ardından **ÇokluSeçim** üzerine dokununuz.
2. Taşımak veya kopyalamak istediğiniz dosya veya klasöre dokununuz. Bir dosya veya klasör seçildiği zaman bir onay işareti belirecektir.

Tüm dosyaları seçmek veya seçimlerini kaldırmak için, **Tümünü seç** veya **Tüm seçimleri kaldır** üzerine dokununuz.
3. **Kes** veya **Kopyala** üzerine dokununuz.
4. Dosyanın kopyalanmasını veya taşınmasını istediğiniz yolu seçin. Seçenekler panelini açmak için  ögesine dokununuz, ardından dosyayı seçilen yola taşımak veya kopyalamak için **Yapıştır** ögesine dokununuz.

11.3.4 Bir Dosyayı Arama

1. **Dosya Yöneticisi** ekranında, istediğiniz dosyanın bulunduğu dizine ulaşmak için bir klasöre dokunun.
2. Seçenekler panelini açmak için ☰ üzerine dokunun, ardından **Ara** üzerine dokunun.
3. Arama kutusuna dosya adınızdan bir anahtar kelimeyi yazın.
4. Arama kutusunun yanındaki 🔍 üzerine dokunun. Mobil telefonunuz aramayı başlatacaktır.
5. Arama sonuçlarının listesi gösterilecektir. Açmak için listedeki bir dosyaya dokunun.
6. Yeni bir arama için **Yeni arama** ögesine dokunun veya dosya yöneticisi ekranına dönmek için geri tuşuna dokunun.

11.3.5 Dosyaları Sıkıştırma ve Çıkarma

Telefonunuz dosyaların sıkıştırılmasını ve çıkarılmasını destekler.

- ❗ Dosya ve klasörleri yalnız .zip dosyalarına sıkıştırabilirsiniz, ancak hem .zip hem de .rar dosyalarını çıkarabilirsiniz.

Dosyaları Sıkıştırma


1. **Dosya Yöneticisi** ekranında, ☰ üzerine dokunarak, ardından **ÇokluSeçim** üzerine dokunun.
2. Sıkıştırmak istediğiniz dosyaları veya klasörleri seçin. Bir dosya seçildiği zaman bir onay işareti belirecektir.
Tüm dosyaları seçmek veya seçimlerini kaldırmak için, **Tümünü seç** veya **Tüm seçimleri kaldır** üzerine dokunun.
3. **Sıkıştır** üzerine dokunun.
4. Kaydetme yolunu ve hedef dosyanın adını düzenleyin, ardından dosyaları ve klasörleri sıkıştırmaya başlamak için **Tamam** üzerine dokunun.

Bir Dosyayı Çıkarma

1. Sıkıştırılmış bir dosyaya dokunun ve tutun.
2. **Çıkart** üzerine dokunun.
3. Çıkarılan dosyalar için kaydetme yolunu düzenleyin.

4. Çıkarmaya başlamak için **Tamam** üzerine dokununuz.

11.3.6 Bellek Durumunuzu Görüntüleme

Dosya Yöneticisi ekranında, seçenekler panelini açmak için  üzerine dokunarak, ardından **Bellek durumu** üzerine dokununuz. Bellek yönetimi ekranı görüntülenir. Bu ekrandan mobil telefonunuz ve microSD kartınızdaki bellek durumunu ve kullanılabilir belleği görebilirsiniz.

11.4 Saat

Tarih ve saati göstermenin yanı sıra, **Saat** uygulaması hava durumu ve telefonunuz hakkında bilgiler de gösterir. Aynı zamanda **Saat** uygulamasını kullanarak telefonunuzu alarm saatine dönüştürebilirsiniz.

11.4.1 Saat ögesini açma

Ana ekranda,  > **Saat** üzerine dokunarak uygulamayı açın.

Saat özelliği Ana ekran duvar kağıdınızın üzerinde tarih ve saatin yanında yerel hava durumunuz ve diğer yararlı bilgiler görüntülenerek açılır.

11.4.2 Alarmlar ögesini açma

Saat ekranında  üzerine dokunarak **Alarmlar** ögesini açın.

Alarm Ekleme


1. Alarm listesi ekranında, **Alarm ekle** üzerine dokununuz.
2. Alarmı kurup ardından **Bitti** ögesine dokununuz.

Alarm Kurma

1. Alarm listesi ekranında, ekrandaki alarmlardan birine dokununuz.
2. Alarmın zamanını ayarlamak için **Saat** üzerine dokununuz.
3. Alarmın çalmasını istediğiniz günleri ayarlamak için **Tekrarla** üzerine dokununuz.
4. Alarma zil sesi seçmek için **Zil sesi** üzerine dokununuz.
5. Telefonun, zil sesini çalmanın yanı sıra titreşmesini etkinleştirmek için **Titreşim** onay kutusunu işaretleyin.
6. Alarma bir isim vermek için **Etiket** üzerine dokununuz.

7. **Bitti** üzerine dokunun.

Alarm Ayarlarını Özelleştirme

Alarm listesi ekranında  üzerine ve ardından **Ayarlar** üzerine dokunun.

11.5 Hesap Makinesi

Basit aritmetik problemleri çözmek için **Hesap Makinesi** uygulamasını kullanın veya daha karmaşık denklemleri çözmek için gelişmiş işlemlerini kullanın.

11.5.1 Hesap Makinesi Uygulamasını Açma

Ana ekranda,  > **Hesap Makinesi** üzerine dokunarak uygulamayı açın.

11.5.2 Temel ve Gelişmiş panel arasında Geçiş Yapma


Hesap Makinesi ekranında **Gelişmiş panel** ile **Ana panel** arasında geçiş yapmak için ekranda sağa veya sola doğru hafifçe vurun.

11.6 Not defteri

Not defteri basit bir metin işlemci özelliğini taşır. Not listesinde notlar eklenebilir, düzenlenebilir ve silinebilir.


1. Ana ekranda,  > **Araçlar** > **Not defteri** üzerine dokunarak uygulamayı açın.

2. Bir not oluşturmak için  üzerine basıp dokunup **Not ekle** üzerine dokunun.

3. Notu kaydetmek için  > **Tamam** üzerine dokunun.

11.7 Saati Hava Durumu

Tüm dünyadaki şehirlerin tarih ve saatini kontrol etmek, herhangi bir şehrin dilediğiniz zaman son hava durumunu almak ve hava durumu bilgisini başkalarıyla paylaşmak için **Saati Hava Durumu** öğesini kullanabilirsiniz.

 Hava durumu saatini kullanmadan önce telefonunuzda GPS ve veri hizmetini açmanız gerekir.

11.7.1 Varsayılan Şehri Ayarlama

1. Ana ekranda,  > **Saatli Hava Durumu** üzerine dokununuz.


2. Hava durumu saati ekranında,  > **Şehir ekle** üzerine dokununuz.

3. Ekleme istediğiniz şehri seçin.

(!) Geçerli şehrinize ilaveten hava durumu saatine en çok dört şehir daha ekleyebilir ve bunların hepsi için aynı anda hava durumu bilgisi alabilirsiniz.

4. Hava durumu bilgileri ekranında, şehir adına dokununuz ve şehri varsayılan şehir olarak ayarlamak istediğinizi onaylayın.

11.7.2 Hava Durumu Güncelleme

Hava durumu bilgisini hava durumu saatinde manuel veya otomatik olarak güncelleyebilirsiniz. Geçerli şehrin en son hava durumu bilgisini güncellemek için hava durumu saati ekranında  > **Yenile** üzerine dokununuz. Telefonunuzu hava durumu bilgisini otomatik olarak güncellemek üzere de ayarlayabilirsiniz.

1. Hava durumu saati ekranında,  > **Diğer** > **Ayarlar** üzerine dokununuz.

2. **Otomatik güncelleştirme** seçimini yapın.

3. Otomatik hava durumu güncellemeleri arasındaki süreyi ayarlamak için **Güncelleştirme aralığı** üzerine dokununuz.

11.7.3 Şehir Değişime

1. Hava durumu saati ekranında,  > **Şehri değiştir** üzerine dokununuz.

2. **Popüler şehirler** listesinden bir şehir seçin veya başka bir şehri arama alanına adını girerek arayın.

11.7.4 Hava Durumu Bilgilerini Paylaşma

1. Hava durumu saati ekranında,  > **Havayı paylaş** üzerine dokununuz.

2. **Alıcı** alanına bir telefon numarası veya kişi adı girin ya da  öğesine dokunarak bir **Rehber** veya **Gruplar** seçin.

3. Hava durumu bilgisini alıcıya göndermek için  üzerine dokununuz.

12 Mobil Telefonunuzu Yönetme

Mobil telefonunuzu yapılandırmak için  > **Ayarlar** öğesine dokunun.

12.1 Tarih ve Saati Ayarlama

Varsayılan olarak, telefonunuz otomatik olarak şebeke tarafından sağlanan tarih, saat ve saat dilimini kullanır.

(!) Mobil telefonunuz şebeke tarafından otomatik olarak sağlanan tarih ve saati kullandığında tarihi, saati ve saat dilimini manuel olarak ayarlayamazsınız.

1. **Ayarlar** ekranında **Tarih ve saat** üzerine dokunun.
2. **Otomatik** onay kutusunun işaretini kaldırın.
3. **Tarihi ayarla** üzerine dokunun. Tarih ayarlama ekranında tarih, ay ve yılı ayarlamak için **+** veya **-** üzerine dokunun, ardından yapılandırma tamamlandığında **Ayarla** üzerine dokunun.
4. **Saat dilimini seç** öğesine dokunup listeden istenen saat dilimini seçin. Daha fazla saat dilimini görmek için listeyi kaydırın.
5. **Saati ayarla** üzerine dokunun. Saat ayarlama ekranında, saati ve dakikayı ayarlamak için **+** veya **-** üzerine dokunun. Yapılandırma tamamlandığında **Ayarla** öğesine dokunun.
6. 24 saat ve 12 saat formatları arasında geçiş yapmak için **24 saat biçimini kullan** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.
7. **Tarih biçimini seç** öğesine dokunarak mobil telefonunuzda tarihlerin nasıl gösterilmesini istediğinizi seçin.

12.2 Ekranı Ayarlama

12.2.1 Ekran Parlaklığını Ayarlama

1. **Ayarlar** ekranında **Ekran** > **Parlaklık** üzerine dokunun.
2. Ekranı karartmak için kaydırıcıyı sola, parlatmak için sağa sürükleyin.
3. Ayarı kaydetmek için **Tamam** üzerine dokunun.

12.2.2 Ekran Kapanmadan Önceki Süreyi Ayarlama

Mobil telefonunuzu bir süre kendi haline bıraktığınızda pilden tasarruf etmek için ekranı kapanacaktır. Daha uzun veya daha kısa boş kalma süresi ayarlamak için:

1. **Ayarlar** ekranında, **Ekran > Ekran zaman aşımı** üzerine dokunun.
2. Ekranın aydınlanmasını istediğiniz süreyi seçin.

12.3 Zil Seslerini Ayarlama

12.3.1 Sessiz Modu Açma

1. **Ayarlar** ekranında **Ses** üzerine dokunun.
2. Alarmlar, müzik ve video medyası dışındaki tüm sesleri susturmak için **Sessiz mod** onay kutusunu işaretleyin.

12.3.2 Ses Seviyesini Ayarlama

Ana ekranda veya uygulama ekranlarının çoğunda (örneğin bir arama sırasında veya müzik ya da videoları yürütürken görüntülenen ekran) iken ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Ses seviyesini istediğiniz düzeye ayarlamak için Ses Seviyesi tuşlarına basın.



Ses seviyesini ayarlar ekranında da ayarlayabilirsiniz.

1. **Ayarlar** ekranında **Ses > Ses** üzerine dokunun.
2. Sesi kısmak için kaydırıcıyı sola, açmak için sağa sürükleyin.
3. Ayarı kaydetmek için **Tamam** üzerine dokunun.

12.3.3 Telefonun Zil Sesini Değiştirme

1. **Ayarlar** ekranında **Ses > Telefon zil sesi** üzerine dokunun.
2. Görüntülenen listede, bir seçeneği seçin:
 - **Zil sesleri**: Önceden yüklenmiş bir zil sesini seçin. Zil sesi seçildiğinde çalınır.
 - **Müzik**: Telefonda veya microSD kartta depolanan müziği seçin. Müzik seçildiğinde çalınır.
3. **Tamam** üzerine dokunun.

12.3.4 Mesaj Zil Sesini Deęiřtirme

1. Ana ekranda,  > **Mesajlar** üzerine dokununuz.
2. Mesaj listesinde,  > **Ayarlar** > **Zil sesini seç** üzerine dokununuz.
3. Görüntülenen listede, bir seçenek seçin:
 - **Zil sesleri:** Önceden yüklenmiş bir zil sesi seçin. Zil sesi seçildiğinde çalınır.
 - **Müzik:** Telefonda veya microSD kartta depolanan müzięi seçin. Müzik seçildiğinde çalınır.
4. **Tamam** üzerine dokununuz.

12.4 Telefon Servislerini Ayarlama

12.4.1 Arama Ayarlarını Özelleřtirme

Mobil telefon servis sağlayıcıları arama iletme, arama bekleme, sabit çevirmeli numaralar ve sesli mesaj gibi farklı hizmetler sunar. Eęer arama planınızda yer alacaklarsa bu hizmetlerden bir çoęunu özelleřtirebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, arama işlevlerinizi özelleřtirmek için **Çaęrı ayarları** üzerine dokununuz.

12.4.2 Veri Dolařımını Açma

1. **Ayarlar** ekranında **Kablosuz özellięi ve aęlar** > **Mobil aęlar** üzerine dokununuz.
2. **Veri dolařımı** onay kutusunu işaretleysin.

ⓘ Dolařım sırasında veri servislerine erişmek ilave masraflara yol açabilir. Veri dolařım ücretlerini kablosuz servis sağlayıcınıza sorun.

12.4.3 Veri Servisini Kapatma

1. **Ayarlar** ekranında **Kablosuz özellięi ve aęlar** > **Mobil aęlar** üzerine dokununuz.
2. **Veri etkin** onay kutusunun işareti kaldırın.

12.5 Metinden Konuşmaya Yapılandırılması

Metinden Konuşmaya ayarlarını kullanarak, Android metinden konuşmaya sentezleyicisini, bu özelliğten yararlanabilecek uygulamalar için yapılandırabilirsiniz.

12.5.1 Ses Verilerini Yükleme

1. **Ayarlar** ekranında **Ses girişi/çıkışı > Metin-konuşma ayarları > Ses verilerini yükle** üzerine dokunun.
2. Eğer mobil telefonunuzda konuşma sentezleyici veri yüklü değilse, Anroid Market'e bağlanın ve yönlendirmelerle veriyi indirme ve yükleme işlemini yerine getirin.
3. Ses verisini yüklemek için talimatları takip edin.

12.5.2 Konuşma Hızını Ayarlama

1. **Ayarlar** ekranında **Ses girişi/çıkışı > Metin-konuşma ayarları > Konuşma hızı** üzerine dokunun.
2. Metnin okunacağı konuşma hızını seçin.

12.6 Mobil Telefonunuzu Koruma

12.6.1 SIM Kart PIN'inizi Açma

1. **Ayarlar** ekranında **Konum ve güvenlik > SIM kart kilidini ayarla** üzerine dokunun.
2. **SIM kartı kilitle** onay kutusunu işaretleyin.
3. Klavyeyi kullanarak PIN'i girin ve ardından **Tamam** ögesine dokunun.
4. PIN'i istediğiniz zaman değiştirmek için **SIM PIN kodunu değiştir** ögesine dokunun.

❗ Acil durum numaralarını mobil telefonunuzdan her zaman çevirebilirsiniz.

12.6.2 Telefonunuzu Ekran Kilidiyle Koruma

Ekranı kilitleyerek ve/veya mobil telefon her açıldığında veya Uyku modundan her uyanıldığında bir ekran kilidi açma şekli gerektirerek verinizi daha güvenli tutabilirsiniz.

1. **Ayarlar** ekranında, **Konum ve güvenlik > Ekran kilidini ayarla > Şekil** üzerine dokunun.
 2. Parmağınızı dikey, yatay veya çapraz doğrultuda hafifçe vurarak seçtiğiniz bir sıradaki en az dört noktayı birleştirin. Bitirdiğinizde parmağınızı ekrandan kaldırın.
Sadece tek noktalara dokunmak yerine şekli oluşturmak üzere parmağınızı ekrandaki noktalar arasında sürüklemelisiniz.
 3. Mobil telefonunuz şekli kaydedecektir. **Devam Et** üzerine dokunun.
 4. İstediğinizde ekran kilidi açma şeklini tekrar çizin ve ardından **Onayla** ögesine dokunun.
- Ekran kilidi açma şeklinizi değiştirmek için **Konum ve güvenlik > Ekran kilidini değiştir** ögesine dokunun.

12.6.3 Telefonunuzu Sayısal PIN'le Koruma

Telefonunuzu kilitlemek için sayısal PIN ayarlayabilirsiniz.

1. **Ayarlar** ekranında, **Konum ve güvenlik > Ekran kilidini ayarla > PIN** üzerine dokunun.
 2. En az dört karakter girin.
 3. **Devam Et** üzerine dokunun.
 4. Aynı karakterleri tekrar girin ve **Tamam** ögesine dokunun.
- PIN'inizi değiştirmek için **Konum ve güvenlik > Ekran kilidini değiştir** üzerine dokunun.


12.6.4 Ekran Kilidi Şeklini Unuttuğunuzda Mobil Telefonunuzun Kilidini Açma

Bir Google hesabı oluşturduysanız, aşağıdaki yöntemleri kullanarak mobil telefonunuzun kilidini açabilirsiniz.

- Beş kez yanlış dizilim girişi yaptıktan sonra, bir **Deseni unuttunuz mu?** düğmesi belirir. Google hesabı arayüzüne girmek için bu düğmeye dokunun. Google hesabınızın şifresini girdikten sonra, kilit açma şeklini sıfırlayabilirsiniz.
- Yirmi kez yanlış şekil girdikten sonra, doğrudan Google hesabı arayüzüne yönlendirilirsiniz. Google hesabınızın şifresini girdikten sonra, kilit açma şeklini sıfırlayabilirsiniz.

12.7 Uygulamaları Yönetme

12.7.1 Yüklenmiş bir Uygulamayı Görüntüleme

1. **Ayarlar** ekranında **Uygulamalar > Uygulamaları yönet** üzerine dokunun.
2. Uygulamalar listesinde aşağıdakilerden birini yapın:
 -  üzerine ve ardından **Boyuta göre sırala** üzerine dokunun. Sonra ayrıntılarını görüntülemek için bir uygulamaya dokunun.
 - Ayrıntılarını görüntülemek için bir uygulamaya doğrudan dokunun.

12.7.2 Bir Uygulamayı Kaldırma

 Sisteme önceden yüklenmiş uygulamaları kaldıramazsınız.

1. **Ayarlar** ekranında **Uygulamalar > Uygulamaları yönet** üzerine dokunun.
2. Bir uygulamaya dokunun ve ardından **Kaldır** üzerine dokunun.

12.7.3 Bir Uygulamayı microSD Karta Taşıma

Bazı uygulamalar, dahili bellek yerine telefonunuzun USB depolama veya microSD kartında depolanmak üzere tasarlanmıştır (telefonunuzun modeline bağlı olarak). Bazı uygulamalar ise depolandıkları yeri değiştirebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Büyük uygulamaların dahili belleğinizden dışarı taşınması daha iyi olabilir, böylece bu seçeneği sunmayan diğer uygulamalar için daha fazla yer açılmış olur.

1. **Ayarlar** ekranında, **Uygulamalar > Uygulamaları yönet** üzerine dokunun.
2. Listede bir uygulamanın üzerine dokunun. Ardından, uygulamaların büyük kısmını telefonun dahili belleğinden taşımak için **SD karta taşı** üzerine dokunun.

Uygulamanın ayrıntılar ekranının **Depolama** bölümünde, uygulama tarafından kullanılan bellekle ilgili ayrıntılar görüntülenir. Uygulama taşınabiliyorsa, **SD karta taşı** düğmesi aktif durumdadır.

Uygulamayı tekrar telefonun dahili belleğine taşımak için **Telefona taşı** üzerine dokunun.

12.7.4 Mobil Telefon Belleğinizde Yer Açma Yolları

- Dosyaları ve e-posta eklentilerini microSD karta taşıyın.

- **İnternet** içindeki tüm geçici İnternet dosyalarını ve Tarayıcı geçmişini temizleyin.
- Uygulamaları microSD karta taşıyın.
- Artık kullanmadığınız indirilmiş programları kaldırın.
- Mobil telefonunuzu sıfırlayın.

12.8 Mobil Telefonunuzu Sıfırlama

12.8.1 Verilerimi Yedekleme

Mobil telefonunuzun ayarlarını Google hesabınızı kullanarak Google sunucularına yedekleyebilirsiniz. Eğer mobil telefonunuzu değiştirirseniz, Google hesabınızda oturum açtığınız ilk seferde yedeklediğiniz ayarlar yeni telefonunuza aktarılır.

1. **Ayarlar** ekranında **Gizlilik** üzerine dokunun.
2. **Verilerimi yedekle** onay kutusunu işaretleyin.

12.8.2 Fabrika Verisine Dönme

Telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlarsanız, Google hesabınıza ve yapılandırdığınız başka hesaplara ait bilgiler, sistem ve uygulama ayarlarınızı ve yüklediğiniz uygulamalar da dahil olmak üzere telefonda saklanan tüm kişisel verileriniz silinecektir. Telefonun sıfırlanması indirmiş olduğunuz sistem güncellemelerini silmez. Verilen onay kutusunu kullanarak, buralara indirmiş ya da kopyalamış olduğunuz dosyalar, örn. müzik veya fotoğraflar, dahil olmak üzere SD kartınız veya telefonun dahili SD kartı üzerinde saklanan tüm verileri silmeyi de seçebilirsiniz.

1. **Ayarlar** ekranında **Gizlilik** > **Fabrika verilerine sıfırla** üzerine dokunun.
2. İstendiğinde **Telefonu sıfırla** üzerine dokunun ve ardından **Her şeyi sil** üzerine dokunun. Mobil telefon ayarları fabrika ayarlarına sıfırlanır ve yeniden başlatılır.

12.9 Çevrimiçi Güncelleme

Çevrimiçi güncelleme işlevi mobil telefonunuza önceden yüklenmiştir. Yeni yazılım olduğunda, sürüm bilgisi görünür ve sizden güncelleme yapmanız istenir. Yeni yazılım olup olmadığını kontrol etmek için **Ayarlar** > **Telefon hakkında** > **Çevrimiçi yükseltme** üzerine de dokunabilirsiniz.

Güncelleme yaparken:

1. Kişisel verilerinizi yedekleyin. Güncelleme sonrasında tüm kişisel veriler kaldırılacaktır.
2. microSD kartınızın yeni yazılım sürümünü depolamak için yeterli alana sahip olduğundan emin olun.
3. Ekranda gösterilen yönergeler doğrultusunda çevrimiçi güncellemeyi gerçekleştirin.

13 Sıkça Sorulan Sorular

Daha fazla SSS şu adreste bulunmaktadır: <http://www.huaweidevice.com/worldwide/faq.do?method=index>

Kayıtları Farklı bir Telefondan Kendi Telefonuma Aktarmak için bir microSD Kartı Nasıl Kullanabilirim?

Mobil telefonunuz yalnız **.vcf** biçimindeki kayıt dosyalarını destekler.

1. Mobil telefonunuza aktarmak istediğiniz kayıtları **.vcf** dosyası olarak bir microSD karta kaydedin.
2. microSD kartı mobil telefonunuza takın ve **.vcf** dosyasını **Dosya Yöneticisi** uygulamasını kullanarak bulun.
3. **.vcf** dosyasına dokununuz. Telefon kayıtları aktarmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntüler.
4. Kayıtları aktarmak için **Tamam** üzerine dokununuz.

❗ Farklı mobil telefonlar tarafından oluşturulan **.vcf** dosyalarında uyumluluk sorunları olabilir ve kayıtlar aktarıldıktan sonra bazı bilgiler kaybolabilir.

🔗 Kayıtları paylaşmak ve aktarmak için Bluetooth da kullanabilirsiniz.


Bir Şarkıyı Nasıl Telefon Zil Sesi Olarak Ayarlarım?

Müzik içinde, zil sesi olarak ayarlanacak şarkıya dokununuz ve tutun, ardından **Zil sesi olarak ayarla** üzerine dokununuz.

Telefonumu Döndürdüğümde Otomatik Ekran Yönelim Değişmesini Nasıl Önlerim?

Ana ekranda, **☰** > **Ayarlar** > **Ekran** > **Ekranı otomatik döndür** üzerine dokunarak işlevi devre dışı bırakın.

Nasıl bir Kilit Açma Şekli Ayarlanır?

Ana ekranda,  > **Ayarlar** > **Konum ve güvenlik** > **Ekran kilidini ayarla** > **Şekil** üzerine dokununuz.

Giriş Yöntemini Nasıl Değiştirebilirim?

Metin yazdığınız alana dokununuz ve tutunuz, ardından tercihiniz olan giriş yöntemini seçiniz.

Arkaplanda Çalan Şarkıyı Nasıl Durdururum?

Bildirim çubuğuna dokununuz, bildirim panelini açmak için aşağıya doğru yavaşça vurunuz, müzik oynatma ekranına gitmek için müzik oynatma bildirimine dokununuz ve ardından şarkının çalmasını durdurunuz.

Arama Ekranına Nasıl Dönerim?

Bir arama sırasında başka bir ekrandaysanız, bildirim panelini açmak için bildirim çubuğuna dokunabilirsiniz ve aşağıya doğru hafifçe vurabilirsiniz. Arama ekranına dönmek için geçerli arama bildirimine dokununuz.


Ana Ekranda Nasıl Bir Uygulama Kısayolu Oluşturabilirim?

Uygulama ekranında, Ana ekran görüntülenene kadar bir uygulama simgesine dokununuz ve tutunuz. Sonra yerleştirmek istediğiniz yere simgeyi sürükleyiniz ve pamağınızı kaldırınız.

Klavyeyi Nasıl Gizlerim?

Klavyeyi gizlemek için  üzerine dokununuz.

Hızlı GPS'yi Nasıl Kullanırım?

Ana ekranda,  > **Ayarlar** > **Konum ve güvenlik** > **Hızlı GPS Kullan** üzerine dokununuz.

 Hızlı GPS, GPS uydu bilgisini geliştirmek için veri indirir, bu nedenle ilave veri ücretleri yaratabilir.

