



P/N : MMBB000000

ISSUE 1.0
PRINTED IN KOREA

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELL: L3100



LG

DEUTSCH
ENGLISH



CE 0168

GPRS & MMS Mobiltelefon

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELL: L3100

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch,
bevor Sie Ihr Mobiltelefon benutzen.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als
Nachschlagemöglichkeit auf.

G • P • R • S • & • M • M • S • M • O • B • V • I • L • V • T • E • L • E • F • O • N

GPRS & MMS Mobiltelefon

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELL: L3100

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Mobiltelefon benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als Nachschlagemöglichkeit auf.



Funkeinrichtungen unterliegen Einschränkungen in der Nähe elektronischer Geräte. Diese können gegenseitig Störungen verursachen.



Mobiltelefone müssen an Bord eines Flugzeugs ständig ausgeschaltet sein.



Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von Tankstellen Kraftstofflagern, chemischen Fabriken und an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden, aus.



Schalten Sie das Mobiltelefon, wo spezielle Regelungen bestehen aus: z.B. in Krankenhäusern ist es nicht erlaubt, weil Herzschrittmacher und Hörgeräte gestört werden können.



Bei Gebrauch in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können Störungen auftreten.



Mobiltelefon während des Autofahrens nicht benutzen. Bitte nur mit Freisprecheinrichtung betreiben!



Mobiltelefon oder Akku dürfen nicht geöffnet werden.



Bewahren Sie ihr Mobiltelefon so auf, dass es für Kinder unerreikbaar ist. Das Mobiltelefon enthält Kleinteile, die verschluckt werden können.



Bitte nicht das Ladegerät mit nassen Händen anfassen.



Sicherheit



Wir empfehlen, ausschließlich die angegebenen Akkus und Ladevorrichtungen zu verwenden, da Fabrikate anderer Hersteller Ihr Mobiltelefon beschädigen können. Vorsicht, Explosionsgefahr bei unsachgemäßer Behandlung des Akkus.

Bitte beachten:



Unbrauchbare Akkus bitte in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.



Es wird empfohlen, nur das ORIGINAL-Zubehör zu verwenden, um mögliche Beschädigungen Ihres Mobiltelefons zu vermeiden.



Notruf wird nicht immer verfügbar sein, daher verlassen Sie sich bitte nicht nur auf Ihr Mobiltelefon.

Wichtige Information

- Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über das Mobiltelefon. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor dem ersten Gebrauch durch, damit vermeiden Sie mögliche Fehlbedienung und Verlust Ihrer Garantie!
- Trotz der Detailgenauigkeit dieses Handbuchs weichen einige Funktionen des Telefons u. U. leicht von der Beschreibung in diesem Handbuch ab. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie von Ihrer LG-Kundenbetreuung.



Übersicht

Beschreibung des Mobiltelefons	9
• Vorderseite des Mobiltelefons	9
• Rückseite des Mobiltelefons	10
Beschreibung des Tastenfeldes	11
• Seitliche Bedientasten des Mobiltelefons	12
• Alphanumerische Tastatur	13

Beschreibung des Displays

Beschreibung des Displays	14
• Display-Anzeigen	14

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme	16
• SIM-Karte einlegen	16
• Entnehmen der SIM-Karte	16
• Akku einsetzen	17
• Akku laden	18
• Ladegerät entfernen	19

Anrufe durchführen und annehmen

• Anruf tätigen	20
• Auslandsanruf	20
• Eine im Mobiltelefon gespeicherte Nummer anrufen	20

Zusatzfunktionen

Gesprächsmenü	21
• Optionen während eines Gesprächs	21
• Konferenzanruf	23



Inhaltsverzeichnis

Zugangscodes	26
• PIN-Code (4 bis 8 Ziffern)	26
• PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)	26
• PUK (4 bis 8 Ziffern)	26
• PUK2 (4 bis 8 Ziffern)	27
• Sicherheitscode (4 bis 8 Ziffern)	27

Menü

Menü-Übersicht	28
-----------------------------	-----------

Profile [Menü 1]	30
-------------------------------	-----------

- Vibration [Menü 1-1]
- Lautlos [Menü 1-2]
- Standard [Menü 1-3]
- Laut [Menü 1-4]
- Kopfhörer [Menü 1-5]
- Auto [Menü 1-6]

Anrufliste [Menü 2]	33
----------------------------------	-----------

- Verpaßte Anrufe [Menü 2-1]
- Angenommene Anrufe [Menü 2-2]
- Gewählte Rufnummern [Menü 2-3]
- Löschen [Menü 2-4]
- Anrufgebühren [Menü 2-5]
- GPRS Infos [Menü 2-6]

Extras [Menü 3]	37
------------------------------	-----------

- Rechner [Menü 3-1]
- Einheitenumrechner [Menü 3-2]
- Weltzeit [Menü 3-3]
- Sprachaufzeichnung [Menü 3-4]
- Speicherstatus [Menü 3-5]



Organizer [Menü 4]	40
• Terminplaner [Menü 4-1]	40
• Kontakte [Menü 4-2]	41
Nachrichten [Menü 5]	48
• SMS verfassen [Menü 5-1]	48
• MMS verfassen [Menü 5-2]	51
• Eingangsbox [Menü 5-3]	56
• Ausgangsbox [Menü 5-4]	58
• Entwurf [Menü 5-5]	59
• Mailbox abhören [Menü 5-6]	60
• CB-Service [Menü 5-7]	60
• Vorlagen [Menü 5-8]	61
• Einstellungen [Menü 5-9]	62
Kamera [Menu 6]	65
• Foto aufnehmen [Menü 6-1]	65
• Foto mit Vorlage aufnehmen [Menü 6-2]	66
• Serienaufnahme [Menü 6-3]	66
• Album [Menü 6-4]	67
• Einstellungen [Menü 6-5]	68
Einstellungen [Menü 7]	69
• Wecker [Menü 7-1]	69
• Datum & Zeit [Menü 7-2]	69
• Telefoneinstellungen [Menü 7-3]	70
• Rufeinstellungen. [Menü 7-4]	71
• Sicherheitseinstellung [Menü 7-5]	74
• Netzwahl [Menü 7-6]	78
• Einstellungen zurücksetzen [Menü 7-7]	78




Inhaltsverzeichnis

Dienste [Menü 8]	79
• Internet [Menü 8-1]	79
• SIM-Dienste [Menü 8-2]	84
• Online-Menü	84
Downloads [Menü 9]	85
• Bilder [Menü 9-1]	85
• Sounds [Menü 9-2]	85
• Spiele und mehr [Menü 9-3]	85
Häufig gestellte Fragen	88
Zubehör	91
Wartung und Pflege	92
Glossar	94
Stichwortverzeichnis	108
Technische Daten	113
Service-Center	114

Beschreibung des Mobiltelefons




Vorderseite des Mobiltelefons





Beschreibung des Mobiltelefons

Rückseite des Mobiltelefons






Beschreibung des Tastenfeldes












Nachfolgend werden die Tastenkomponenten des Mobiltelefons aufgeführt.

Funktion


Taste	Funktion
	<p>Funktionstaste links/rechts</p> <p>Diese Tasten führen die auf dem Display angezeigten Funktionen aus.</p>
	<p>Navigationstasten</p> <p>Blättern Sie durch die Menüs und verschieben Sie den Cursor. Sie können diese Tasten auch für den schnellen Zugriff auf die folgenden Funktionen verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Auswahl Nachrichten Drücken Sie die rechte Navigationstaste, um Textnachrichten abzurufen oder zu senden.- Profilstaste Drücken Sie die linke Navigationstaste, um ein Audioprofil auszuwählen.- Telefonbuchtaste Drücken Sie die Nach-oben-Taste, um das Telefonbuch-Menü aufzurufen.- Favoritentaste Drücken Sie die Nach-unten-Taste, um die Liste mit den bevorzugten Funktionen aufzurufen.
	<p>Verbindungstaste</p> <p>Dient zum Anwählen von Telefonnummern und zur Annahme von Anrufen. Wenn Sie diese Taste drücken, ohne eine Nummer eingegeben zu haben, werden die zuletzt gewählten Nummern und die Nummern von eingegangenen und unbeantworteten Anrufen angezeigt.</p>



Beschreibung des Tastenfeldes

Taste	Funktion
 	Nummerntasten Diese Tasten werden vor allem zur Wahl von Nummern im Standby-Modus verwendet und zur Modus oder zur Eingabe von Zahlen oder Zeichen im Eingabemodus verwendet. Durch längeres Drücken dieser Tasten werden folgende Funktionen ausgeführt: <ul style="list-style-type: none">• Ihre Mailbox anrufen über .• ein Auslandsgespräch tätigen über .• Ihre eingestellte Direktwahl wählen über  bis .
	Gesprächsende/Ein- /Aus- Taste Wird verwendet, um einen Anruf zu beenden oder zu verwerfen. Diese Taste wird auch als Ein/Ausschalt-Taste verwendet (einige Sekunden gedrückt halten).
	Sie können damit Zeichen löschen, im Menü zurück gehen oder Funktionen deaktivieren. Außerdem können Sie die Sprachnotizliste anzeigen, wenn Sie diese Taste in einem Standby-Modus kurz drücken. Wenn Sie die Taste länger drücken, können Sie die Sprachnotiz aufzeichnen.
	Kamera-Taste Mit dieser Taste können Sie Fotos aufnehmen und speichern.

Seitliche Bedientasten des Mobiltelefons

Taste	Funktion
	Kamera-Taste Mit dieser Taste können Sie Fotos aufnehmen und speichern.



Alphanumerische Tastatur

Die Zuordnung des Alphabets zu den Nummerntasten ist nachfolgend tabellarisch aufgeführt.

Taste	Funktion
	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Æ Ç a b c ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê d e f è é ê
	G H I 4 Ï Î Ï Ğ g h i ï î ï ğ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ m n o ñ ö ø ò ó ô õ œ
	P Q R S 7 ß p q r s ß
	T U V 8 Ü Û Ú Û t u v ü ù ú û
	W X Y Z 9 w x y z
	[Leertaste] 0



Beschreibung des Displays

Auf dem Display werden während des Betriebs verschiedene Symbole angezeigt. Im Folgenden werden diese näher beschrieben.

Display-Anzeigen

Symbol/Anzeige	Funktion
	Zeigt die Stärke des Empfangssignals an. *
	Verbindung aktiv.
	Sie erhalten die Mitteilung, dass Sie den GPRS Service benutzen können.
	Zeigt an, dass Sie den Roaming-Dienst verwenden.
	Leitung 1/2 wird für abgehende Gespräche verwendet – Wenn Sie den Zwei-Leitungen- Dienst registriert haben.
	Der Alarm wurde eingestellt und aktiviert.
	Zeigt den Akku-Ladezustand an.
	Sie haben eine neue SMS-Nachricht erhalten.

Hinweis

* Die Qualität des Telefongesprächs ist abhängig von der jeweiligen Netzwerkabdeckung. Wenn die Signalstärke bei unter 2 Balken liegt, kann es zu Stummschaltung, Unterbrechung des Telefongesprächs und schlechter Audio-Qualität kommen. Die Netzwerkbalcken dienen als Indikator für Ihre Anrufe.

Werden keine Balken angezeigt, bedeutet dies, dass keine Netzwerkabdeckung besteht. In diesem Fall können Sie auf keinen Service (Anruf, Nachrichten usw.) zugreifen.




Symbol/Anzeige	Funktion
	Sie haben eine Sprachnachricht erhalten. Dies hängt von dem Vertrag ab.
	Sie können Ihren Terminkalender einsehen.
	Nur Vibration-Menü im Klangprofil.
	Privat-Menü im Klangprofil.
	Laut-Menü im Klangprofil.
	Stumm-Menü im Klangprofil.
	Headset-Menü im Klangprofil.
	KFZ-Menü im Klangprofil.
	Anruf Umleitung eingeschaltet.
	Sie wählen sich in WAP ein.
	Sie verwenden GPRS.




Inbetriebnahme

1. SIM-Karte einlegen




Die SIM-Kartenhalterung befindet sich auf der Rückseite Ihres Mobiltelefons. Legen Sie Ihre SIM-Karte wie folgt ein.

1. Entfernen Sie den Akku, falls dieser eingesetzt ist.
2. Schieben Sie die SIM-Karte so in den Schlitz unter den silberfarbenen Haltern, dass die Goldkontakte nach unten zeigen.



2. Entnehmen der SIM-Karte

Um die SIM-Karte zu entnehmen, gehen Sie wie folgt vor:




1. Nehmen Sie den Akku ab.
2. Ziehen Sie die SIM-Karte aus dem Schacht.

Hinweis


- Achten Sie darauf, dass vor dem Einlegen der SIM-Karte das Mobiltelefon abgeschaltet ist und der Akku entnommen wurde.
- Die Kontaktfläche der SIM-Karte kann durch Kratzer leicht beschädigt werden. Achten Sie beim Einlegen der SIM-Karte besonders darauf, dass diese nicht beschädigt wird. Gehen Sie entsprechend der Anweisungen vor, die Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben.



3. Akku einsetzen




1. Setzen Sie den Akku auf der Rückseite des Mobiltelefons ein.
2. Drücken Sie dann das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.



3. Schieben Sie die hintere Abdeckung nach oben, bis sie einrastet.

Hinweis




- Verwenden Sie zum Herausnehmen des Akkus beide Hände.




4. Akku laden

Zum Anschließen des Ladekabels an Ihr Mobiltelefon muss der Akku eingesetzt sein.



1. Stecken Sie das Kabelende des Ladekabels in den dafür vorgesehenen Anschluss unten an Ihrem Mobiltelefon.



2. Stecken Sie das Ladegerät in eine passende Steckdose. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.

Warnung

- Üben Sie **KEINE UNNÖTIGE KRAFT** auf den Stecker aus. Andernfalls können das Mobiltelefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden.

Hinweis

- Nachdem der Reiseadapter angeschlossen wurde, wird eine Meldung angezeigt, dass der "Laden" wird. Fall der Akku vollständig entladen ist, wird diese Meldung nicht angezeigt.



5. Ladegerät entfernen



Entfernen Sie das Ladekabel vom Mobiltelefon durch gleichzeitiges Drücken der beiden seitlichen Tasten am Anschlussstecker.

Hinweis

- Der Akku muss vor dem Ersten Gebrauch vollständig geladen werden.
- Entfernen Sie während des Ladevorgangs auf keinen Fall den Akku oder die SIM-Karte.
- Nach Beendigung des Ladevorgangs hören die Balken der Ladestandsanzeige auf, sich zu bewegen.
- Ist der Akku vollständig entladen, kann es einige Minuten dauern, bis der Ladevorgang beginnt.




Hinweis

- Falls der Akku nicht geladen wird, gehen Sie wie folgt vor:
- Schalten Sie das Telefon aus.
 - Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig angeschlossen ist.






Anrufe durchführen und annehmen




Anruf tätigen

1. Geben Sie die Telefonnummer mit Vorwahl ein. Beim Bearbeiten von Telefonnummern können Sie durch Drücken der Taste (◀, ▶) die Positionsmarke auf dem Display nach links und rechts bewegen. Durch Drücken der Taste  können Sie eingegebenes löschen.
2. Drücken Sie die Taste , um die Nummer anzurufen.
3. Durch Drücken der Taste  können Sie den Anruf beenden.

Auslandsanruf

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis das Zeichen für Auslandsanrufe angezeigt wird. Die Taste  ersetzt den Zugangscod (Präfix +) für internationale Gespräche.
2. Geben Sie die Landes- und die Ortsvorwahl sowie die Telefonnummer ein.
3. Drücken Sie die Taste  [Senden].

Eine im Mobiltelefon gespeicherte Nummer anrufen

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  [Kontakte].
2. Wenn das Menü **„Suchen“** angezeigt wird, können Sie durch Drücken der Taste  [Auswahl] nach einer Nummer suchen.
3. Sie können nach Namen oder nach Nummern suchen. Wenn Sie die gewünschte Nummer gefunden haben, können Sie diese durch Drücken der Taste  [Senden] wählen.



Das Menü, das während eines Gesprächs auf dem Display angezeigt wird, unterscheidet sich von dem Menü der Standby-Anzeige. Die Optionen werden nachfolgend beschrieben.

1 Optionen während eines Gesprächs

Wenn Sie die Menütaste während eines Gesprächs drücken, können Sie auf das folgende Menü zugreifen:

Alle Gespräche beenden: Beendet alle aktuellen Gespräche.

Nachrichten: Ruft das Nachrichtenmenü auf.



MFV ein/aus: Aktiviert/deaktiviert MFK-Töne.

Stummschalten: Schaltet das Mikrofon stumm.



SIM-Tool-Kit: Ruft das SIM-Tool-Kit-Menü (soweit im SIM vorhanden) auf.

Auf den nächsten Seiten erhalten Sie alle Informationen zum Halten von Gesprächen und zu Konferenzzanrufen.

1-1 Anruf halten

Wenn ein Anruf eingeht oder beantwortet wird, drücken Sie  [Senden], um das Gespräch zu halten. Wenn ein Gespräch gehalten wird, drücken Sie  [Senden], um es zurückzuholen.



1-2 Einen zweiten Anruf tätigen


Sie können eine Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen und einen zweiten Anruf tätigen. Drücken Sie  [Kontakte] und wählen Sie **Suche**. Um die Rufnummer während eines Gesprächs im Telefonbuch zu speichern, drücken Sie  [Kontakte] und wählen Sie anschließend **Eintrag hinzufügen**.




Gesprächsmenü

1-3 Wechsel zwischen zwei Anrufen



Um zwischen zwei Anrufen zu wechseln, drücken Sie  [Option], wählen Sie Umschalten oder drücken Sie einfach  [Senden].


Sie können einen der beiden Anrufe zurückholen, indem Sie die Aufwärts-/Abwärts-Tasten drücken. Wenn Sie einen der Anrufe beenden möchten, holen Sie diesen Anruf zurück, drücken Sie dann  [Ende].

1-4 Eingehende Anrufe


Um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie einfach  [Senden].



Das Mobiltelefon meldet außerdem eingehende Anrufe an, wenn Sie bereits ein Gespräch führen. Ein Signal ertönt in der Ohrmuschel und das Display zeigt an, dass ein zweiter Anruf wartet. Das sogenannte Anklopfen ist nur verfügbar, wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt. Einzelheiten zur Aktivierung und Deaktivierung finden Sie unter Anklopfen [Menü 7-4-4].

Wenn Anklopfen aktiviert ist, können Sie den ersten Anruf halten, und den zweiten Anruf entgegennehmen, indem Sie  [Senden] drücken oder  [Antwort] wählen und anschließend **Halten & Antworten** wählen.

Sie können den aktuellen Anruf beenden und den zweiten Anruf entgegennehmen, indem Sie  [Menü] wählen und anschließend **Beenden & Antworten** wählen.



1-5 Anruf abweisen

Auch wenn Sie kein Gespräch führen, können Sie einen eingehenden Anruf abweisen, ohne ihn entgegenzunehmen, indem Sie einfach  [Ende] drücken.


Wenn Sie bereits ein Gespräch führen, können Sie einen eingehenden Anruf abweisen, indem Sie  [Menü] drücken und **Gruppenanruf/Ablehnen** wählen oder  [Ende] drücken.




1-6 Stummschaltung

Sie können das Mikrofon während eines Gesprächs Stummschalten indem Sie  [Option] drücken und anschließend **Stummschalten** wählen. Das Gerät kann wieder umgeschaltet werden, indem Sie  [Ton ein] drücken. Wenn das Gerät auf Stummschaltung gestellt ist, kann der Anrufer Sie nicht hören, Sie hören jedoch den Anrufer.

1-7 MFV Töne während des Gesprächs umschalten

Um MFV-Töne (Multi Frequenz Verfahren) während des Gesprächs einzuschalten, damit Ihr Mobiltelefon z. B. auf automatisierte Systeme zugreifen kann, drücken Sie  [Option] und anschließend **MFV Ein**. **MFV-Töne** DTMF-Töne können auf gleiche Weise ausgeschaltet werden.

1-8 Nachrichten abfragen und das SIM-Service-Menü

Sie können auf die Optionen des Mitteilungen- und SIM-Tool-Kit-Hauptmenüs über das Gesprächsmenü zugreifen, indem Sie  [Option] drücken. Das SIM-Tool-Kit-Menü wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diesen Dienst unterstützt.

2 Gruppenanruf (Konferenzanruf)

Mit der Konferenzfunktion können Sie mehrere Gespräche gleichzeitig führen, sofern Ihr Kartenanbieter diese Funktion unterstützt.



Das Konferenzgespräch kann nur aktiviert werden, wenn ein Anruf aktiv ist und ein weiteres Gespräch gehalten wird, wobei beide Gespräche angenommen wurden. Wenn ein Konferenzgespräch aktiviert ist, können Gespräche von der Person, die das Konferenzgespräch hergestellt hat, hinzugefügt, beendet oder getrennt werden (d. h. aus der Konferenz entfernt, jedoch immer noch verbunden).

Es können maximal fünf Gesprächsteilnehmer in eine Konferenz eingeschaltet werden. Haben Sie die Konferenz gestartet, können nur Sie die Konferenz steuern und Gespräche hinzufügen.




Gesprächsmenü

2-1 Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen. Geben Sie die zweite Nummer ein und drücken Sie  [Senden]. Wenn die zweite Verbindung hergestellt ist, wird der erste Anruf automatisch auf halten gesetzt. Um zwischen den Gesprächen zu wechseln, drücken Sie  [Option] und anschließend **Umschalten**.

2-2 Konferenzgespräch herstellen

Sie können einen geparkten Anruf mit dem aktiven Anruf zu einem Konferenzgespräch verbinden, indem Sie  [Option] und anschließend **Gruppenanruf/Alle Verbinden**. drücken.


2-3 Konferenzgespräch halten

Um ein Konferenzgespräch zu halten, drücken Sie  [Option] und anschließend **Gruppenanruf/Alle Anrufe halten**.



2-4 Gehaltenes Konferenzgespräch zurückholen

Um ein geparktes Konferenzgespräch zurückzuholen, drücken Sie  [Option] und anschließend **Gruppenanruf/Alle verbinden**.


2-5 Gespräche zu einer Konferenz hinzufügen

Um ein aktives Gespräch zu einem geparkten Konferenzgespräch hinzuzufügen, drücken Sie  [Option] und anschließend **Gruppenanruf/Alle Verbin.**

2-6 Teilnehmer eines Konferenzgesprächs anzeigen


Durch Drücken der Tasten  und  können Sie auf dem Display durch die Nummern der Anrufer, die an einem Konferenzgespräch teilnehmen blättern.

2-7 Einen Teilnehmer des Konferenzgesprächs halten




Um einen ausgewählten Anrufer (dessen Nummer auf dem Display angezeigt wird) in einem Konferenzgespräch zu halten, drücken Sie  [Option] und anschließend **Gruppenanruf/Ausschließen**.



2-8 Privatgespräch in einem Konferenzgespräch

Wenn Sie in einem Konferenzgespräch ein Privatgespräch führen möchten, rufen Sie die Nummer des gewünschten Anrufers auf, drücken Sie  [Option] und anschließend **Gruppenanruf/Privat**, um alle anderen Anrufer zu parken.

2-9 Konferenzgespräch beenden

Die Verbindung zu einem aktuell angezeigten Anrufer in einem Konferenzgespräch kann getrennt werden, indem Sie  [Ende] drücken. Um ein Konferenzgespräch zu beenden, drücken Sie  [Option] und anschließend **Gruppenanruf/Ende**. Drücken Sie  [Option] und anschließend **Gruppenanruf/Alle beenden**, um alle aktiven und geparkten Anrufe zu beenden.



Zugangscodes

Sie können die in diesem Kapitel beschriebenen Zugangscodes verwenden, um Ihr Mobiltelefon vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. (PIN und PIN2 und der Sicherheitscode) können über [Menü 7-5-6] geändert werden. Dies wird nachfolgend beschrieben.

PIN-Code (4 bis 8 Ziffern)

Die PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) schützt Ihre SIM-Karte vor unberechtigtem Zugriff. Der PIN-Code wird Ihnen normalerweise zusammen mit SIM-Karte ausgehändigt. Wenn Ihre SIM-Karte durch einen PIN-Code geschützt ist, wird dieser jedes mal verlangt, wenn Sie den PIN-Code ändern, den PIN-Code-Schutz aktivieren/deaktivieren wollen oder Sie Ihr Mobiltelefon einschalten. Notieren Sie sich Ihren neuen PIN-Code, falls Sie den Bestehenden ändern sollten. Bewahren Sie diesen jedoch an einem sicheren Ort separat von Ihrem Mobiltelefon auf.

PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)

Der mit speziellen SIM-Karten ausgegebene PIN2-Code wird benötigt, um Funktionen wie die Überprüfung der Anrufgebühren oder die Einrichtung festgelegter Rufnummern verwenden zu können. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese unterstützt.

PUK (4 bis 8 Ziffern)

Der PUK (PIN Unblocking Key, oft auch Super PIN genannt) wird benötigt, um einen gesperrten PIN-Code zu entsperren. Der PUK kann Ihnen je nach Kartenanbieter mit Ihrer SIM-Karte ausgehändigt werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kartenanbieter, wenn dies nicht der Fall sein sollte. Wenden Sie sich bitte auch an Ihren Kartenanbieter, wenn Sie diesen Code verlieren.



PUK2 (4 bis 8 Ziffern)

Der mit manchen SIM-Karten ausgehändigte PUK2-Code wird benötigt, um einen gesperrten PIN2-Code zu entsperren. Wenden Sie sich bitte auch an Ihren Kartenanbieter wenn Sie diesen Code verlieren.

Sicherheitscode (4 bis 8 Ziffern)

Der Sicherheitscode schützt Ihr Mobiltelefon vor unrechtmäßigem Gebrauch. Diesen erhalten Sie normalerweise zusammen mit Ihrem Mobiltelefon. Dieser Code wird benötigt, um alle Einträge im Telefonbuch zu löschen. Der Sicherheitscode ist vom Werk auf "0000" eingestellt. Sie können den Code in dem Sicherheitsmenü ändern.



Menü-Übersicht



1 Profile

- 1 Vibration
- 2 Lautlos
- 3 Standard
- 4 Laut
- 5 Kopfhörer
- 6 Auto



2 Anrufliste

- 1 Verpaßte Anrufe
- 2 Angenommene Anrufe
- 3 Gewählte Rufnummern
- 4 Löschen
- 5 Anrufgebühren
- 6 GPRS Infos



3 Extras

- 1 Rechner
- 2 Einheitenumrechner
- 3 Weltzeit
- 4 Sprachaufzeichnung
- 5 Speicherstatus



4 Organizer

- 1 Terminplaner
- 2 Kontakte



5 Nachrichten

- 1 SMS verfassen
- 2 MMS verfassen
- 3 Eingangsbox
- 4 Ausgangsbox
- 5 Entwurf
- 6 Mailbox abhören
- 7 CB-Service
- 8 Vorlagen
- 9 Einstellungen



6 Kamera

- 1 Foto aufnehmen
- 2 Foto mit Vorlage aufnehmen
- 3 Serienaufnahme
- 4 Album
- 5 Einstellungen



7 Einstellungen

- 1 Wecker
- 2 Datum & Zeit
- 3 Telefoneinstellungen
- 4 Rufeinstellungen.
- 5 Sicherheitseinstellung
- 6 Netzwahl
- 7 Einstellungen zurücksetzen



8 Dienste

- 1 Internet
- 2 SIM-Dienste









9 Downloads

- 1 Bilder
- 2 Sounds
- 3 Spiele und mehr



Profile [Menü 1]

In diesem Menü können Sie Klingeltöne für verschiedene Ereignisse, Umgebungen und Anrufergruppen einstellen (Sie können z. B. während der Autofahrt das KFZ-Profil wählen).

1. Drücken Sie im Standby-Modus  [Menü].
2. Drücken Sie  für direkten Zugang oder verwenden Sie ( und, ) um auf **Profile** zu gelangen. Drücken Sie  [Auswahl].
3. Sie können auf dieses Menü direkt zugreifen, indem Sie  im Standby-Modus drücken.

Vibration [Menü 1-1]

Sie können **Vibration** als Klangprofil einstellen, wenn Sie den Vibrationsmodus wählen möchten.

Lautlos [Menü 1-2]

Sie können vom Klangprofil auf **Lautlos** einstellen.

Standard [Menü 1-3]

Sie können das Profil auf **Standard** stellen, wenn Sie sich in an einem ruhigen Ort befinden.

Laut [Menü 1-4]

Sie können das Profil auf **Laut** stellen, wenn Sie sich in einer lauten Umgebung befinden.

Kopfhörer [Menü 1-5]

Sie können die Werte in den Klangprofil-Untermenüs ändern.

Auto [Menü 1-6]

Sie können die Werte in den Klangprofil-Untermenüs ändern.



Hinweis

- Bei Benutzung einer Freisprecheinrichtung oder eines Headsets können Sie das Menü **“Kopfhörer”** oder **“Freisprechen”** aktivieren. Sie müssen dazu nicht in die anderen Profilmenus wechseln, können die Werte aber selbstverständlich ändern.

Aktivieren [Menü 1-x-1]

Aktiviert das ausgewählte Profil.

Personalisieren [Menü 1-x-2]

Alle Menüs besitzen die unten aufgeführten Untermenüs, ausgenommen **Vibrieren**.

Ruftonart

Mit dieser Funktion können Sie das Anrufsignal (Rufton, Vibration usw.) für unterschiedliche Umgebungen festlegen.

Rufton

Zum Festlegen des Ruftons für unterschiedliche Umgebungen.

Rufton-Lautstärke

Zum Einstellen der Ruftonlautstärke für unterschiedliche Umgebungen. Zusammen mit der Rufton-Lautstärke wird auch die Lautstärke des Ein-/Ausschaltsignals und sämtlicher Signaltöne festgelegt.

Nachrichtentonart

Zum Festlegen des Signals bei eingehende Nachrichten (für unterschiedliche Umgebungen).

Nachrichtenton

Zum Auswählen des Signaltons für eingehende Nachrichten.



Profile [Menü 1]

Tastenton-Lautstärke

Zum Festlegen des Tastenlautstärke für unterschiedliche Umgebungen.

Tastenton

Zum Festlegen des Tastentons für unterschiedliche Umgebungen.

Effektton-Lautstärke

Zum Festlegen der Lautstärke von Soundeffekten für unterschiedliche Umgebungen.

EIN/AUS Ton-Lautstärke

Zum Festlegen der Lautstärke bei Ein-/Ausschaltton für unterschiedliche Umgebungen.

Automatisch Antwort

Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn ein Kopfhörer an Ihr Mobiltelefon angeschlossen ist.

- **Aus** : Das Mobiltelefon antwortet nicht automatisch.
- **Nach 5 Sekunden** : Mobiltelefon antwortet nach 5 Sekunden automatisch.
- **Nach 10 Sekunden** : Mobiltelefon antwortet nach 10 Sekunden automatisch.

Neuer Name [Menü 1-x-3]

Sie können den Standardprofilnamen ändern, abgesehen von den Menüs **Vibrieren**, **Kopfhörer** und **Auto**.

Hinweis

- Bei Benutzung einer Freisprecheinrichtung lässt sich der Vibrationsalarm bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten nicht aktivieren. Im Freisprechmenü werden daher folgende Untermenüs angezeigt:
 - **Ruftonart** : Klingeln, Lautlos
 - **Nachrichtenton** : Einmal klingeln, Normales klingeln, Lautlos



Verpaßte Anrufe [Menü 2-1]

In diesem Menü werden die Nummern der letzten unbeantworteten Anrufe angezeigt. Über dieses Menü kann die Nummer angerufen und gespeichert werden. Außerdem werden Datum und Uhrzeit des Anrufs angezeigt.

Angenommene Anrufe [Menü 2-2]

In diesem Menü werden die Nummern der letzten eingegangenen Anrufe angezeigt. Über dieses Menü kann die Nummer angerufen und gespeichert werden. Außerdem werden Datum und Uhrzeit des Anrufs angezeigt.

Gewählte Rufnummern [Menü 2-3]

In diesem Menü werden die zuletzt gewählten Nummern angezeigt. Über dieses Menü kann die Nummer angerufen und gespeichert werden. Außerdem werden Datum und Uhrzeit des Anrufs angezeigt.

Löschen [Menü 2-4]

Die Einträge in der Liste aller Anrufe können gelöscht werden, **Verpaßte Anrufe, Angenommene Anrufe, Gewählte Rufnummern, Alle Anrufe.**

Anrufgebühren [Menü 2-5]

In den Untermenüs können Sie die Anrufdauer und -kosten Ihrer Gespräche anzeigen lassen.

Anrufdauer [Menü 2-5-1]

Mit dieser Funktion können Sie die Dauer der letzten Anrufe, aller Anrufe, eingehender Anrufe und abgehender Anrufe in Stunden, Minuten und Sekunden anzeigen. Der Anruf-Timer kann auch zurückgesetzt werden.



Anrufliste [Menü 2]

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menü].
2. Drücken Sie für direkten Zugang oder verwenden Sie (und) um auf Anruflisten zu gelangen. Drücken Sie [Auswahl]. Blättern Sie zu Anrufgebühr und drücken Sie [Auswahl].
3. Blättern Sie zu **Anrufdauer** und drücken Sie [Auswahl].

Die folgenden 5 Untermenüs erscheinen: **Letzter Anruf**, **Alle Anrufe**, **Angenommene Anrufe**, **Gewählte Rufnummern** und **Zurücksetzen**

Anrufkosten [Menü 2-5-2]

In dieser Funktion können Sie sich die Kosten Ihres letzten Anrufs oder aller getätigten Anrufe insgesamt anzeigen lassen und die Zähler zurücksetzen. Zur Rücksetzung der Zähler benötigen Sie den PIN2-Code.

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Menü].
2. Drücken Sie für direkten Zugang oder verwenden Sie (und) um auf Anruflisten zu gelangen. Drücken Sie [Auswahl]. Blättern Sie zu Anrufgebühr und drücken Sie [Auswahl].
3. Blättern Sie zu **Anrufkosten** und drücken Sie [Auswahl]

Die folgenden 4 Untermenüs erscheinen: **Letzter Anruf**, **Gesamtzeit**, **Verbleibend** und **Zurücksetzen**.

Hinweis

- Die tatsächlich von Ihrem Kartenanbieter berechneten Rufkosten können aufgrund besonderer Netzmerkmale, Abrundung für Rechnungsstellung, Steuern usw. abweichen.



Einstellungen [Menü 2-5-3] (hängt von der SIM-Karte ab)

• Tarif einstellen

Sie können die Währung und die Preiseinheit festlegen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Kartenanbieter nach Gebühren und Einheitenpreisen. Zum Wählen der Währung und der Einheit ist der PIN2-Code erforderlich.

Um die Zeichen €, £ oder \$ einzugeben, löschen Sie zunächst alle Währungsangaben. Drücken Sie dann die Taste . Um das Symbol zu ändern, drücken Sie die Taste erneut.

Hinweis

- Wenn Sie alle Einheiten verbraucht haben, sind nur noch Notrufe möglich. Je nach SIM-Karte müssen Sie u. U. den PIN2-Code eingeben, um ein Gebührenlimit festzulegen.

• Limit wählen

Dieser Netzdienst ermöglicht es Ihnen durch eine Auswahl von Gebühreneinheiten, die Gesprächsgebühren zu begrenzen. Wenn Sie Lesen wählen, wird die Anzahl der restlichen Einheiten angezeigt. Wenn Sie **Ändern** wählen, können Sie die Gebührengrenze ändern.

• Automatische Anzeige

Mit diesem Netzdienst können Sie automatisch die Kosten Ihres letzten Gespräches einsehen. Wenn Sie **EIN** im Menü **Automatische Anzeige** – wählen, können Sie nach dem letzten Gespräch die Kosten ansehen.



Anrufliste [Menü 2]

GPRS Infos [Menü 2-6]

Sie können die Datenmenge prüfen und sehen wie lange Sie online waren.

Online Zeit [Menü 2-6-1]

Hier können Sie sehen, wie lange Sie online waren, **Letzte Sitzung, Gesamtzeit, Alle zurücksetzen.**






Datenmenge [Menü 2-6-2]

Hier können Sie die gesendete und empfangene Datenmenge sehen, **Gesendet, Empfangen, Alle zurücksetzen.**



Rechner [Menü 3-1]

Diese Funktion unterstützt grundlegende Berechnungsarten, wie z. B. +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraktion, Multiplikation** und **Division**.







1. Geben Sie die Zahlen über die Nummerntasten ein mit denen Sie rechnen möchten.
2. Verwenden Sie die Navigationstasten, um ein Rechensymbol auszuwählen.
3. Geben Sie dann die Zahlen mit dem Symbol der entsprechenden Rechenfunktion ein.
4. Nach der Berechnung können Sie sich durch Drücken von  [Ergebn.] das Ergebnis anzeigen lassen.
5. Wenn Sie den Rechengang fortsetzen möchten, wiederholen Sie diesen Vorgang.
6. Verwenden Sie die  [Zurück]-Taste, um Zahlen oder Rechensymbole zu löschen.
7. Wenn Sie  drücken, können Sie eine negative Zahl eingeben. Wenn Sie  drücken, können Sie eine Kommazahl eingeben.
8. Drücken Sie  [Zurück], wenn Sie den Rechengang beenden möchten.



Extras [Menü 3]





Einheitenumrechner [Menü 3-2]

Mit dieser Funktion können Sie Messwerte in eine beliebige Einheit umrechnen. Es stehen 4 Einheitentypen für die Umrechnung zur Verfügung: **Länge**, **Fläche**, **Gewicht** und **Volumen**

1. Sie können eine der vier Einheiten durch Drücken von  [Weiter] auswählen.
2. Weisen Sie dem aktuellen Wert durch Drücken von , eine Einheit zu .
3. Wählen Sie die Einheit, in die der aktuelle Wert umgerechnet werden soll, durch Drücken von  und .
4. Sie können den umgerechneten Wert für die Einheit überprüfen und durch Drücken von  eine Kommazahl eingeben.

Weltzeit [Menü 3-3]



Sie können die Zeit für verschiedene Städte weltweit anzeigen lassen.

1. Wählen Sie eine Stadt einer bestimmten Zeitzone durch Drücken auf  bzw.  aus.
2. Sie können die aktuelle Zeit auf die Zeit der von Ihnen gewählten Stadt einstellen indem Sie auf  [Einr.] drücken. Drücken Sie auf  [Zurück], um das Menü zu verlassen.

Sprachaufzeichnung [Menü 3-4]

Mit dieser Funktion können Sie bis zu zehn Sprachnotizen mit einer Länge von jeweils maximal 20 Sekunden aufzeichnen.

Aufzeichnen [Menü 3-4-1]

1. Um eine Sprachnotiz aufzunehmen, verwenden Sie das Menü **Sprachaufzeichnung**.
2. Sobald die Aufzeichnung begonnen hat, wird die Meldung **“Aufzeichnen”** und die verbleibende Zeit angezeigt.
3. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste  [Speichern].
4. Geben Sie den Titel der Sprachnotiz ein, und drücken Sie anschließend die Taste  [OK].

Liste sehen [Menü 3-4-2]

Liste der gespeicherten Sprachnotizen anzeigen. Für die aufgezeichneten Sprachnotizen stehen Ihnen die Funktionen **Wiedergabe** und **Löschen** zur Verfügung

Speicherstatus [Menü 3-5]









Sie können den freien Speicherplatz sowie die Speichernutzung jedes Speichers und des Speichers der SIM-Karte prüfen. Sie können jedes Speichermenü aufrufen.



Organizer [Menü 4]

Terminplaner [Menü 4-1]

Nach dem Aufrufen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Sie können mit Hilfe der Navigationstasten und der Nummern-tasten Tag, Monat und Jahr ändern. Ein quadratischer Cursor markiert den ausgewählten Tag. Ein Strich unter einem Datum bedeutet, dass für diesen Tag ein Termin eingetragen wurde. Sie können sich durch einen Alarm auf geplante Termine und Notizen hinweisen lassen.

Taste	Beschreibung	Taste	Beschreibung
 	Jährlich	 	Wöchentlich
 	Monatlich	 	Täglich

Hinweis

- Damit Sie diese Funktion verwenden können, muss Ihr Telefon eingeschaltet sein.

Neu hinzufügen [Menü 4-1-☰-1]

Sie können bis zu 20 Notizen erstellen.

• Termin



Geben Sie einen Titel, die Terminzeit, die Wiederholungszeit und die Alarmzeit ein, indem Sie ☰ [Auswahl] drücken.

• Memo



1. Wählen Sie **Neu hinzufügen** durch Drücken von ☰ [Auswahl].
2. Blättern Sie zu **Memo**.
3. Geben Sie den Termin ein und drücken Sie dann ☰ [Auswahl].



Ansehen [Menü 4-1-☰-2]

Zeigt die Notiz für den gewählten Tag an. Mit ,  können Sie die Notizliste durchsuchen. Durch Drücken der Taste ☰ [Auswahl] können Sie die Notiz ausführlich anzeigen. Wenn Sie einen Alarm für die Notiz einstellen, wird die Alarmuhr angezeigt. Drücken Sie [Option], um die ausgewählte Notiz zu löschen oder zu bearbeiten.

Alles zeigen [Menü 4-1-☰-3]

Zeigt alle gespeicherten Notizen für alle Tage an. Mit den Tasten  und  können Sie in der Liste vor- und zurückblättern. Durch Drücken der Taste ☰ [Option] können Sie das gleiche Menü öffnen wie in **Anzeigen**.

Letzten löschen [Menü 4-1-☰-4]

Löscht die letzte bereits angezeigte Notiz.

Alle löschen [Menü 4-1-☰-5]

Löscht alle Notizen.

Kontakte [Menü 4-2]

1. Um das **Kontakte** zu verwenden, drücken Sie im Standby-Modus die Taste ☰ [Kontakte].
2. Oder drücken Sie im Standby-Modus die Taste ☰ [Menü], und wählen Sie **Organizer**.



Suche [Menü 4-2-1]

(Anrufen aus dem Telefonbuch)

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste ☰ [Kontakte].
2. Wählen Sie **Suche** durch Drücken von ☰ [Auswahl].
3. Geben Sie den Namen der Person ein, deren Rufnummer oder E-Mail-Adresse Sie suchen. Oder wählen Sie **Liste**, um das Telefonbuch anzuzeigen.





Organizer [Menü 4]










4. Sie können auch eine Schnellsuche durchführen; geben Sie dazu den ersten Buchstaben des gesuchten Namens bzw. die erste Ziffer der gesuchten Nummer ein.
5. Wenn Sie einen Eintrag bearbeiten, löschen oder kopieren möchten, oder eine Spracheingabe hinzufügen möchten, wählen Sie  [Option]. Das folgende Menü wird angezeigt.
 - **Bearbeiten:** Sie können Namen, Nummern, E-Mail und Fax ändern, indem Sie  [OK] drücken.
 - **SMS/MMS verfassen:** Wenn Sie die Nummer ausgewählt haben, können Sie eine Text-/Multimedia-Nachricht an sie senden.
 - **Kopieren:** Sie können einen Eintrag von der SIM-Karte in das Mobiltelefon kopieren oder von dem Mobiltelefon auf die SIM-Karte.
 - **Hauptnummer:** Sie können eine Mobil-, Privat-, Geschäftsnummer, die Sie häufig verwenden, auswählen. Sie können Ihre Hauptnummer so einstellen, dass sie zuerst angezeigt wird.
 - **Löschen:** Einen Eintrag löschen.

Neu hinzufügen. [Menü 4-2-2]

Mit dieser Funktion können Sie dem Telefonbuch einen Eintrag hinzufügen. Die Speicherkapazität des Mobiltelefonbuchs beträgt 200 Einträge. Die Speicherkapazität der SIM-Karte hängt vom Mobilfunkanbieter ab. Sie können 20 Zeichen für jeden Namen im Telefonbuch des Geräts speichern. Die Anzahl der auf der SIM-Karte speicherbaren Zeichen ist von der SIM-Karte selbst abhängig.

1. Öffnen Sie zunächst das Telefonbuch, indem Sie im Standby-Modus die Taste  [Kontakte] drücken.
2. Markieren Sie den Eintrag **Neu hinzufügen.**, und drücken Sie zum Öffnen die Taste  [Auswahl].






3. Wählen Sie das Telefonbuch, in dem Sie den Eintrag abspeichern wollen: **SIM** oder **Telefon**. Bei der Einstellung Telefon müssen Sie angeben, welche Nummer als Hauptnummer verwendet werden soll.
 - a. Drücken Sie  [OK], um einen Namen einzugeben.
 - b. Drücken Sie die Taste  [OK], und geben Sie anschließend eine Nummer ein.
 - c. Drücken Sie die Taste  [OK].
 - d. Sie können den Eintrag durch Drücken der Taste ( bzw. ), einer Gruppe zuordnen.
 - e. Sie können den Eintrag durch Drücken der Tasten (, ) ,  und  .

Hinweis

- Wenn Sie den Text und das Bild gleichzeitig im Telefonbuch speichern, können Sie jederzeit ein Bild anzeigen.

Anrufergruppen [Menü 4-2-3]

Einer Gruppe lassen sich bis zu 20 Einträge zuordnen. Die Einträge können in sieben Gruppen eingeteilt werden.

1. Drücken Sie die Taste  [Kontakte], um im Standby-Modus Einträge in das Telefonbuch vorzunehmen.
2. Markieren Sie den Eintrag **Anrufergruppen**, und drücken Sie die Taste  [Auswahl], um das Menü aufzurufen. Die einzelnen Gruppen werden angezeigt.
3. Wählen Sie den gewünschten Gruppennamen durch Drücken der Taste  [Auswahl].

• Mitglieder Liste

Bearbeiten, Löschen, Kopieren und Anrufen von Gruppen.



Organizer [Menü 4]

- **Gruppen Rufon**

Für jede Gruppe kann ein eigener Klingelton eingestellt werden.

- **Gruppensymbol**

Für jede Gruppe kann ein eigenes Symbol eingestellt werden.

- **Mitglied hinzufügen**

So fügen Sie einer Anrufergruppe ein neues Mitglied hinzu.



- **Mitglied entfernen**



Sie können das Mitglied aus der Liste löschen.

- **Umbenennen**

Ändern eines Gruppennamens.



Kurzwahl [Menü 4-2-4]

Sie können jeder Taste  bis  einen Eintrag aus dem Telefonbuch zuweisen, auf den Sie im Standby-Modus durch längeres Drücken der jeweiligen Taste direkt zugreifen können.


1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von  [Kontakte].
2. Blättern Sie zu **Kurzwahl**, drücken Sie anschließend auf  [Auswahl], um auf dieses Menü zuzugreifen.
3. Wenn Sie einen Kurzwahleintrag hinzufügen möchten, wählen Sie **<Leer>**. Jetzt können Sie den Namen im Telefonbuch suchen.
4. Wenn Sie einen Namen mit zugewiesener Kurzwahl wählen, erscheinen die folgenden Menüs.



Einstellungen [Menü 4-2-5]


1. Drücken Sie die Taste  [Kontakte], um im Standby-Modus.
2. Drücken Sie auf  [Auswa.].

• Speichern in

Blättern Sie zu **Speichern in**, drücken Sie dann  [Auswahl].


- Wenn Sie beim Hinzufügen eines Eintrags **Wahlweise** wählen, werden Sie nach dem Speicherort gefragt.
- Wenn Sie beim Hinzufügen eines Eintrags **SIM** oder **Telefon** wählen, wird der Eintrag automatisch auf der SIM-Karte oder auf Mobiltelefon gespeichert.

• Suchen nach

Blättern Sie zu **Suchen nach**, drücken Sie dann  [Auswahl].

- Wenn Sie beim Suchen **Wahlweise** wählen, werden Sie gefragt, nach welchen Kriterien Sie suchen möchten.
- Wenn Sie beim Suchen **Gruppenname** oder **Nummer** wählen, werden die Einträge automatisch nach Namen oder Nummern durchsucht.

• Optionen anzeigen

Blättern Sie zu **Optionen anzeigen** und drücken Sie anschließend die Taste  [Wählen].

- **Nur Name:** Stellen Sie die Telefonbuchliste so ein, dass nur der Name angezeigt wird.
- **Mit Bildern:** Stellen Sie die Telefonbuchliste so ein, dass die Informationen zu Zeichen und Bildern angezeigt werden.
- **Name & Nummer:** Stellen Sie die Telefonbuchliste so ein, dass der Name und die Nummer angezeigt werden.



Organizer [Menü 4]

Alle kopieren [Menü 4-2-6]

Sie können Einträge von der SIM-Karte in den Mobiltelefonspeicher oder von dem Mobiltelefonspeicher auf die SIM-Karte kopieren/verschieben.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von [Kontakte].
2. Blättern Sie zu **Alle kopieren**, drücken Sie dann [Auswahl], um auf dieses Menü zuzugreifen.
 - **SIM → Telefon** : Sie können den Eintrag von der SIM-Karte in den Mobiltelefonspeicher kopieren.
 - **Telefon → SIM** : Sie können den Eintrag von dem Mobiltelefonspeicher auf die SIM-Karte kopieren.
3. Folgende Untermenüs sind vorhanden:
 - **Original behalten** : Beim Kopieren wird die ursprüngliche Rufnummer beibehalten.
 - **Original löschen** : Beim Kopieren wird die ursprüngliche Rufnummer gelöscht.

Alle löschen [Menü 4-2-7]

Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte und im Telefon löschen. Für diese Funktion wird der Sicherheitscode benötigt.






1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von [Kontakte]. Blättern Sie bis zu **Alle löschen**, drücken Sie anschließend [Auswahl].
2. Wählen Sie dann den Speicher, den Sie löschen möchten.
3. Geben Sie den Sicherheitscode ein, und drücken Sie die Taste [OK] oder [Zurück].



Information [Menü 4-2-8]




• Service Nummer

Verwenden Sie diese Funktion, um auf bestimmte Dienste Ihres Netzbetreibers (falls von der SIM-Karte unterstützt) zuzugreifen.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von  [Kontakte].
2. Blättern Sie zu **Service Nummer**, drücken Sie dann  [Auswahl].
3. Die Namen der verfügbaren Dienste werden angezeigt.
4. Verwenden Sie  und , um einen Dienst zu wählen. Drücken Sie  [Senden].

• Speicherstatus

Mit dieser Funktion können Sie sehen, wieviele freie und belegte Speicherplätze Ihr Telefonbuch enthält.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von  [Kontakte]. Wählen Sie **Information** durch Drücken von  [Auswahl].
2. Blättern Sie zu **Speicherstatus**, drücken Sie dann  [Auswahl], um auf dieses Menü zuzugreifen.

• Eigene Telefonnummern (SIM abhängig)

Sie können Ihre eigene Nummer in der SIM-Karte speichern und einsehen.





Nachrichten [Menü 5]

Dieses Menü enthält Funktionen für Kurzmitteilungen (SMS, Short Message Service), Multimedia-Nachrichten (MMS, Multimedia Message Service), Sprachnachrichten sowie für Servicemitteilungen Ihres Netzanbieters.

SMS verfassen [Menü 5-1]

In diesem Menü können Sie Textnachrichten schreiben und bearbeiten und deren Länge (Seitenzahl) überprüfen.

1. Öffnen Sie das Menü **Nachrichten** durch Drücken der Taste  [Auswahl].
2. Um eine neue Nachricht zu schreiben, wählen Sie **SMS verfassen**.
3. Die Funktion T9 erleichtert die Texteingabe. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt **T9-Funktion verwenden** (Seite 53).
4. Wenn Sie einer Nachricht Anhänge hinzufügen möchten, wählen Sie [Einfügen].
5. Um weitere Einstellungen für den Text vorzunehmen oder die Texteingabe zu beenden, drücken Sie die Taste  [Option].

Hinweis

- Falls Ihr Telefon EMS 5 unterstützt, können Sie auch Farbbilder, Ton, Schriftarten usw. verschicken. Das Telefon des Empfängers muss diese Funktion auch unterstützen, um die Bilder, Schriftarten und den Ton richtig empfangen zu können.



Einfügen

- **Symbol**

Zum Einfügen von Sonderzeichen.

- **Bild**

Zum Einfügen der **Standardbilder** oder von Bildern in **Eigener Ordner**, die für Kurzmitteilungen verfügbar sind.

- **Musik**

Zum Einfügen von Ton, der für Kurzmitteilungen verfügbar ist.

- **Textvorlagen**

Zum Verwenden der gespeicherten **Textvorlagen**.

- **Kontakte**

Zum Hinzufügen von Telefonnummern oder E-Mail-Adressen.



- **Signatur**

Zum Hinzufügen Ihrer Kontaktinformationen zu einer Nachricht.

Optionen

- **Senden**

Sendet eine Textnachricht.

1. Geben Sie die Nummer des Empfängers ein.
2. Um weitere Empfänger hinzuzufügen, drücken Sie die Taste .
3. Sie können auch Telefonnummern aus dem Telefonbuch hinzufügen.
4. Wenn Sie die Eingabe beendet haben, drücken Sie die Taste .

Alle Nachrichten werden automatisch in der Ausgangsbox gespeichert, auch wenn ein Fehler beim Senden aufgetreten ist.



Nachrichten [Menü 5]

- **Speichern**

Speichert die Nachricht in der Ausgangsbox.

- **Schriftart**

Zum Auswählen von **Schriftgröße** und **Schriftart**.

- **Farbe**

Zum Festlegen von **Vorder-** und **Hintergrundfarbe**.

- **Ausrichtung**

Zum Ausrichten des Nachrichteninhalts: **Rechts**, **Mitte** oder **Links**.

- **In T9-Wörterbuch hinzufügen**

Sie können selbst Wörter in das Wörterbuch aufnehmen. Dieses Menü kann nur im Bearbeitungsmodus **Automatische Erkennung (T9Abc/T9abc/T9ABC)** angezeigt werden.

- **T9-Sprachen**

Zum Auswählen des T9-Eingabemodus.


- **Ende**

Mit der Option **Ende** können Sie die Eingabe der Nachricht beenden und wieder zum Menü **Nachrichten** umschalten. Die eingegebene Nachricht wird nicht gespeichert.



MMS verfassen [Menü 5-2]

In diesem Menü können Sie MMS-Nachrichten schreiben, bearbeiten und die Nachrichtengröße überprüfen.

1. Öffnen Sie das Menü **Nachrichten** durch Drücken der Taste  [Auswahl].
2. Um eine neue Nachricht zu schreiben, wählen Sie **MMS verfassen**.
3. Sie können eine völlig neue Nachricht erstellen oder eine der gespeicherten Vorlagen für MMS-Nachrichten verwenden.
4. Wählen Sie **Einfügen**, um **Symbol, Foto, Foto aufnehmen, Musik, Sprachmemo, Textvorlagen**, Ihre **Signatur** oder Informationen aus dem **Kontakte** hinzuzufügen.

Optionen

• Senden

Sie können MMS-Nachrichten an einen oder mehrere Empfänger senden, Prioritäten zuweisen und Nachrichten zum späteren Versenden vormerken.

Hinweis

- Alle Nachrichten werden automatisch in der Ausgangsbox gespeichert, auch wenn ein Fehler beim Senden aufgetreten ist.
- Informieren Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter, ob Sie Prioritäten einstellen können.

• Vorschau

Sie können für die erstellten MMS-Nachrichten eine Vorschau anzeigen.



Nachrichten [Menü 5]

- **Speichern**

Sie können Multimedia-Nachrichten folgendermaßen speichern:
Im Ordner **Zu Entwürfen** oder **Als Vorlage**.

- **Folie hinzufügen**

Sie können ein Folie vor oder nach dem aktuellen Folie einfügen.

- **Zu Folie verschieben**

Sie können zum vorhergehenden bzw. zum nächsten Folie springen.

- **Folie löschen**

Sie können das aktuelle Folie löschen.

- **Bildformat festlegen**

- **Timer einstellen**

Sie können für Folien, Texte, Bilder und Ton einen Timer setzen.

- **Text und Bild tauschen**

Sie können die Position von Bild und Text in der Nachricht vertauschen.

- **Media-Anhang entfernen**

Sie können Bilder und Ton aus Folien entfernen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn bereits Medien eingefügt wurden.

- **In T9-Wörterbuch hinzufügen**

Sie können selbst Wörter in das Wörterbuch aufnehmen. Dieses Menü kann nur im Bearbeitungsmodus **Automatische Erkennung (T9Abc/T9abc/T9ABC)** angezeigt werden.



- **T9-Sprachen**

Zum Auswählen des T9-Eingabemodus.

- **Ende**

Zurück zum Menü **Nachrichten**.



Hinweis

- Wenn Sie bei einer MMS-Nachricht ein Bild (15 K) auswählen, beträgt die Ladezeit mindestens 15 Sekunden. Während der Ladezeit sind die Tasten deaktiviert. Nach 15 Sekunden können Sie eine MMS-Nachricht schreiben.




Nachrichten [Menü 5]

T9 Text

Mit der Funktion T9 können Sie Text einfach und schnell eingeben. Für jeden Buchstaben müssen Sie dabei die entsprechende Taste nur einmal drücken. Für die T9-Funktion wird das integrierte Wörterbuch verwendet, in das Sie auch selbst neue Wörter aufnehmen können.

• T9-Funktion verwenden

1. Verwenden Sie zum Schreiben die Tasten bis . Drücken Sie dabei für jeden Buchstaben die entsprechende Taste nur einmal. Wenn Sie z. B. das Wort 'Sohn' schreiben möchten:



Nach jedem Tastendruck ändert sich das angezeigte Wort. Daher sollten Sie nicht zu sehr darauf achten, was auf dem Display angezeigt wird, bevor Sie alle erforderlichen Tasten gedrückt haben.


Um einen Buchstaben links vom Cursor zu löschen, drücken Sie die Taste .

Um mehrere Zahlen einzufügen, halten Sie die Taste gedrückt, und geben Sie die Zahlen mit den Zifferntasten ein.

Um die Sprache umzuschalten, halten Sie die Taste gedrückt. (Oder verwenden Sie die verfügbaren Optionen.)



Das Telefon unterstützt drei Modi: **Automatische Erkennung** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Groß-/Kleinschreibung** (ABC, abc), **Zahlen** (123). Um den Modus zu ändern, drücken Sie die Taste .





Oder: Drücken Sie die Taste  und wählen Sie **Symbole einfügen**. Wählen Sie das gewünschte Zeichen aus, und wählen Sie dann **Auswahl**.

2. Wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben, überprüfen Sie, ob das Wort richtig angezeigt wird.

Falls das Wort richtig ist : Drücken Sie die Taste . Sie können dann das nächste Wort schreiben.

Falls das Wort nicht richtig ist: Suchen Sie das gewünschte Wort mit den Tasten  und  (**Vorheriges bzw. Nächstes Wort**).

Oder : Falls das gesuchte Wort nicht im Wörterbuch enthalten ist, können Sie es in das Wörterbuch aufnehmen. Drücken Sie im Bearbeitungsmodus **Automatische Erkennung** die Taste  [Option]. Wählen Sie **In T9-Wörterbuch aufnehmen**.



3. Um ein Satzzeichen einzufügen, drücken Sie so oft die Taste 1, bis das gewünschte Satzzeichen angezeigt wird.

T9-Sprachen

- In diesem Menü können Sie die T9-Sprache auswählen. Wenn die Funktion T9 aktiviert ist, können Sie sie in diesem Menü mit der Einstellung **T9 aus** wieder ausschalten. (Standardmäßig ist T9 aktiviert.)



Nachrichten [Menü 5]

Eingangsbox [Menü 5-3]

Wenn Sie eine Nachricht erhalten haben, wird ein entsprechendes Signal ausgegeben. Die empfangenen Nachrichten werden in der Eingangsbox gespeichert und mit Symbolen gekennzeichnet. Weitere Informationen dazu finden Sie im Symbolverzeichnis.

Symbol-Verzeichnis

- [] Multimedia-Nachricht (MMS)
- [] Kurzmitteilung (SMS)
- [] SIM-Nachricht
- [] Gelesene Multimedia-Nachricht
- [] Gelesene Textnachricht
- [] Push-Nachricht
- [] Benachrichtigung über Multimedia-Nachricht


Wenn die Meldung 'Kein Speicherplatz für SIM-Nachricht' angezeigt wird, müssen Sie SIM-Nachrichten aus der Eingangs oder Ausgangsbox löschen. Wenn die Meldung 'Kein Speicher für Nachrichten frei' angezeigt wird, können Sie Speicherplatz freigeben, indem Sie Nachrichten, Medien oder Anwendungen löschen.

* SIM-Nachricht

SIM-Nachrichten sind Nachrichten, die nur auf der SIM-Karte gespeichert sind. Sie können diese Nachricht in das Telefon verschieben.

Nachdem Sie die Benachrichtigung für eine Multimedia-Nachricht (MMS) erhalten haben, müssen Sie warten, bis der Download abgeschlossen und die Nachricht verarbeitet ist. Informationen zu den Benachrichtigungseinstellungen finden Sie unter [Menü 5-9-2] for detail.



Um eine Nachricht zu lesen, wählen Sie die Nachricht aus, und drücken Sie die Taste .

Antwort

Sie können eine Antwort an den Absender schicken.

Weiterleiten

Sie können die ausgewählte Nachricht an andere Empfänger weiterleiten.

Rückruf

Sie können den Absender zurückrufen.

Löschen

Sie können die ausgewählte Nachricht löschen.

Extrahieren

Sie können Bilder, Ton oder Text extrahieren und im Telefonbuch oder in **Eigener Ordner** speichern.

Informationen anzeigen

Sie können Informationen zu den empfangenen Nachrichten anzeigen: Absenderadresse, Betreff (nur bei MMS-Nachrichten), Datum und Uhrzeit der Nachricht, Nachrichtentyp, Nachrichtengröße.

Alle löschen

Sie können alle Nachrichten löschen.

Erneut abspielen (nur für MMS-Nachrichten)

Zum Wiedergeben von MMS-Nachrichten.



Nachrichten [Menü 5]

* Empfangen (bei Benachrichtigungen)







Wenn für MMS-Nachrichten die Option Automatischer Download ausgeschaltet ist, erhalten Sie nur eine Benachrichtigung. Um die Nachricht dann abzurufen, wählen Sie [Empfangen].

Ausgangsbox [Menü 5-4]

In diesem Menü können Sie die gesendeten und nicht gesendeten Nachrichten abfragen. Bei gesendeten Nachrichten wird zusätzlich der Sendestatus angezeigt.

Die Bedienung ist identisch mit der Bedienung der Eingangsbox.

Symbol-Verzeichnis

- [] MMS gesendet
- [] MMS nicht gesendet
- [] MMS-Übertragung bestätigt
- [] SMS gesendet
- [] SMS nicht gesendet
- [] SMS-Übertragung bestätigt

* Wenn Sie die Nachricht gesendet haben:

Weiterleiten

Sie können die ausgewählte Nachricht an andere Empfänger weiterleiten.

Löschen

Sie können die ausgewählte Nachricht löschen.



Informationen anzeigen

Sie können die folgenden Informationen zu den Nachrichten in der Ausgangsbox anzeigen: Empfängeradresse, Betreff (nur bei MMS-Nachrichten), Datum und Uhrzeit der Nachricht, Nachrichtentyp, Nachrichtengröße.

* Wenn Sie die Nachricht nicht gesendet haben:

Senden

Sie können die Nachricht senden.

Löschen

Sie können die ausgewählte Nachricht löschen.

Informationen anzeigen

Zeigt Informationen über Nachrichten in der Ausgangsbox an.

Alle senden

Sie können alle Nachrichten senden, die Sie noch nicht gesendet haben.

Alle löschen

Sie können alle Nachrichten löschen, die Sie noch nicht gesendet haben.

Entwurf [Menü 5-5]

In diesem Menü können Sie bis zu 5 Multimedia-Nachrichten einrichten, die Sie am häufigsten verwenden. Dieses Menü zeigt die Liste der festgelegten Multimedia-Nachrichten an.

Optionen:

- **Bearbeiten:** Ändert die ausgewählte Nachricht.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Nachricht.
- **Informationen anzeigen:** Zeigt die Informationen der Nachrichten an.
- **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten im Ordner.



Nachrichten [Menü 5]

Mailbox abhören [Menü 5-6]

Sie können die empfangenen Sprachnachrichten abhören.

CB-Service (Cell Broadcast) [Menü 5-7]

(Je nach Netz und Registrierung verschieden)

CB-Nachrichten sind Textnachrichten, die über das Netz an GSM-Nutzer übertragen werden. Sie enthalten allgemeine Informationen, wie z. B. den Wetterbericht, Verkehrsinfos, Aktienkurse oder Informationen zu Taxis und Apotheken. Jedem Informationstyp ist eine Nummer zugeordnet, so dass Sie den Dienstanbieter kontaktieren können, sofern Sie die entsprechende Nummer eingegeben haben. Wenn eine Infodienst-Nachricht eingegangen ist, wird entweder eine entsprechende Meldung oder die Infodienst-Nachricht selbst angezeigt. Um die Nachricht anzuzeigen, wenn sich das Telefon nicht im Standby-Modus befindet oder um eine Nachricht später noch einmal anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

Lesen [Menü 5-7-1]

1. Wenn Sie eine CB-Nachricht erhalten, wird sie auf dem Display automatisch angezeigt. Sie können die Nachricht mit Hilfe der (◀ und ▶) Taste lesen oder ☐ [Weiter].
2. Die Nachricht bleibt so lange erhalten, bis eine neue Nachricht eintrifft.

Themen [Menü 5-7-2]


(Abhängig vom Netz und Registrierung)

• **Neu hinzufügen**

Wenn Sie dieses Menü wählen, fügen Sie die CB-Nachrichten/kategorie in den Mobiltelefonspeicher mit einem Kurznamen hinzu.



- **Liste sehen**

Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie die hinzugefügten CB-Nachrichtenkategorie ansehen. Drücken Sie  [Option], um hinzugefügte CB-Nachrichtenkategorien zu bearbeiten oder zu löschen.

- **Liste aktiv.**

Wählen Sie die CB-Nachrichtenkategorie in der aktiven Liste. Wenn Sie eine Infodienstnummer aktivieren, können Sie Nachrichten empfangen, die von dieser Nummer gesendet werden.

Vorlagen [Menü 5-8]

Textvorlagen [Menü 5-8-1]

Sie haben 6 Textvorlagen.

MMS Vorlagen [Menü 5-8-2]

Folgende Optionen sind verfügbar.

- **Bearbeiten:** MMS-Vorlagen bearbeiten.
- **Neu hinzufügen:** Neue MMS-Vorlagen hinzufügen.
- **Verfassen:** Neue MMS-Nachrichten unter Verwendung der gespeicherten Vorlagen erstellen.
- **Löschen:** MMS-Vorlagen löschen.

Signatur [Menü 5-8-3]

Sie können Ihre Signatur erstellen.



Nachrichten [Menü 5]

Einstellungen [Menü 5-9]

SMS [Menü 5-9-1]

- **Nachrichtentyp**

Text, Sprache, Fax, Inland Pager, X.400, E-Mail, ERMES

In der Regel ist die Nachrichtenart auf **Text** eingestellt. Sie können Text in andere Formate konvertieren. Informieren Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter über die Verfügbarkeit dieser Funktion.

- **Gültigkeitszeitraum**

Mit diesem Netzdienst können Sie festlegen, wie lange Ihre ungelesenen Textnachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden sollen.

- **Zustellbericht**

Wenn Sie in diesem Menü **Ja** einstellen, können Sie prüfen, ob Ihre Nachricht erfolgreich versendet wurde oder nicht.

- **Antw. über gleichen Service-Center**

Wenn Sie eine Nachricht versenden, kann der Empfänger auf Ihre Telefonkosten antworten (Funktion nicht in allen Ländern verfügbar).

- **SMS Zentrale**

Wenn Sie eine Textnachricht versenden möchten, muß hier die Nummer von Ihrer SMS- Zentrale eingetragen sein.

MMS [Menü 5-9-2]

- **Priorität**

Sie können die Priorität der ausgewählten Nachricht einstellen.

- **Gültigkeitszeitraum**

Mit diesem Netzdienst können Sie festlegen, wie lange Ihre Textnachrichten im Mitteilungscenter gespeichert werden sollen.



- **Zustellbericht**

Wenn Sie die Einstellung **Ja** wählen, können Sie überprüfen, ob Ihre Nachricht erfolgreich versendet wurde.

- **Auto Download**

Wenn Sie die Einstellung **Ein** wählen, werden MMS-Nachrichten automatisch empfangen. Wenn Sie die Einstellung **Aus** wählen, erhalten Sie nur eine Benachrichtigung, die Sie dann in der Eingangsbox ansehen können.

- **Netzeinstellungen**

Um die URL des Servers für MMS-Nachrichten einzugeben, wählen Sie den richtigen **MMS-Nachrichtenserver**.

- **Erlaubter Typ**

Persönlich : Persönliche Nachrichten.

Werbung : Werbemitteilungen.

Information : Wichtige Informationen.

Mailbox-Nummer [Menü 5-9-3]

Sie können Sprachnachrichten empfangen, sofern diese Funktion von Ihrem Netzanbieter unterstützt wird. Wenn eine neue Sprachnachricht eingetroffen ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Display angezeigt. Genauere Informationen zu den angebotenen Diensten und zu den notwendigen Telefoneinstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter. Nehmen Sie dann die entsprechenden Einstellungen an Ihrem Mobiltelefon vor.

- **Standard**

Wählen Sie **Standard**, um Sprachnachrichten abzuhören.

- **Roaming**

Sofern Roaming unterstützt wird, können Sie auch im Ausland Sprachnachrichten abhören.



Nachrichten [Menü 5]

CB-Service [Menü 5-9-4]

- **Empfangen**

- **Ja**

- Wenn Sie diese Funktion wählen, empfängt Ihr Mobiltelefon Info Dienste.

- **Nein**

- Wenn Sie diese Funktion wählen, empfängt Ihr Mobiltelefon keine weiteren Info Dienste.

- **Signalton**

- **Ja**

- Wenn Sie diese Funktion wählen, ertönt ein Signal, wenn ein Infodienst empfangen wird.

- **Nein**

- Wenn Sie diese Funktion wählen, ertönt kein Signal, wenn ein Infodienst empfangen wird.

- **Sprachen**

- In diesem Menü können Sie die Spracheinstellung vornehmen. Wählen Sie diese Funktion, empfängt Ihr Mobiltelefon sämtliche CB-Nachrichten in der gewählten Sprache.

Push-Nachrichten [Menü 5-9-5]

Sie können z.B. in der Option einstellen, ob Sie Push-Nachrichten empfangen möchten oder nicht.



Mithilfe der Kamera können Sie unterwegs Bilder von Menschen und Ereignissen aufnehmen.

Foto aufnehmen [Menu 6-1]

1. Wählen Sie **Kamera** und drücken Sie anschließend die Taste . Um auf dieses Menü direkt zuzugreifen, halten Sie die Taste längere Zeit gedrückt.
2. Richten Sie die Kamera auf das Objekt, um das Bild aufzunehmen, und drücken Sie anschließend die Taste oder .
3. Um das Bild zu speichern, drücken Sie die Taste oder .

Hinweis!

• Einstellungsfenster

Durch Drücken der Taste oder können Sie die Bildgröße, die Helligkeit, die Farbe und den Zoom einstellen.

[x 1] **Zoom:** x 1, x 2, x 4 (abhängig von der Auflösung).
Der Standardwert ist x 1.

[] **Farbe:** True Color, Sepia, Schwarz/Weiß.

[+2] **Helligkeit:** -2, -1, Standard, +1, +2.

[5 sec] **Timer:** off, 3 Sek, 5 Sek.

[] **Speicherstatus:** Prüfen Sie den verfügbaren Speicherplatz zum Aufnehmen neuer Bilder.

[640 x 480] **Auflösung:** VGA 640 x 480, QVGA 320 x 240, QQVGA 160 x 120, PB 48 x 48

[Norm] **Bildqualität:** Normal, Fein und Standard.



Kamera [Menü 6]

Hinweis!

- Um das Bilder-Telefonbuch zu verwenden, müssen Sie Bilder mit 48 x 48 Pixel aufnehmen.

Tasten aktivieren












-  : Verschiebt das festgelegte Element.
-   : Ändert die ausgewählte Option.
-  : Nimmt ein Bild auf und speichert es.
-  : Geht zum vorherigen Menü zurück oder verlässt den Kameramodus.
-  : Nimmt ein Bild auf und speichert es.
-  : Sendet über MMS.
-  : Speichert das Bild in das Album.
-  : Löscht das Bild.



Foto mit Vorlage aufnehmen [Menu 6-2]

Sie können ein Bild mit verschiedenen Hintergründen aufnehmen. Außerdem können Sie einen Rahmen auswählen, indem Sie die Tasten  und  drücken.

Hinweis!

- In diesem Modus können Sie die Einstellungen der Auflösung nicht ändern.

Serienaufnahme [Menu 6-3]

Sie können zur selben Zeit maximal 9 Bilder hintereinander aufnehmen. Nach der Aufnahme können Sie das Bild ansehen, indem Sie die Taste  drücken. Um es zu speichern, drücken Sie die Taste .



Hinweis!

- Wenn Sie eine Auflösung von 640 x 480 eingestellt haben, können Sie nur 3 Bilder aufnehmen. Bei einer Auflösung von 320 x 240 stehen 6 Bilder zur Verfügung.

Album [Menu 6-4]

Sie können ein Bild anzeigen und senden. Darüber hinaus können Sie das Fenster als Hintergrund einrichten.

Alle Fotos [Menu 6-4-1]

Sie können alle Bilder der Reihen nach ansehen.

Allgemeine Fotos [Menu 6-4-2]

Sie können alle Bilder, außer Rahmen- und Telefonbuch-Bilder, anzeigen.

Fotos mit Vorlagen [Menu 6-4-3]

Sie können alle Rahmenbilder anzeigen.

Telefonbuch Fotos [Menu 6-4-4]

Sie können alle Telefonbuch-Bilder anzeigen.

• Option

- **Multi-Ansicht:** Sie können maximal 9 Miniaturansichten auf dem Display anzeigen.
- **MMS verfassen:** Über eine MMS-Nachricht können Sie Fotos versenden.
- **Als Hintergrund:** Legt ein Bild als Hintergrund fest.
- **Löschen:** Löscht ein Bild.
- **Titel bearbeiten:** Sie können den Titel eines Bildes bearbeiten.



Kamera [Menü 6]

Einstellungen [Menu 6-5]

Speicherstatus [Menu 6-5-1]

Sie können die gesamte, verwendete und freie Speicherkapazität prüfen.

Alle Fotos löschen [Menu 6-5-2]



Sie können alle Bilder löschen, die sich im Speicher befinden.

Automatisch Speichern [Menu 6-5-3]

Speichert automatisch die Bilder, die mit der Kamera aufgenommen wurden. Im Aufnahmefolge-Modus ist diese Funktion nicht verfügbar.





Sie können die folgenden Menüs je nach Ihren speziellen Anforderungen und Wünschen einstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus  [Menü].
2. Drücken Sie  für direkten Zugang auf das Menü **Einstellungen**.

Wecker [Menü 7-1]

Über diese Option können Sie eine Zeit angeben, zu der das Mobiltelefon einen Alarmton ausgeben soll.

1. Wählen Sie die Option **Ein** durch Drücken von [Auswahl] und geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
2. Wählen Sie die Wiederholungsart: **Einmal, MO-FR, MO-SA, Jeden Tag**.
3. Wählen Sie den Alarmton, den Sie möchten und drücken  [OK].
4. Geben Sie einen Namen für den Wecker ein, und drücken Sie  [OK].

Hinweis

- Der Wecker ist auch dann aktiv, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.
- Der Wecker ist 1 Minute lang aktiv.

Datum & Zeit [Menü 7-2]

Das Mobiltelefon verfügt über eine eigene Uhr. Mit dieser Option können Sie die Zeit einstellen.

Datum einstellen [Menü 7-2-1]

In diesem Menü können Sie das Datum Ihres Mobiltelefons einstellen.

Datumsformat [Menü 7-2-2]

Mit dieser Option können Sie das Datumsformat einstellen:
JJJJ/MM/TT, MM/TT/JJJJ, TT/MM/JJJJ [J: Jahr, M: Monat, T: Tag]





Einstellungen [Menü 7]

Zeit einst. [Menü 7-2-3]

In diesem Menü können Sie die Zeit Ihres Mobiltelefons einstellen.

Hinweis

- Im 12-Stunden-Format können Sie die aktuelle Uhrzeit ändern, indem Sie die Navigationstasten  und  drücken.

Zeitformat [Menü 7-2-4]

Sie können das Zeitformat auf 12 Stunden oder 24 Stunden einstellen.

Telefoneinstellungen [Menü 7-3]



In diesem Menü können Sie verschiedene Telefoneinstellungen vornehmen.

Displaydarstellung [Menü 7-3-1]

• Hintergrund

Sie können ein Hintergrundbild für den Standby-Modus auswählen.

- Fehlgeschlagen

Um ein Hintergrundbild oder ein animiertes Hintergrundbild auszuwählen, verwenden Sie die Taste ( bzw ).

- Eigener Ordner

Zum Auswählen eines Hintergrundbilds oder eines animierten Hintergrundbilds.

• Begrüßung

Wenn Sie die Einstellung **Ein** wählen, können Sie den Text, der im Standby-Modus angezeigt wird, bearbeiten.



- **Beleuchtung**

Zum Festlegen der Beleuchtungsdauer für das Innendisplay.


- **Informationsfenster**

Sie können den Status des ausgewählten Menüs überprüfen, ohne das Menü zu öffnen. Der Status wird am unteren Rand des Displays angezeigt.

Sprache [Menü 7-3-2]

Sie können die Display-Sprache auswählen. Die Voreinstellung ist Deutsch.

Rufeinstellungen. [Menü 7-4]

Um die gewünschten Anrufeinstellungen vorzunehmen, drücken Sie im Menü Einstellungen die Taste  [Auswahl].

Rufumleitung [Menü 7-4-1]

Mit der Rufumleitung können Sie eingehende Sprach-, Fax- und Datenanrufe auf eine andere Nummer umleiten. Einzelheiten dazu können Sie bei Ihrem Dienstleister erfragen.

- **Alle Anrufe**

Leitet alle Sprachanrufe um.

- **Wenn besetzt**

Leitet Sprachanrufe um, wenn gerade ein Gespräch geführt wird.

- **Falls keine Antwort**

Leitet Sprachanrufe um, wenn das Gespräch nicht angenommen wird.

- **Unerreichbar**

Leitet Sprachanrufe um, wenn das Telefon abgeschaltet ist oder keine Verbindung zum Netz hergestellt werden kann.



Einstellungen [Menü 7]

- **Datenanrufe**
Leitet alle Datenanrufe auf eine Nummer mit PC-Anschluss um.
- **Alle Fax-Anrufe**
Leitet alle Faxanrufe auf eine Nummer mit Faxanschluss um.
- **Alle löschen**
Deaktiviert alle Rufumleitungen.

Untermenüs


Die Menüs zur **Rufumleitung** verfügen über folgende Untermenüs:

- **Einrichten**
Aktiviert den jeweiligen Dienst.
 - An Mailbox**
Leitet Daten an die Nachrichtenzentrale weiter. Diese Funktion ist nicht verfügbar in den Menüs **Alle Datenanrufe** und **Alle Faxanrufe**.
 - An andere Nummer**
Zum Eingeben der Nummer für die Rufumleitung.
 - Bevorzugte Nummer**
Zeigt eine Liste der letzten fünf Nummern an, die für die Rufumleitung verwendet wurden.
- **Löschen**
Deaktiviert den jeweiligen Dienst.
- **Status anzeigen**
Zeigt den Status des jeweiligen Dienstes an.




Raufnahme [Menü 7-4-2]

- **Beliebige Taste**

Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie eingehende Anrufe durch Drücken jeder Taste, außer , entgegennehmen.

- **Annahmetaste**

Eingehende Anrufe können nur durch Drücken der Sendetaste  angenommen werden.

Meine Nummer übertragen [Menü 7-4-3]

(hängt vom Netz und dem gewählten Kartenanbieter ab)

- **Ein**

Wenn Sie diese Funktion wählen, wird Ihre Telefonnummer an den Empfänger gesendet, d. h. Ihre Telefonnummer wird auf dem Display des Empfängers angezeigt.

- **Aus**

Wenn Sie diese Funktion wählen, wird Ihre Telefonnummer nicht angezeigt.

- **Von Netz festgelegt**

Die Netzeinstellung wird aktiviert.

Anklopfen [Menü 7-4-4]

(hängt vom Netz ab)

- **Aktivieren**

Aktiviert diesen Dienst.

- **Aufheben**

Deaktiviert diesen Dienst.

- **Status anzeigen**

Prüft den Status des Dienstes.



Einstellungen [Menü 7]

Minutensignal [Menü 7-4-5]

Wenn Sie Ja wählen, wird die Gesprächsdauer jede Minute durch einen Piep-Ton während des Gesprächs angezeigt.

Automatische Wahlwiederholung [Menü 7-4-6]

- **Ein**

Ist diese Funktion aktiviert, versucht das Mobiltelefon nach einem misslungenen Verbindungsversuch automatisch, erneut eine Verbindung herzustellen.


- **Aus**

Ihr Mobiltelefon führt nach einer fehlgeschlagenen Verbindung keine weiteren Versuche durch.

Sicherheitseinstellung [Menü 7-5]

PIN-Code-Abfrage [Menü 7-5-1]

In diesem Menü können Sie festlegen, ob nach dem Einschalten des Mobiltelefons der PIN-Code Ihrer SIM-Karte abgefragt wird. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, den PIN-Code einzugeben.

1. Wählen Sie **PIN-Code-Abfrage** im Menü **Sicherheitseinstellung**, und drücken Sie die Taste  [Auswahl].
2. Wählen Sie die Einstellung **Ein** oder **Aus**.
3. Um die Einstellung zu ändern, müssen Sie beim Einschalten des Mobiltelefons den PIN-Code eingeben.
4. Falls Sie mehr als dreimal einen falschen PIN-Code eingeben, wird der PIN-Code gesperrt. Wenn der PIN-Code gesperrt ist, müssen Sie den PUK-Code eingeben.
5. Sie können den PUK-Code höchstens zehnmal eingeben. Falls Sie mehr als zehnmal einen falschen PUK-Code eingeben, können Sie Ihr Mobiltelefon nicht mehr selbst entsperren. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Anbieter.



Telefonsperre [Menü 7-5-2]

Mit dem Sicherheitscode können Sie verhindern, dass das Mobiltelefon unberechtigt verwendet wird. Wenn Sie die Telefonsperre auf **Ein** einstellen, wird der Sicherheitscode abgefragt, wenn Sie das Mobiltelefon einschalten. Wenn Sie die Telefonsperre auf **Automatisch** einstellen, müssen Sie den Sicherheitscode nur dann eingeben, wenn Sie die SIM-Karte austauschen.

Automatische Tastensperre [Menü 7-5-3]

Mit der automatischen Tastensperre können Sie das Tastenfeld bei Nicht-Nutzung (30 sek.) automatisch sperren.

Hinweis

- Wenn Sie das Tastenfeld Ihres Telefons manuell sperren möchten, gehen Sie zum Hauptmenü und drücken Sie die Taste .
- Wenn Sie das Tastenfeld Ihres Telefons entsperren möchten, drücken Sie die Taste [Entsperrern] und anschließend die Taste . Wenn Sie jedoch zuvor die automatische Tastensperre aktiviert haben, wird das Tastenfeld Ihres Telefons entsperrt und nach 30 Sekunden wieder automatisch gesperrt.

Rufsperrung [Menü 7-5-4]

Mit der Anrufsperrung können Sie abgehende oder eingehende Anrufe einer bestimmten Kategorie sperren. Für diese Funktion ist das Sperr-Passwort erforderlich. Die folgenden Untermenüs erscheinen.

• Alle abgehenden

Alle abgehenden Anrufe werden gesperrt.



Einstellungen [Menü 7]

- **International (abgehenden internationalen Anrufe)**
Alle abgehenden internationalen Anrufe werden gesperrt.
- **International bei Roaming (abgehenden internationalen Roaming)**
Alle internationalen ausgehenden Roaming-Gespräche werden gesperrt.
- **Alle ankommenden**
Alle eingehenden Gespräche werden gesperrt.
- **Eingehend bei Roaming**
Sperrfunktion für alle eingehenden Roaming-Gespräche.
- **Alle löschen**
Sie können alle Sperrfunktionen löschen.
- **Passwort ändern**
Sie können das Passwort für die Ruf Sperre ändern.

Jedes Menü für die Anruf Sperre hat die folgenden Untermenüs:

- **Aktivieren**
Wenn Sie Anruf Sperren für einen Dienstanbieter eingestellt haben, sind diese nun aktiv.
- **Aufheben**
Aufheben dieser Funktion.
- **Status anzeigen**
Überprüfen des gegenwärtigen Status der Anruf Sperre.



Feste Nummer [Menü 7-5-5] (hängt von der SIM-Karte ab)

Sie können Ihre abgehenden Anrufe auf ausgewählte Rufnummern beschränken. Diese Rufnummern werden durch Ihren PIN2-Code geschützt.

- **Aktivieren**

Abgehende Anrufe werden auf ausgewählte Rufnummern beschränkt.

- **Aufheben**

Abgehende Anrufe sind nicht eingeschränkt.


- **Nummernliste**

Sie können alle Telefonnummern sehen die als Festwahlnummer Ausgewählt sind.

Code ändern [Menü 7-5-6]

Die PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) schützt Ihr Mobiltelefon vor unberechtigtem Zugriff.

Mit dieser Option können Sie die Zugriffscodes ändern: **PIN-Code, PIN2-Code, Sicherheitscode.**

1. Wenn Sie den PIN-Code, PIN2-Code, Sicherheitscode ändern möchten, geben Sie Ihren Originalcode ein und drücken Sie dann  [Auswahl].
2. Geben Sie den neuen PIN-Code, PIN2-Code, Sicherheitscode ein und bestätigen Sie.



Einstellungen [Menü 7]

Netzwahl [Menü 7-6]

Sie können das Netz, mit dem Sie sich verbinden, entweder automatisch oder manuell auswählen. In der Regel erfolgt die Wahl des Netzes für Ihr Gerät automatisch.

Automatisch [Menü 7-6-1]

Das Mobiltelefon wählt das in Ihrem Bereich verfügbare Netz.

Manuell [Menü 7-6-2]

Das Mobiltelefon sucht die verfügbaren Netze und zeigt diese an. Sie können anschließend das Netz wählen, das Sie verwenden wollen, wenn dieses eine Roaming-Vereinbarung mit Ihrem Netzbetreiber abgeschlossen hat.

Bevorzugt [Menü 7-6-3]

Sie können eine Liste der bevorzugten Netze auswählen, die das Mobiltelefon zuerst versucht zu erreichen.

Einstellungen zurücksetzen [Menü 7-7]

Sie können das Gerät auf die Standardkonfiguration zurücksetzen, indem Sie Einstellungen/Standard wählen und diese Auswahl bestätigen. Hier können Sie das Gerät in den Lieferzustand zurücksetzen, dazu benötigen Sie den Sicherheitscode (ab Werk auf **0000** eingestellt).




Internet [Menü 8-1]

Sie können auf verschiedene WAP (Wireless Application Protocol)-Dienste wie Bankgeschäfte, Nachrichten, Wetterberichte und Flugzeit-Informationen zugreifen. Diese Dienste wurden extra für Mobiltelefone entworfen und werden von WAP-Diensteanbietern verwaltet.

Informationen zur Verfügbarkeit von WAP-Diensten, Preisen und Tarifen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber und/oder dem Diensteanbieter, dessen Dienst Sie nutzen möchten. Von den Diensteanbietern erhalten Sie auch Informationen dazu, wie Sie ihre Dienste nutzen können.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter, um ein Internet-Account zu eröffnen. Um den Web-Browser nutzen zu können, müssen Sie unter **Eigene Nummer** Ihre eigene Rufnummer eingeben.



Sobald die Verbindung mit Ihrem Netzbetreiber hergestellt ist, wird die entsprechende Startseite angezeigt. Der Inhalt hängt vom Diensteanbieter ab. Durch Eingeben der entsprechenden Internet-Adresse können Sie jede gewünschte WAP-Site aufrufen. Um den Browser zu deaktivieren, drücken Sie die Taste . Das Telefon kehrt in den Standby-Modus zurück.

Start [Menü 8-1-1]

Sie gelangen zu Ihrer Startseite. Die Homepage kann die Seite sein, die Sie als aktiviertes Profil definiert haben. Wenn Sie kein Profil aktivieren, ist diese Seite von dem Kartenanbieter definiert.

Bookmarks [Menü 8-1-2]

Wie bei Bookmarks des Internet-Browsers auf Ihrem PC können Sie in diesem Menü Ihre Lieblings-WAP-Sites hinzufügen oder ändern, damit sie jederzeit darauf zugreifen können.

Drücken Sie anschließend  [Auswahl], zur Anzeige der verfügbaren Optionen. Oder drücken Sie  [Zurück], um dieses Menü zu verlassen.



Dienste [Menü 8]

- **Verbinden** : Ruft ausgewählte Bookmarks auf.
- **Neu hinzufügen** : Sie können neue Bookmarks hinzufügen.
- **Bearbeiten** : Sie können die Adresse des ausgewählten Bookmarks bearbeiten.
- **Löschen** : Sie können ausgewählte Bookmarks aus der Bookmarksliste löschen.

Profile [Menü 8-1-3]

Profile enthalten die Konfigurationen für die Verwendung von WAP- und MMS-Services. Wie die Internetverbindung für den PC muss auch das Mobiltelefon konfiguriert werden, damit auf den Gateway des Dienstanbieters zugegriffen werden kann. In diesem Menü können Sie verschiedene Profile konfigurieren. Beachten Sie, dass WAP- und MMS-Profile unterschiedlich sind. Sie müssen daher zwei verschiedene Profile konfigurieren. Kontaktieren Sie den Dienstanbieter, um alle erforderlichen Parameter zu erhalten.

Dieses Mobiltelefon unterstützt auch die OTA (Over The Air)-Konfiguration, die mit der Openwave-Spezifikation kompatibel ist. Mit der OTA-Konfiguration können Sie das Telefon mithilfe einer SMS konfigurieren. Informationen zur Verfügbarkeit dieses Service erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Jedes Profil enthält das folgende Menü:

- **Aktivieren**

Aktiviert das gewünschte Profil.

- **Einstellungen**

Die Untermenüs müssen eingerichtet werden, bevor Sie die WAP-Sites durchsuchen können.

- **Homepage**

Mit dieser Funktion können Sie die Adresse (URL) der Seite, die Sie als Homepage verwenden wollen, eingeben. Sie müssen nicht "http:///" am Anfang der URL eingeben, da der WAP-Browser dies automatisch hinzufügt.



- Trägerdienst

Die Einstellungen sind nur verfügbar wenn GPRS als bearer service genutzt wird.

- Daten
- GPRS

- Dateneinstellungen

Die Diensteinstellung ist nur verfügbar, wenn Daten als Trägerdienst ausgewählt wurde. Der Einstellungswert wird von dem Netz bereitgestellt.

IP Adresse: Geben Sie die IP-Adresse des WAP-Gateway ein, auf das Sie zugreifen.

Nummer wählen: Geben Sie die Tel. Nr. des Gateway an.

Benutzerkennung: Die Benutzer- ID für Ihren Einwahl-Server (NICHT das WAP-Gateway).

Passwort: Das Passwort für den Einwahl-Server (NICHT das WAP-Gateway), um Ihre Nummer zu identifizieren.

Ruftyp: Wählen Sie den Typ der Datenanrufe: Analog oder Digital (ISDN).

Verbindungsgeschwindigkeit: Die Geschwindigkeit Ihrer Datenverbindung; 9600 oder 14400.

Wartezeit: Sie müssen eine der vier Wartezeiten auswählen, nachdem der WAP-Browser eine Fehlermeldung in Bezug auf die Datenübertragung ausgibt (z. B. weil das Gateway nicht antwortet). Sie können weiterhin WML-Karten (Wireless Markup Language) in dem aktuellen Laufwerk oder in dem Telefon-Cache-Speicher, der "offline" ist, durchsuchen. Wenn Sie jedoch ein Link außerhalb des aktuellen Laufwerks und des Caches wählen, aktivieren Sie einen neuen Datenanruf.



Dienste [Menü 8]

- GPRS-Einstellungen

Die Einstellungen sind nur verfügbar wenn GPRS als bearer service genutzt wird.

IP Adresse : Geben Sie die IP Adresse ein.

Zugangspunkt : Geben Sie die GPRS APN ein.

Benutzerkennung: Geben Sie User ID für APN ein.

Passwort : Geben Sie das Passwort ein.

- Verbindungstyp

Die Verbindungsarten sind Temporär und Fortlaufend, wobei sie von dem verwendeten Gateway abhängig sind.

Fortlaufend

Eine bestätigte Übertragungsart, die eine größere Belastung des Datennetzes darstellt.

Vorrübergehend

Ein nicht-bestätigter Dienst.

HTTP

- Proxy Einstellungen

IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse des Proxys ein.

Anschluss: Geben Sie die Anschlussnummer des Proxys ein.

- DNS-Einstellungen

Sie können den Erster oder Zweiter Server als DNS einrichten.

- Sichere Einstellungen

Die Optionen sind Keine und Geschützt und sind von dem verwendeten Gateway abhängig.

- Bild anzeigen

Sie können wählen, ob Bilder auf den WAP-Seiten angezeigt werden sollen oder nicht.



- **Umbenennen**

Bearbeitet den Profilnamen.

- **Löschen**

Löschen von Profilen.

- **Neu hinzufügen**

Sie können neue Profile hinzufügen.

Gehe zu URL [Menü 8-1-4]

Aufrufen einer beliebigen Website. Geben Sie die URL-Adresse der Website ein, um die Verbindung herzustellen.

Cache Einstellungen [Menü 8-1-5]

Sie können den Inhalt des Cache-Speichers entfernen oder den Cache-Modus ändern.

- **Zwischenspeicher löschen**

Der Cache-Speicher Ihres Mobiltelefons wird geleert.

- **Zwischenspeicher prüfen**

Sie können die Zeit zum Prüfen des Cache-Speichers ändern.

Cookie Einstellungen [Menü 8-1-6]

Sie können die gewünschte Einstellung für das Verfahren bei Cookies vornehmen.

Sicherheitszertifikat [Menü 8-1-7]

Eine Liste der verfügbaren Zertifikate wird angezeigt.

Profil zurücksetzen [Menü 8-1-8]

Sie können die Profile auf die Standardeinstellung zurücksetzen.

Browser Version [Menü 8-1-9]

Die WAP Browser Version wird angezeigt.



Dienste [Menü 8]

SIM-Dienste [Menü 8-2]

Dieses Menü hängt vom SIM und den Netzwerkdiensten ab.

Online-Menü

Wenn Sie online sind, werden die folgenden Menüs angezeigt:

- **Start**

Startet WAP-Browser.

- **Neu laden**

Springt auf den Anfang der aktuellen Seite zurück.

- **Bookmarks**

Wie [Menü 8-1-2].

- **Als Bookmark speichern**

Sie können die Adresse der geöffneten Seite zu Ihren Bookmarks hinzufügen. Sie können einen Titel für die Seite eingeben.

- **Zu URL gehen**

Ruft die gewünschte Seite auf. In diesem Menü können Sie die Adresse der Seite, die Sie öffnen möchten, bearbeiten.

- **Cache löschen**

Sie können den Cachespeicher überprüfen.



Ermöglicht die Anzeige von heruntergeladenen Bildern und Tönen. Sie können als Hintergrund oder Ruftöne festgelegt werden. Sie können heruntergeladene Daten anzeigen, wiedergeben, löschen oder umbenennen.

Bilder [Menü 9-1]

Sounds [Menü 9-2]

Spiele und mehr [Menü 9-3]

Meine Spiele & mehr [Menü 9-3-1]

Der Hauptbildschirm, das Java-Hauptmenü, hat einen bereits erstellten vorinstallierten Ordner. Dieser wird zur Liste hinzugefügt, wenn ein neuer Ordner erstellt wird oder heruntergeladene Spiele gespeichert werden.

Wenn Sie einen Ordner auswählen und auf Menü drücken, werden Untermenüs angezeigt, die für mehrere Optionen (Neu, Verschieben, Über, Info, Entfernen, Aktualisieren, Optionen, Umbenennen und Beenden) verfügbar sind.

- **Neu:** Erstellt einen neuen Ordner.
- **Verschieben:** Verschiebt das gespeicherte Spiel in einen anderen Ordner.
- **Über:** Zeigt die Informationen zu einem Spielehersteller an.
- **Info:** Zeigt alle Informationen zum Spiel an.
- **Entfernen:** Löscht das Spiel.
- **Update:** Stellt eine Verbindung zum Server her und lädt die neue Version des gespeicherten Spiels herunter.
- **Optionen:** Führt die Netzwerkinstallation des ausgewählten Spiels durch.
- **Umbenennen:** Benennt das Spiel um.
- **Beenden:** Beendet das Spiel.



Downloads [Menü 9]

Wenn Sie ein vorinstalliertes Spiel wählen, werden mehrere Untermenüs (Auf, Info, Optionen und Beenden) angezeigt. Wenn Sie Info wählen, werden die Informationen für die Spiele, die standardmäßig zur Verfügung stehen, angezeigt.

Java

Java ist eine von Sun Microsystems entwickelte Technologie. Der Download eines Java-MIDlets mit einem WAP-fähigen Telefon funktioniert ähnlich wie der Download eines Java-Applets mit einem herkömmlichen Browser wie Netscape oder Microsoft Internet Explorer. Je nach Dienstanbieter können alle Java-basierten Programme (z. B. Java-Spiele) heruntergeladen und auf einem Mobiltelefon ausgeführt werden. Nach dem Download wird das Java-Programm im Menü Applications (Anwendungen) angezeigt; dort können Sie es auswählen, ausführen oder löschen. Die Java-Programmdateien werden im Speicher des Telefons im JAD- und JAR-Format gespeichert.

Hinweis

- Bei einer JAR-Datei handelt es sich um ein komprimiertes Format des Java-Programms. Eine JAD-Datei ist eine Beschreibungsdatei mit allen vollständigen Informationen. Im Netzwerk können Sie vor dem Download alle ausführlichen Dateibeschreibungen in der JAD-Datei ansehen.



Warnung

- Nur J2ME-basierte Programme (Java 2 Micro Edition) können in einer Telefonumgebung ausgeführt werden. J2SE-basierte Programme (Java 2 Standard Edition) sind nur in einer PC-Umgebung ausführbar.
- Auch wenn sie auf einer Standardsprache (J2ME) basieren, sind nicht alle Java-Anwendungen mit allen Telefonen kompatibel, da sie bestimmte Bibliotheken (API) verwenden können. Wenn Sie Java-Anwendungen herunterladen, die nicht speziell für dieses Modell konzipiert wurden, kann es zu einem Abschalten oder zu Sperrproblemen kommen, die einen Neustart des Telefons erforderlich machen. Der Neustart erfolgt durch Entnehmen und erneutes Aufladen des Akkus. Diese Probleme werden durch inkompatible Programme verursacht und sind nicht auf einen Fehler im Telefon zurückzuführen.

Profile [Menü 9-3-2]

Die Einstellungen dieses Menüs entsprechen den Einstellungen des Browsermenüs. Um neue Anwendungen herunterzuladen, ist eine WAP-Verbindung erforderlich.



Häufig gestellte Fragen

Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Telefon haben, prüfen Sie bitte erst, ob dieses Problem hier beschrieben ist, bevor Sie einen Reparaturdienst beauftragen.


F Wie kann ich die Liste der ausgehenden und eingehenden Anrufe und gewählten Rufnummern einsehen?

A Drücken Sie .


F Wie lösche ich alle Daten zu Anrufen?

A Drücken Sie die linke Soft-Taste und dann   .

F Wie kann ich alle gespeicherten Rufnummern einsehen?

A Drücken Sie die nach oben Navigationstaste (.

F  erscheint dauerhaft auf dem Display.

A Prüfen Sie, ob Sie sich im Empfangsbereich befinden. Wenn () weiterhin angezeigt wird, schalten Sie das Telefon aus, warten etwa 2 Minuten und schalten es wieder ein. Erscheint das Symbol immer noch, wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.

F In bestimmten Regionen ist die Verbindung schwach oder unterbrochen.


A In manchen Regionen kann die Signalstärke stark schwanken. Versuchen Sie den Standort zu wechseln. Starker Netzverkehr kann die Verbindung beeinträchtigen.



- F** Die Verbindung wird hergestellt, ist aber schwach.
- A** In manchen Regionen kann die Signalstärke stark schwanken. Versuchen Sie den Standort zu wechseln. Starker Netzverkehr kann die Verbindung beeinträchtigen.
- F** Das LCD-Display geht nicht an.
- A** Entnehmen Sie den Akku und setzen Sie einen neuen ein. Geht das Telefon immer noch nicht an, laden Sie den Akku auf und versuchen Sie es erneut.
- F** Bei der Verbindung zu bestimmten Telefonen ist in manchen Regionen ein Echo zu hören.
- A** Dies nennt man ‚Echo-Phänomen‘. Es tritt auf, wenn die Lautstärke zu hoch eingestellt ist. Es kann auch durch spezielle Eigenschaften des Geräts des anderen Gesprächsteilnehmers hervorgerufen werden.
- F** Das Telefon erwärmt sich.
- A** Während langer Gespräche oder bei längerer Nutzung von Spielen oder dem Internet kann sich das Telefon erwärmen. Dies ist völlig normal und hat keine Auswirkungen auf die Leistung oder Lebensdauer des Produkts.
- F** Es ertönt kein Klingelton bzw. nur eine Lampe oder das Display leuchten auf.
- A** Das Telefon ist im Profile-Menü auf ‚Vibrieren‘ oder ‚Lautlos‘ eingestellt. Bitte wählen Sie ‚Standard‘ oder ‚Laut‘.




Häufig gestellte Fragen

- F** Die Standby-Zeit des Telefons wird allmählich kürzer.
- A** Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer. Wenn der Akku nur noch halb so lange hält wie zu Anfang muss er ersetzt werden. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Ersatz-Akkus.
- F** Die Nutzungszeit des Akkus wird kürzer.
- A** Wenn sich die Akkuzeit verkürzt, kann dies an der Benutzerumgebung, einer großen Menge von Anrufen oder einem schwachen Signal liegen.
- F** Beim Rückruf eines Kontakteintrags wird keine Nummer gewählt.
- A** Vergewissern Sie sich über die Funktion Kontakte / Suche, dass die Nummer korrekt gespeichert wurde. Wenn erforderlich, speichern Sie sie erneut.
- F** Sie sind nicht erreichbar.
- A** Ist Ihr Telefon eingeschaltet (wurde  mehr als drei Sekunden lang gedrückt)? Wählen Sie sich in das korrekte Mobilnetz ein? Haben Sie eingehende Anrufe gesperrt?
- F** Ich kann den Sperr-Code, den PIN Code, den PUK Code oder das Passwort nicht finden.
- A** Die Standardeinstellung des Sperr-Codes ist ‚0000‘. Wenn Sie den Sperr-Code vergessen oder verloren haben, wenden Sie sich an Ihren Telefonhändler. Wenn Sie den PIN oder PUK Code vergessen oder verloren haben oder nicht erhalten haben, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.



Es gibt eine Auswahl an Zubehör für dieses Mobiltelefon, die Sie nach persönlichen Bedürfnissen einsetzen können.



Standard-Akku



Kopfhörer

Wenn Sie das an Ihrem Mobiltelefon anschließen können Sie freisprechen.



Ladekabel

Dieses Ladegerät ermöglicht das Laden des Mobiltelefons auch wenn Sie unterwegs sind.

Hinweis

- Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör von LG.
- Andernfalls kann Ihr Garantieanspruch u. A. erlöschen.
- Welche Zubehörteile erhältlich sind, kann je nach Region verschieden sein. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von unserem zuständigen Vertreter vor Ort.



Wartung und Pflege

Sie sollten beim Gebrauch dieses Mobiltelefons immer die folgenden Sicherheitsempfehlungen beachten.

- Fassen Sie das Ladegerät nie mit feuchten Händen an.
- Öffnen Sie das Mobiltelefon nicht. (Reparaturen sind in Fachbetrieben durchzuführen.)
- Halten Sie sich mit dem Mobiltelefon nicht in der Nähe von elektrischen Geräten wie Fernsehgeräten, Radios oder PCs auf.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Schützen Sie das Mobiltelefon vor mechanischen Belastungen wie Vibration oder Schlägen.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Klebestreifen oder Folien beschädigt werden.
- Verwenden Sie ein trockenes Tuch zur Reinigung des Mobiltelefons. (Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnung oder Alkohol.)
- Bewahren Sie ihr Mobiltelefon nicht mit Kreditkarten oder Karten mit Magnetstreifen auf da es zum Verlust der Informationen auf dem Magnetstreifen kommen kann.
- Bitte die Anzeige nicht mit einem scharfen Gegenstand berühren, sonst besteht die Gefahr der Beschädigung.
- Bitte nicht das Mobiltelefon mit Flüssigkeiten in Verbindung bringen.
- Bitte gehen Sie mit dem Zubehör sorgsam um. Bitte berühren Sie die Antenne nicht mehr als es nötig ist.



□ Akkupflege

- Der Akku muss nicht vollständig entladen werden, bevor er neu geladen wird. Bei diesem Akkutyp gibt es keinen leistungsbeeinträchtigenden Memory-Effekt.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-LG-Akku und Ladevorrichtungen. LG-Ladevorrichtungen sind für den Erhalt einer maximalen Akkulebensdauer ausgelegt.
- Der Akku darf unter keinen Umständen geöffnet oder kurzgeschlossen werden.
- Die Kontakte des Akkus müssen sauber gehalten werden.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn sich die Leistung deutlich verschlechtern sollte. Der Akku kann mehrere hundert Mal geladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Laden Sie nach einer längeren Benutzungspause den Akku neu.
- Die Ladevorrichtung darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie in Badezimmern verwendet werden.
- Bewahren Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Orten auf, da sich dadurch die Leistung verschlechtern kann.



Glossar

Abrechnungstakt	Der Takt ist die Dauer der kleinsten Abrechnungseinheit. Bei einer 60 Sekunden Taktung, zahlt man bei einem 25 Sek.-Gespräch die Minute trotzdem voll. Also je kürzer der Takt, desto genauer wird die Abrechnung.
Airtime	ist die Zeit, in der ein Kunde ein Mobilfunkgespräch führt, egal ob er angerufen wurde oder selber anruft. Airtime ist die Abrechnungsgrundlage zwischen allen beteiligten Geschäftspartnern beim Mobilfunk.
Akku	ist eine wiederaufladbare Batterie, über die Ihr Handy seine Energie bezieht. Bei Akkus gibt es jedoch Unterschiede bezüglich der Ladezeiten, der Stand-by-Zeiten und des Gewichtes. LG verwendet grundsätzlich Li-Ionen Akkus.
Aktivklappe	schützt nicht nur die Tastatur des Handys sondern es ist durch Öffnen bzw. Schließen der Klappe möglich einen Anruf entgegenzunehmen bzw. zu beenden.
ALS	A lternative L ine S election kann man mit einer Karte unter zwei Rufnummern erreichbar sein. Für nähere Informationen fragen Sie bitte Ihrem Service Provider.
AMPS	(A dvanced M obile P hone S ervice) ist ein Standard für ein analoges Mobilfunknetz im Frequenzbereich von 800MHz. Mit einem Triband-Handy, das D-AMPS und GSM-Standards verbindet, ist man fast überall auf der Welt erreichbar.
Anklopfen	ist eine sogenannte Gesprächsmanagementfunktion. Wenn während eines Telefonats ein weiterer Gesprächspartner anklopft, hört man einen Anrufsignalton. Der neue Anruf kann wahlweise angenommen oder abgewiesen werden, während das aktuelle Telefongespräch geparkt oder weitergeführt wird.
Basisstation	ist die Sende- und Empfangszentrale für Ihr Handy. Die Basisstationen sind ausschlaggebend für die flächendeckende Netzbereitschaft der einzelnen Netzanbieter: T-Mobile, Vodafone, o2 und E-Plus.
Bedienführung	(Menü) ist eine elektronische Anleitung, die den Anwender Schritt für Schritt zu den gewünschten Funktionen des Handys führt.
Betreiberlogo	ist der Schriftzug Ihres Netzbetreibers. Es kann grundsätzlich nur ein Betreiberlogo im Gerät gespeichert werden.



Bildmitteilungen	sind Grafiken, die sich zusammen mit Text an andere Handys versenden lassen (allerdings sind nicht alle Mobilfunkgeräte damit ausgerüstet). Sie können auf diese Weise Ihrer SMS eine persönliche Note verleihen.
Callback	ist ein Rufnummernsystem zum kostengünstigen Telefonieren. Der Telefonierer ruft über eine spezielle Nummer, die er durch einen Callback -Anbieter erhält, einen Zentralcomputer an. Der Zentralcomputer ruft den Anrufer umgehend zurück und stellt somit eine kostengünstige Amtsleitung zur Verfügung.
CLIP	C alling L ine I dentification P resentation Sofern vom Service Provider unterstützt (Regelfall), kann der Teilnehmer im Display seines Handys die Rufnummer des Anrufers sehen, falls dieser die Rufnummernübermittlungsfunktion CLIR eingeschaltet hat. Meist wird die übermittelte Rufnummer direkt mit den im Handy-Telefonbuch abgespeicherten Daten verglichen. Wird ein passender Name zu der Nummer gefunden, erscheint dieser im Display.
CLIR	C alling L ine I dentification R estriction übermittelt die Rufnummer des Anrufers an die Gegenstelle. Die Rufnummer wird allerdings nur dann bei der Gegenstelle angezeigt, wenn bei dieser die Rufnummernanzeigefunktion CLIP aktiviert ist. Die Übermittlung der eigenen Rufnummer kann auch unterdrückt werden.
C-Netz	ist ein älteres Funknetz auf analoger Basis, das nicht mehr genutzt wird.
Compenser	„Ausgleicher“ reguliert die Defizite und gewährleistet die vorgesehene Sendeleistung des Handys z.B. können bei der Nutzung eines Handys im Auto (über eine Freisprecheinrichtung mit Aussenantennenanschluss) Leistungsverluste auftreten die von einem <i>Compenser</i> eingeglichen werden.
Dämpfung	ist das Maß für den Leistungsverlust bei der Übertragung elektrischer oder optischer Signale. Je geringer die Dämpfung eines Übertragungsmediums (Leitung, Funkkanal) ist, desto höher sind Reichweite und Qualität der Übertragung.
Datenfunk	ist eine digitale Datenübertragung in Mobilfunk- und Satellitennetzen. Neben den Fax- und Datenmodi der D-Netze und des E-Netzes gibt es auch eigene Datenfunknetze wie Modacom, Mobitex oder Inmarsat.



Glossar

DCS	D igital C ellular S ystem der Übertragungsstandard bildet die technische Grundlage für das E-Netz. Die Übermittlung erfolgt ebenso wie beim GSM (Technik der D-Netze), aber auf der höheren Frequenz 1800 Megahertz.
DECT	D igital E nhanced C ordless T elecommunications ist eigentlich ein digitaler Funkübertragungsstandard für schnurlose Festnetztelefone, aber seit neuestem auch für schnurlose Netzwerkkarten. Standardmäßig schnurlose Geräte senden um die 100m. Auf freier Fläche kann man eine Entfernung bis zu 300m erreichen.
Direktruf (Kurzwahl)	vereinfacht das Telefonieren mit häufig gewählten Nummern. Die Nummern werden auf dem Handy fest eingespeichert, und meist durch Kurzwahltasten einfach und bequem aufgerufen.
Display	ist das Anzeigenfeld des Handys. Es gibt eine große Auswahl verschiedener Displays mit unterschiedlichen Größen, Graustufen und Farbe. Farbdisplays bspw. haben eine bessere Bildqualität, verbrauchen aber mehr Energie.
D-Netz	ist das digitale Funknetz der beiden konkurrierenden Netzanbieter T-Mobile (D1-Netz) und Vodafone (D2-Netz).
DTX	D iscontinuous T ransmission E xchange zu deutsch: "Übertragung mit Unterbrechungen". DTX ist ein Stromsparmmodus, mit dem die Sendeleistung angepasst wird an das zu übermittelnde Gespräch. Normalerweise werden zwischen dem Telefon und dem Netz innerhalb einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge Datenpakete, sogenannte Frames, ausgetauscht. Wenn diese Frames alle gesendet werden, spricht man von "continuous transmission". Ist die Übertragung aller Frames nicht gewünscht (etwa aus Gründen der Energieersparnis) und werden daher Frames ausgelassen, so spricht man von "discontinuous transmission".
Dualband-Handy	ist in der Lage, in unterschiedlichen Frequenzen zu senden und zu empfangen. Somit kann es in verschiedenen Netzen arbeiten z. B. im D-Netz 900 MHz, im E-Netz 1800 MHz und in dem amerikanischen Netzen auf 1900 MHz Basis.
Dual Mode	ist die Bezeichnung für ein Mobiltelefon, das sowohl als schnurloses Telefon für den privaten Bereich, als auch zum Mobiltelefonieren für unterwegs nutzbar ist.



Dual Rate	Durch die steigende Zahl von Mobiltelefonierern in den einzelnen Netzen kann es zu Engpässen oder Überlastungen kommen. Dual Rate als technisches Verfahren soll die Überlastungsprobleme dadurch beheben, dass es mehreren Teilnehmern gleichzeitig gestattet, bei optimaler Gesprächsqualität auf der gleichen Frequenz zu telefonieren.
ECS	E uropean C ommunications S atellite System ist ein von der europäischen Raumfahrtbehörde ESA geplantes Satellitensystem für Kommunikationsanwendungen. Das ECS-Projekt steht unter Leitung des Eutelsat-Konsortiums. Wichtigste Mitglieder sind France Télé com, British Telecom, Deutsche Telekom und Telefonica Spanien.
EDGE	E nhanced D ata for G SM E volution ist vom European Telecommunications Institute standardisiert und wird die endgültige Version für Datenkommunikation im GSM-Netz sein. Daten können mit einer Geschwindigkeit von bis zu 384 KBit/s übertragen werden, und bietet eine Alternative für Netzbetreiber dar, die keine Lizenz für das neue UMTS-Netz bekommen haben.
EFR	E nhanced F ull R ate ist ein Sprachübertragungsstandard, der momentan die beste Sprachübertragung liefert. Bei EFR werden Hintergrundgeräusche eines Gesprächs automatisch vom Handy herausgefiltert.
EMS	E nhanced M essage S ervice ist der multimediale Nachfolger von SMS im GSM Netz. Mit EMS koennen Texte "fett, kursiv, unterstrichen, links- und rechtsbueendig, zentriert und in drei verschiedenen Schriftgroessen dargestellt werden. Zusätzlich kann die SMS kleine Grafiken und Toene enthalten. Die meisten LG Geräte unterstützen die EMS Funktion
E-Netz	ist das seit 1994 bestehende Mobilfunknetz auf digitaler Basis. Durch die hohe Dichte der Basisstationen kommt das ausschliesslich für Handys entwickelte Netz mit geringeren Sendeleistungen im Bereich von 0,25-1 Watt aus. Anbieter im E-Netz sind bisher die E-Plus Mobilfunk GmbH und o2.
Einbuchen	ist das "Sich-Anmelden" bei der Funknetzstelle. Somit sind Sie als Mobiltelefonierer anwesend und koennen mit Ihrem Geraet sowohl senden als auch empfangen. Meist geschieht das Einbuchen durch blosses Einschalten Ihres Geraetes und Eingeben Ihrer PIN-Nummer. Sie werden als erreichbar registriert und sind absofort erreichbar.



Glossar

EIR	Equipment Identity Register – Register zur Identifikation von Mobiltelefonen. Vergleicht die Seriennummer “IMEI-Nummer” eines sich einbuchenden Handys mit grauer und schwarzer Liste. Ist das Handy gesperrt, so wird es nicht zum Netz zugelassen.
Elektronische Akkuladesteuerung	reguliert die Wiederaufladung Ihres Handyakkus. Durch die <i>elektronische Akkuladesteuerung</i> wird das schonende und optimale Wiederaufladen Ihres Handys gewährleistet.
Elektrosmog	bezeichnet man elektromagnetische Wellen, die bei jedem elektrischen Gerät auftreten und die bei starken Konzentrationen der Wellen möglicherweise Gesundheitsschäden verursachen. Der ursprüngliche geäußerte Verdacht, dass die Handynutzung schädlich ist, konnte bislang nicht offiziell bestätigt werden.
E-mail	per Handy ist das automatische Weiterleiten von E-mails per SMS indirekt ins Internet. Zum Verschicken von E-Mails müssen Sie sich diese Option bei Ihrem Netzanbieter über Ihr Handy freischalten (kostenlos). Weitere Infos erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.
FDMA	F requency D ivision M ultiple A ccess zu deutsch – Frequenzmultiplexverfahren. Technisches Grundprinzip aller heute angebotenen Mobilfunknetze. Die zur Verfügung stehenden Frequenzen werden in Teilbereiche für die Verbindung vom Mobiltelefon zur Basisstation und umgekehrt aufgeteilt. In beiden Frequenzbereichen stehen gleichzeitig mehrere Übertragungskanäle (Funkkanäle) zur Verfügung.
Festnetz	ist das bestehende Netz der immobilen, fest installierten Telefone. Zur Zeit wird versucht, das Festnetz und das Mobilfunknetz in einem gemeinsamen Netz zu koppeln. Erste Schritte in diese Richtung zeichnen sich beim Dual Mode System ab, wo das Portable auch als Handy funktionieren kann. Erster Anbieter Viag Interkom.
Flächendeckung	bezeichnet die Erreichbarkeit und Gesprächsqualität eines Mobilfunknetzes, mit der in verschiedenen Regionen telefoniert werden kann. Je besser die Flächendeckung, desto geringer die Wahrscheinlichkeit eines Funklochs und desto höher die Gesprächsqualität.
Freischaltung	zum Telefonieren wird eine SIM-Karte benötigt, diese wird bei Vertragsabschluß freigeschaltet. Dem Netz wird dann ein neuer Anschluß / Teilnehmer bekanntgegeben.



Freisprecheinrichtung	<p>FSE ermöglicht das telefonieren, ohne das Mobiltelefon in der Hand zu halten (z. B. im Auto). Man sollte darauf achten das die FSE eine e1 Genehmigung und CE-Zulassung hat. Diese beinhalten das keine elektrischen Störungen mit anderen elektronischen Bauteilen im Kfz auftreten.</p> <p>Beim Festeinbau erfolgt der Anschluss über die Fahrzeugelektronik und bei Plug&Play erfolgt der Anschluss über den Zigarettenanschluss.</p>
Funkloch	bezeichnet man eine Region oder ein Gebiet, in dem das Handy keinen Empfang hat. Gründe hierfür können ungeeignetes Gelände, Abschirmungen im Gebäude oder eine zu große Entfernung zum nächsten Sender sein.
Funkruf	Der heutige Mobilfunk baut auf der Technik des <i>Funkrufs</i> auf. Funkruf (auch Paging-Dienst genannt) ermöglicht es, mit einem kleinen Gerät (Pager) einen anderen Teilnehmer durch ein akustisches Signal zu benachrichtigen.
Funkschatten	können in den Bergen, Gebäuden oder ähnlichem den Empfang eines Funksenders verhindern (abschatten).
Gesprächszeit	ist die Zeit der Akkubereitschaft beim Telefonieren.
GPRS	General Packet Radio Service ist eine Erweiterung von GSM. Daten können paketweise mit maximal 53,6 KBit/s verschickt werden. Wegen der knappen Netzkapazität liegt zur Zeit die durchschnittliche Datenrate bei maximal 20 KBit/s. Abrechnung erfolgt pro ü bertragenen Datenmenge.
GPS	Global Positioning System wurde vom US-Militär entwickelt. Mit diesem System kann der eigene Standort weltweit auf weniger als zehn Meter genau bestimmen werden. Zur Ortung dienen 24 Satelliten. Seit einiger Zeit können auch zivile Anwender ihre Position mit GPS exakt bestimmen lassen.
Grundgebühr	ist das monatliche Entgelt, das unabhängig von der tatsächlichen Nutzung des Handys in Rechnung gestellt wird.
GSM	Global System for Mobile Communication ist der digitale Standard für das Telefonieren in Europa. In den USA und Kanada wird überwiegend das analoge System <i>AMPS</i> <i>Advanced Mobile Phone System</i> benutzt.
Handover	(Übergabe/ oder Zellenwechsel). Verlässt ein Mobilfunkteilnehmer z.B. mit dem Auto eine Funkzelle und wechselt in eine benachbarte Zelle, muß ein Gespräch von einer Basisstation zur nächsten übergeben werden. Diesen Übergabevorgang, bei dem das Gespräch nicht unterbrochen wird, nennt man Handover.



Glossar

HLR	Home Location Register ist eine zentrale Teilnehmer-Datenbank eines Mobilfunknetzes, in der alle Benutzerdaten wie MS-ISDN (GSM-Zielnummer), IMSI, Dienste, Benutzername etc. gespeichert werden. Hier ruft das Netz alle wichtigen Infos zum Teilnehmer ab.
HR	Half Rate ist ebenso wie EFR und FR ein Sprachübertragungsstandard. Die Sprachübertragung ist hier am schlechtesten. Bei Half Rate werden nur Teile eines Gespräches vermittelt. Auf diese Weise spart das Handy Strom.
HSCSD	High Speed Circuit Switched Data Diese Technologie ermöglicht eine hohe Datenübertragungsrate mit maximal 57,6 KBit/s im GSM-Netz, indem zwei oder mehr Sprachkanäle gebündelt werden.
IMEI	International Mobile Equipment Identification ist eine 15-stellige Seriennummer, mit der jedes Handy eindeutig identifiziert werden kann. Mit * # 0 6 # kann man sich die IMEI Nummer bei jedem Handy anzeigen lassen. Man findet sie aber auch immer auf einem Aufkleber im Gerät (Akku herausnehmen). Mit der IMEI-Nummer kann ein Telefon für ein Netz gesperrt werden. IMEI-Nummern gestohlener Geräte werden im Equipment Identity Register EIR des Mobilfunknetzes gespeichert.
IMSI	Nummer International Mobile Subscriber Identity dient zur Identifizierung des Teilnehmers (befindet sich im Home Location Register HLR) und auf der SIM-Karte.
IMT-2000	International Mobile Telecommunications Standard 2000 vorgesehene Funktechnik für das zukünftige UMTS. Die Daten gelangen auf der "Downlink-Frequenz" von der Basisstation zum Endgerät, und in der Gegenrichtung auf der "Uplink-Frequenz" verläuft die Funkübertragung.
IrDA	Infrared Digital Adapter ist ein Standard, um Daten per Infrarot zu übertragen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt in etwa bei 115 Kbps, und kann bis zu 4 Mbps betragen. Der Abstand zwischen den Geräten sollte nicht mehr als 1m betragen. Über Infrarot-Schnittstellen können Daten an den PC oder PDAs ohne Kabel übertragen werden.
Iridium	war ein Satellitenkommunikationsnetzwerk, das Handy-Besitzern die Möglichkeit bot, weltweit unter einer Rufnummer erreichbar zu sein. Die zu hohen Preise für satellitenfähige Handys und zu hohe Minutenpreise für Gespräche ließen das Projekt scheitern.



Kanal	ist eine "Leitung" zur Funkübermittlung. Durch das Zeitschlitzverfahren können mehrere Gespräche gleichzeitig auf einer Funkfrequenz übertragen werden.
Kinder-Handys	sind speziell für 6 bis 12 jährige Kinder entwickelte Geräte mit bis zu sechs gespeicherten Rufnummern. Das Telefonieren mit den eingespeicherten Nummern erfolgt über das Drücken von farbigen Tasten.
Klingeltöne (Ruftöne)	sind akustische Signale, die ertönen, wenn ein Anruf auf dem Handy eingeht. Der Anwender kann je nach Gerät zwischen unterschiedlich vielen Alarmringtönen oder Melodien wählen. Über bestimmte Content Anbieter wie z.B . www.wowlg.com kann man sich neue Klingeltöne oder Hintergrundbilder schicken lassen.
Konferenzschaltung	Bei einem eingehendem Anruf, während eines laufenden Gespräches, kann die Funktion Konferenzschaltung aktiviert werden. So können 3 oder mehr Teilnehmer gleichzeitig miteinander telefonieren.
Li-Ion	(Lithium-Ionen) – Akku ist eine moderne Bauart für Stromspeicher. Diese Akkus koennen dreimal mehr Energie pro Gewicht und zweimal mehr Energie pro Volumen speichern als konventionelle Nickel-Cadmium-Akkus. Die positive Elektrode eines Li-Ion-Akkus ist aus Lithiummetalloxyd gefertigt, die negative aus speziellem Kohlenstoff. Li-Ion-Akkus benoetigen eine spezielle Ladetechnik und sind teurer als NiCd- oder NiMH-Akkus.
Li-Poly	(Lithium-Polymer) – Akku ist die derzeit modernste Art von Akkus. Polymerakkus entsprechen in der Leistung ungefaehr den Lithium-Ionen- Akkus, sind aber deutlich leichter und daher auch sehr teuer.
Location Update	dabei werden die Verwaltungsdaten in einem Mobilfunknetz aktualisiert, beim Wechsel des Gespraechs von einer Basisstation zu einer benachbarten Basisstation. Die Daten werden im Home Location Register (HLR) und im Visitor Location Register (VLR) des Funknetzes aktualisiert.
Mailbox	kann der Nutzer den ankommenden Anruf nicht entgegen nehmen, kann mittels der Mailbox dennoch eine Nachricht hinterlassen werden. Sollte der Teilnehmer seinen elektronischen Anrufbeantworter laengere Zeit nicht abhoeren, meldet sich die Mailbox bei vielen Geraeten automatisch mit der Mitteilung, dass eine neue Nachricht vorliegt.



Glossar

Makeln	bezeichnet man das hin- und herwechseln zwischen ankommenden Anrufen. Im Gegensatz zur Konferenzschaltung, kann hier nur mit jeweils einem Teilnehmer gleichzeitig telefoniert werden.
Memory-Effekt	tritt bei Akkus auf, wenn vor der vollständigen Entladung bereits wieder aufgeladen wird. Die Speicherkapazität der Batterie kann dadurch deutlich an Leistung verlieren. Neuere Akkus haben diesen Effekt nicht mehr.
MeXe	M obile E xecution E nvironment ist eine Erweiterung von WAP und basiert auf der Java-Technologie. MeXe wird WAP-Geräte mit einer Reihe von neuen Features ausstatten, die die Sicherheit und Flexibilität von WAP-Anwendungen wesentlich verbessern werden. Ausserdem werden sämtliche bestehenden Telefonfunktionen bedeutend erweitern.
Mobilfunkbetreiber	GSM-Netz ist wabenförmig in einzelne Funkzellen aufgeteilt. In jeder Funkzelle kann eine begrenzte Anzahl von Nutzern gleichzeitig telefonieren. Um größere Kapazitäten in Ballungsgebieten zu schaffen, arbeiten die Netze vieler <i>Mobilfunkbetreiber</i> mit der sogenannten Kleinzellen-Struktur, d. h. eine Funkzelle ist in kleinere eigenständige Zellen unterteilt. Die mittlere Ausführung einer Funkzelle heißt Mikrozone, noch kleiner sind die sogenannten Picozellen. Mit einem Durchmesser von ein bis zwei Kilometern ist eine Mikrozone viel kleiner als auf dem flachen Land (Durchmesser etwa 20 Kilometer). So können auf demselben Raum wesentlich mehr Teilnehmer telefonieren.
Microbrowser	ist eine Anwendung für mobile Endgeräte, die es erlaubt, mobil im Internet zu surfen. Der Microbrowser ist mit den gängigen Internetbrowsern vergleichbar und dient zur Darstellung der empfangenen Informationen.
Mobile Büro	ist die Zukunftsperspektive zum herkömmlichen, immobilen Büro. Der Nutzer ist ausgestattet mit tragbarem Computer und Handy. Durch die entsprechende Modemkarte stehen ihm zusätzlich alle Online-Dienste (T-Online, Internet) zur Verfügung.
Modem	M odulator D emodulator ist ein Gerät, mit dem sich Daten per Telefonleitung bzw. Funkleitung übertragen lassen. Ein Modem wird auch benötigt, wenn man per Handy ins Internet möchte – ausser man nutzt WAP.
Multilink	Werden mehrere schnurlose Telefone (Portables) mit der Basisstation gekoppelt, spricht man von einem Multilink.



OMC	Operation and Maintenance Center ist ein Terminal das für die Wartung des Netzes zuständig ist. Es fährt abgestürzte Sender wieder hoch, macht Softwareupdates für Basisstationen und ähnliches.
PDA's	Personal Digital Assistant Organizer ist ein Minicomputer. Unter dem Oberbegriff "Organizer" werden verschiedene <i>PDA's (Personal Digital Assistant)</i> und <i>HPC's (Handheld PC)</i> zusammengefasst.
PCMCIA	Modemkarte ist ein auswechselbarer Adapter, der bei entsprechender Schnittstelle ein Handy mit einem Notebook koppeln kann. E-mails oder Faxe können so problemlos von unterwegs gesendet und empfangen werden.
Picozelle	ist die kleinste Ausführung von Mobilfunkzellen. Picozellen haben einen Durchmesser von wenigen 100 Meter und kommen nur in ausgewiesenen Kleinzellen-Netzen vor. Diese Netzstruktur verwenden die Mobilfunkbetreiber in Städten und dicht besiedelten Gebieten mit hohem Gesprächsaufkommen. Da auf gleicher Fläche mehr Zellen untergebracht werden, lässt sich die Kapazität eines Mobilfunknetzes durch den Einsatz von Picozellen leicht erweitern.
PIN	Personal Identification Number ist der Zugangscod für Ihre SIM-Karte. Der PIN muss nach jedem Einschalten des Gerätes wieder neu eingegeben werden, damit dass Telefon vor Missbrauch geschützt ist. Nach dreimaligem falschen Eingeben der PIN-Nummer kann der Nutzer sein Gerät durch die PUK (Personal Unblocking Key) oder Super-PIN wieder freischalten.
Prepaid-Karten	Auf sogenannten <i>Prepaid-Karten</i> befindet sich ein vorher eingezahlter Betrag, wie bei einer Telefonkarte, den der Benutzer abtelefoniert. Die Vorteile sind die überschaubaren Kosten und die Unabhängigkeit von einem Kartenvertrag.
Roaming	"Umherstreifen", ist die Möglichkeit, mit der SIM-Karte bzw. dem Handy auch in anderen Netzen telefonieren zu können. So kann man sich im Ausland bei fremden Netzanbieter einwählen.
Rufumleitung	(Rufweiterleitung/Call Forwarding) ermöglicht es, einen auf dem Mobiltelefon eingehenden Anruf an eine andere Rufnummer weiterzuleiten. Die Weiterleitung geht meistens zur Mailbox, kann aber auch an jede andere Nummer gehen.



Glossar

Service Provider	vermarkten in erster Linie Mobilfunkkarten. Sie kaufen Sprechzeit von den Mobilfunk-Netzbetreibern, sind in ihrer Tarifgestaltung jedoch völlig frei. Üblicherweise gibt es im Angebot eines Diensteanbieters alle vier deutschen Netze, wobei für jedes Netz mehrere unterschiedliche Tarifvarianten angeboten werden.
Signalisierung	ist eine Information, die das Netz bzw. Handy braucht, um Gespräche auf- und abbauen zu können. Die Signalstärkeanzeige am Handy misst die Stärke dieses Signals. Kann das Handy keine Signalisierung mehr empfangen, bucht es sich aus, d.h. man kann nicht telefonieren.
SIM-Karten	“subscriber identification modul” sind das Herzstück eines jeden Handys. Sie identifizieren den Anschluss und speichern Infos wie PIN-Code, eigene Rufnummer und individuelles Telefonbuch. Die meisten Geräte benötigen heutzutage nur noch die winzige Plug-in-Karte, die mit fast jedem Handymodell gekoppelt werden kann. Ein Notruf ist vom Handy aus auch ohne SIM-Karte möglich.
SIM-Lock	Mit einem <i>SIM-Lock</i> kann man ein Handy auf eine bestimmte SIM-Karte festlegen. Das Handy funktioniert somit nur noch mit dieser einen SIM-Karte.
Singleband	bedeutet, daß ein Handy nur auf einer Frequenz funken kann. Dies gilt zum Beispiel für ältere D-Netz- oder E-Netz-Handys. Heutzutage bekommt man eigentlich nur noch Dual- oder Triband-Handys.
SMS	S hort M essage S ervice (Kurzmitteilungsdienst). Gemeint ist der Austausch von Nachrichten zwischen zwei Geräten, deren Inhalt aus bis zu maximal 160 Schriftzeichen bestehen kann. Neuerdings ist es auch möglich SMS & MMS vom Handy auf das Festnetz zuschicken.
Softkeys	Diese speziellen Tasten wechseln Ihre Funktion je nach Situation und erleichtern die Bedienung. Softkey Tasten können eine Doppelbelegung erhalten.
Sprachwahl	Damit ist die Fähigkeit eines Handys gemeint, Telefonbuch-Einträge mit einer Sprachaufzeichnung zu verknüpfen. Sagt der Benutzer dann z.B. Rosi wird die dazugehörige Telefonnummer gewählt.
Sprachmemo	Einige LG Handys lassen sich auch als Diktiergerät für kurze Aufzeichnungen nutzen.
Sprachsteuerung	Auslösen von Funktionen per Stimme.



Stand-by	Die Länge der maximalen Sprechzeit ist abhängig von Gerät, Akku, Umgebung und Netz. Stand-by ist die Zeitspanne, die ein Handy ohne zwischenzeitliches Aufladen betriebs- und empfangsbereit ist. Auch das Netz spielt eine wesentliche Rolle: je nach "Anwesenheitsanfrage" der einzelnen Netze muss der Energieverbrauch gemessen werden.
Stummschaltung	(Mute) ist eine spezielle Funktion im Zusammenhang mit einer Freisprechanlage im Auto. Bei einem ankommenden Anruf oder während des Telefonierens schaltet sich das Autoradio automatisch ab.
T9	ist eine Software der Firma Tegic, die das Schreiben von Textnachrichten (SMS) mit einem Handy beschleunigen soll. Die Funktionsweise ist eigentlich denkbar einfach: Statt dass man, wie beim normalen Schreiben per Handy, jede Taste so oft drückt, bis man den gewünschten Buchstaben erhält, drückt man nun nur noch jeweils die Taste einmal, die den gewünschten Buchstaben enthält. T9 verfolgt die Eingaben und schlägt Wörter zur Vervollständigung vor. Diese kann man dann auswählen und direkt eintragen lassen. Man erspart sich somit einige Tipparbeit. Ist das Wort in der Datenbank nicht zu finden, so kann man es weiterhin auf die konventionelle Art und Weise eingeben und anschließend abspeichern.
Tarife	sind die Gebühren pro telefonierter Gesprächszeit. Die einzelnen Provider unterscheiden sich in ihren Gebühren. Meistens sind die Tarife für Gespräche in der Nebenzeit billiger als in der Hauptzeit. Beachten Sie auch den <i>City</i> und <i>Local</i> Tarif.
TDMA	Time Division Multiple Access Fachbegriff für das in Mobilfunknetzen übliche Zeitschlitz-Verfahren, auch "Zeitmultiplex-Verfahren" genannt. Mit dem <i>TDMA</i> können sich bis zu acht Handys einen gemeinsamen Funkkanal teilen. Jeder Teilnehmer erhält dabei einen bestimmten Anteil oder Zeitschlitz der gesamten Übertragungszeit.
Touchscreen	ist eine hochempfindliche Bildschirmoberfläche bei Organismen, auf die mit einem kleinen Stift (Stylus) die Daten eingegeben werden.
Triple-Band	auch TriBand ausgestattetes Handy kann in drei Netzen bzw. auf drei verschiedenen Frequenzen senden und empfangen, und zwar auf 900 MHz, 1800 MHz und 1900 MHz (1900 MHz ist die Frequenz der amerikanischen Netze).



TRX	(Transceiver) Transceiver-Sende-Empfangseinrichtung einer Basisstation. Die eigentliche Antenne, d.h. der Teil, der Funkstellen zu den Handys sendet und empfängt. Jede TRX arbeitet auf einer bestimmten Frequenz mit bis zu 8 Zeitschlitten, d.h. pro TRX können maximal 8 Gespräche gleichzeitig abgewickelt werden. Um eine ausreichende Teilnehmerkapazität sicherzustellen, werden oft mehrere TRXen pro Basisstation und Sektor verwendet. Die Anzahl verfügbarer Frequenzen innerhalb des 900- bzw. 1800-MHz-Bandes ist jedoch begrenzt (Funkkanalpaar), so daß an einem Standort nicht beliebig viele TRXen gebaut werden können.
Übertragungsgeschwindigkeit	von Informationen im Telekommunikationsbereich wird in der Einheit bps (bits per second) gemessen. Sie bezeichnet die Anzahl der pro Sekunde übertragenen Zeichen. Je höher die <i>Übertragungsgeschwindigkeit</i> , desto schneller kann die Information aufgebaut, gesendet bzw. empfangen werden.
UMTS	United Mobile Telecommunication System steht für eine neue Übertragungstechnologie mit Breitbandfunktechnik, die ab 2002 zum Einsatz kommen soll. Damit soll die bisher auf 9600 kB begrenzte Übertragungsrate gesteigert werden, um beispielsweise Videokonferenzen über Handy abzuhalten.
Uplink	ist der Fachbegriff für die Kontaktaufnahme eines Endgeräts oder Senders mit einem Satelliten. Satelliten-Telefone messen einen Uplinkdurchführen, um für abgehende oder ankommende Gespräche bereit zu sein.
Vibrationsalarm	(Vibra) ist eine Alternative zum akustischen Signalton. Anstatt des Klingelns vibriert der Akku. Dem Teilnehmer wird so signalisiert, dass ein Anruf eingeht, ohne das ausstehende Personen gestört werden.
VoiceRecorder	ermöglicht den Mitschnitt eines Gespräches am Mobilfunktelefon und die spätere Wiedergabe während eines weiteren Gesprächs oder "offline". Man benutzt diese Funktion, um genannte Adressen oder Telefonnummern aufzuzeichnen, wenn keine Hand frei ist.



WAP	<p>Wireless Application Protocol ist ein globaler Standard, der u.a. das Surfen im Internet mit dem Handy ermöglicht. <i>WAP</i>-fähige Handys erlauben Anwendungen, wie z.B. E-Mail, Handy-Banking oder Handy-Reiseführer. Allerdings müssen die Internetseiten in einem speziellen Format bereitgestellt werden, um sinnvolle Anwendungen für Handys mit ihrem kleinen Display zu ermöglichen.</p> <hr/> <p>Dieses neue Format, WML (Wireless Markup Language), ermöglicht in der ersten Generation lediglich Textdarstellungen sowie einfache Schwarz/Weiß-Graphiken. Dieser neue Standard wird aber kontinuierlich weiterentwickelt, um den technischen Fortschritt im Handy-Bereich voll auszunutzen.</p> <hr/> <p>Das <i>WAP</i>-Gateway ist der Vermittler zwischen dem Internet und dem Mobilfunknetz. Es nimmt die Anfragen des <i>WAP</i>-Handys entgegen und leitet es an den jeweiligen Server im Internet. Dieser liefert eine WML-Datei zurück, die vom <i>WAP</i>-Gateway in binären WML-Code umgewandelt wird. Dann wird dieser binäre Code an das <i>WAP</i>-Handy zurückgefunkt.</p> <hr/> <p><i>WAP</i>-Dienstleistungen wie News, Börsenkurse, Fahrplanauskünfte, Wettervorhersagen, Staumeldungen, Kinokartenreservierungen, Horoskope, Schnaeppchenjagd, Schneehoehehen usw. sind bereits realisiert und taeglich kommen neue Dienste dazu.</p>
WBMP	<p>Wireless Bitmap ist das Bitmap-Graphikformat zur Einbindung von Grafiken in WML-Seiten. <i>WBMP</i>-Grafiken kennen nur die Unterscheidung Schwarz oder Weiss, d. h. sie haben eine 1-Bit-Farbtiefe. Die Tendenz geht aber auch hier zum Farbdisplay.</p>
WCDMA	<p>Wideband Code Division Multiple Access ist das Funkverfahren, mit dem UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) in den meisten Ländern auf der Welt arbeiten wird. Während beim GMS-System jedem Teilnehmer die volle Sendeleistung der Basisstation zur Verfügung steht, teilen sich bei WCDMA alle Endgeräte die insgesamt verfügbare Ausgangsleistung der Basisstation untereinander auf.</p>



Glossar

WML	Wireless Markup Language dient zur Darstellung von Texten und Grafiken auf Mobilfunkgeräten, die den WAP-Standard unterstützen. <i>WML</i> ist dem HTML-Standard ähnlich, aber einfacher aufgebaut. WML wird in Zukunft von XML abgelöst, welches eine Mischung aus HTML und <i>WML</i> sein wird. XML wird erst dann sinnvoll, wenn schnellere Übertragungsraten erreicht werden.
WTAI	Wireless Telephony Application Interface Public Library . Mit WTAI kann man vom Mobiltelefon direkt aus einer WAP-Anwendung heraus eine Telefonnummer wählen, ohne die WAP-Verbindung zu beenden. So kann man sich beispielsweise über WAP im Internet über ein Restaurant informieren und dann telefonisch direkt einen Tisch reservieren.



A

Akku	17
Akkupflege	90
Alarm	69
Album	67
Alphanumerische Tastatur ...	13
Angenommene Anrufe	33
Anklopfen	73
Anrufdauer	34
Anrufe durchführen	20
Anrufergruppen	43
Anrufgebühren	33, 34
Anrufkosten	34
Anrufliste	33
Anschluß für Ladekabel	10
Anzeigeeinstellungen	70
APN - siehe Zugangspunkt	82
Ausgangsbox	58, 59
Auslandsanruf	20
Auto (Profil)	30
Autofahrt	3

B

Batterie - siehe Akku	17
Begrüßungstext	70
Beschreibung Handy	9

Bilder	85
Bookmarks	79
Browser Version	83

C

Cache Einstellungen	83
CB-Service	60
CLIP Funktion - siehe Nummerübertragen	73
Codes ändern	77
Cookie Einstellungen	83

D

Datenmenge (GPRS)	36
Datum einstellen	69
Dienste	79-84
Diktiergerät - siehe Sprachaufzeichnung	39
Display - siehe Anzeige	70
Display Anzeige	14
DNS-Einstellung	82
Downloads	85
DTMF - siehe MFV	21



Stichwortverzeichnis

E

Effektton-Lautstärke	32
Eigene Telefonnummern	47
EIN/AUS Ton-Lautstärke ...	32
EIN/AUS schalten	9
Eingangsbox	56, 57
Eingehende Anrufe	22
Einheitenumrechner	38
Einstellungen für Kontakte	45
Einstellungen für Nachricht	62-64
Entwurf	59
Erste Schritte	16-19
Extras	37

F

Flugzeug	3
Foto	65-68
Fotovorlagen	66
Funktionstaste	11

G

Gebietsnachricht - siehe CB-Service	60
Gesprächsmenü	21
Gewählte Rufnummern	33
GPRS Info	36

Gruppenanruf	23
Gruppenrufton	44

H

Handy Beschreibung	9
Hintergrundbeleutung	71
Hintergrundbild	70
Hotline - Service Center	91
HTTP bei WAP	82

I

Inbetriebnahme	16-19
Infodienst - siehe CB-Service	60
Informationsfenste	71
Inhaltsverzeichnis	5-8
Internet	79
Internet Profile	80-83

J

JAVA	86-,87
JAR	86
JAD	86



K

Kamera	10, 65-68
Kamera-Taste	9, 12
Kinder	3
Konferenzanruf	23
Konferenzgespräch	24
Kontakte	41
Kontaktfoto - siehe Telefonbuchfoto	67
Kopfhörer	30
Kopfhöreranschluß	9
Krankenhaus	3
Kurznachricht - siehe SMS	48-50
Kurzwahl	44

L

Ladegerät	19
Ladekabel	88
Lautlos	30
Lautsprecher	9
LCD Display	9
Lesezeichen - siehe Bookmarks	79

M

Mailbox	60
Mailbox-Nummer	63
Memo	40
Menüsprache - siehe Sprache	71
Menü-Übersicht	28, 29
MFV töne	21
Mikrofon	9
Minutensignal	74
MMS	51-53
MMS Vorlagen	61
Multimedia Nachricht - siehe MMS	51-53
Musik - siehe Sounds	85

N

Nachrichten	48-64
Nachrichtenton	31
Nachrichtentonart	31
Navigationstaste	11
Netzwahl	78
Notruf	4
Nummerübertragen	73



Stichwortverzeichnis

O

Online Zeit (GPRS) 36

Organizer 40-47

P

Pflege - siehe

Wartung und Pflege 89

PIN Code 26, 74

PIN2 Code 26

Profile 30-32

Proxyeinstellung 82

PUK 26

PUK2 27

Push-Nachricht 64

R

Rechner 37

Rufanahme 73

Rufeinstellungen 71

Rufsperrung 75

Rufton 31

Ruftonart 31

Rufumleitung 71

S

Serienaufnahme 66

Service - Center 91

Sicherheit 3

Sicherheitscode 27

Sicherheitseinstellungen 74

Sicherheitszertifikat 83

Signatur 61

SIM - Dienste 84

SIM Took Kit 23

SIM-Karte 16

SMS 48-50

SMS Zentrale 62

Sounds 85

Speicherstatus 39, 47, 68

Spiele 86

Sprachaufzeichnung 39

Sprache für Menü 71

Sprachnachricht -
siehe Mailbox 60

Stummschaltung 21, 23

Symbolverzeichnis
..... 14, 56, 58



T

T9 anwenden	54
T9 Wörterbuch	50, 52, 54
Tankstelle	3
Taschenrechner	37
Tastenfeld	11-13
Tastensperre automatisch	75
Tastenton	32
Technische Daten	91
Telefonbuch - siehe Kontakte	41
Telefonbuchfoto	67
Telefonereinstellungen	70
Telefonsperre	75
Termin	40
Terminplaner	40
Textnachricht - siehe SMS	48-50
Textvorlagen	61

V

Verbindungstaste	11
Verpaßte Anrufe	33
Vibrieren	30
Vorlagen	61

W

Wahlwiederholung	74
Wallpaper - siehe Hintergrund	70
WAP - siehe Internet	85-87
Wartung und Pflege	89
Wecker	69
Weltzeit	38

Z

Zeit einstellen	70
Zeitplaner - siehe Organizer	40-47
Zubehör	88
Zugangscodes	26
Zugangspunkt bei GPRS	82
Zustellbericht	63



Technische Daten

Allgemein

Produktname : L3100

System : GSM 900 / DCS 1800

Umgebungstemperaturen

Max.: +55°C

Min. : -10°C



Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden.

In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen Bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

Tel. 01805 442639 (0,12 / Min.)

(0180 LG Handy)

FUN und mehr:

[Http://www.wowlg.com](http://www.wowlg.com)



Memo

GPRS Phone

USER'S MANUAL

MODEL: L3100

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.

For Your Safety



All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity.



Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.



Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.



Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.



Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



Do not hold the phone in your hand while driving.



Do not dismantle the phone or battery.



Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.



Do not touch the charger or phone with wet hands.



For Your Safety



For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.

Please note:



Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.



Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.



Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.

Important Information

- This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.
- In spite of the attention to details used in this manual, some features of the phone may be slightly different from the description in this manual. For further information on the product, contact your local LG Customer Care.



Overview

Part of the Phone	9
• Front of the Phone	9
• Rear of the Phone	10
Key Description	11
• Side of the Key	12
• Letter Keys	13

Display Information

Display Information	14
• On-Screen Icons	14

Getting Started

Installation	16
• Inserting the SIM Card	16
• Removing the SIM Card	16
• Installing the Battery	17
• Charging the Battery	18
• Disconnecting the charger	19
Making and Answering Calls	20
• Making a call	20
• International Calls	20
• Making a call using the Phonebook	20

Additional Functions

In call Menu	21
• During a call	21
• Multiparty or Conference Calls	23



Contents

Access Codes	26
• PIN code (4 to 8 digits)	26
• PIN2 code (4 to 8 digits)	26
• PUK code (4 to 8 digits)	26
• PUK2 code (4 to 8 digits)	26
• Security code (4 to 8 digits)	27
<u>Accessing the Menu</u>	
Menu Tree	28
Profiles [Menu 1]	30
• Vibrate only [Menu 1-1]	30
• Silent [Menu 1-2]	30
• General [Menu 1-3]	30
• Loud [Menu 1-4]	30
• Headset [Menu 1-5]	30
• Car [Menu 1-6]	30
Call register [Menu 2]	33
• Missed calls [Menu 2-1]	33
• Received calls [Menu 2-2]	33
• Dialed calls [Menu 2-3]	33
• Delete recent calls [Menu 2-4]	33
• Call charges [Menu 2-5]	33
• GPRS information [Menu 2-6]	36
Tools [Menu 3]	37
• Calculator [Menu 3-1]	37
• Unit converter [Menu 3-2]	37
• World time [Menu 3-3]	37
• Voice recorder [Menu 3-4]	38
• Memory status [Menu 3-5]	38



Organiser [Menu 4]	39
• Scheduler [Menu 4-1]	39
• Contacts [Menu 4-2]	41
Messages [Menu 5]	47
• Write text message [Menu 5-1]	47
• Write multimedia message [Menu 5-2]	49
• Inbox [Menu 5-3]	54
• Outbox [Menu 5-4]	56
• Drafts [Menu 5-5]	57
• Listen to voice mail [Menu 5-6]	57
• Info message [Menu 5-7]	58
• Templates [Menu 5-8]	59
• Settings [Menu 5-9]	59
Camera [Menu 6]	63
• Take picture [Menu 6-1]	63
• Take in modes [Menu 6-2]	64
• Take continuously [Menu 6-3]	64
• My album [Menu 6-4]	65
• Settings [Menu 6-5]	66
Settings [Menu 7]	67
• Alarm clock [Menu 7-1]	67
• Date & Time [Menu 7-2]	67
• Phone settings [Menu 7-3]	68
• Call settings [Menu 7-4]	69
• Security settings [Menu 7-5]	72
• Network settings [Menu 7-6]	75
• Reset settings [Menu 7-7]	75




Contents

Service [Menu 8]	76
• Internet [Menu 8-1]	76
• SIM Services [Menu 8-2]	80
Downloads [Menu 9]	82
• Pictures [Menu 9-1]	82
• Sound [Menu 9-2]	82
• Games & more [Menu 9-3]	82
Accessories	85
Care and Maintenance	86
Technical Data	88




Front of the Phone





Part of the Phone









Rear of the Phone








The following shows key components of the phone.

Keypad Description


Key	Description
	<p>Soft Left Key / Soft Right Key</p> <p>Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.</p>
	<p>Navigation keys</p> <p>Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Message key Press “right” navigation key to retrieve or send text messages. - Profile key Press “left” navigation key to choose the audio profile you want. - Phonebook key Press “up” key to access phonebook menu. - Favorite key Press “down” navigation key to access the list of preferred functions.
	<p>Send Key</p> <p>You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed numbers.</p>
	<p>Numeric Keys</p> <p>These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Used to call your voicemail box by . • Used to call for international call by . • Used to call Speed dials by from  to .



Key Description

Key	Description
	END/PWR Key Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds.
	You can delete the characters, go back the menu. In addition, you can view voice memo list when you press this key shortly in a standby mode. If you press a key for a long time, you can record the voice.
	Camera key This key is used to take a picture and save it.


Side of the Key

Key	Description
	Camera key This key is used to take a picture and save it.



Letter Keys

Each key can be used for several symbols. There are shown below.











Key	Description
1 	., / ? ! - : ' " 1
2 	A B C 2 Ä Å Ã Ä Å Æ Ç a b c ä å á â ã ä æ ç
3 	D E F 3 Ë È É Ê d e f ë è é ê
4 	G H I 4 Ï Î Í Î Ğ g h i ï î í î ğ
5 	J K L 5 j k l
6 	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ m n o ñ ö ø ò ó ô õ œ
7 	P Q R S 7 ß Ş p q r s ß ş
8 	T U V 8 Ü Û Ú Û t u v ü ù ú û
9 	W X Y Z 9 w x y z
0 	[space] 0



Display Information

The screen displays several icons. There are described below.

On-Screen Icons










Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal. *
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You can view your schedule.

Note

* The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls.

When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).




Icon/Indicator	Description
	Vibrate only menu in profile.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	Car menu in profile.
	You can divert a call.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.




Installation

1. Inserting the SIM Card




Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.



2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down.

2. Removing the SIM Card



Follow the steps below to remove the SIM card.


1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.

Notice


- Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.



3. Installing the Battery




1. Position the lugs on the top of the battery into the retaining holder.
2. Then push the bottom of the battery into position until it clicks.



3. Attach back cover by sliding up into position until it clicks.

Notice!




- When you remove the battery, you should use both hands.




Installation

4. Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.



1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.



2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.

Warning

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

Note

- “Charging” is displayed on the screen after connecting the travel adapter. Only if the battery is totally empty, Call indicator Light is on without displaying “Charging”.



5. Disconnecting the charger



Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.

Note

- Ensure the battery is fully charged before using the phone.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.
- If the battery is completely discharged, the charge could take some minutes before starting.

Note

If the battery does not charge,

- switch the phone off.
- ensure the battery is correctly fit.



Making and Answering Calls

Making a call

1. Key in phone number including the area code. If you want to delete number, press .
2. Press to call the number.
3. Press to end the call.

International Calls

1. Press and hold the key for the international prefix.
“+” character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Making a call using the Phonebook

1. In standby mode, press [Contacts].
2. When the menu is displayed, you select Search by pressing .
3. If you find out the desired item through searching by a name or a number, press to call.



The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.

1 During a call

Pressing the menu key during a call, you can access the following menu:

Volume: Change the volume of the conversation.

Hold: Hold the current call.

End all calls: End all the calls in progress.

Messages: Access the messages menu.



DTMF off/on: Enable/Disable the DTMF tones.

Mute: Mute the microphone.



Sim Tool Kit: Access the Sim Tool Kit menu (if available in the SIM).

In the next pages, you'll find all details related to call hold and conference calls.

1-1 Putting a Call on Hold

When a call is made or answered, press the  [Send] to place it on hold. When a call is held, press the  [Send] to make it active.



1-2 Making a Second Call


You can get a dial number from phonebook to make a second call. Press  [Contacts] then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press  [Contacts] then select **Add new**.




In call Menu

1-3 Swapping Between Two Calls



To switch between two calls, select  [Options], then select **Swap** or just press  [Send] key.


You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press  [End] key when the call you want to end is focused.

1-4 Answering an Incoming Call


To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  [Send] key.



The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting [Menu 7-4-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  [Send] or by selecting  [Answer], then **Hold & Answer**.

You can end the current call and answer the waiting call by selecting  [Menu], then **End & Answer**.



1-5 Rejecting an Incoming Call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the  [End].

When in a call you can reject an incoming call by pressing the  [Menu] key and selecting **Multiparty/Reject** or by pressing  [End] key.




1-6 Muting the Microphone


You can mute the microphone during a call by pressing the  [Options] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the  [Unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

1-7 Switching DTMF Tones on During a Call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select  [Options], then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

1-8 Calling up Messages and SIM Tool kit main menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting  [Options]. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

2 Multiparty or Conference Calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.



A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.




In call Menu


2-1 Making a Second Call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press  [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting  [Options] then **Swap**.


2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting  [Options] then **Multiparty / Join all**.


2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Hold all**.



2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select  [Options] then **Multiparty / Join all**.


2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select  [Options] then **Multiparty / Join all**.

2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call


To scroll through the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press  and  keys.

2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold



To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Exclude**.



2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select  [Options] and **Multiparty / Private** to put all the other callers on hold.

2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key. To end a multiparty call, press  [Options] then select **Multiparty / End multiparty**.

Selecting  [Options] then **Multiparty / End all**, will end all the active and held calls.



Access Codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 7-5-6].

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.



Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Reset settings” menu. The default number is “**0000**”.



Menu Tree



1 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Silent
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset
- 6 Car



2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call charges
- 6 GPRS information



3 Tools

- 1 Calculator
- 2 Unit converter
- 3 World time
- 4 Voice recorder
- 5 Memory status



4 Organiser

- 1 Scheduler
- 2 Contacts



5 Messages

- 1 Write text message
- 2 Write multimedia message
- 3 Inbox
- 4 Outbox
- 5 Drafts
- 6 Listen to voice mail
- 7 Info message
- 8 Templates
- 9 Settings



6 Camera

- 1 Take picture
- 2 Take in modes
- 3 Take continuously
- 4 My album
- 5 Settings



7 Settings

- 1 Alarm clock
- 2 Date & Time
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Security settings
- 6 Network settings
- 7 Reset settings



8 Service

- 1 Internet
- 2 SIM Services








9 Downloads

- 1 Pictures
- 2 Sound
- 3 Games & more



Profiles [Menu 1]

In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events and environments.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use ( and ).
3. You can also enter this menu directly by pressing ( key in standby mode.

Vibrate only [Menu 1-1]

You can adjust the profile as **Vibrate only** if you need vibration mode. In the mode, all kinds of alert are Vibrate or Silent.

Silent [Menu 1-2]

You can adjust the profile as **Silent** if you are in quiet place.

General [Menu 1-3]

You can adjust the profile as **General**.

Loud [Menu 1-4]

You can adjust the profile as **Loud** if you are in a noisy environment.

Headset [Menu 1-5]

You can adjust the profile as **Headset** when you put on a headset.

Car [Menu 1-6]

You can adjust the profile as **Car** when you activate Handsfree kit.

Note

- Headset and Car profiles can be activated only when Handsfree kit or Ear microphone put on the handset. However, their properties can be personalised.



Activate [Menu 1-x-1]

Activates the selected Profile.

Personalise [Menu 1-x-2]

Each has the submenus as shown below except for **Vibrate only**.

Call alert type

Allows to select alert type such as Ring, Vibrate, etc. for the incoming for adjusting environment.

Ring tone

Allows to set the ring tone for adjusting environment.

Ring volume

Allows to set the ring volume for adjusting environment. The volume of Power on/off sound and all the alert sounds set according to **Ring volume**.

Message alert type

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.

Message tone

Allows to select the alert tone for message reception.

Keypad tone

Allows to select the keypad tone for adjusting environment.

Keypad volume

Allows to set the keypad volume for adjusting environment.

Effect sound volume

Allows to set the effect sound volume for adjusting environment.



Profiles [Menu 1]

Power on/off volume

Allows to set the power on/off volume for adjusting environment.

Auto answer

This function will be activated only when your phone is connected to the headset or handsfree kit.

- **Off** : The phone will not answer automatically.
- **After 5 secs** : After 5 seconds, the phone will answer automatically.
- **After 10 secs** : After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Rename [Menu 1-x-3]

You can change the default profile name except of Vibrate only, Headset, and Car menus.

Note

- If you set the Handsfree kit to the phone, you can't use the vibrate mode related with Call alert type or Message alert menu. In car menu, the following submenus are available;
 - **Call alert type** : Ring, Silent
 - **Message alert type** : Ring once, Ring periodically, Silent

Call register [Menu 2]



Missed calls [Menu 2-1]

This menu shows recently missed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Received calls [Menu 2-2]

This menu shows recently received numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Dialled calls [Menu 2-3]

This menu shows recently dialed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Delete recent calls [Menu 2-4]

You can delete recent calls of **Missed calls**, **Received calls**, **Dialled calls** or **All calls**.

Call charges [Menu 2-5]

Within these submenus, you can view the duration and the call cost of your calls.



Call register [Menu 2]

Call duration [Menu 2-5-1]

This function allows you to view the duration of your Last Call, All Calls, Received calls and Dialed calls in hours, minutes and seconds. You can also reset the call timers.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use (and) to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call duration** and Press [Select].
The following 5 submenus: **Last call**, **All calls**, **Received calls**, **Dialed calls** and **Reset all**.

Call costs [Menu 2-5-2]

This function allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need the PIN2 code.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use (and) to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call costs** and Press [Select].
The following 4 submenus: **Last call**, **All calls**, **Remaining** and **Reset all**.

Note



- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, tax, and etc.



Settings [Menu 2-5-3] (SIM Dependent)

• Set tariff

You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

If you want to input €, £, \$ symbol, clear all currency strings and then press  key. If you want to change symbol, press  key again.

Note

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

• Set credit

This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

• Auto display

This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.



Call register [Menu 2]

GPRS information [Menu 2-6]

You can check the amount of data transferred over the network through GPRS. In addition, you can view how much time you are online.

Call duration [Menu 2-6-1]

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

Data volumes [Menu 2-6-2]

You can check the **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.



Calculator [Menu 3-1]

This contains the standard functions such as +, -, x, / : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press \square [Result] to view the result.
5. Press \square [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. Use \square key to erase any numbers or signs.
7. If you press \square key, you can input a minus number. In addition, if you press \square key, you can input a decimal number.
8. To end **Calculator**, press \square [Back].

Unit converter [Menu 3-2]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight, and Volume.**

1. You can select one of four unit types by pressing \square [Unit] key.
2. Select the standard value by using $\left(\leftarrow, \rightarrow\right)$.
3. Select the unit you want to convert by pressing $\widehat{\square}$ and \smile .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing \square .

World time [Menu 3-3]

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing $\left(\leftarrow, \rightarrow\right)$ key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing \square [Set].






Tools [Menu 3]

Voice recorder [Menu 3-4]

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record [Menu 3-4-1]

1. You can record voice memo in Voice recorder menu and also holding down  in the standby mode.
2. Once recording is started, the message Recording and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press  [Save].
4. Key in Voice memo title, press  [OK].

View list [Menu 3-4-2]

The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.

Memory status [Menu 3-5]

You can check free space and memory usage of each repository, SIM memory. You can go to each repository menu.



Scheduler [Menu 4-1]

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Also on bottom of the screen there are sections for icons (schedule, memo). Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.

Key	Description	Key	Description
	Yearly		Weekly
	Monthly		Daily

Note

- Your phone should be switched on to use this function.



Organiser [Menu 4]

Add new [Menu 4-1-☐-1]

You can make up to maximum 20 notes.

- **Schedule**

Input the subject, the schedule time, the repeat, the alarm by pressing allowed keys.

- **Memo**

1. Select **Add new** by pressing ☐ [Select].
2. Press **Memo**.
3. Input the memo and then press ☐ [OK].

View [Menu 4-1-☐-2]

Shows the note for the chosen day. Use ⤴ , ⤵ to browse through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed. At that time, if you press ☐ [Select], you can see the note in detail. Press ☐ [Options] to delete, edit the note you selected.

View all [Menu 4-1-☐-3]

Shows the notes that are set for all days. Use ⤴ , ⤵ to browse through the note lists. You can use the same menu as “**View**” by pressing ☐ [Options].

Delete past [Menu 4-1-☐-4]



You can delete the past schedule that has been already notified you.

Delete all [Menu 4-1-☐-5]

You can delete for the all note(s).







Contacts [Menu 4-2]

1. To use **Contacts**, press  [Contacts] in standby mode.
2. To use **Contacts**, press  [Menu] in standby mode and select **Organiser**.

Search [Menu 4-2-1]

(Calling from phonebook)

1. In standby mode, press  [Contacts].
2. **Search** by pressing  [Select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you want to search or Select 'List' to view phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select  [Options]. The following menu will be displayed.
 - **Edit:** You can edit the name, number, E-mail and fax by pressing  [OK].
 - **Write text/multimedia message:** After you have found the number you want, you can send a text/multimedia message to the selected number.
 - **Copy:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
 - **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.
 - **Delete:** You can delete an entry.



Organiser [Menu 4]

Add new [Menu 4-2-2]

You can add phonebook entry by using this function.

Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select].
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
 - a. Press [OK] to input a name.
 - b. Press [OK], then you can input a number.
 - c. Press [OK].
 - d. You can set a group for the entry by pressing (,):
 - e. You can set a character and a picture for the entry by pressing (, , (,).




Note

- When you save text and picture in a phone book at the same time, you can view a picture on any condition.



Caller groups [Menu 4-2-3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. In standby mode, press  [Contacts].
2. Scroll to **Caller groups** item then press  [Select], and every Group list will be displayed.
3. Select Group name you want by pressing  [Select].

- **Member list**

Shows the group members you have selected.

- **Group ring tone**

Allows you to specify ring tone for the group members' call.

- **Group icon**

Allows you to select the icon dependent on Group.

- **Add member**

You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.

- **Remove member**

You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.

- **Rename**

You can change a group name.



Organiser [Menu 4]

Speed dial [Menu 4-2-4]

You can assign any of the keys, **2 abc** to **9 wxyz** with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing **[Contacts]** in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press **[Select]**.
3. If you want to add Speed dial, select **(Empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.

Settings [Menu 4-2-5]

1. Press **[Contacts]** in standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then press **[Select]**.
 - **Set memory**

Scroll to highlight **Set memory**, then press **[Select]**.

 - If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
 - If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.
 - **Search by**

Scroll to highlight **Search by**, then press **[Select]**.

 - If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
 - If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.
 - **View options**

Scroll to highlight **View options**, then press **[Select]**



 - **Name only**: Set the phonebook list with displaying only name.



- **With pictures:** Set the phonebook list with the information of character and picture.
- **Name & number:** Set the phonebook list with displaying name and number.





Copy all [Menu 4-2-6]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press  [Select] to enter this menu.
 - **SIM to Phone** : You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
 - **Phone to SIM** : You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.
 - **Keep original** : When copying, Original Dial Number is kept.
 - **Delete original** : When copying, Original Dial Number will be erased.

Delete all [Menu 4-2-7]

You can delete all entries in SIM and Phone. This function requires Security code.

1. Press  [Contacts] in standby mode and select Delete all, press  [Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press  [OK] or  [Back].








Organiser [Menu 4]

Information [Menu 4-2-8]




- **Service dial number**

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing  [Contacts] in standby mode and select **Information**.
2. Scroll to **Service dial number**, then press  [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

- **Memory status**

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing  [Contacts] in standby mode. Select **Information** by pressing  [Select].
2. Scroll to **Memory status**, then press  [OK].

- **Own number (SIM dependent)**



You can save and check your own number in SIM card.



This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Write text message [Menu 5-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, see **How to use T9** (Page 52).
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press  [Options].

Note

- The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.



Messages [Menu 5]

Insert

- **Symbol**

You can add special characters.

- **Picture**

You can insert the **Default** pictures or pictures in **My folder** that are available for short messages.

- **Sound**

You can insert sounds that are available for short messages.

- **Text templates**

You can use **Text templates** already set in the phone.

- **Contacts**

You can add phone numbers or e-mail addresses in **Contacts**.



- **Signature**

You can add your signature to the message.

Options

- **Send**

Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press  key to add more recipients.
3. You can add phone numbers in the phone book.
4. Press  after entering numbers.

All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.

- **Save**

Stores messages in Outbox.



- **Font**

You can select **Size** and **Style** of fonts.

- **Colour**

You can select **Colour** of foreground and background.

- **Alignment**

You can make the message contents aligned **Right**, **Centre** or **Left**.

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**


Select a T9 input mode.

- **Exit**

If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

Write multimedia message [Menu 5-2]

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add **Symbol**, **Photo**, **Take photo**, **Picture**, **Sound**, **Voice memo**, **Text templates**, **Contacts** or **Signature**.



Messages [Menu 5]

Options

- **Send**

You can send multimedia messages to multiple recipients, prioritise your message, and make it sent later as well.



Note

- All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.
- Check with your service provider if the Priority service is available.

- **Preview**

You can preview multimedia messages you wrote.

- **Save**

You can save multimedia messages **In drafts** or **As template**.

- **Add slide**

You can add a slide before or after current slide.

- **Move to slide**

You can move to previous or next slide.

- **Delete slide**

You can delete current slides.

- **Set slide format**

- **Set timer**

You can set timer for slide, text, picture and sound.

- **Swap text and picture**

You can switch the position of picture and text of the message.



- **Remove media**

You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

You can back to the Message menu.



Note

- If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.



Messages [Menu 5]

How to Use T9

T9 allows you to input text quickly.

In T9, you only need to press the key with the corresponding letter once. This is based on a built-in dictionary to which you can also add new words.


• Writing words by using T9.

1. Start writing a word by using the keys to .

Press each key only once for one letter.

To write for instance 'Girl', press , , , .

The characters that you enter appear blocked.



The word changes after each keystroke. Therefore you shouldn't pay too much attention to how the word appears on the display until you have pressed all the appropriate keys.

To delete a character to the left, press .


To insert several numbers, hold down and key in the numbers.

If you hold down, you can change the type of language. (You can also use options.)


Also, the phone supports three modes: **Predictive** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), **Numeric** (123).



If you want to change a mode, press key.




Alternatively: Press  key and select insert symbols. Select the desired character and press **Select**.


2. When you have finished writing a word, check whether the word is correct.

If the word is correct: Press  and write the next word.

If the word is not correct: Search by ,  (**Previous and Next word**).

Alternatively: If there is no word you want you can add your own word. Press  [Options] in the Predictive edit mode. Select Add T9 dictionary Menu. You can see the following.



3. To insert a punctuation mark, press  repeatedly until the desired mark appears.

T9 languages

- You can select T9 Languages by selecting Menu. In T9 mode, you can also select T9 Off menu. (Default is T9 On)










Messages [Menu 5]

Inbox [Menu 5-3]

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

Icon directive


- [] Multimedia message
- [] Short message
- [] SIM message
- [] Read multimedia message
- [] Read text message
- [] Push message
- [] Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

* SIM message

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card. You can move this message to the phone.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message. For notification setting, see [Menu 5-9-2] for detail.

To read a message, select one of the messages by pressing .



Reply

You can reply to the sender.

Forward

You can forward the selected message to another party.

Return call

You can call back to the sender.

Delete

You can delete the current message.

Extract

You can extract picture, sound and text. They will be saved in My folder or Phonebook.

View information

You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

Delete all

You can delete all messages.

Replay (applicable to Multimedia message only)

You can replay multimedia messages.

* Receive (In the case of notification message)

If **Multimedia message** is set to **Auto download off**, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].







Messages [Menu 5]

Outbox [Menu 5-4]

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.

Icon directive

- [] MMS Sent
- [] MMS Unsent
- [] MMS delivery confirmed
- [] SMS sent
- [] SMS unsent
- [] SMS Delivery confirmed

* When you already sent the message:

Forward

You can forward the current message to other recipients.

Delete

You can delete the current message.

View information

You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.



* When you didn't send the message:

Send

You can send the message.

Delete

You can delete the current message.

View information

You can view information about outbox messages.

Send all

You can send all messages didn't send.

Delete all

You can delete all messages didn't send.

Drafts [Menu 5-5]

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- **Edit:** Modifies the message you choose.
- **Delete:** Deletes the message you choose.
- **View information:** To view the information of the message.
- **Delete all:** Deletes all of the messages in the folder.

Listen to voice mail [Menu 5-6]

You can listen to voice mail.



Messages [Menu 5]

Info message [Menu 5-7]

(Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

Read [Menu 5-7-1]

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling (◀, ▶) or ☐ [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.

Topics [Menu 5-7-2]

(Dependent to network and subscription)

- **Add new**

You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.

- **View list**

You can see Info service message numbers which you added. If you press ☐ [Options], you can edit and delete info message category which you added.

- **Active list**

You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.



Templates [Menu 5-8]

Text templates [Menu 5-8-1]

You have 6 text templates.

Multimedia templates [Menu 5-8-2]

You can use the following options.

- **Edit:** You can edit multimedia templates.
- **Add new:** Allows you to add new multimedia templates.
- **Write messages:** You can write multimedia messages using multimedia templates.
- **Delete:** You can delete multimedia templates.

Signature [Menu 5-8-3]

You can make your signature.

Settings [Menu 5-9]

Text message [Menu 5-9-1]

• **Message types**

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

• **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

• **Delivery report**

If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.



Messages [Menu 5]

- **Reply via same service centre**

When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

- **SMS centre**

If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message [Menu 5-9-2]

- **Priority**

You can set the priority of the message you choose.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- **Auto download**

If you select **On**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification.

- **Network settings**

If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.

- **Permitted types**

Personal : Personal message.

Advertisements : Commercial message.

Information : Necessary information.



Voice mail centre [Menu 5-9-3]

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

- **Home**

You can listen to voice mails by selecting Home.

- **Roaming**

Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

Info message [Menu 5-9-4]

- **Receive**

- **Yes**

- If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

- **No**

- If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

- **Alert**

- **Yes**

- Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

- **No**

- Your phone will not beep even though you have received info service messages.



Messages [Menu 5]

- **Languages**

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push messages [Menu 5-9-5]

You can set the option whether you will receive the message or not.



With the camera you can take pictures of people and events while on the move.

Take picture [Menu 6-1]

1. Select **Camera**, and then press . If you want to reach this menu directly, press for a long time.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press or .
3. If you want to save it, press or .

Reference!

• Settings window

You can control the image size, brightness, colour and zooming by pressing or .

[x1] **Zooming:** x1, x2, x4 (depends on resolution).
The default value is x1.

[] **Colour:** True colour, Sepia, Black/White.

[+2] **Brightness:** -2, -1, Standard, +1, +2.

[5 sec] **Autoshoot:** Off, 3 sec, 5 sec.

[] **Memory status:** Check the available memory to take new pictures.

[640 x 480] **Resolution:** VGA 640x480, QVGA 320x240, QQVGA 160x120, PB : 48x48

[Norm] **Picture quality:** Norm, Fine and Basic.










Note

- To use the Picture Phonebook, you have to take picture at 48x48 pixels.





Camera [Menu 6]

Activating a key

-  : Move the item which you set.
-   : Modify the option selected.
-  : Take and save a picture.
-  : Go back to the previous menu or exit from camera mode.
-  : Take and save a picture.
-  : Send via MMS.
-  : Save the picture in the Album.
-  : Delete the picture.



Take in modes [Menu 6-2]

You can take a picture on the various of backgrounds. Furthermore, you can select a frame by pressing  , .

Reference!

- In this mode, you can't change the settings of resolution.

Take continuously [Menu 6-3]

You can take the maximum of 9 pictures subsequently at the same time. After taking a picture, you can view it by pressing  . You can also save it by pressing .

Reference!

- If you set 640x480 in resolution, you can take only 3 pictures. In case of 320x240, it is available to 6 pictures.



My album [Menu 6-4]

You can view and send a picture. In addition, you can set the window as a background.

All pictures [Menu 6-4-1]

You can view all pictures in order.

General pictures [Menu 6-4-2]

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

Mode pictures [Menu 6-4-3]

You can view all frame pictures.

Phonebook pictures [Menu 6-4-4]

You can view all phonebook pictures.

• Option

- **Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- **Write multimedia message:** You can send a picture thru MMS.
- **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- **Delete:** You can delete a picture.
- **Edit title:** You can edit the title of picture.



Camera [Menu 6]

Settings [Menu 6-5]

Memory status [Menu 6-5-1]

You can check the capacity of total, used, and free memory.

Clear album [Menu 6-5-2]



You can delete all pictures which saved in a memory.

Auto save [Menu 6-5-3]

Automatically saves the pictures taken with the camera. In Take continuously mode, this function does not work.





You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter **Settings**.

Alarm clock [Menu 7-1]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday**.
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

Note

- The Wake up alarm is active even if the phone is off.
- The Wake up alarm lasts 1 minute.

Date & Time [Menu 7-2]

You can set functions relating to the date and time.

Set date [Menu 7-2-1]

You can enter the current date.



Date format [Menu 7-2-2]

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time [Menu 7-2-3]

You can enter the current time.

Note

- In the 12-hour time format, you can change AM/PM by pressing navigation  ,  keys.



Settings [Menu 7]

Time format [Menu 7-2-4]

You can set the time format between 24-hour and 12-hour.

Phone settings [Menu 7-3]

You can set functions relating to the phone.

Display settings [Menu 7-3-1]

- **Wallpaper**

You can select the background pictures in standby mode.

- **Default**

You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing (← or →).

- **Myfolder**

You can select a picture or an animation as wallpaper.

- **Greeting note**

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

- **Backlight**

You can set the light-up duration of the internal display.

- **Information window**


You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.

Language [Menu 7-3-2]

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.



Call settings [Menu 7-4]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

Call divert [Menu 7-4-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls**

Diverts voice calls unconditionally.

- **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.

- **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

- **Cancel all**

Cancels all call divert service.



Settings [Menu 7]

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- **Activate**

Activate the corresponding service.

To voice mail centre

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

To other number

Inputs the number for diverting.

To favourite number

You can check recent 5 diverted numbers.

- **Cancel**


Deactivate the corresponding service.

- **View status**


View the status of the corresponding service.

Answer mode [Menu 7-4-2]

• **Press any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

• **Send only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.



Send my number [Menu 7-4-3] (network and subscription dependent)

- **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- **Off**

Your phone number will not be shown.

- **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

Call waiting [Menu 7-4-4] (network dependent)

- **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

- **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

- **View status**

Shows the status of Call waiting.

Minute minder [Menu 7-4-5]

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.



Settings [Menu 7]

Auto redial [Menu 7-4-6]

- **On**

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.


- **Off**

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Security settings [Menu 7-5]

PIN code request [Menu 7-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Phone lock [Menu 7-5-2]




You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.



Automatic key lock [Menu 7-5-3]

When you enable Automatic key lock, keypad will be lock automatically on an idle screen after 30 seconds without any key requesting.

Note

- If you want to lock your phone keypad manually, enter Top menu and press  key.
- If you want to unlock your phone keypad, press  [unlock] key and then press  key. But if you enabled Automatic key lock before, your phone keypad will be unlock and then after 30 seconds the keypad will be lock up again automatically.

Call barring [Menu 7-5-4]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

• All outgoing

The barring service for all outgoing calls.

• International

The barring service for all outgoing international calls.

• International when roaming

The barring service for all international outgoing calls except home network.

• All incoming

The barring service for all incoming calls

• Incoming when roaming

The barring service for all incoming calls when roaming



Settings [Menu 7]

- **Cancel all**

You can cancel all barring services.

- **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

Each call barring menu has following submenus:

- **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

- **Cancel**

Set the selected call restriction off.

- **View status**

View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number [Menu 7-5-5] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

- **Cancel**

You can cancel fixed dialling function.

- **Number list**


You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes [Menu 7-5-6]

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code**, **PIN2 code**, **Security code**.



1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

Network settings [Menu 7-6]

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Automatic [Menu 7-6-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

Manual [Menu 7-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred [Menu 7-6-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone’s predefined list of known networks.

Reset settings [Menu 7-7]

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.




Service [Menu 8]

Internet [Menu 8-1]

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Please contact your network operator to open your Internet account. To use the Web Browser, you must indicate your phone number via the Own number menu option.



Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. You can access any website page by entering its URL address. To exit the browser at any time, press the  key. The phone will return to the standby mode.

Home [Menu 8-1-1]

Connect to a homepage. The homepage may be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

Bookmarks [Menu 8-1-2]

As Internet Bookmarks for your Internet PC browser, in this menu you can add or change your favourite WAP sites in order to always have them with you.

Press  [Select] to access available options, or press  [Back] to exit.

- **Connect** : Connect to the selected bookmark.
- **Add new** : Add a new bookmark manually.
- **Edit** : Edit the title and the address of the selected bookmark.
- **Delete** : Delete the selected bookmark from the bookmark list.



Profiles [Menu 8-1-3]

Profiles contain the configurations to use WAP and MMS services. As the Internet connection for the PC, the mobile phone must be configured in order to access the gateway of service provider. In this menu, you can configure several profiles. You must remember that WAP and MMS profiles are different, so you need to configure 2 different profiles. Contact the service provider to get all the necessary parameters.

This mobile phone also supports the Over The Air (OTA) configuration, compliant with the Openwave specification. Using OTA, you can configure the phone using an SMS. Contact the service provider for the availability of this service.

Each profile contains the following menu:

- **Activate**

You can activate the profile you want.

- **Settings**

You can edit and change WAP settings of the selected profile.

- **Homepage**

This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type "http://" at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer**

You can set the bearer data service.

- **Data**
- **GPRS**



Service [Menu 8]

- Data settings

Appears only if you select Data settings as a Bearer/service.

IP address : Enter the IP address of the WAP gateway you want.

Dial number : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID : The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type : Select the type of data call: Analogue or Digital (ISDN).

Call speed : The speed of your data connection; 9600 or 14400.

Linger time : You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- GPRS settings

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

IP address : Input the IP address of the WAP gateway you access.

APN : Input the APN of the GPRS.

User ID : The users identify for your APN server.

Password : The password required by your APN server.



- **Connection type**

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

Continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

Temporary

A non-confirmed (connectionless) service.

HTTP

- **Proxy settings**

IP address: Input the IP address of the proxy.

Port: Input the port number of the proxy.

- **DNS settings**

You can set the primary and secondary server as the DNS.

- **Secure settings**

According to the used gateway port, you can choose this option as **On** or **Off**.

- **Display image**

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

• **Rename**

Edit the Profile Name.

• **Add new**

You can add a new profile manually.



Service [Menu 8]

Go to URL [Menu 8-1-4]

You can directly connect to the site you want. You need to enter a specific URL.

Cache settings [Menu 8-1-5]

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

- **Clear cache**

The contents of Cache memory will be removed.

- **Check cache**

You can set the option whether you will check the cache memory or not.

Cookies settings [Menu 8-1-6]

You can set the cookies setting you want.

Security certification [Menu 8-1-7]

A list of the available certificates is shown.

Reset profiles [Menu 8-1-8]

You can reset profiles to return to original settings.

Browser version [Menu 8-1-9]

The WAP Browser version is displayed.

SIM Service [Menu 8-2]

This menu depends on SIM and the network services.



On browsing menu

If you are on line, you can view the following menus.

- **Home**

Refer to [Menu 8-1-1].

- **Reload**

Reloads the current page.

- **Bookmarks**

See [Menu 8-1-2].

- **Save as bookmark**

You can save a site as bookmark.

- **Go to URL**

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

- **Clear cache**

The contents of cache memory will be removed.



Downloads [Menu 9]

Enables you to view the downloaded pictures and sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone. You can view, listen, delete or rename downloaded data.

[Pictures \[Menu 9-1\]](#)

[Sound \[Menu 9-2\]](#)

[Games & more \[Menu 9-3\]](#)

[My games & more \[Menu 9-3-1\]](#)

Main Screen, Java' main menu, has a Preinstalled folder already created, and adds it to the list when a new folder is created or downloaded games are stored.

After selecting a folder, and then press Menu, sub menus available to several options (New, Move, About, Info, Remove, Update, Options, Rename and Exit) are displayed.

- **New:** Create a new folder.
- **Move:** Move the stored game to other folder.
- **About:** Show the information on a game manufacturer.
- **Info:** Show all the information on the game.
- **Remove:** Delete the game.
- **Update:** Connect to the server and download the new version of the stored game.
- **Options:** Perform network setup of the selected game.
- **Rename:** Rename the game.
- **Exit:** Exit the game.

If you choose a Preinstalled game, several sub menus (Up, Info, Options and Exit) are displayed, and choosing Info will show you the information for the games provided by default.

Java

Java is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed within the Applications menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD and .JAR formats.

Note

- The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.



Downloads [Menu 9]

Warning


- Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.
- Even if they are built on a standard language (J2ME), not all the Java application are compatible with all phones, because they can use specific libraries (API). If you download a Java application not specifically built for this model, you could experience power down or lock up problems, which will need the phone to be restarted (by detaching and reattaching the battery). We specify that these issues are caused by incompatible programs, and it does not mean that the phone has a problem.

Profiles [Menu 9-3-2]

This menu contains the same settings of the Internet menu. In fact, in order to download new applications, a WAP connection is needed.



There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.



Standard Battery




Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.



Care and Maintenance

When using this unit, basic safety precautions as below should be always followed.

- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Keep the unit away from electrical appliances such as a TV, radio or Personal Computer.
- The unit should be situated away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.



□ Caring for the Battery

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



Technical Data

General

Product name : L3100

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijck,
The Netherlands
(Tel.) +31-20-655 7774

Mr. Ji Jong, Jeon
LG Electronics Inc. GSM Division
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
Anyang-city, Kyuonki-Do
431-080, Korea

CE 0168



Memo





Memo



1 Profile

- 1 Vibration
- 2 Lautlos
- 3 Standard
- 4 Laut
- 5 Kopfhörer
- 6 Auto



2 Anrufliste

- 1 Verpaßte Anrufe
- 2 Angenommene Anrufe
- 3 Gewählte Rufnummern
- 4 Löschen
- 5 Anrufgebühren
- 6 GPRS Infos



3 Extras

- 1 Rechner
- 2 Einheitenumrechner
- 3 Weltzeit
- 4 Sprachaufzeichnung
- 5 Speicherstatus



4 Organizer

- 1 Terminplaner
- 2 Kontakte



5 Nachrichten

- 1 SMS verfassen
- 2 MMS verfassen
- 3 Eingangsbox
- 4 Ausgangsbox
- 5 Entwurf
- 6 Mailbox abhören
- 7 CB-Service
- 8 Vorlagen
- 9 Einstellungen

6



6 Kamera

- 1 Foto aufnehmen
- 2 Foto mit Vorlage aufnehmen
- 3 Serienaufnahme
- 4 Album
- 5 Einstellungen

7



7 Einstellungen

- 1 Wecker
- 2 Datum & Zeit
- 3 Telefoneinstellungen
- 4 Rufeinstellungen.
- 5 Sicherheits-Einst.
- 6 Netzwahl
- 7 Einstellungen zurücksetzen

8



8 Dienste

- 1 Internet
- 2 SIM-Dienste

9



9 Downloads

- 1 Bilder
- 2 Sounds
- 3 Spiele und mehr

Information zu LG Electronics Fun (Klingeltöne & Spiele)

<http://www.lge.com>

<http://www.wowlg.com>

Service

**Tel.: 01805 44 2639 (0,12 € / Min.)
(0180 - LG Handy)**

P/N : MCDB0000000


1. SIM-Karte einlegen



Die SIM-Kartenhalterung befindet sich auf der Rückseite Ihres Mobiltelefons. Legen Sie Ihre SIM-Karte wie folgt ein.

1. Entfernen Sie den Akku, falls dieser eingesetzt ist.


2. Schieben Sie die SIM-Karte so in den Schlitz unter den silberfarbenen Haltern, dass die Goldkontakte nach unten zeigen.



2. Entnehmen der SIM-Karte

Um die SIM-Karte zu entnehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Nehmen Sie den Akku ab.
2. Ziehen Sie die SIM-Karte aus dem Schacht.



Hinweis

- Achten Sie darauf, dass vor dem Einlegen der SIM-Karte das Mobiltelefon abgeschaltet ist und der Akku entnommen wurde.
- Die Kontaktfläche der SIM-Karte kann durch Kratzer leicht beschädigt werden. Achten Sie beim Einlegen der SIM-Karte besonders darauf, dass diese nicht beschädigt wird. Gehen Sie entsprechend der Anweisungen vor, die Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben.

3. Akku einsetzen




1. Setzen Sie den Akku auf der Rückseite des Mobiltelefons ein.

2. Drücken Sie dann das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.



3. Schieben Sie die hintere Abdeckung nach oben, bis sie einrastet.

Hinweis



- Verwenden Sie zum Herausnehmen des Akkus beide Hände.

4. Akku laden

Zum Anschließen des Ladekabels an Ihr Mobiltelefon muss der Akku eingesetzt sein.



1. Stecken Sie das Kabelende des Ladekabels in den dafür vorgesehenen Anschluss unten an Ihrem Mobiltelefon.



2. Stecken Sie das Ladegerät in eine passende Steckdose. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.

Warnung

- Üben Sie KEINE UNNÖTIGE KRAFT auf den Stecker aus. Andernfalls können das Mobiltelefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden.

Hinweis

- Nachdem der Reiseadapter angeschlossen wurde, wird eine Meldung angezeigt, dass der "Laden" wird. Fall der Akku vollständig entladen ist, wird diese Meldung nicht angezeigt.

5. Ladegerät entfernen



Entfernen Sie das Ladekabel vom Mobiltelefon durch gleichzeitiges Drücken der beiden seitlichen Tasten am Anschlussstecker.

Hinweis


- Der Akku muss vor dem Ersten Gebrauch vollständig geladen werden.
- Entfernen Sie während des Ladevorgangs auf keinen Fall den Akku oder die SIM-Karte.
- Nach Beendigung des Ladevorgangs hören die Balken der Ladestandsanzeige auf, sich zu bewegen.
- Ist der Akku vollständig entladen, kann es einige Minuten dauern, bis der Ladevorgang beginnt.

Hinweis

- Falls der Akku nicht geladen wird, gehen Sie wie folgt vor:
- Schalten Sie das Telefon aus.
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig angeschlossen ist.

6. Anruf tätigen

1. Geben Sie die Telefonnummer mit Vorwahl ein. Beim Bearbeiten von Telefonnummern können Sie durch Drücken der Taste (←, →) die Positionsmarke auf dem Display nach links und rechts bewegen. Durch Drücken der Taste (C) können Sie eingegebenes löschen.
2. Drücken Sie die Taste (☎), um die Nummer anzurufen.
3. Durch Drücken der Taste (☎) können Sie den Anruf beenden.



Erste Schritte

1. SIM-Karte einlegen
2. Entnehmen der SIM-Karte
3. Akku einsetzen
4. Akku laden
5. Ladegerät entfernen
6. Anruf tätigen

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Hinweise für den Betrieb, Pflege und Wartung des Handys können Sie im Benutzer - handbuch nachlesen.

Das Benutzerhandbuch enthält noch wichtige Sicherheitsinformationen. Im Internet können Sie unter der Seite [http:// www. lge. com](http://www.lge.com) weitere Information erhalten.

Service Hotline 01805 - 442639 (0,12 €/ Min)
0180 LGHANDY

FUN (Ruftöne, Hintergrundbilder & Spiele)
<http://www.wowlg.com>

Copyright ©2004 LGE. Alle Rechte vorbehalten.